
HITACHI

HITACHI Inspire the Next



Chiller Condensação a Ar Série RCU_SAZ Compressor Parafuso R-22 / R-407C CATÁLOGO TÉCNICO II

INDICE

1. NOTIFICAÇÃO IMPORTANTE	03
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS	
2.1. Especificações Técnicas Gerais R-22 (60Hz)	
2.2. Especificações Técnicas Gerais R-407C (60Hz)	
2.3. Especificações Técnicas Gerais R-22 (50Hz)	
2.4. Especificações Técnicas Gerais R-407C (50Hz)	
3. CURVAS DE CAPACIDADE	
4. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO	
4.1. Unidade Resfriadora de Líquidos Hitachi	
5. COMPONENTES DO EQUIPAMENTO	
5.1. Desenhos da Estrutura	38
5.2. Composição dos Ciclos (Modelo Chiller x Modelo Compressor x Nº de Ciclos x	
Nº de Módulos)	
6. PREPARAÇÃO E VERIFICAÇÃO FINAL	
6.1. Verificação Inicial	
6.2. Posicionando o Chiller	
6.3. Centro de Gravidade e Distribuição de Peso nos Apoios	
6.4. Espaço para Serviço e Fundação	
6.4.1. Montagem dos Amortecedores de Borracha	
6.4.2. Recomendações	
6.5. Transporte	
6.5.1. Transporte do Equipamento	
6.5.2. Transporte por meio de Roletes	
6.5.3. Inclinações durante o Transporte	
7. INSTALAÇÃO	
7.1. Instalação Elétrica	
7.1.1. Dados Elétricos (60Hz)	
7.1.2. Dados Elétricos (50Hz)	59
7.2. Procedimento para Conexão entre a Tubulação de Água e o Chiller	60
7.2.1. Tubulação de Água	
7.3. Características da Tubulação de Água	
7.3.1. Especificações para Montagem da Tubulação de Água dos Chillers Hitachi	
7.3.2. Teste de Vazamento e "Primeira" Circulação de Água no Sistema (Resfriador).	
7.4. Teste contra Vazamentos	
7.5. Controle da Água	
7.6. Conexão com BMS	
7.6.1. Controle Remoto + Timer (CSC-5S + PSC-5T) (opcional)	
7.6.2. Comunicação com Supervisórios	
7.6.3. Supervisório Hitachi	
7.6.4. LONWORKS	
7.7. Soft-Starter	
7.8. Inspeção Final da Instalação	
7.8.1. Lista de Verificação do Trabalho de Instalação	
8. PARTIDA DO CHILLER (START UP)	
8.1. Preparação	
8.2. Tipos de Aplicação	
8.2.1. Condição Padrão	
8.2.2. Etileno Glicol	
8.3. Início de Operação da Bomba de Água Gelada	
8.3.1. Limpeza da Rede Hidráulica	
8.3.2. Ajuste da Vazão de Água Gelada	
8.4. Início da Operação do Chiller	
8.5. Instruções para o Cliente após o Start up	
9. AJUSTE DO CONTROLADOR	
9.1. Ajustes do Controlador	
9.2. Gravação dos Ajustes de Fábrica / Cliente	80

10. OPERAÇÃO DO PAINEL DE CONTROLE	91
10.1. Indicação de Alarmes	91
10.2. Indicação Normal	92
10.3. Como Operar o Painel de Controle	92
11. SISTEMA DE CONTROLE	95
12. CONTROLES INTERNOS	104
13. MANUTENÇÃO	
13.1. Tabela de Prazos para Manutenção Periódica	107
13.2. Componentes	
13.3. Lubrificação	
13.4. Paradas por Longos Períodos	110
13.5. Retorno de Operação depois de Paradas Longas	110
13.6. Substituição de Peças	110
13.7. Ciclo de Refrigeração	
13.8. Procedimentos e Serviços	
13.9. Diagrama de Ciclo de Refrigeração (sem Economizer)	
13.10. Diagrama de Ciclo de Refrigeração (com Economizer)	
13.11. Remoção do Compressor	
13.12. Torque de Aperto	
13.12.1. Torque de Aperto para Parafusos Sextavados	
13.12.2. Torque de Aperto em Porcas Curtas	
13.13. Ajustes dos Dispositivos de Controle e Proteção	
13.14. Limites de Operação	
13.15. Registro de Teste de Operação e Manutenção	121
13.16. Registros Diários	122
14. TROUBLESHOOTING	
14.1. Folha de Leitura dos Condensadores	
15. TABELAS	
15.1. Tabela de Pressão Manométrica x Temperatura do R-22	
15.2. Tabela de Pressão Manométrica x Temperatura do R-407C (Condens	
15.3. Tabela de Pressão Manométrica x Temperatura do R-407C (Evaporaç	
15.4. Tabela de Densidade de Soluções Aquosas de Monoetileno Glicol (%	. ,
15.5. Lista de Variáveis	
15.6. Tabela de Conversão de Unidades	
15.7. Check List Simplificado para Start up de Chiller	135

1. NOTIFICAÇÃO IMPORTANTE

As especificações deste catálogo estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso para possibilitar a HITACHI trazer as mais recentes inovações para seus clientes.

A HITACHI não pode se antecipar toda possível circunstância que possa envolver um perigo potencial.

Este manual ou parte dele não pode ser reproduzido sem autorização prévia da HITACHI.

Palavras de sinal (PERIGO, ADVERTÊNCIA e CUIDADO) são usadas para identificar níveis de seriedade de perigo. Definição para níveis de perigo é identificada com símbolos e respectiva palavras conforme abaixo:



PERIGO

Perigo imediato que pode resultar severos danos pessoais ou morte.



ADVERTÊNCIA

Perigo ou práticas inseguras nas quais podem resultar ao operador danos pessoais ou morte.



CUIDADO

Perigo ou práticas inseguras nas quais podem resultar danos pessoais ou danos secundários ao Chiller.

Nota:

Informação útil para manutenção e/ou operação. Se você tiver qualquer pergunta, contate seu instalador ou representante HITACHI.

Esta instrução dá uma descrição comum e informação do Chiller que você opera bem como para outros modelos desta linha de produtos.

A família de resfriadores de líquido HITACHI foi projetada para operar nas seguintes faixas de temperatura:

Faixa de Trabalho:

	Mínimo	Máximo
Temperatura de entrada do ar no condensador	-5 °C	40 °C
Temperatura de saída de água resfriada	-10 ^º C	15 °C

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS

2.1 Especificações Técnicas Gerais R-22 (60Hz)

			Unid.	RCU050SAZ2A	RCU060SAZ2A	RCU070SAZ2A	RCU100SAZ2A	RCU110SAZ2A	RCU120SAZ2A	RCU130SAZ2A
			kcal/h	150820	179480	208897	303984	330108	359152	388015
Capacidade Nomin	nal (60 Hz)		kW	175,4	208,7	242,9	353,5	383,8	417,6	451,2
			TR	49,9	59,4	69,1	100,5	109,2	118,8	128,3
Acabamento Exter	no		-	A estrutura é cons	truída em chapa de aço tra	tada contra corrosão, pinto	ura a pó eletrostática à bas	se de poliéster na cor bege	aplicada em chapa de aço	curada em estufa
	Largura		mm				1891	-		
Dimensões	Profundidade		mm		2348			44	167	
	Altura		mm				2254			
	Economizer			N	N	S	N	N	N	C1>N/C2>S
		Tipo				Semi	i Hermético - Parafuso HIT	ACHI		
		Modelo/Qtde		50 ASC-Z/1	60 AS	C-7/1	50 ASC-Z/2	50 ASC-Z/1 + 60	60 AS	GC-7/2
	Compressor	Potência	kW	39		5	2 x 39	ASC-7/1 39 + 45		45
		Nº de Polos	- KVV	39	4		2 x 39	39 + 43	2.7	.40
		Aquecedor de Óleo	kW				0,15 (por Compressor)			
		Tipo	-			Tubular de cobre	com aletas de alumínio em	corrente cruzada		
	Condensador							4 x C50SAZ + 4 x		
		Modelo	-	4 x C50SAZ	4 x C6	USAZ	8 x C50SAZ	C60SAZ	8 x Ct	60SAZ
		Tipo	-				Axial			
		Quantidade	pç		4				8	
	Ventilador	Pressão Estática Externa	mmca				0			
		Vazão de Ar	m³/min	1240	11	74	2480		2348	
Compartimento		Ø da Hélice	mm				710			
Frigorífico		Ventilação / Proteção	-				TFVE / IPW55			
	Motor	Potência	kW		4 x 1,1			8 x	: 1,1	
	Wiotor	Número de Pólos					6			
		Rotação	rpm				1130			
		Tipo					SHELL & TUBE			
		Modelo		R50SAZ	R60SAZ	R70SAZ	R100SAZ	R110SAZ	R120SAZ	R130SAZ
	Resfriador	Vazão de Água	m³/h	27,4	32,6	38,0	55,3	60,0	65,3	70,5
	IXESIIIAUUI	Perda de Carga	mca	3,2	4,3	6	3,9	4,6	3,8	4,4
		Fouling Factor	m².ºC/W				0,000018			
		Isolamento Térmico	-				Poliuretano			
	Dispositivo de Co	ontrole de Refrigeração	-			Válv	vula de Expansão Termosta	ática		
	Número de Cicl	DS .	-		1				2	
	Refrigerante	Tipo	-				R-22			
		Carga	kg	54	55	56	2 x 54	54 + 55	2 x 55	55 + 56
Faixa de Controle	de Capacidade		%	15 a	100	13 a 100	15 a 100 (7,5)	15 a 100 (7,0)	15 a 100 (7,5)	14 a 100 (7,0)
Dispositivo Anti-Vib	bração		-			Borracha	a Anti-Vibração sob o Equi	pamento		
	Controle de Cap	pacidade	-			Transmissor de	Temperatura na Entrada e	e Saída de Água		
Controle	Comando						IHM			
de Operação	Lâmpada de Pil		-				- Operation = Vermelha - A			
	Leitura de Press						smissor de Alta e Baixa Pre			
			<u> </u>		160	190	130	130 / 160		
		arga p/ Compressor	A	130	100	130			160	160 /190
	Relé de Sobreca	arga p/ Compressor arga p/ Ventilador	Α	130	100	130	6,5		160	100/190
	Relé de Sobreca Termostato Inte	arga p/ Compressor arga p/ Ventilador rno do Compressor	A °C	130	100		6,5 Desliga 115 / Liga 93		160	1607190
	Relé de Sobreca Termostato Inte Sensor de Desc	arga p/ Compressor arga p/ Ventilador rno do Compressor arga Compressor	A °C °C	130	100		6,5 Desliga 115 / Liga 93 role 130 - Desliga 140 / Lig	a 110	160	1607190
Ponto de Atuação dos Dispositivos de	Relé de Sobreca Termostato Inte Sensor de Desca Termostato Con	arga p/ Compressor arga p/ Ventilador rno do Compressor arga Compressor	A °C °C °C	130	100		6,5 Desliga 115 / Liga 93 role 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110	a 110	160	1007190
Ponto de Atuação	Relé de Sobreca Termostato Inte Sensor de Desc Termostato Con Plug Fusível	arga p/ Compressor arga p/ Ventilador rno do Compressor arga Compressor trole By Pass	A °C °C °C	130	100		6,5 Desliga 115 / Liga 93 role 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77	a 110	160	100/190
Ponto de Atuação dos Dispositivos de	Relé de Sobreca Termostato Inte Sensor de Desc Termostato Cor Plug Fusível Proteção Anti-C	arga p/ Compressor arga p/ Ventilador rno do Compressor arga Compressor trole By Pass	A °° °° °°	130	100		6,5 Desliga 115 / Liga 93 role 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77 Desliga 2,0 / Liga 6,0	a 110	160	100/190
Ponto de Atuação dos Dispositivos de	Relé de Sobreca Termostato Inte Sensor de Desc Termostato Cor Plug Fusível Proteção Anti-C Controle da	arga p/ Compressor arga p/ Ventilador rno do Compressor arga Compressor trole By Pass ongelamento Alta	A °C °C °C °C c c kgf/cm²G	130	100		6,5 Desliga 115 / Liga 93 role 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77 Desliga 20 / Liga 6,0 Desliga 28,5 / Liga 24,5	a 110	160	100/190
Ponto de Atuação dos Dispositivos de	Relé de Sobreco Termostato Inte Sensor de Desco Termostato Con Plug Fusível Proteção Anti-C Controle da Pressão	arga p/ Compressor arga p/ Ventilador mo do Compressor arga Compressor trole By Pass ongelamento Alta Baixa	A °C °C °C °C c kgf/cm²G kgf/cm²G	130	100		6,5 Desliga 115 / Liga 93 role 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77 Desliga 2,0 / Liga 6,0 Desliga 28,5 / Liga 24,5 Controle 2,9 / Desliga 0,5	a 110	160	160/190
Ponto de Atuação dos Dispositivos de	Relé de Sobrecc Termostato Inte Sensor de Desc Termostato Cor Plug Fusível Proteção Anti-C Controle da Pressão Válvula de Alívid	arga p/ Compressor arga p/ Ventilador mo do Compressor arga Compressor trole By Pass ongelamento Alta Baixa o de Pressão	A °C °C °C °C °C kgf/cm²G kgf/cm²G			Contr	6,5 Desliga 115 / Liga 93 role 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77 Desliga 20 / Liga 6,0 Desliga 28,5 / Liga 24,5 Controle 2,9 / Desliga 0,5			
Ponto de Atuação dos Dispositivos de	Relé de Sobrec Termostato Inte Sensor de Desc Termostato Cor Plug Fusivel Proteção Anti-C Controle da Pressão Válvula de Alívic	arga p/ Compressor arga p/ Ventilador mo do Compressor arga Compressor arga Compressor trole By Pass ongelamento Alta Baixa de Pressão nal	A °C °C °C °C °C kgf/cm²G kgf/cm²G kW	58,5	70,2	Contr 81,9	6,5 Desliga 115 / Liga 93 role 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77 Desliga 2,0 / Liga 6,0 Desliga 2,5 / Liga 24,5 Controle 2,9 / Desliga 0,5 30,6 117,0	128,7	140,4	152,1
Ponto de Atuação dos Dispositivos de	Relé de Sobrec Termostato Inte Sensor de Desc Termostato Cor Plug Fusível Proteção Anti-C Controle da Pressão Válvula de Alívic Consumo Nomi	arga p/ Compressor arga p/ Ventilador mo do Compressor arga Compressor trole By Pass ongelamento Alta Baixa de Pressão nal	A °C °C °C °C C kgf/cm²G kgf/cm²G kW A	58,5 172,0	70,2 203,0	81,9 236,0	6,5 Desliga 115 / Liga 93 role 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77 Desliga 2,0 / Liga 6,0 Desliga 2,5 / Liga 2,5 Controle 2,9 / Desliga 0,5 30,6 117,0 343,0	128,7 374,0	140,4 405,0	152,1 438,0
Ponto de Atuação dos Dispositivos de	Relé de Sobrec Termostato Inte Sensor de Desc Termostato Cor Plug Fusível Proteção Anti-C Controle da Pressão Válvula de Alívic Consumo Nomii Corrente Nomin Fator de Potênce	arga p/ Compressor arga p/ Ventilador mo do Compressor arga Compressor trole By Pass ongelamento Alta Baixa de Pressão nal	A °C °C °C °C cc kgf/cm²G kgf/cm²G kW A %	58,5 172,0 89,5	70,2 203,0 90,9	81,9 236,0 91,2	6,5 Desliga 115 / Liga 93 role 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77 Desliga 2,0 / Liga 6,0 Desliga 28,5 / Liga 24,5 Controle 2,9 / Desliga 0,5 30,6 117,0 343,0 89,5	128,7 374,0 90,3	140,4 405,0 90,9	152,1 438,0 91,1
Ponto de Atuação dos Dispositivos de Segurança	Relé de Sobrec Termostato Inte Sensor de Desc Piug Fusivel Proteção Anti-C Controle da Pressão Consumo Nomi Corrente Nomin Fator de Potênc EER	arga p/ Compressor arga p/ Ventilador mo do Compressor arga Compressor trole By Pass ongelamento Alta Baixa de Pressão nal	A °C °C °C °C kgf/cm²G kgf/cm²G kgf/cm²G kgf/cm³G kgf/cm³G kgf/cm³G kgf/cm³G kgf/cm³G kgf/cm³G	58,5 172,0 89,5 10,24	70,2 203,0 90,9 10,15	81,9 236,0 91,2 10,12	6,5 Desliga 115 / Liga 93 role 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77 Desliga 76 / Liga 6,0 Desliga 2,0 / Liga 6,0 Desliga 28,5 / Liga 24,5 Controle 2,9 / Desliga 0,5 30,6 117,0 343,0 89,5 10,31	128,7 374,0 90,3 10,18	140,4 405,0 90,9 10,15	152,1 438,0 91,1 10,12
Ponto de Atuação dos Dispositivos de Segurança	Relé de Sobrec Termostato Inte Sensor de Desc Termostato Cor Plug Fusível Proteção Anti-C Controle da Pressão Válvula de Alívic Consumo Nomii Corrente Nomin Eator de Potênc EER COP	arga p/ Compressor arga p/ Ventilador mo do Compressor arga Compressor trole By Pass ongelamento Alta Baixa de Pressão nal	A °C °C °C °C °C kgf/cm²G kgf/cm²G kW A % Btu/h.W kWo/kWi	58.5 172.0 89.5 10.24 3,00	70,2 203,0 90,9 10,15 2,97	81,9 236,0 291,2 10,12 2,97	6,5 Desliga 115 / Liga 93 role 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77 Desliga 20 / Liga 6.0 Desliga 28,5 / Liga 24,5 Controle 2,9 / Desliga 0,5 30,6 117,0 343,0 89,5 10,31 3,02	128,7 374,0 90,3 10,18 2,98	140,4 405,0 90,9 10,15 2,97	152,1 438,0 93,1 10,12 2,97
Ponto de Atuação dos Dispositivos de Segurança	Relé de Sobrec Termostato Inte Sensor de Desc Termostato Cor Plug Fusivel Proteção Anti-C Controle da Pressão Válvula de Alívic Consumo Nomi Corrente Nomin Eator de Potênc EER COP	arga p/ Compressor arga p/ Ventilador mo do Compressor arga Compressor trole By Pass ongelamento Alta Baixa de Pressão nal al	A °C °C °C °C cc kgf/cm²G kgf/cm²G kW A % Btu/h.W kWo/kWi	58,5 172,0 189,5 19,24 3,00 11,9	70,2 203,0 90,9 90,15 2,97 11,8	81,9 236,0 291,2 10,12 2,97 11,7	6,5 Desliga 115 / Liga 93 role 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77 Desliga 20 / Liga 6,0 Desliga 28,5 / Liga 24,5 Controle 2,9 / Desliga 0,5 30,6 117,0 343,0 89,5 10,31 3,02 12,2	128,7 374,0 90,3 10,18 2,98 11,8	140,4 405,0 90,9 10,15 2,97 11,8	152,1 438,0 91,1 10,12 2,97 11,7
Ponto de Atuação dos Dispositivos de Segurança	Relé de Sobrec Termostato Inte Sensor de Desc Termostato Cor Plug Fusível Proteção Anti-C Controle da Pressão Válvula de Alívic Consumo Nomi Corrente Nomin Fator de Potênc EER COP IPLV Corrente de Pai	arga p/ Compressor arga p/ Ventilador mo do Compressor arga Compressor trole By Pass ongelamento Alta Baixa o de Pressão nal al iia	A °C °C °C °C cc kgf/cm²G kgf/cm²G kgf/cm²G kW A % Btu/h.W kWo/kWi - A	58.5 172.0 89.5 10.24 3,00	70,2 203,0 90,9 10,15 2,97	81,9 236,0 91,2 10,12 2,97 11,7 4,74	6,5 Desliga 115 / Liga 93 role 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77 Desliga 2,0 / Liga 6,0 Desliga 2,0 / Liga 6,0 Desliga 2,5 / Liga 24,5 Controle 2,9 / Desliga 0,5 30,6 117.0 343,0 89,5 10,31 3,02 12,2 513	128,7 374,0 90,3 10,18 2,98 11,8 577	140,4 405,0 90,9 10,15 2,97	152,1 438,0 431,1 10,12 2,97
Ponto de Atuação dos Dispositivos de Segurança	Relé de Sobrec Termostato Inte Sensor de Desc Termostato Cor Plug Fusível Proteção Anti-C Controle da Pressão Válvula de Alívic Consumo Nomi Corrente Nomin Fator de Potênc EER COP IPLV Corrente de Par	arga p/ Compressor arga p/ Ventilador mo do Compressor arga Compressor arga Compressor trole By Pass ongelamento Alta Baixa b de Pressão nal al al itida Força	A °C °C °C °C c kgf/cm²G kgf/cm²G kgf/cm²G kgf/cm²G kgf/cm²G kgf/cm²G kgf/cm²G kgf/cm²G kgf/cm²G	58,5 172,0 189,5 19,24 3,00 11,9	70,2 203,0 90,9 90,15 2,97 11,8	81,9 236,0 91,2 10,12 2,97 11,7 4,74 220V/380V	6,5 Desliga 115 / Liga 93 Tole 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77 Desliga 2,0 / Liga 6,0 117,0 343,0 89,5 10,31 3,02 12,2 513 // 440V/ 60 Hz - Trifásico	128,7 374,0 90,3 10,18 2,98 11,8 577 0+ ou - 10%	140,4 405,0 90,9 10,15 2,97 11,8	152,1 438,0 91,1 10,12 2,97 11,7
Ponto de Atuação dos Dispositivos de Segurança	Relé de Sobrec Termostato Inte Sensor de Desc Termostato Con Plug Fusivel Proteção Anti-C Controle da Pressão Válvula de Alívic Corrente Nomin Fator de Potênc EER COP IPLV Corrente de Par Fonte de Par Fonte de Energia	arga p/ Compressor arga p/ Ventilador mo do Compressor arga Compressor trole By Pass ongelamento Alta Baixa De Pressão nal al iia Força Comando	A °C °C °C °C c c c c kgf/cm²G kgf/cm²G kgf/cm²G c kW A % Btu/h.W kWo/kWi - A	58,5 172,0 189,5 19,24 3,00 11,9	70.2 203.0 90.9 10.15 2.97 11.8	81,9 236,0 91,2 10,12 2,97 11,7 4,74 220V/380V	6,5 Desliga 115 / Liga 93 role 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77 Desliga 2,0 / Liga 6,0 Desliga 2,0 / Liga 6,0 Desliga 2,5 / Liga 24,5 Controle 2,9 / Desliga 0,5 30,6 117.0 343,0 89,5 10,31 3,02 12,2 513	128.7 374.0 90.3 10.18 2.98 11.8 577 3+ou-10% U-10%	140,4 405.0 90,9 10,15 2,97 11,8 590	152,1 438,0 91,1 10,12 2,97 11,7
Ponto de Atuação dos Dispositivos de Segurança Características Elétricas	Relé de Sobrec Termostato Inte Sensor de Desc Plug Fusivel Proteção Anti-C Controle da Pressão Válvula de Alivic Consumo Nomin Fator de Potênc EER COP IPLV Corrente de Par Fonte de Desc Fonte de Energia 1,5m Altura e 1,	arga p/ Compressor arga p/ Ventilador mo do Compressor arga Compressor trole By Pass ongelamento Alta Bahxa ode Pressão nal al iia	A °C °C °C °C °C C Kgf/cm²G kgf/cm²G kW A KW A KWo/kWi - - dB (A)	58,5 172,0 189,5 19,24 3,00 11,9	70,2 203,0 90,9 10,15 2,97 11,8 474	81,9 236,0 91,2 10,12 2,97 11,7 4,74 220V/380V	6,5 Desliga 115 / Liga 93 Tole 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77 Desliga 2,0 / Liga 6,0 117,0 343,0 89,5 10,31 3,02 12,2 513 // 440V/ 60 Hz - Trifásico	128.7 374.0 90.3 10.18 2.98 11.8 577 0+ ou - 10% u - 10%	140.4 405.0 90.9 10.15 2.97 11,8 590	152,1 438,0 91,1 10,12 2,97 11,7
Ponto de Atuação dos Dispositivos de Segurança	Relé de Sobrec Termostato Inte Sensor de Desc Termostato Cor Plug Fusiva Proteção Anti-C Controle da Pressão Válvula de Alívic Consumo Nomin Fator de Potênc EER COP IPLV Corrente de Par Fonte de Energia 1,5m Altura e 1,	arga p/ Compressor arga p/ Ventilador mo do Compressor arga Compressor arga Compressor trole By Pass ongelamento Alta Baixa ode Pressão nal al iia	A °C °C °C °C °C c c c c kgtf/cm²G kgt/cm²G kW A % Btu/h.W kWo/kWi - dB (A) dB (A)	58,5 172,0 189,5 19,24 3,00 11,9	70,2 203,0 90,9 10,15 2,97 11,8 474	81,9 236,0 91,2 10,12 2,97 11,7 4,74 220V/380V	6,5 Desliga 115 / Liga 93 Tole 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77 Desliga 2,0 / Liga 6,0 117,0 343,0 89,5 10,31 3,02 12,2 513 // 440V/ 60 Hz - Trifásico	128,7 374,0 90,3 10,18 2,98 11,8 577 0 + ou - 10% u - 10%	140,4 405,0 90,9 10,15 2,97 11,8 590	152,1 438,0 91,1 10,12 2,97 11,7
Ponto de Atuação dos Dispositivos de Segurança Características Elétricas	Relé de Sobrec Termostato Inte Sensor de Desc Plug Fusivel Proteção Anti-C Controle da Pressão Válvula de Alivic Consumo Nomin Fator de Potênc EER COP IPLV Corrente de Par Fonte de Desc Fonte de Energia 1,5m Altura e 1,	arga p/ Compressor arga p/ Ventilador mo do Compressor arga Compressor arga Compressor trole By Pass ongelamento Alta Baixa do Pressão nal al ii força comando om Distância om Distância	A °C °C °C °C °C C Kgf/cm²G kgf/cm²G kW A KW A KWo/kWi - - dB (A)	58,5 172,0 189,5 10,24 3,00 11,9 410	70,2 203,0 90,9 10,15 2,97 11,8 474	81,9 236,0 291,2 10,12 2,97 11,7 474 220 V / 380V	6,5 Desliga 115 / Liga 93 Tole 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77 Desliga 2,0 / Liga 6,0 117,0 343,0 89,5 10,31 3,02 12,2 513 // 440V/ 60 Hz - Trifásico	128,7 374,0 90,3 10,18 2,98 11,8 577 0+ ou - 10% 8 66	140,4 405,0 90,9 10,15 2,97 11,8 590	152,1 438,0 91,1 10,12 2,97 11,7
Ponto de Atuação dos Dispositivos de Segurança Características Elétricas	Relé de Sobrec Termostato Inte Sensor de Desc Termostato Cor Plug Fusível Proteção Anti-C Controle da Pressão Válvula de Alivie Consumo Nomi Corrente Nomin Fator de Potênc EER COP IPLV Corrente de Par Fonte de Energia 1,5m Altura e 1,1 com Ventilador	arga p/ Compressor arga p/ Ventilador mo do Compressor arga Compressor trole By Pass ongelamento Alta Baixa o de Pressão nal al id Força Comando Om Distância In Distância Especial Entrada de Água e Saida	A °C °C °C °C °C c c c c kgtf/cm²G kgt/cm²G kW A % Btu/h.W kWo/kWi - dB (A) dB (A)	58,5 172,0 19,5 19,5 3,00 11,9 410	70,2 203,0 90,9 10,15 2,97 11,8 474 77 66,2 70 84 FLANGE - Ø Interno = 8	81,9 236,0 291,2 10,12 2,97 11,7 474 220 V / 380V 220 V /	6,5 Desliga 115 / Liga 93 Tole 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77 Desliga 2,0 / Liga 6,0 117,0 343,0 89,5 10,31 3,02 12,2 513 // 440V/ 60 Hz - Trifásico	128,7 374,0 90,3 10,18 2,98 11,8 577 0+ ou - 10% u - 10% 6 6	140.4 405.0 90.9 10.15 2.97 11.8 590	152,1 438,0 91,1 10,12 2,97 11,7
Ponto de Atuação dos Dispositivos de Segurança Características Elétricas	Relé de Sobrec Termostato Inte Sensor de Desc Termostato Cor Plug Fusível Proteção Anti-C Controle da Pressão Válvula de Alivie Consumo Nomi Corrente Nomin Fator de Potênc EER COP IPLV Corrente de Par Fonte de Energia 1,5m Altura e 1,1 com Ventilador	arga p/ Compressor arga p/ Ventilador mo do Compressor arga Compressor arga Compressor trole By Pass ongelamento Alta Babxa ode Pressão nal al iia força Comando om Distância com Distância com pecial de Água e Saída de Água e Saída de Água e Saída	A °C °C °C °C C c c c c c c c c c c	58,5 172,0 19,5 19,5 3,00 11,9 410	70,2 203,0 90,9 10,15 2,97 11,8 474	81,9 236,0 291,2 10,12 2,97 11,7 474 220 V / 380V 220 V /	6,5 Desliga 115 / Liga 93 Tole 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77 Desliga 20 / Liga 6.0 Desliga 28,5 / Liga 24,5 Controle 2,9 / Desliga 0,5 30,6 117.0 343,0 89,5 10,31 3,02 12,2 513 // 440V/ 60 Hz - Trifásico + ot	128,7 374,0 90,3 10,18 2,98 11,8 577 0+ ou - 10% u - 10% 6 6	140,4 405,0 90,9 10,15 2,97 11,8 590	152,1 438,0 91,1 10,12 2,97 11,7
Ponto de Atuação dos Dispositivos de Segurança Características Elétricas Nível de Ruido Conexões do Resfi	Relé de Sobrec Termostato Inte Sensor de Desc Termostato Cor Plug Fusível Proteção Anti-C Controle da Pressão Válvula de Alivie Consumo Nomi Corrente Nomin Fator de Potênc EER COP IPLV Corrente de Par Fonte de Energia 1,5m Altura e 1,1 com Ventilador	arga p/ Compressor arga p/ Ventilador mo do Compressor arga Compressor arga Compressor trole By Pass ongelamento Alta Baixa o de Pressão nal al id Força Comando Om Distância In Distância Especial Entrada de Água e Saida	A °C °C °C °C °C c c c c kgtf/cm²G kgt/cm²G kW A % Btu/h.W kWo/kWi - dB (A) dB (A)	58,5 172,0 89,5 10,24 3,00 11,9 410	70.2 203.0 90.9 10.15 2.97 11.8 474 76 60 RA FLANGE - Ø Interno = 8 NSI B 16.5 - # 150 PSI - Ø	81,9 236,0 91,2 10,12 2,97 11,7 474 220 V / 380V	6,5 Desliga 115 / Liga 93 role 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77 Desliga 2,0 / Liga 6,0 Desliga 28,5 / Liga 24,5 Controle 2,9 / Desliga 0,5 30,6 117,0 343,0 89,5 10,31 3,02 12,2 513 // 440V/ 60 Hz - Trifásico + oi	128,7 374,0 90,3 10,18 2,98 11,8 577 0+ou-10% u-10% & CONTRA FLANGE- ANSI B 16,5 -	140,4 405.0 90.9 10,15 2,97 11,8 590 30 30 2,2 37 Ø Interno = 129,6mm # 150 PSI - Ø5*	152,1 438,0 91,1 10,12 2,97 11,7 590
Ponto de Atuação dos Dispositivos de Segurança Características Elétricas	Relé de Sobrec Termostato Inte Sensor de Desc Plug Fusivel Proteção Anti-C Controle da Pressão Válvula de Alivic Consumo Nomin Fator de Potênc EER COP IPLV Corrente de Par Fonte de Energia 1,5m Altura e 1, 1,5m	arga p/ Compressor arga p/ Ventilador mo do Compressor arga Compressor arga Compressor trole By Pass ongelamento Alta Babxa ode Pressão nal al iia força Comando om Distância com Distância com pecial de Água e Saída de Água e Saída de Água e Saída	A °C °C °C °C C c c c c c c c c c c	58,5 172,0 19,5 19,5 3,00 11,9 410	70,2 203,0 90,9 10,15 2,97 11,8 474 77 66,2 70 84 FLANGE - Ø Interno = 8	81,9 236,0 291,2 10,12 2,97 11,7 474 220 V / 380V 220 V /	6,5 Desliga 115 / Liga 93 Tole 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77 Desliga 20 / Liga 6.0 Desliga 28,5 / Liga 24,5 Controle 2,9 / Desliga 0,5 30,6 117.0 343,0 89,5 10,31 3,02 12,2 513 // 440V/ 60 Hz - Trifásico + ot	128,7 374,0 90,3 10,18 2,98 11,8 577 0+ ou - 10% u - 10% 6 6	140.4 405.0 90.9 10.15 2.97 11.8 590	152,1 438,0 91,1 10,12 2,97 11,7

Notas:

A capacidade nominal e características elétricas são baseadas nas condições abaixo:
.Temperatura de entrada da água no Resfriador: 12.2°C;
.Temperatura de saída da água do Resfriador: 6.7°C;
.Temperatura de entrada do ar no Condensador: 35°C.
Dados elétricos são baseados em 220V/60Hz.
Consumo indicado somente para o(s) compressor(es).
EER e COP inclui consumo do(s) compressor(es) mais ventiladores.
Para uso de ventiladores especiais o consumo elétrico é aumentado em 5%.

Item			Unid.	RCU140SAZ2A	RCU150SAZ2A	RCU160SAZ2A	RCU170SAZ2A	RCU180SAZ2A	RCU210SAZ2A	RCU240SAZ2A			
			kcal/h	417794	453138	478651	509313	538555	626911	716853			
Capacidade Nomin	nal (60 Hz)		kW	485,8	526,9	556,6	592,2	626,2	729,0	833,6			
			TR	138,2	149,8	158,3	168,4	178,1	207,3	237,1			
Acabamento Exten	mo		-				ura a pó eletrostática à bas						
	Largura		mm			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1891	p					
Dimensões	Profundidade		mm	4467			6591			8707			
	Altura		mm				2254						
	Economizer			S	N	N	N.	N	s	N			
	Economizer	Tipo		Ů			i Hermético - Parafuso HIT		<u> </u>				
				00 400 7/0	E0 100 710		50 ASC-Z/1 + 60		20.7/2	00.100.711			
		Modelo/Qtde	-	60 ASC-Z/2	50 ASC-Z/3	ASC-7/1	ASC-7/2		SC-Z/3	60 ASC-Z/4			
	Compressor	Potência	kW	2 x 45	3 x 39	2 x 39 + 45	39 + 2 x 45	3 x 45	3 x 45	4 x 45			
		Nº de Polos	-				2						
		Aquecedor de Óleo	kW				0,15 (por Compressor)						
		Tipo	-				com aletas de alumínio en	corrente cruzada					
	Condensador	Modelo	-	8 x C60SAZ		4 x C50SAZ + 8	2 x C50SAZ +	12 x C60SAZ	12 x C60SAZ	16 x C60SAZ			
		Tipo	-		C60SAZ	y ChOSA/	10 x C60SAZ Axial						
		Quantidade		8			12			16			
	Ventilador		pç	0						10			
	Verilliadoi	Pressão Estática Externa	mmca	0040	0700	2054		0 3588 3522 710 TFVE / IPW55 12 x 1,1 6 1130 SHELL & TUBE R170SAZ R180SAZ R210SAZ					
		Vazão de Ar	m³/min	2348	3720	3654		33	022	4696			
Compartimento		Æ da Hélice	mm										
Frigorífico		Ventilação / Proteção	-										
	Motor	Potência	kW	8 x 1,1						16 x 1,1			
		Número de Pólos	-										
		Rotação	rpm										
		Tipo	-				SHELL & TUBE						
		Modelo	-	R140SAZ	R 150SAZ	R160AZ	R170SAZ	R180SAZ	R210SAZ	R240SAZ			
	Resfriador	Vazão de Água	m³/h	76,0	82,4	87,0	92,6	97,9	114,0	130,3			
	Resiriador	Perda de Carga	mca	5,2	4,8	5,1	5	5,3	6,2	7,2			
		Fouling Factor	m².ºC/W				0,000018						
		Isolamento Térmico			0,000 to Poliuretano								
	Dispositivo de Co	ontrole de Refrigeração	-		Válvula de Expansão Termostática								
	Número de Cicle		-	2			3			4			
		Tipo					R-22						
	Refrigerante	Carga	kg	2 x 56	3 x 54	2 X 54 + 55	54 + 2 x 55	3 x 55	3 x 56	4 x 56			
Faixa de Controle	do Canacidado	odigu	%	13 a 100 (6,5)	15 a 100 (5,0)*	15 a 100 (8,5)*	15 a 100 (4,5)*	15 a 100 (5)*	13 a 100 (4,5)*	15 a 100 (7,5)*			
Dispositivo Anti-Vit			70	13 a 100 (0,3)	13 8 100 (3,0)		a Anti-Vibração sob o Equi		10 8 100 (4,0)	13 8 100 (1,3)			
Dispositivo Artii-Vit		:					Temperatura na Entrada						
Cartaria	Controle de Cap Comando	acidade	-			Hallalliasol de	IHM	s Salua de Agua					
Controle		-4-				Dower = Verde	- Operation = Vermelha - A	Ilorm = Amorolo					
de Operação	Lâmpada de Pil												
	Leitura de Press		-	400	400		smissor de Alta e Baixa Pr			400			
		arga p/ Compressor	A	190	130	130/160	130/160	160	190	160			
		arga p/ Ventilador	Α				6,5						
		rno do Compressor	°C				Desliga 115 / Liga 93						
Ponto de Atuação		arga Compressor	°C			Conti	role 130 - Desliga 140 / Lig	a 110					
dos Dispositivos de	e Termostato Cor	trole By Pass	°C				Desliga 75 / Liga 110						
Segurança	Plug Fusível		°C				70 a 77						
	Proteção Anti-C	ongelamento	°C				Desliga 2,0 / Liga 6,0						
	Controle da	Alta	kgf/cm²G				Desliga 28,5 / Liga 24,5						
	Pressão	Baixa	kgf/cm²G				Controle 2,5 / Desliga 0,5						
		de Deserte					30,6						
	Válvula de Alívio	de Pressão	kgf/cm2G							280,8			
	Válvula de Alívio Consumo Nomio		kgf/cm²G kW	163,8	175,5	187,2	198,9	210,6	245,7	200,0			
		nal	_	163,8 471,0	175,5 514,5	187,2 545,7	198,9 576,8	210,6 607,9	245,7 706,8	810,0			
	Consumo Nomi	nal al	kW										
	Consumo Nomin	nal al	kW A %	471,0 91,2	514,5 89,5	545,7 90,0	576,8 90,5	607,9 90,9	706,8 91,2	810,0 90,9			
	Consumo Nomin Corrente Nomin Fator de Potêno EER	nal al	kW A % Btu/h.W	471,0 91,2 10,12	514,5 89,5 10,24	545,7 90,0 10,15	576,8 90,5 10,16	607,9 90,9 10,15	706,8 91,2 10,12	810,0 90,9 10,13			
	Consumo Nomin Corrente Nomin Fator de Potêno EER COP	nal al	kW A %	471,0 91,2 10,12 2,97	514,5 89,5 10,24 3,00	545,7 90,0 10,15 2,97	576,8 90,5 10,16 2,98	607,9 90,9 10,15 2,97	706,8 91,2 10,12 2,97	810,0 90,9 10,13 2,97			
	Consumo Nomin Corrente Nomin Fator de Potêno EER COP	nal al ia	kW A % Btu/h.W kWo/kWi	471,0 91,2 10,12 2,97 11,7	514,5 89,5 10,24 3,00 11,9	545,7 90,0 10,15 2,97 11,8	576,8 90,5 10,16 2,98 11,8	607,9 90,9 10,15 2,97 11,8	706,8 91,2 10,12 2,97 11,7	810,0 90,9 10,13 2,97 11,7			
	Consumo Nomin Corrente Nomin Fator de Potêno EER COP IPLV Corrente de Par	nal al ia	kW A % Btu/h.W kWo/kWi	471,0 91,2 10,12 2,97	514,5 89,5 10,24 3,00	545,7 90,0 10,15 2,97 11,8 700	576,8 90,5 10,16 2,98 11,8 713	607,9 90,9 10,15 2,97 11,8 730	706,8 91,2 10,12 2,97	810,0 90,9 10,13 2,97			
	Consumo Nomin Corrente Nomin Fator de Potênc EER COP IPLV Corrente de Par	nal al ia ia tida Força	kW A % Btu/h.W kWo/kWi - A	471,0 91,2 10,12 2,97 11,7	514,5 89,5 10,24 3,00 11,9	545,7 90,0 10,15 2,97 11,8 700 220V / 380\	576,8 90,5 10,16 2,98 11,8 713 // 440V/ 60 Hz - Trifásio	607,9 90,9 10,15 2,97 11,8 730 0+ou-10%	706,8 91,2 10,12 2,97 11,7	810,0 90,9 10,13 2,97 11,7			
	Consumo Nomin Corrente Nomin Fator de Potênc EER COP IPLV Corrente de Par Fonte de Energia	nal al ia ia ia idida Força Comando	kW A % Btu/h.W kWo/kWi - A	471,0 91,2 10,12 2,97 11,7 590	514,5 89,5 10,24 3,00 11,9	545,7 90,0 10,15 2,97 11,8 700 220V / 380V	576,8 90,5 10,16 2,98 11,8 713 // 440V/ 60 Hz - Trifásico + o/ 60 Hz - Monofásico + o	607,9 90,9 10,15 2,97 11,8 730 0+ou-10%	706,8 91,2 10,12 2,97 11,7 730	810,0 90,9 10,13 2,97 11,7 884			
Elétricas	Consumo Nomii Corrente Nomin Fator de Potênc EER COP IPLV Corrente de Par Fonte de Energia 1,5m Altura e 1,	nal al ia tida Força Comando Om Distância	kW A % Btu/h.W kWo/kWi - A - dB (A)	471,0 91,2 10,12 2,97 11,7 590	514,5 89,5 10,24 3,00 11,9	545,7 90,0 10,15 2,97 11,8 700 220V/380V 220V.	576,8 90,5 10,16 2,98 11,8 713 // 440V/ 60 Hz - Trifásico // 60 Hz - Monofásico + o	607,9 90,9 10,15 2,97 11,8 730 0+ou-10%	706,8 91,2 10,12 2,97 11,7 730	810,0 90,9 10,13 2,97 11,7 884			
Elétricas	Consumo Nomii Corrente Nomin Fator de Potênc EER COP IPLV Corrente de Par Fonte de Energia 1,5m Altura e 1,	nal al ia tida Força Comando Om Distância	kW A % Btu/h.W kWo/kWi - A - dB (A) dB (A)	471,0 91,2 10,12 2,97 11,7 590	514,5 89,5 10,24 3,00 11,9	545,7 90,0 10,15 2,97 11,8 700 220V/380V 8	576,8 90,5 10,16 2,98 11,8 713 // 440V/ 60 Hz - Trifásio 60 Hz - Monofásico + o	607,9 90,9 10,15 2,97 11,8 730 0+ou-10%	706,8 91,2 10,12 2,97 11,7 730	810,0 90,9 10,13 2,97 11,7 884			
Elétricas	Consumo Nomii Corrente Nomin Fator de Potênc EER COP IPLV Corrente de Par Fonte de Energia 1,5m Altura e 1,	nal al ia tida Força Comando Om Distância	kW A % Btu/h.W kWo/kWi - A - dB (A)	471,0 91,2 10,12 2,97 11,7 590 80 69,2 73	514,5 89,5 10,24 3,00 11,9	545,7 90,0 10,15 2,97 11,8 700 220V/380V 8	576,8 90,5 10,16 2,98 11,8 713 7/1440V/ 60 Hz - Trifásico 6 0 Hz - Monofásico + or 31 0,22	607.9 90.9 10.15 2.97 11.8 730 0+ou-10% 1-10%	706,8 91,2 10,12 2,97 11,7 730	810,0 90,9 10,13 2,97 11,7 884			
Elétricas	Consumo Nomii Corrente Nomin Fator de Potênc EER COP IPLV Corrente de Par Fonte de Energia 1,5m Altura e 1,	nal al al ia	kW A % Btu/h.W kWo/kWi - A - dB (A) dB (A)	471,0 91,2 10,12 2,97 11,7 590 80 69,2	514,5 89,5 10,24 3,00 11,9	545,7 90,0 10,15 2,97 11,8 700 220V/380V 8	576,8 90,5 10,16 2,98 11,8 713 7/1440V/ 60 Hz - Trifásico / 60 Hz - Monofásico + o 11 0,2 75 CONTRA FLANGE -	607.9 90.9 10.15 2.97 11.8 730 0 + ou - 10% U - 10%	706,8 91,2 10,12 2,97 11,7 730	810,0 90,9 10,13 2,97 11,7 884			
Características Elétricas Nível de Ruído Conexões do Resfi	Consumo Nomir Corrente Nomin Fator de Potênc EER COP IPLV Corrente de Par Fonte de Energia 1,5m Altura e 1, com Ventilador	nal al ia fida Força Comando Om Distância Im Distância	kW A % Btu/h.W kWo/kWi - A - dB (A) dB (A)	471,0 91,2 10,12 2,97 11,7 590 80 69,2 73	514,5 89,5 10,24 3,00 11,9	545,7 90,0 10,15 2,97 11,8 700 220V/380V 8	576,8 90,5 10,16 2,98 11,8 713 7/1440V/ 60 Hz - Trifásico / 60 Hz - Monofásico + o 11 0,2 75 CONTRA FLANGE -	607.9 90.9 10.15 2.97 11.8 730 0+ou-10% 1-10%	706,8 91,2 10,12 2,97 11,7 730	810,0 90,9 10,13 2,97 11,7 884			
Elétricas Nível de Ruído	Consumo Nomir Corrente Nomin Fator de Potênc EER COP IPLV Corrente de Par Fonte de Energia 1,5m Altura e 1, com Ventilador	nal al al ia	kW A % Btu/h.W kWo/kWi - A - dB (A) dB (A)	471,0 91,2 10,12 2,97 11,7 590 80 69,2 73 Ø Interno = 129,6mm	514,5 89,5 10,24 3,00 11,9	545,7 90,0 10,15 2,97 11,8 700 220V/380V 8	576,8 90,5 10,16 2,98 11,8 713 7/1440V/ 60 Hz - Trifásico / 60 Hz - Monofásico + o 11 0,2 75 CONTRA FLANGE -	607.9 90.9 10.15 2.97 11.8 730 0 + ou - 10% U - 10%	706,8 91,2 10,12 2,97 11,7 730	810,0 90,9 10,13 2,97 11,7 884			
Elétricas Nível de Ruído	Consumo Nomir Corrente Nomin Fator de Potênc EER COP IPLV Corrente de Par Fonte de Energia 1,5m Altura e 1, com Ventilador	nal al al ia	kW A % Btu/h.W kWo/kWi - A - dB (A) dB (A) - dB (A)	471,0 91,2 10,12 2,97 11,7 590 80 69,2 73 Ø Interno = 129,6mm	514,5 89,5 10,24 3,00 11,9	545,7 90,0 10,15 2,97 11,8 700 220V/380V 8	576,8 90.5 10,16 2,98 11.8 713 // 440V/ 60 Hz - Trifásico // 60 Hz - Monofásico + o 11 0,2 75 CONTRA FLANGE - ANSI B 16,5 -	607.9 90.9 10.15 2.97 11.8 730 0 + ou - 10% U - 10%	706,8 91,2 10,12 2,97 11,7 730	810,0 90,9 10,13 2,97 11,7 884			

Notas:

A capacidade nominal e características elétricas são baseadas nas condições abaixo: .Temperatura de entrada da água no Resfriador: 12.2°C; .Temperatura de saída da água do Resfriador: 6.7°C; .Temperatura de entrada do ar no Condensador: 35°C.

Dados elétricos são baseados em 220V/60Hz.

Consumo indicado somente para o(s) compressor(es).

EER e COP inclui consumo do(s) compressor(es) mais ventiladores.

Para uso de ventiladores especiais o consumo elétrico é aumentado em 5%.

Item			Unid.	RCU260SAZ2A	RCU280SAZ2A	RCU300SAZ2A	RCU320SAZ2A	RCU350SAZ2A	RCU390SAZ2A	RCU420SAZ2A		
			kcal/h	775742	836066	898885	957943	1044567	1164875	1255287		
Capacidade Nomir	nal (60 Hz)		kW	902,0	972,2	1045,2	1113,9	1214,6	1354,5	1459,6		
			TR	256,5	276,5	297,3	316,8	345,4	385,2	415,1		
Acabamento Exter	no		-						aplicada em chapa de aço			
	Largura		mm				1891	<u> </u>	.,			
Dimensões	Profundidade		mm	87	707		11159		13	287		
	Altura		mm		•		2254					
	Economizer		111111	S	S	N	\$	S	S	S		
	Economizer	T			3		i Hermético - Parafuso HIT			3		
		Tipo	-	20.40	20.74		1		1	0.7/0		
		Modelo/Qtde	-		SC-Z/4	60 ASC-Z/5		C-Z/5		C-Z/6		
	Compressor	Potência	kW	4 >	45	5 x 45	•	45	6 x 45			
		Nº de Polos	-				2					
		Aquecedor de Óleo	kW	0,15 (por Compressor)								
	Condensador	Tipo	-	Tubular de cobre com aletas de alumínio em corrente cruzada								
	Condensador	Modelo	-	16 x C	60SAZ	20 x C60SAZ	20 x C	60SAZ	24 x C	60SAZ		
		Tipo	-									
		Quantidade	pç	1	6	2	24					
	Ventilador	Pressão Estática Externa	mmca				0					
		Vazão de Ar	m ³ /min	46	696		5870		70)44		
		Æ da Hélice	mm				710					
Compartimento		Ventilação / Proteção	-		7.0 TFVE / IPW65							
Frigorífico		Potência	kW	16	x 1,1		20 x1,1		24	x1,1		
	Motor		r.vv	10:	N 1,1		6			^1,1		
		Número de Pólos	-									
		Rotação	rpm				1130					
		Tipo	-			B.105 - :-	SHELL & TUBE	B.16	nua::			
		Modelo	-	R260SAZ	R280SAZ	R120+R180SAZ	R140+R2180SAZ	R140+R210SAZ	R180+R210SAZ	2 X R210SAZ		
	Resfriador	Vazão de Água	m³/h	141,0	152,0	163,4	174,2	189,9	211,8	228,2		
	i toomaadi	Perda de Carga	mca	8	8,8	5,8	5,8	6,8	6,8	6,8		
		Fouling Factor	m².ºC/W				0,000018					
		Isolamento Térmico	-				Poliuretano					
	Dispositivo de Co	ontrole de Refrigeração				Vál	vula de Expansão Termost	ática				
	Número de Ciclo		-		4		5			6		
		Tipo	-				R-22		•			
	Refrigerante	Carga	kg	2 x 55 + 2 x 56	4 x 56	5 x 55	3 x 55 + 2 x 56	5 x 56	3 x 55 + 3 x 56	6 x 56		
Faixa de Controle	de Canacidade	ourgu	%	13 a 100 (7)*	13 a 100 (6,5)*	15 a 100 (6)*	14 a 100 (5,5)*	15 a 100 (5,0)*	14 a 100 (7,0)*	13 a 100 (6,5)*		
Dispositivo Anti-Vit			-	10 0 100 (1)	10 0 100 (0,0)		a Anti-Vibração sob o Equi		14 0 100 (1,0)	10 0 100 (0,0)		
Dispositivo 7414 VII	Controle de Cap	posidodo					Temperatura na Entrada					
Cartaria		aciuaue	-			Transmissor de		o dalua de Agua				
Controle	Comando				IHM							
de Operação	Lâmpada de Pile		-	Power = Verde - Operation = Vermelha - Alarm = Amarela								
	Leitura de Press		-	Transmissor de Alta e Baixa Pressão 160/190 190 160 160/190 190 160/190 190								
		arga p/ Compressor	Α	160/190 190 160 160/190 190 160/190								
	Relé de Sobreca	arga p/ Ventilador	A	6,5								
	Termostato Inte	rno do Compressor	°C				Desliga 115 / Liga 93					
	Sensor de Desc	arga Compressor	°C			Cont	role 130 - Desliga 140 / Lig	a 110				
Ponto de Atuação dos Dispositivos de	Termostato Con	trole By Pass	°C				Desliga 75 / Liga 110					
Segurança	Plug Fusível		°C				70 a 77					
,	Proteção Anti-C	ongelamento	°C				Desliga 2,0 / Liga 6,0					
	Controle da	Alta	kgf/cm²G				Desliga 28,5 / Liga 24,5					
	Pressão	Baixa	kgf/cm²G				Controle 2,5 / Desliga 0,5					
	Válvula de Alívio	de Pressão	kgf/cm²G				30,6					
	Consumo Nomir		kW	304,2	327,6	351,0	374,4	409,5	456,3	491,4		
	Corrente Nomin		Α	876,5	924,4	1013,2	1079,1	1178,0	1314,8	1413,6		
	Fator de Potêno		%	91,1	91,2	90,9	91,0	91,2	91,1	91,2		
	EER		Btu/h.W	10,12	10,13	10,16	10,15	10,12	10,13	10,14		
Características	COP		kWo/kWi	2,97	2,97	2,98	2,98	2,97	2,97	2,97		
Elétricas	IPLV		VAAO\VAAI			2,90	2,90		11,7			
		tido	_	11,7	11,7			11,8		11,8		
	Corrente de Par		A	884	884	1039	1039	1039	1179	1179		
	Fonte de	Força	-				/ / 440V/ 60 Hz - Trifásico					
	Energia	Comando	-			220 V	/ 60 Hz - Monofásico + o	u - 10%				
1,5m Altura e 1,0m Distância dB (A) 83												
Nível de Ruído	1,5m Altura e 10		dB (A)				72,2					
	com Ventilador I	Especial	dB (A)				77					
		Entrada de Água e Saída		CONTRA FLANGE -	Ø Interno = 170,7mm	CONTRA FLAN	NGE Ø Interno = 2x129,6m	m + 2x170,7mm	CONTRA FLANGE -	Ø Interno = 170,7mm		
Conexões do Resf	riador	de Água		ANSI B 16,5 -	# 150 PSI - Ø6"	ANSI B	16,5 - # 150 PSI - 2 x Ø5" ·	+ 2 x Ø6"	ANSI B 16,5 - #	150 PSI - 4 x Ø6"		
		Qtde	pç		2			4				
Peso Líquido				6462	6572	3473+4956	3473+4936	3473+4956	4956+5031	5031+5031		
Peso em Operação)		kg	6775	6886	3558+5189	3615+5189	3615+5263	4715+5263	5189+5263		

Notas:

A capacidade nominal e características elétricas são baseadas nas condições abaixo:
.Temperatura de entrada da água no Resfriador: 12.2°C;
.Temperatura de saida da água do Resfriador: 6.7°C;
.Temperatura de entrada do ar no Condensador: 35°C.
Dados elétricos são baseados em 220V/60Hz.
Consumo indicado somente para o(s) compressor(es).

EER e COP inclui consumo do(s) compressor(es) mais ventiladores. Para uso de ventiladores especiais o consumo elétrico é aumentado em 5%.

2.2 Especificações Técnicas Gerais R-407C (60Hz)

Item			Unid.	RCU050SAZ4A	RCU060SAZ4A	RCU070SAZ4A	RCU100SAZ4A	RCU110SAZ4A	RCU120SAZ4A	RCU130SAZ4A			
			kcal/h	150820	179480	208897	303984	330108	359152	388015			
Capacidade Nomin	nal (60 Hz)		kW	175,4	208,7	242,9	353,5	383,8	417,6	451,2			
			TR	49,9	59,4	69,1	100,5	109,2	118,8	128,3			
Acabamento Exter			-	A estrutura é cons	struída em chapa de aço tra	atada contra corrosão, pint		se de poliéster na cor bege	aplicada em chapa de aço	curada em estufa			
	Largura		mm				1891						
Dimensões	Profundidade		mm		2348		2054	44	467				
	Altura		mm	N	N	S	2254	N	N	0.15 N / 0.25 C			
	Economizer	Tipo	-	N N	IN		N ni Hermético - Parafuso HIT		IN .	C1>N/C2>S			
				E0 ACC 7/4	60 AS		ı	50 ASC-Z/1 + 60	60.49	SC-Z/2			
	Compressor	Modelo/Qtde		50 ASC-Z/1			50 ASC-Z/2	ASC 7/1					
	Compressor	Potência Nº de Polos	kW -	39	4	15	2 x 39	39 + 45	23	45			
		Aquecedor de Óleo	kW				0,15 (por Compressor)						
		Tipo	-			Tubular de cobre	com aletas de alumínio en	n corrente cruzada					
	Condensador	Modelo	-	4 x C50SAZ 4 x C60SAZ			8 x C50SAZ	4 x C50SAZ + 4 x	8 v O	60SAZ			
				4 X 0303AZ	4 7 00	300/12	Axial	C60SA7	0 1 0	300/12			
		Tipo Quantidade			4		Axidi		8				
	Ventilador	Pressão Estática Externa	pç mmca		4		0		0				
	Verididadi	Vazão de Ar	m³/min	1240	11	74	2480		2348				
		Ø da Hélice	mm	1210			710	ļ.					
Compartimento Frigorífico		Ventilação / Proteção	-				TFVE / IPW55						
1 11g0111100		Potência	kW		4 x 1,1			8 x	c 1,1				
	Motor	Número de Pólos	-				6						
		Rotação	rpm				1130						
		Tipo	-				SHELL & TUBE						
		Modelo	-	R50SAZ	R60SAZ	R70SAZ	R100SAZ	R110SAZ	R120SAZ	R130SAZ			
	Resfriador	Vazão de Água	m³/h	27,4	32,6	38,0	55,3	60,0	65,3	70,5			
	resinadoi	Perda de Carga	mca	3,2	4,3	6	3,9	4,6	3,8	4,4			
		Fouling Factor	m².ºC/W				0,000018						
		Isolamento Térmico	-		Poliuretano								
		ontrole de Refrigeração	-			Vál	vula de Expansão Termost						
	Número de Ciclo		-		1				2				
	Refrigerante	Tipo	-				R-407 C	I					
Caina da Cantanla	da Casasidada	Carga	kg %	56	57 100	58 13 a 100	2 x 56	56 + 57	2 x 57	57 + 58 14 a 100 (7,0)			
Faixa de Controle o Dispositivo Anti-Vit			76	10 6	1100		15 a 100 (7,5) na Anti-Vibração sob o Equi	15 a 100 (7,0)	15 a 100 (7,5)	14 a 100 (7,0)			
Dispositivo Anti-vit	Controle de Cap	nacidade					e Temperatura na Entrada						
Controle	Comando	Jacobado	_				IHM						
de Operação	Lâmpada de Pile	oto	-			Power = Verde	- Operation = Vermelha - A	Alarm = Amarela					
, ,	Leitura de Press		-				nsmissor de Alta e Baixa Pr						
	Relé de Sobreca	arga p/ Compressor	Α	130	160	190	130	130 / 160	160	160 /190			
	Relé de Sobreca	arga p/ Ventilador	Α				6,5	•	-				
	Termostato Inte	rno do Compressor	°C				Desliga 115 / Liga 93						
	Sensor de Desc	arga Compressor	°C			Cont	trole 130 - Desliga 140 / Lig	a 110					
Ponto de Atuação dos Dispositivos de	Termostato Con	trole By Pass	°C				Desliga 75 / Liga 110						
Segurança	Plug Fusível		°C				70 a 77						
	Proteção Anti-C		°C				Desliga 2,0 / Liga 6,0						
	Controle da	Alta	kgf/cm²G				Desliga 28,5 / Liga 24,5						
	Pressão	Baixa	kgf/cm²G				Controle 3,4 / Desliga 0,5						
	Válvula de Alívio		kgf/cm²G	00.5	70.7	04.0	30,6	400.0	445.0	457.5			
	Consumo Nomin		kW	60,5	72,7	84,8	121,0	133,2	145,3	157,5			
	Corrente Nomin		A %	177,2 89,6	209,6 91,0	243,8	354,5 89,6	386,8 90,3	419,1	453,4 91,1			
	Fator de Potêno EER	ia	% Btu/h.W	9,90	91,0	91,3 9,78	9,97	90,3	91,0 9,81	91,1			
Características	COP		kWo/kWi	2,90	2,87	2,86	2,92	2,88	2,87	2,87			
Elétricas	IPLV		-	11,9	11,8	11,7	12,2	11,8	11,8	11,7			
	Corrente de Par	tida	Α	410	474	474	519	583	596	596			
	Fonte de	Força	-				V / 440V/ 60 Hz - Trifásic						
	Energia	Comando	-				/ 60 Hz - Monofásico + o						
	1,5m Altura e 1 ,		dB (A)		77			-	80				
Nível de Ruído	1,5m Altura e 10	Om Distância	dB (A)		66,2			6	9,2				
	com Ventilador I	Especial	dB (A)		70				73				
		Entrada de Água e Saída		CONTI	RA FLANGE - Ø Interno = 8	80,9mm		CONTRA FLANGE -	Ø Interno = 129,6mm				
				Δ	NSI B 16,5 - # 150 PSI - Ø	3"		ANSI B 16,5 -	# 150 PSI - Ø5"				
Conexões do Resfi	riador	de Água											
Conexões do Resfi	riador	de Agua Qtde	pç	,,			2						
Conexões do Resfi Peso Líquido Peso em Operação		_	pç kg	1753 1816	1835 1912	1875 1953	2 3239 3357	3306 3424	3417 3558	3444 3585			

Notas:

A capacidade nominal e características elétricas são baseadas nas condições abaixo: .Temperatura de entrada da água no Resfriador: 12.2°C; .Temperatura de saída da água do Resfriador: 6.7°C; .Temperatura de entrada do ar no Condensador: 35°C.

Dados elétricos são baseados em 220V/60Hz.

Consumo indicado somente para o(s) compressor(es).

EER e COP inclui consumo do(s) compressor(es) mais ventiladores.

Para uso de ventiladores especiais o consumo elétrico é aumentado em 5%.

Item			Unid.	RCU140SAZ4A	RCU150SAZ4A	RCU160SAZ4A	RCU170SAZ4A	RCU180SAZ4A	RCU210SAZ4A	RCU240SAZ4A			
			kcal/h	417794	453138	478651	509313	538555	626911	716853			
Capacidade Nomir	nal (60 Hz)		kW	485,8	526,9	556,6	592,2	626,2	729,0	833,6			
			TR	138,2	149,8	158,3	168,4	178,1	207,3	237,1			
Acabamento Exter	rno		-	A estrutura é cons	truída em chapa de aço tr	atada contra corrosão, pinti		se de poliéster na cor bege	aplicada em chapa de aço	curada em estufa			
	Largura		mm				1891						
Dimensões	Profundidade		mm	4467			6591			8707			
	Altura		mm	_		ı	2254	ı					
	Economizer	I		S	N	N	N N	N	S	N			
		Tipo	-			50 ASC-Z/2 + 60	i Hermético - Parafuso HIT 50 ASC-Z/1 + 60	ı					
		Modelo/Qtde	-	60 ASC-Z/2	50 ASC-Z/3	ASC-7/1	ASC-7/2	60 AS	SC-Z/3	60 ASC-Z/4			
	Compressor	Potência	kW	2 x 45	3 x 39	2 x 39 + 45	39 + 2 x 45	3 x 45	3 x 45	4 x 45			
		Nº de Polos	-				2						
		Aquecedor de Óleo	kW				0,15 (por Compressor)						
	Condensador	Tipo	-		0.050047		com aletas de alumínio en	n corrente cruzada	1				
	Concensacion	Modelo	-	8 x C60SAZ	6 x C50SAZ + 6 x C60SAZ	4 x C50SAZ + 8	2 x C50SAZ + 10 x C60SAZ	12 x C60SAZ	12 x C60SAZ	16 x C60SAZ			
		Tipo	-				Axial	•					
		Quantidade	pç	8			12			16			
	Ventilador	Pressão Estática Externa	mmca				0						
		Vazão de Ar	m³/min	2348	3720	3654	3588	35	522	4696			
Compartimento		Æ da Hélice	mm				710	•					
Frigorífico		Ventilação / Proteção	-				TFVE / IPW55						
	Motor	Potência	kW	8 x 1,1			12 x 1,1			16 x 1,1			
	WOO	Número de Pólos	-				6						
		Rotação	rpm				1130						
		Tipo	-	ļ			SHELL & TUBE	1					
		Modelo	-	R140SAZ	R 150SAZ	R160AZ	R170SAZ	R180SAZ	R210SAZ	R240SAZ			
	Resfriador	Vazão de Água	m³/h	76,0	82,4	87,0	92,6	97,9	114,0	130,3			
		Perda de Carga	mca	5,2	4,8	5,1	5	5,3	6,2	7,2			
		Fouling Factor	m².ºC/W				0,000018						
		Isolamento Térmico	-				Poliuretano						
		ontrole de Refrigeração	-		Válvula de Expansão Termostática								
	Número de Cicl	DS .	-	2			3			4			
	Refrigerante	Tipo	-				R-407 C						
		Carga	kg	2 x 58	3 x 56	2 X 56 + 57	56 + 2 x 57	3 x 57	3 x 58	4 x 58			
Faixa de Controle			%	13 a 100 (6,5)	15 a 100 (5,0)*	15 a 100 (8,5)*	15 a 100 (4,5)*	15 a 100 (5)*	13 a 100 (4,5)*	15 a 100 (7,5)*			
Dispositivo Anti-Vit			-				a Anti-Vibração sob o Equi						
	Controle de Car	acidade	-			i ransmissor de	Temperatura na Entrada e	e Salda de Agua					
Controle	Comando	-1-	-			Dower = Verde	IHM Operation = Vermelha	Norm = Amorolo					
de Operação	Lâmpada de Pil		-				 Operation = Vermelha - A smissor de Alta e Baixa Pro 						
	Leitura de Press		A	190	130	130/160	130/160	160	190	160			
		arga p/ Compressor	A	190	130	130/100	6,5	100	190	100			
		arga p/ Ventilador rno do Compressor	°C				Desliga 115 / Liga 93						
		arga Compressor	°C			Cont	role 130 - Desliga 140 / Lig	110					
Ponto de Atuação	Termostato Con		°C			COIII	Desliga 75 / Liga 110						
dos Dispositivos de		uolo by I ass	°C				70 a 77						
Segurança	Proteção Anti-C	ongelamento					Desliga 2,0 / Liga 6,0						
	Controle da	Alta	kgf/cm²G				Desliga 28,5 / Liga 24,5						
	Pressão	Baixa	kgf/cm²G				Controle 3,4 / Desliga 0,5						
	Válvula de Alívi	•	kgf/cm²G				30,6						
	Consumo Nomi		kW	169,6	181,5	193,7	205,8	218,0	254,4	290,6			
	Corrente Nomin		A	487,6	531,7	564,0	596,4	628,7	731,4	838,3			
	Fator de Potêno		%	91,3	89,6	90,1	90,6	91,0	91,3	91,0			
	EER		Btu/h.W	9,78	9,90	9,81	9,82	9,81	9,78	9,79			
Características			kWo/kWi	2,86	2,90	2,87	2,88	2,87	2,87	2,87			
Elétricas	COP				11,9	11,8	11,8	11,8	11,7	11,7			
	IPLV		-	11,7	11,3								
		tida	- A	11,7 596	648	712	726	744	744	907			
	IPLV	tida Força				712			744	907			
	IPLV Corrente de Par		Α			712 220V / 380V	726	o + ou - 10%	744	907			
	IPLV Corrente de Par Fonte de	Força Comando	A .			712 220V / 380V 220 V	726 / / 440V/ 60 Hz - Trifásico	o + ou - 10%		907			
Nível de Ruído	IPLV Corrente de Pai Fonte de Energia	Força Comando 0m Distância	A -	596		712 220V / 380V 220 V /	726 / / 440V/ 60 Hz - Trifásico / 60 Hz - Monofásico + or	o + ou - 10%	8				
Nível de Ruído	IPLV Corrente de Par Fonte de Energia 1,5m Altura e 1,	Força Comando 0m Distância 0m Distância	A dB (A)	596 80		712 220V / 380V 220 V / 8	726 // 440V/ 60 Hz - Trifásico / 60 Hz - Monofásico + or	o + ou - 10%	8 7:	32			
Nível de Ruído	IPLV Corrente de Par Fonte de Energia 1,5m Altura e 1,	Força Comando 0m Distância 0m Distância	A dB (A) dB (A)	596 80 69,2		712 220V / 380V 220 V / 8	726 // 440V/ 60 Hz - Trifásico / 60 Hz - Monofásico + or 81 0,2	o + ou - 10%	8 7:	1,2			
Nível de Ruído Conexões do Resf	IPLV Corrente de Par Fonte de Energia 1,5m Altura e 1, com Ventilador	Força Comando Om Distância Om Distância Especial	A dB (A) dB (A)	80 69,2 73		712 220V / 380V 220 V / 8	726 // 440V/ 60 Hz - Trifásico / 60 Hz - Monofásico + or 81 0,2 /5 CONTRA FLANGE -	o + ou - 10% u - 10%	8 7:	1,2			
Nível de Ruído Conexões do Resf	IPLV Corrente de Par Fonte de Energia 1,5m Altura e 1, com Ventilador	Força Comando Om Distância Im Distância Especial Entrada de Água e Saída	A dB (A) dB (A)	80 69,2 73 Ø Interno = 129,6mm		712 220V / 380V 220 V / 8	726 // 440V/ 60 Hz - Trifásico / 60 Hz - Monofásico + or 81 0,2 /5 CONTRA FLANGE -	o + ou - 10% u - 10% u - 10%	8 7:	1,2			
	IPLV Corrente de Par Fonte de Energia 1,5m Altura e 1, com Ventilador	Força Comando 0m Distância Im Distância Especial Entrada de Água e Saída de Água	A	80 69,2 73 Ø Interno = 129,6mm		712 220V / 380V 220 V / 8	726 // 440V/ 60 Hz - Trifásico + ol 11 0.2 CONTRA FLANGE - ANSI B 16,5 -	o + ou - 10% u - 10% u - 10%	8 7:	1,2			

A capacidade nominal e características elétricas são baseadas nas condições abaixo: .Temperatura de entrada da água no Resfriador: 12.2°C; .Temperatura de saída da água do Resfriador: 6.7°C; .Temperatura de entrada do ar no Condensador: 35°C.

Dados elétricos são baseados em 220V/60Hz.

Consumo indicado somente para o(s) compressor(es).

EER e COP inclui consumo do(s) compressor(es) mais ventiladores.

Para uso de ventiladores especiais o consumo elétrico é aumentado em 5%.

Item			Unid.	RCU260SAZ4A	RCU280SAZ4A	RCU300SAZ4A	RCU320SAZ4A	RCU350SAZ4A	RCU390SAZ4A	RCU420SAZ4A			
Canasidada Namir	nol (60 Ha)		kcal/h	775742	836066	898885	957943	1044567	1164875	1255287			
Capacidade Nomir	nai (ou riz)		kW	902,0	972,2	1045,2	1113,9 316,8	1214,6	1354,5	1459,6 415,1			
Acabamento Exter	ma		TR -	256,5	276,5	297,3		345,4	385,2				
Acabamento Exter	Largura		mm	A estrutura e cons	struida em chapa de aço tr	atada contra corrosao, pinti	ura a po eletrostatica a bas 1891	se de pollester na cor bege	aplicada em chapa de aço	curada em estula			
Dimensões	Profundidade		mm	87	707		11159		13	287			
Dilliciaces	Altura			0.	UI .		2254		13.	201			
	Economizer		mm	S	S	N	\$	s	S	S			
	Economizer	Tipo	_	-	Ü		i Hermético - Parafuso HIT		· · ·	Ü			
		Modelo/Qtde	-	60 AS	SC-Z/4	60 ASC-Z/5		C-Z/5	60AS	C-Z/6			
	Compressor	Potência	kW		4 x 45 5 x 45 5 x 45								
		Nº de Polos	-		- 1-	0 x 10	2			45			
		Aquecedor de Óleo	kW		0,15 (por Compressor)								
		Tipo	-		Tubular de cobre com aletas de alumínio em corrente cruzada								
	Condensador	Modelo	-	16 x C	60SAZ	20 x C60SAZ		60SAZ	24 x C	60SAZ			
		Tipo	- 1		Axial								
		Quantidade	pç		16 20 24								
	Ventilador	Pressão Estática Externa	mmca		0								
		Vazão de Ar	m³/min	46	596		5870		70	44			
		Æ da Hélice	mm				710						
Compartimento		Ventilação / Proteção	-				TFVE / IPW55						
Frigorífico		Potência	kW	16	x 1,1		20 x1,1		24	x1,1			
	Motor	Número de Pólos	-		*		6			,			
		Rotação	rpm				1130						
		Tipo	-				SHELL & TUBE						
		Modelo	-	R260SAZ	R280SAZ	R120+R180SAZ	R140+R2180SAZ	R140+R210SAZ	R180+R210SAZ	2 X R210SAZ			
		Vazão de Água	m³/h	141,0	152,0	163,4	174,2	189,9	211,8	228,2			
	Resfriador		mca	8	8,8	5,8	5,8	6,8	6,8	6,8			
Perda de Carga Fouling Factor			m².ºC/W			-,-	0,000018		-,-	-,-			
		Isolamento Térmico	-		Poliuretano								
	Dispositivo de Co	ontrole de Refrigeração	-			Válv	vula de Expansão Termost	ática					
	Número de Cicl		-		4		5						
		Tipo	-				R-407 C						
	Refrigerante	Carga	kg	2 x 57 + 2 x 58	4 x 58	5 x 57	3 x 57 + 2 x 58	5 x 58	3 x 57 + 3 x 58	6 x 58			
Faixa de Controle	de Capacidade		%	13 a 100 (7)*	13 a 100 (6,5)*	15 a 100 (6)*	14 a 100 (5,5)*	15 a 100 (5,0)*	14 a 100 (7,0)*	13 a 100 (6,5)*			
Dispositivo Anti-Vi			-	, ,	, , ,		a Anti-Vibração sob o Equi		,	, , ,			
	Controle de Car	acidade	-			Transmissor de	Temperatura na Entrada	e Saída de Água					
Controle	Comando		-				IHM						
de Operação	Lâmpada de Pil	oto	-			Power = Verde	- Operation = Vermelha - /	Alarm = Amarela					
	Leitura de Pres	ão	-			Tran:	smissor de Alta e Baixa Pr	essão					
	Relé de Sobrec	arga p/ Compressor	Α	160/190	190	160	160/190	190	160/190	190			
	Relé de Sobrec	arga p/ Ventilador	Α				6,5	•	,				
	Termostato Inte	rno do Compressor	°C				Desliga 115 / Liga 93						
	Sensor de Desc	arga Compressor	°C			Contr	role 130 - Desliga 140 / Lig	ja 110					
Ponto de Atuação dos Dispositivos de		trole By Pass	°C				Desliga 75 / Liga 110						
Segurança	Plug Fusível		°C				70 a 77						
	Proteção Anti-C	ongelamento	°C				Desliga 2,0 / Liga 6,0						
	Controle da	Alta	kgf/cm²G				Desliga 28,5 / Liga 24,5						
	Pressão	Baixa	kgf/cm²G				Controle 3,4 / Desliga 0,5						
	Válvula de Alívi	de Pressão	kgf/cm2G				30,6						
	Consumo Nomi		kW	314,9	339,2	363,2	387,5	424,0	472,3	508,8			
	Corrente Nomin	al	Α	906,7	975,2	1047,8	1116,3	1218,9	1360,1	1462,7			
	Fator de Potêno	ia	%	91,1	91,3	91,0	91,1	91,3	91,1	91,3			
Características	EER		Btu/h.W	9,77	9,78	9,82	9,81	9,78	9,79	9,79			
- GIUULUI IOUUGO	COP		kWo/kWi	2,86	2,87	2,88	2,87	2,86	2,87	2,87			
Elétricas				11,7	11,7	11,8	11,7	11,8	11,7	11,8			
Elétricas	IPLV		Α	907	907	1069	1069	1069	1217	1217			
Elétricas	IPLV Corrente de Par		A	220V / 380V / 440V/ 60 Hz - Trifásico + ou - 10%									
Elétricas		tida Força	- A			220 V / 60 Hz - Monofásico + ou - 10%							
Elétricas	Corrente de Par					220 V		u - 10%					
	Corrente de Par Fonte de Energia 1,5m Altura e 1	Força Comando 0m Distância	- dB (A)			220 V	83	u - 10%					
	Corrente de Par Fonte de Energia 1,5m Altura e 1,	Força Comando Om Distância Om Distância	- dB (A) dB (A)			220 V	83 72,2	u - 10%					
	Corrente de Par Fonte de Energia 1,5m Altura e 1	Força Comando Om Distância Om Distância	- dB (A)				83 72,2 77						
Elétricas Nível de Ruído	Corrente de Par Fonte de Energia 1,5m Altura e 1, com Ventilador	Força Comando Om Distância Om Distância Especial Entrada de Água e Saída	- dB (A) dB (A)		Ø Interno = 170,7mm	CONTRA FLAN	83 72,2 77 IGE Ø Interno = 2x129,6m	m + 2x170,7mm		Ø Interno = 170,7mm			
	Corrente de Par Fonte de Energia 1,5m Altura e 1, com Ventilador	Força Comando Om Distância Om Distância Especial Entrada de Água e Saída de Água	- dB (A) dB (A)	ANSI B 16,5 -	# 150 PSI - Ø6"	CONTRA FLAN	83 72,2 77	m + 2x170,7mm + 2 x Ø6"	CONTRA FLANGE - ANSI B 16,5 - #				
Nível de Ruído	Corrente de Par Fonte de Energia 1,5m Altura e 1, com Ventilador	Força Comando Om Distância Om Distância Especial Entrada de Água e Saída	- dB (A) dB (A)	ANSI B 16,5 -		CONTRA FLAN	83 72,2 77 IGE Ø Interno = 2x129,6m 16,5 - # 150 PSI - 2 x Ø5*	m + 2x170,7mm + 2 x Ø6" 4		150 PSI - 4 x Ø6"			
Nível de Ruído	Corrente de Par Fonte de Energia 1,5m Altura e 1, com Ventilador	Força Comando Om Distância Om Distância Especial Entrada de Água e Saída de Água	dB (A) dB (A) dB (A)	ANSI B 16,5 -	# 150 PSI - Ø6"	CONTRA FLAN	83 72,2 77 IGE Ø Interno = 2x129,6m	m + 2x170,7mm + 2 x Ø6"					

A capacidade nominal e características elétricas são baseadas nas condições abaixo: .Temperatura de entrada da água no Resfriador: 12.2°C; .Temperatura de saída da água do Resfriador: 6.7°C; .Temperatura de entrada do ar no Condensador: 35°C. Dados elétricos são baseados em 220V/60Hz.

Consumo indicado somente para o(s) compressor(es).

EER e COP inclui consumo do(s) compressor(es) mais ventiladores.

Para uso de ventiladores especiais o consumo elétrico é aumentado em 5%.

2.3 Especificações Técnicas Gerais R-22 (50Hz)

Item			Unid.	RCU050SAZ2A	RCU060SAZ2A	RCU070SAZ2A	RCU100SAZ2A	RCU110SAZ2A	RCU120SAZ2A	RCU130SAZ2A
			kcal/h	133963	161482	188698	270043	296352	325685	350482
Capacidade Nomin	ial (50 Hz)		kW	155,8	187,8	219,4	314,0	344,6	378,7	407,5
			TR	44,3	53,4	62,4	89,3	98,0	107,7	115,9
Acabamento Extern	no		-	A estrutura é cons	truída em chapa de aço tra	atada contra corrosão, pint	ura a pó eletrostática à bas	se de poliéster na cor bege	aplicada em chapa de aço	curada em estufa
	Largura		mm				1891			
Dimensões	Profundidade		mm		2348			44	167	
	Altura		mm				2254			04 11100 0
	Economizer			N	N	S	N N	N N	N	C1>N/C2>S
		Tipo	-				ii Hermético - Parafuso HIT	50 ASC-Z/1 + 60	I	
		Modelo/Qtde	-	50 ASC-Z/1	60 AS		50 ASC-Z/2	ASC-7/1	60 AS	
	Compressor	Potência	kW	32,4	3	9	2 x 32,4	32,4 + 39	2 x	39
		Nº de Polos	-				2			
		Aquecedor de Óleo	kW			T 1 1 - 1 - 1 - 1	0,15 (por Compressor)			
	Condensador	Tipo	-				com aletas de alumínio en	4 x C50SAZ + 4 x	ı	
		Modelo	-	4 x C50SAZ	4 x C6	60SAZ	8 x C50SAZ	C60SA7	8 x C	60SAZ
		Tipo	-				Axial			
		Quantidade	pç		4				8	
	Ventilador	Pressão Estática Externa	mmca				0			
		Vazão de Ar		1240	11	74			2348	
Compartimento		Ø da Hélice								
Frigorífico		Ventilação / Proteção			4 v 4 4	1	IFVE/IPW55	^	11	
	Motor	Potência	KW		4 x 1,1		<u> </u>	8 x	. 1,1	
		Número de Pólos	m³min 1240 1174 2480 2348 mm 710 710 710 TFVE / IPWS5 kW 4 x 1,1 8 x 1,1 8 x 1,1 - 6 - - rpm 1130 - - - R50SAZ R60SAZ R70SAZ R10SAZ R10SAZ R120SAZ R1 m³h 27,4 32,6 38,0 55,3 60,0 65,3 81 maa 3,2 4,3 6 3,9 4,6 3,8 8 m²*C/W 0,000018 - Poliuretano - Vákvula de Expansão Termostática - 1 2 R22 R22 R3 R3 R4 R4 <t< td=""><td></td></t<>							
		Rotação Tipo	rpm							
		Modelo	<u> </u>	D500A7	D60SA7	D705A7		D1109A7	D120SA7	R130SAZ
		Vazão de Água								70,5
	Resfriador	Perda de Carga								4,4
		Fouling Factor		U,E	4,0	Ů		4,0	0,0	7,7
		Isolamento Térmico								
	Dispositivo de Co	ontrole de Refrigeração	-			Válv		ática		
	Número de Ciclo		-		1		· .		2	
		Tipo	-				R-22			
	Refrigerante	Carga	kg	54	55	56	2 x 54	54 + 55	2 x 55	55 + 56
Faixa de Controle d	de Capacidade		%	15 a	100	13 a 100	15 a 100 (7,5)	15 a 100 (7,0)	15 a 100 (7,5)	14 a 100 (7,0)
Dispositivo Anti-Vib	oração					Borrach	a Anti-Vibração sob o Equi	pamento		
	Controle de Cap	acidade	-			Transmissor de	Temperatura na Entrada e	e Saída de Água		
Controle	Comando		-				IHM			
de Operação	Lâmpada de Pilo	oto	-				- Operation = Vermelha - A			
	Leitura de Press					Tran:	smissor de Alta e Baixa Pre	essão		
		arga p/ Compressor	A	130	160	190	130	130 / 160	160	160 /190
		arga p/ Ventilador	Α	130	160		130 6,5	130 / 160	160	160 /190
	Termostato Inter	arga p/ Ventilador rno do Compressor	A °C	130	160	190	130 6,5 Desliga 115 / Liga 93		160	160 /190
Ponto de Atuação	Termostato Inter Sensor de Desca	arga p/ Ventilador rno do Compressor arga Compressor	A °C °C	130	160	190	130 6,5 Desliga 115 / Liga 93 role 130 - Desliga 140 / Lig		160	160 /190
dos Dispositivos de	Termostato Inter Sensor de Desca Termostato Con	arga p/ Ventilador rno do Compressor arga Compressor	A °C °C °C	130	160	190	130 6,5 Desliga 115 / Liga 93 role 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110		160	160 /190
	Termostato Inter Sensor de Desci Termostato Coni e Plug Fusível	arga p/ Ventilador rno do Compressor arga Compressor trole By Pass	A °C °C °C	130	160	190	130 6,5 Desliga 115 / Liga 93 role 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77		160	160 /190
dos Dispositivos de	Termostato Inter Sensor de Desci Termostato Coni e Plug Fusível Proteção Anti-Co	arga p/ Ventilador rno do Compressor arga Compressor trole By Pass	A °C °C °C	130	160	190	130 6,5 Desliga 115 / Liga 93 role 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77 Desliga 2,0 / Liga 6,0		160	160 /190
dos Dispositivos de	Termostato Inter Sensor de Descri Termostato Coni e Plug Fusível Proteção Anti-Co	arga p/ Ventilador rno do Compressor arga Compressor trole By Pass ongelamento Alta	A °C °C °C °C °C kgf/cm²G	130	160	190	130 6,5 Desliga 115 / Liga 93 role 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77 Desliga 2,0 / Liga 6,0 Desliga 28,5 / Liga 24,5	ia 110	160	160 /190
dos Dispositivos de	Termostato Inter Sensor de Desci Termostato Con e Plug Fusível Proteção Anti-Co Controle da Pressão	arga p/ Ventilador rno do Compressor arga Compressor trole By Pass ongelamento Alta Baixa	A °C °C °C °C c c kgf/cm²G kgf/cm²G	130	160	190	130 6,5 Desliga 115 / Liga 93 role 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77 Desliga 2,0 / Liga 6,0	ia 110	160	160 /190
dos Dispositivos de	Termostato Inter Sensor de Desci Termostato Coni e Plug Fusível Proteção Anti-Co Controle da Pressão Válvula de Alívic	arga p/ Ventilador mo do Compressor arga Compressor trole By Pass ongelamento Alta Baixa de Pressão	A °C °C °C °C °C kgf/cm²G	130	160	190	130 6,5 Desliga 115 / Liga 93 role 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77 Desliga 2,0 / Liga 6,0 Desliga 28,5 / Liga 24,5 Controle 2,9 / Desliga 0,5	ia 110	160	160 /190
dos Dispositivos de	Termostato Inter Sensor de Desci Termostato Con e Plug Fusível Proteção Anti-Co Controle da Pressão	arga p/ Ventilador mo do Compressor arga Compressor trole By Pass ongelamento Alta Baixa de Pressão	A °C °C °C °C °C kgf/cm²G kgf/cm²G			190 Conti	130 6,5 Desliga 115 / Liga 93 role 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77 Desliga 2,0 / Liga 6,0 Desliga 28,5 / Liga 24,5 Controle 2,9 / Desliga 0,5	a 110		
dos Dispositivos de	Termostato Inter Sensor de Desci Termostato Coni e Plug Fusível Proteção Anti-Co Controle da Pressão Válvula de Alivic Consumo Nomir	arga p/ Ventilador mo do Compressor arga Compressor trole By Pass ongelamento Alta Baixa de Pressão tal	A °C °C °C °C °C kgf/cm²G kgf/cm²G	51,5	61,3	190 Cont	130 6,5 Desliga 115 / Liga 93 role 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77 Desliga 2,0 / Liga 6,0 Desliga 2,5 / Liga 24,5 Controle 2,9 / Desliga 0,5 30,6	a 110	122,6	132,4
dos Dispositivos de Segurança	Termostato Inter Sensor de Desci Termostato Con Plug Fusível Proteção Anti-Ci Controle da Pressão Válvula de Alívic Consumo Nomir	arga p/ Ventilador mo do Compressor arga Compressor trole By Pass ongelamento Alta Baixa de Pressão tal	A °C °C °C °C cc kgf/cm²G kgf/cm²G kW A	51,5 154,3	61,3 181,0	71,1 209,1	130 6,5 Desliga 115 / Liga 93 role 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77 Desliga 2,0 / Liga 6,0 Desliga 2,0 / Liga 6,0 Desliga 2,5 / Liga 24,5 Controle 2,9 / Desliga 0,5 30,6 103,0 308,6	112,8 335,3	122,6 362,0	132,4 390,1
dos Dispositivos de Segurança	Termostato Inter Sensor de Desci Termostato Con Plug Fusível Proteção Anti-Ci Controle da Pressão Válvula de Alívic Consumo Nomir Corrente Nomini Fator de Potênci	arga p/ Ventilador mo do Compressor arga Compressor trole By Pass ongelamento Alta Baixa de Pressão tal	A °C °C °C °C kgf/cm²G kgf/cm²G kW A	51,5 154,3 87,9	61,3 181,0 89,2	71,1 209,1 89,5	130 6,5 Desliga 115 / Liga 93 role 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77 Desliga 2,0 / Liga 6,0 Desliga 28,5 / Liga 24,5 Controle 2,9 / Desliga 0,5 30,6 103,0 308,6 87,6	112.8 335,3 88,3	122.6 362.0 88,9	132.4 390,1 89,1
dos Dispositivos de Segurança	Termostato Inter Sensor de Desci Termostato Con Plug Fusivel Proteção Anti-Ci Controle da Pressão Consumo Nomir Corrente Nomina Fator de Potênci EER	arga p/ Ventilador mo do Compressor arga Compressor trole By Pass ongelamento Alta Baixa de Pressão tal	A °C °C °C °C cC cC cC kgf/cm²G kgf/cm²G kgf/cm²G kW A % Btu/h.W	51,5 154,3 87,9 10,32	61,3 181,0 89,2 10,45	71,1 209,1 89,5 10,53	130 6,5 Desliga 115 / Liga 93 role 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77 Desliga 2,0 / Liga 6,0 Desliga 28,5 / Liga 24,5 Controle 2,9 / Desliga 0,5 30,6 103,0 308,6 87,6 10,40	112,8 335,3 88,3 10,43	122,6 362,0 88,9 10,54	132,4 390,1 89,1 10,50
dos Dispositivos de Segurança	Termostato Inter Sensor de Desci Termostato Con e Plug Fusível Proteção Anti-Ci Controle da Pressão Consumo Nomir Corrente Nomini Fator de Potênci EER COP	arga p/ Ventilador rno do Compressor arga Compressor trole By Pass ongelamento Alta Baixa de Pressão tal al	A °C °C °C °C °C kgf/cm²G kgf/cm²G kW A % Btu/h.W kWo/kWi	51,5 154,3 87,9 10,32 3,02	61,3 181,0 89,2 10,45 3,06	71,1 209,1 89,5 10,53 3,09 11,7 475	130 6,5 Desliga 115 / Liga 93 role 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77 Desliga 20 / Liga 6.0 Desliga 28,5 / Liga 24,5 Controle 2,9 / Desliga 0,5 30,6 103,0 308,6 87,6 10,40 3,05 12,2 458	112,8 335,3 88,3 10,43 3,05 11,8 555	122,6 362,0 88,9 10,54 3,09	132,4 390,1 89,1 10,50 3,08
dos Dispositivos de Segurança	Termostato Inter Sensor de Desci Termostato Con' Plug Fusivel Proteção Anti-Ci Controle da Pressão Válvula de Alivic Consumo Nomir Corrente Nomini Fator de Potênci EER COP IPLV	arga p/ Ventilador rno do Compressor arga Compressor trole By Pass ongelamento Alta Baixa de Pressão tal al	A °C °C °C °C °C kgf/cm²G kgf/cm²G kW A % Btu/h.W kWo/kWi	51.5 154,3 87,9 10,32 3,02 11,9	61,3 181,0 89,2 10,45 3,06 11,8	71,1 209,1 89,5 10,53 3,09 11,7 475 220V / 380V	130 6,5 Desliga 115 / Liga 93 role 130 - Desliga 116 / Liga 93 role 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77 Desliga 2,0 / Liga 6,0 Desliga 28,5 / Liga 24,5 Controle 2,9 / Desliga 0,5 30,6 103,0 308,6 87,6 10,40 3,05 12,2 458 // 440V/ 60 Hz - Trifásico	112,8 335,3 88,3 10,43 3,05 11,8 555 0+ou-10%	122.6 362.0 88.9 10.54 3.09 11.8	132,4 390,1 89,1 10,50 3,08 11,7
dos Dispositivos de Segurança	Termostato Inter Sensor de Desci Termostato Con Plug Fusivel Proteção Anti-Ci Controle da Pressão Válvula de Alivic Consumo Nomir Corrente Nomini Fator de Potênci EER COP IlPLV Corrente de Part Fonte de Energia	orga p/ Ventilador rno do Compressor arga Compressor trole By Pass ongelamento Alta Baixa de Pressão ual al ia força Comando	A °C °C °C °C °C kgf/cm²G kgf/cm²G kgf/cm²G kW A % Btu/h.W kWo/kWi - A	51.5 154,3 87,9 10,32 3,02 11,9	61,3 181,0 89,2 10,45 3,06 11,8 475	71,1 209,1 89,5 10,53 3,09 11,7 475 220V / 380V	130 6,5 Desliga 115 / Liga 93 role 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77 Desliga 20 / Liga 6.0 Desliga 28,5 / Liga 24,5 Controle 2,9 / Desliga 0,5 30,6 103,0 308,6 87,6 10,40 3,05 12,2 458	112,8 335,3 88,3 10,43 3,05 11,8 555 5+ ou - 10% u - 10%	122,6 362,0 88,9 10,54 3,09 11,8 563	132,4 390,1 89,1 10,50 3,08 11,7
dos Dispositivos de Segurança Caracteristicas Elétricas	Termostato Inter Sensor de Desco Termostato Con Plug Fusivel Proteção Anti-Ci Controle da Pressão Válvula de Alivic Consumo Nomir Fator de Potênci EER COP IPLV Corrente de Parl Fonte de Energia 1,5m Altura e 1,1	orga p/ Ventilador roo do Compressor arga Compressor trole By Pass ongelamento Alta Baixa de Pressão hal la la la força Comando Om Distância	A °C °C °C °C °C kgf/cm²G kgf/cm²G kW A % Btu/h.W kWo/kWi - dB (A)	51.5 154,3 87,9 10,32 3,02 11,9	61,3 181,0 89,2 10,45 3,06 11,8 475	71,1 209,1 89,5 10,53 3,09 11,7 475 220V / 380V	130 6,5 Desliga 115 / Liga 93 role 130 - Desliga 116 / Liga 93 role 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77 Desliga 2,0 / Liga 6,0 Desliga 28,5 / Liga 24,5 Controle 2,9 / Desliga 0,5 30,6 103,0 308,6 87,6 10,40 3,05 12,2 458 // 440V/ 60 Hz - Trifásico	112,8 335,3 88,3 10,43 3,05 11,8 555 0+ ou - 10% u - 10%	122,6 362,0 88,9 10,54 3,09 11,8 563	132,4 390,1 89,1 10,50 3,08 11,7
dos Dispositivos de Segurança	Termostato Inter Sensor de Desci Termostato Con Plug Fusivel Proteção Anti-Ci Controle da Pressão Válvula de Alivic Consumo Nomir Corrente Nomin Eator de Potênci EER COP IPLV Corrente de Par Fonte de Energia 1,5m Altura e 1,1 1,5m Altura e 1,1	orga p/ Ventilador roo do Compressor arga Compressor trole By Pass ongelamento Alta Baixa de Pressão tal la la lida Força Comando Om Distância Im Distância	A °C °C °C °C °C C Kgf/cm²G kgf/cm²G kW A % Btu/h.W kWo/kWi - - dB (A) dB (A)	51.5 154,3 87,9 10,32 3,02 11,9	61,3 181,0 89,2 10,45 3,06 11,8 475	71,1 209,1 89,5 10,53 3,09 11,7 475 220V / 380V	130 6,5 Desliga 115 / Liga 93 role 130 - Desliga 116 / Liga 93 role 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77 Desliga 2,0 / Liga 6,0 Desliga 28,5 / Liga 24,5 Controle 2,9 / Desliga 0,5 30,6 103,0 308,6 87,6 10,40 3,05 12,2 458 // 440V/ 60 Hz - Trifásico	112,8 335,3 88,3 10,43 3,05 11,8 555 0 + ou - 10% u - 10%	122,6 362,0 88,9 10,54 3,09 11,8 563	132,4 390,1 89,1 10,50 3,08 11,7
dos Dispositivos de Segurança Características Elétricas	Termostato Inter Sensor de Desco Termostato Con Plug Fusivel Proteção Anti-Ci Controle da Pressão Válvula de Alivic Consumo Nomir Fator de Potênci EER COP IPLV Corrente de Parl Fonte de Energia 1,5m Altura e 1,1	arga p/ Ventilador mo do Compressor arga Compressor trole By Pass ongelamento Alta Baixa de Pressão hal al did Força Comando om Distância de Distância special	A °C °C °C °C °C kgf/cm²G kgf/cm²G kW A % Btu/h.W kWo/kWi - dB (A)	51,5 154,3 87,9 10,32 3,02 11,9 378	61,3 181,0 89,2 10,45 3,06 11,8 475	71,1 29,1 89,5 10,53 3,09 11,7 475 220V/380V	130 6,5 Desliga 115 / Liga 93 role 130 - Desliga 116 / Liga 93 role 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77 Desliga 2,0 / Liga 6,0 Desliga 28,5 / Liga 24,5 Controle 2,9 / Desliga 0,5 30,6 103,0 308,6 87,6 10,40 3,05 12,2 458 // 440V/ 60 Hz - Trifásico	112,8 335,3 88,3 10,43 3,05 11,8 555 0 + ou - 10% u - 10%	122.6 362.0 88.9 10.54 3.09 11.8 563	132,4 390,1 89,1 10,50 3,08 11,7
dos Dispositivos de Segurança Características Elétricas Nível de Ruído	Termostato Inter Sensor de Desci Termostato Con' Plug Fusivel Proteção Anti-Co Controle da Pressão Válvula de Alivic Consumo Nomir Corrente Nomini Fator de Potênci EER COP IPLV Corrente de Part Fonte de Energia 1,5m Altura e 1,1 5,5m Altura e 10 com Ventilador E	arga p/ Ventilador rno do Compressor arga Compressor trole By Pass ongelamento Alta Baixa de Pressão tal al dida Força Comando Om Distância Especial Entrada de Água e Saída	A °C °C °C °C °C C Kgf/cm²G kgf/cm²G kW A % Btu/h.W kWo/kWi - - dB (A) dB (A)	51.5 154.3 87.9 10.32 3.02 11.9 378	61,3 181,0 99,2 10,45 3,06 11,8 475 73 64,2 68 84 FLANGE - Ø Interno = 8	71,1 209,1 89,5 10,53 3,09 11,7 475 220V/380 220 V.	130 6,5 Desliga 115 / Liga 93 role 130 - Desliga 116 / Liga 93 role 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77 Desliga 2,0 / Liga 6,0 Desliga 28,5 / Liga 24,5 Controle 2,9 / Desliga 0,5 30,6 103,0 308,6 87,6 10,40 3,05 12,2 458 // 440V/ 60 Hz - Trifásico	112.8 335.3 88.3 10,43 3.05 11,8 555 0+ou-10% u-10% CONTRA FLANGE -	122.6 362.0 88.9 10.54 3.09 11.8 563	132,4 390,1 89,1 10,50 3,08 11,7
dos Dispositivos de Segurança Características Elétricas	Termostato Inter Sensor de Desci Termostato Con' Plug Fusivel Proteção Anti-Co Controle da Pressão Válvula de Alivic Consumo Nomir Corrente Nomini Fator de Potênci EER COP IPLV Corrente de Part Fonte de Energia 1,5m Altura e 1,1 5,5m Altura e 10 com Ventilador E	arga p/ Ventilador mo do Compressor arga Compressor trole By Pass ongelamento Alta Baixa de Pressão nal al dida Força Comando Om Distância Especial Entrada de Água e Saida de Água e Saida	A °C °C °C °C °C kgf/cm²G kgf/cm²G kgf/cm²G kW A % Btu/h.W kWo/kWi - A dB (A) dB (A)	51.5 154.3 87.9 10.32 3.02 11.9 378	61,3 181,0 89,2 10,45 3,06 11,8 475	71,1 209,1 89,5 10,53 3,09 11,7 475 220V/380 220 V.	130 6,5 Desliga 115 / Liga 93 role 130 - Desliga 116 / Liga 93 role 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77 Desliga 2,0 / Liga 6,0 Desliga 28,5 / Liga 24,5 Controle 2,9 / Desliga 0,5 30,6 103,0 308,6 87,6 10,40 3,05 12,2 458 / / 440V/ 60 Hz - Trifásico + ol	112.8 335.3 88.3 10,43 3.05 11,8 555 0+ou-10% u-10%	122.6 362.0 88.9 10.54 3.09 11.8 563	132,4 390,1 89,1 10,50 3,08 11,7
dos Dispositivos de Segurança Características Elétricas Nível de Ruído Conexões do Resfr	Termostato Inter Sensor de Desci Termostato Con' Plug Fusivel Proteção Anti-Co Controle da Pressão Válvula de Alivic Consumo Nomir Corrente Nomini Fator de Potênci EER COP IPLV Corrente de Part Fonte de Energia 1,5m Altura e 1,1 5,5m Altura e 10 com Ventilador E	arga p/ Ventilador rno do Compressor arga Compressor trole By Pass ongelamento Alta Baixa de Pressão tal al dida Força Comando Om Distância Especial Entrada de Água e Saída	A °C °C °C °C °C C Kgf/cm²G kgf/cm²G kW A % Btu/h.W kWo/kWi - - dB (A) dB (A)	51,5 154,3 87,9 10,32 3,02 11,9 378	61,3 181,0 89,2 10,45 3,06 11,8 475 73 64,2 68 RA FLANGE - Ø Interno = K	71.1 209.1 89.5 10.53 3.09 11.7 475 220 V 30.9mm	130 6,5 Desliga 115 / Liga 93 role 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77 Desliga 2,0 / Liga 6,0 Desliga 28,5 / Liga 24,5 Controle 2,9 / Desliga 0,5 30,6 103,0 308,6 87,6 10,40 3,05 12,2 458 / / 440V/ 60 Hz - Trifásico + or	112,8 335,3 88,3 10,43 3,05 11,8 555 0+ ou - 10% u - 10% CONTRA FLANGE ANSI B 16,5 -	122,6 362,0 88,9 10,54 3,09 11,8 563	132,4 390,1 89,1 10,50 3,08 11,7 563
dos Dispositivos de Segurança Características Elétricas Nível de Ruído	Termostato Inter Sensor de Desci Termostato Con' Plug Fusivel Proteção Anti-Ci Controle da Pressão Válvula de Alivic Consumo Nomin Fator de Potênci EER COP IPLV Corrente de Parl Fonte de Energia 1,5m Altura e 1,1 1,5m Altura e 10 com Ventilador E	arga p/ Ventilador mo do Compressor arga Compressor trole By Pass ongelamento Alta Baixa de Pressão nal al dida Força Comando Om Distância Especial Entrada de Água e Saida de Água e Saida	A °C °C °C °C °C kgf/cm²G kgf/cm²G kgf/cm²G kW A % Btu/h.W kWo/kWi - A dB (A) dB (A)	51.5 154.3 87.9 10.32 3.02 11.9 378	61,3 181,0 99,2 10,45 3,06 11,8 475 73 64,2 68 84 FLANGE - Ø Interno = 8	71,1 209,1 89,5 10,53 3,09 11,7 475 220V/380 220 V.	130 6,5 Desliga 115 / Liga 93 role 130 - Desliga 116 / Liga 93 role 130 - Desliga 140 / Lig Desliga 75 / Liga 110 70 a 77 Desliga 2,0 / Liga 6,0 Desliga 28,5 / Liga 24,5 Controle 2,9 / Desliga 0,5 30,6 103,0 308,6 87,6 10,40 3,05 12,2 458 / / 440V/ 60 Hz - Trifásico + ol	112.8 335.3 88.3 10,43 3.05 11,8 555 0+ou-10% u-10%	122.6 362.0 88.9 10.54 3.09 11.8 563	132,4 390,1 89,1 10,50 3,08 11,7

A capacidade nominal e características elétricas são baseadas nas condições abaixo:
.Temperatura de entrada da água no Resfriador: 12.2°C;
.Temperatura de saída da água do Resfriador: 6.7°C;
.Temperatura de entrada do ar no Condensador: 35°C.

Dados elétricos são baseados em 220V/60Hz.

Consumo indicado somente para o(s) compressor(es).

EER e COP inclui consumo do(s) compressor(es) mais ventiladores.

Para uso de ventiladores especiais o consumo elétrico é aumentado em 5%.

				DOI14402075	BOULESS . TO:	DOLLARS STORY	DOUGE STATE	DOLLARS SEE	Bouletee - Te :	DOUGGE : TO
Item			Unid. kcal/h	377395	404611	431827	458741	485050	RCU210SAZ2A 566395	RCU240SAZ2A 646834
Capacidade Nomir	nal (50 Hz)		kW kW	438,8	470,4	502,1	533,4	564,0	658,5	752,1
Capacidade Noriii	riai (30 i iz)		TR	124,8	133,8	142,8	151,7	160,4	187,3	213,9
Acabamento Exter	rno		-						e aplicada em chapa de aço	
	Largura		mm			, ,	1891	<u> </u>		
Dimensões	Profundidade		mm	4467			6591			8707
	Altura		mm				2254			
	Economizer			S	N	N	N	N	S	N
		Tipo	-				i Hermético - Parafuso HIT	ACHI		
		Modelo/Qtde	-	60 ASC-Z/2	50 ASC-Z/3	50 ASC-Z/2 + 60 ASC-Z/1	50 ASC-Z/1 + 60 ASC-Z/2	60 A	SC-Z/3	60 ASC-Z/4
	Compressor	Potência	kW	2 x 39	3 x 32,4	2 x 32,4 + 39	32,4 + 2 x 39	3 x 39	3 x 39	4 x 39
		Nº de Polos	-				2		•	
		Aquecedor de Óleo	kW				0,15 (por Compressor)			
		Tipo	-				com aletas de alumínio em	corrente cruzada		
	Condensador	Modelo	-	8 x C60SAZ	6 x C50SAZ + 6 x C60SAZ	4 x C50SAZ + 8 x C60SAZ	2 x C50SAZ + 10 x C60SAZ	12 x C60SAZ	12 x C60SAZ	16 x C60SAZ
		Tipo	-		UbUSA/	Y UnUSA/	Axial			l .
		Quantidade	pç	8			12			16
	Ventilador	Pressão Estática Externa	mmca				0			
		Vazão de Ar	m³/min	2348	3720	3654	3588	3	522	4696
Compartimento		Æ da Hélice	mm				710			
Frigorífico		Ventilação / Proteção	-				TFVE / IPW55			
	Motor	Potência	kW	8 x 1,1			12 x 1,1			16 x 1,1
	WIOLOI	Número de Pólos	-				6			
		Rotação	rpm				1130			
		Tipo	-				SHELL & TUBE			
		Modelo	-	R140SAZ	R 150SAZ	R160AZ	R170SAZ	R180SAZ	R210SAZ	R240SAZ
	Resfriador	Vazão de Água	m³/h	76,0	82,4	87,0	92,6	97,9	114,0	130,3
	rtoomador	Perda de Carga	mca	5,2	4,8	5,1	5	5,3	6,2	7,2
		Fouling Factor	m².ºC/W				0,000018			
		Isolamento Térmico	-				Poliuretano			
		ontrole de Refrigeração	-			Vál	vula de Expansão Termosta	ática		
	Número de Ciclo		-	2			3			4
	Refrigerante	Tipo	-				R-22		1	
		Carga	kg	2 x 56	3 x 54	2 X 54 + 55	54 + 2 x 56	3 x 55	3 x 56	4 x 56
Faixa de Controle			%	13 a 100 (6,5)	15 a 100 (5,0)*	15 a 100 (8,5)*	15 a 100 (4,5)*	15 a 100 (5)*	13 a 100 (4,5)*	15 a 100 (7,5)*
Dispositivo Anti-Vil	1	:	-				a Anti-Vibração sob o Equi			
Controlo	Controle de Cap Comando	acidade	-			Transmissor de	Temperatura na Entrada e	s Salua de Agua		
Controle de Operação	Lâmpada de Pil	nto	-			Power = Verde	- Operation = Vermelha - A	Jarm = Amarela		
uc opciação	Leitura de Press						smissor de Alta e Baixa Pre			
		arga p/ Compressor	Α	190	130	130/160	130/160	160	190	160
		arga p/ Ventilador	A				6,5			
		rno do Compressor	°C				Desliga 115 / Liga 93			
	$\overline{}$	arga Compressor	°C			Cont	role 130 - Desliga 140 / Lig	a 110		
Ponto de Atuação	Termostato Con		°C				Desliga 75 / Liga 110			
dos Dispositivos de Segurança	Plug Fusível		°C				70 a 77			
gurunyu	Proteção Anti-C	ongelamento	°C				Desliga 2,0 / Liga 6,0			
	Controle da	Alta	kgf/cm²G				Desliga 28,5 / Liga 24,5			
	Pressão	Baixa	kgf/cm²G				Controle 2,5 / Desliga 0,5			
	Válvula de Alívio	de Pressão	kgf/cm²G				30,6			
	Consumo Nomi	nal	kW	142,2	154,5	164,3	174,1	183,9	213,3	245,2
	Corrente Nomin	al	Α	418,2	462,9	489,6	516,3	543,0	627,3	576,0
	Fator de Potêno	ia	%	89,2	87,6	88,1	88,5	89,9	89,2	88,9
Características	EER		Btu/h.W	10,53	10,39	10,43	10,46	10,47	10,54	10,47
Elétricas	COP		kWo/kWi	3,09	3,04	3,06	3,06	3,07	3,09	3,07
	IPLV		-	11,7	11,9	11,8	11,8	11,8	11,7	11,7
	Corrente de Par	tida	A	563	555	652	661	673	673	805
	Fonte de	Força	-				/ / 440V/ 60 Hz - Trifásico			
	Energia	Comando	-			220 V	/ 60 Hz - Monofásico + ou	ı - 10%		
	1,5m Altura e 1,		dB (A)	76			77			78
Nível de Ruído	1,5m Altura e 10		dB (A)	67,2			67,9			68,2
	com Ventilador	1	dB (A)	71			72			73
		Entrada de Água e Saída		Ø Interno = 129,6mm				Ø Interno = 170,7mm		
	friador	de Água		ANSI B 16,5 - # 150 PSI -Ø5"			ANSI B 16,5 -	# 150 PSI - 6"		
Conexões do Rest							2			
Conexões do Resf		Qtde	pç						_	
Conexões do Rest Peso Líquido Peso em Operação		Qtde	pç kg	3473 3615	4710 4906	4832 5064	4889 5121	4956 5189	5031 5263	6420 6735

- A capacidade nominal e características elétricas são baseadas nas condições abaixo:
 .Temperatura de entrada da água no Resfriador: 12.2°C;
 .Temperatura de saída da água do Resfriador: 6.7°C;
 .Temperatura de entrada do ar no Condensador: 35°C.
 Dados elétricos são baseados em 220V/60Hz.
- Consumo indicado somente para o(s) compressor(es).
- EER e COP inclui consumo do(s) compressor(es) mais ventiladores. Para uso de ventiladores especiais o consumo elétrico é aumentado em 5%.

Item			Unid.	RCU260SAZ2A	RCU280SAZ2A	RCU300SAZ2A	RCU320SAZ2A	RCU350SAZ2A	RCU390SAZ2A	RCU420SAZ2A					
			kcal/h	700963,2	754790,4	811036,8	862747,2	943790,4	1051142,4	1132488					
Capacidade Nomin	nal (50 Hz)		kW	815,0	877,6	943,0	1003,1	1097,3	1222,2	1316,7					
			TR	231,8	249,6	268,2	285,3	312,1	347,6	374,5					
Acabamento Extern	no		-		struída em chana de aco tra	atada contra corrosão, pint			aplicada em chapa de aco	curada em estufa					
	Largura		mm				1891	,							
Dimensões	Profundidade		mm	87	8707 11159 13287										
	Altura		mm	-	-		2254								
	Economizer			S	S	s	S								
	LCOHOTHIZE	Tino		3	3	N Som	S i Hermético - Parafuso HIT	S	<u> </u>	<u> </u>					
		Tipo Modelo/Qtde	-	60.40	SC-Z/4	60 ASC-Z/5	1	C-Z/5	6040	SC-Z/6					
	C				39										
	Compressor	Potência	kW -	47	139	5 x 39	2	(39	0)	(39					
		Nº de Polos													
	_	Aquecedor de Óleo	kW			Tubulas da sabas	0,15 (por Compressor)								
	Condensador	Tipo	-	40.0	20047		com aletas de alumínio en		04.0	60SAZ					
		Modelo	-	10 X C	60SAZ	20 x C60SAZ		60SAZ	24 X C	005AZ					
		Tipo	-				Axial								
		Quantidade	pç	1	6		20		1 2	24					
	Ventilador	Pressão Estática Externa	mmca				0								
		Vazão de Ar	m³/min	46	96		5870		70)44					
Compartimento		Æ da Hélice	mm				710								
Frigorífico		Ventilação / Proteção	-				TFVE / IPW55		1						
	Motor	Potência	kW	16:	c1,1		20 x1,1		24	x1,1					
		Número de Pólos	-				6								
		Rotação	rpm				1130								
		Tipo	-				SHELL & TUBE								
		Modelo	-	R260SAZ	R280SAZ	R120+R180SAZ	R140+R2180SAZ	R140+R210SAZ	R180+R210SAZ	2 X R210SAZ					
	D. C. I.	Vazão de Água	m³/h	141,0	152,0	163,4	174,2	189,9	211,8	228,2					
	Resfriador	Perda de Carga	mca	8	8,8	5,8	5,8	6,8	6,8	6,8					
		Fouling Factor	m².°C/W				0,000018								
		Isolamento Térmico	-				Poliuretano								
	Dispositivo de Co	ontrole de Refrigeração	-			Válv	vula de Expansão Termost	ática							
	Número de Ciclos		-		4		5			6					
		Tipo					R-22		!						
	Refrigerante	Carga	kg	2 x 55 + 2 x 56	4 x 56	5 x 55	3 x 55 + 2 x 56	5 x 56	3 x 55 + 3 x 56	6 x 56					
Faixa de Controle	de Canacidade	ourgu	%	13 a 100 (7)*	13 a 100 (6,5)*	15 a 100 (6)*	14 a 100 (5,5)*	15 a 100 (5,0)*	14 a 100 (7,0)*	13 a 100 (6,5)*					
Dispositivo Anti-Vit			-	10 0 100 (1)	10 0 100 (0,0)		a Anti-Vibração sob o Equi		11 0 100 (1,0)	10 0 100 (0,0)					
	Controle de Cap	acidade	-				Temperatura na Entrada								
Controle	Comando		-				IHM								
de Operação	Lâmpada de Pil	nto	_			Power = Verde	- Operation = Vermelha - A	Alarm = Amarela							
,		Leitura de Pressão		Transmissor de Alta e Baixa Pressão											
			Α	160/190 190 160 160/190 190 160/190 190											
	Relé de Sobrecarga p/ Compressor		A	160/190 190 160 160/190 190 160/190 190 160/190 190											
	Relé de Sobrecarga p/ Ventilador		°C	0,3 Desliga 115 / Liga 93											
	Termostato Interno do Compressor		°C	Controle 130 - Desliga 140 / Liga 110											
Ponto de Atuação	Sensor de Descarga Compressor Termostato Controle By Page		°C	Controle 130 - Desliga 140 / Liga 110 Desliga 75 / Liga 110											
dos Dispositivos de	Termostato Controle By Pass		°C												
Segurança	Plug Fusível Proteção Anti-Congelamento		°C		70 a 77										
		Alta		Desliga 2,0 / Liga 6,0											
	Controle da		kgf/cm²G				Desliga 28,5 / Liga 24,5 Controle 2,5 / Desliga 0,5								
	Pressão	Baixa	kgf/cm²G												
	Válvula de Alívio		kgf/cm²G	201.0	204.4	200 5	30,6	255.5	207.0	400.0					
	Consumo Nominal		kW	264,8	284,4	306,5	326,1	355,5	397,2	426,6					
	Corrente Nomin		Α	780,2	836,4	905,0	961,2	1045,5	1170,3	1254,6					
	Fator de Potêno	18	% Btu/h.W	89,1	89,2	88,9	89,0	89,2	89,1	89,2					
Características	$\overline{}$	EER		10,50	10,53	10,50	10,50	10,54	10,50	10,53					
Elétricas	COP		kWo/kWi	3,08	3,09	3,08	3,08	3,09	3,08	3,09					
	IPLV		- A	11,7	11,7	11,8	11,7	11,8	11,7	11,8					
		orrente de Partida		805	805	938	938	938	1047	1047					
	Fonte de	Força	-				/ / 440V/ 60 Hz - Trifásic								
						220 V	/ 60 Hz - Monofásico + o								
	Energia	,		78 79											
	Energia 1,5m Altura e 1,	0m Distância	dB (A)					68,2 69,2							
Nível de Ruído	Energia 1,5m Altura e 1, 1,5m Altura e 10	0m Distância 0m Distância	dB (A)	68,2											
Nível de Ruído	Energia 1,5m Altura e 1,	0m Distância 0m Distância Especial		68,2 73				74							
	Energia 1,5m Altura e 1, 1,5m Altura e 10 com Ventilador	0m Distância 0m Distância Especial Entrada de Água e Saída	dB (A)	68,2 73 CONTRA FLANGE -	Ø Interno = 170,7mm		NGE Ø Interno = 2x129,6m	74 m + 2x170,7mm		Ø Interno = 170,7mm					
Nível de Ruído Conexões do Resfi	Energia 1,5m Altura e 1, 1,5m Altura e 10 com Ventilador	0m Distância 0m Distância Especial	dB (A)	68,2 73 CONTRA FLANGE -	Ø Interno = 170,7mm # 150 PSI - Ø6"		NGE Ø Interno = 2x129,6m 16,5 - # 150 PSI - 2 x Ø5"	74 m + 2x170,7mm		Ø Interno = 170,7mm 150 PSI - 4 x Ø6"					
	Energia 1,5m Altura e 1, 1,5m Altura e 10 com Ventilador	0m Distância 0m Distância Especial Entrada de Água e Saída	dB (A)	68,2 73 CONTRA FLANGE -				74 m + 2x170,7mm							
	Energia 1,5m Altura e 1, 1,5m Altura e 10 com Ventilador	0m Distância 0m Distância Especial Entrada de Água e Saída de Água	dB (A)	68,2 73 CONTRA FLANGE -				74 m + 2x170,7mm + 2 x Ø6"							

A capacidade nominal e características elétricas são baseadas nas condições abaixo:
.Temperatura de entrada da água no Resfriador: 12.2°C;
.Temperatura de saída da água do Resfriador: 6.7°C;
.Temperatura de entrada do ar no Condensador: 35°C.
Dados elétricos são baseados em 220V/60Hz.
Consumo indicado somente para o(s) compressor(es).
EER e COP inclui consumo do(s) compressor(es) mais ventiladores.
Para uso de ventiladores especiais o consumo elétrico é aumentado em 5%.

2.4 Especificações Técnicas Gerais R-407C (50Hz)

Elétricas COP KWorkWi 2,93 2,96 2,99 2,95 2,96 2,99 2,98	Item			Unid.	RCU050SAZ4A	RCU060SAZ4A	RCU070SAZ4A	RCU100SAZ4A	RCU110SAZ4A	RCU120SAZ4A	RCU130SAZ4A		
Note 1988 1989				kcal/h	133963	161482	188698	270043	296352	325685	350482		
Part	Capacidade Nomina	al (50 Hz)		kW	155,8	187,8	219,4	314,0	344,6	378,7	407,5		
Septemble Sep				TR	44,3	53,4	62,4	89,3	98,0	107,7	115,9		
Profession Pr	Acabamento Extern	10		-	A estrutura é cons	struída em chapa de aço tra	atada contra corrosão, pinto	ura a pó eletrostática à bas	e de poliéster na cor bege	e aplicada em chapa de aço	curada em estufa		
Mary Fig. Mary													
Example	Dimensões												
Part				mm			_			T			
Companies Com		Economizer	I		N	N				N	C1>N/C2>S		
Companies Com				-	50 ASC-Z/1 60 ASC-Z/1 50 ASC-Z/2 50 ASC-Z/1 ASC-			60					
Part			Modelo/Qtde	-				ASC-7/1	00 A3				
Part		Compressor		kW	32,4 39				32,4 + 39 2 x 39				
Page				-									
Contention Content													
Months		Condensador		-									
Page			Modelo	-	4 x C50SAZ	4 x C6	60SAZ			8 x C	i0SAZ		
Veriliade Veri			Tipo	-				Axial					
Major Majo				pç		4				8			
Comparison		Ventilador				1							
Mides					1240	11	/4			2348			
Marchine Marchine													
Mode	Frigorifico					44.4	1	I FVE / IPW55		.44			
Marcial Carlot Part Par		Motor				4 X 1,1		£	8)	C 1,1			
Perfectation Per													
Reciration Part Part				rpm									
Pearl Vanish of Agency Pearl Vanish of Ag					R50SA7	R60SA7	R70SA7		R110SA7	R120SA7	R130SA7		
Medical Cumpa Particular Cu													
Earliery Enterior Control of		Resfriador											
Description of Termino Companies of Termino Companies of Colors Control of Colors Control of Colors Control of Control of Colors Control of Colors Control of Colors Control of Colors Control of Control of Colors Control of Colors Control of Colors Control of Control of Colors Control of Colors Control of Cont			_		O,L	1,0	Ů		1,0	0,0			
Disposition of Controlle de Refrigençado													
Refrigorante		Dispositivo de Co	•	-			Válv		ática				
Period Control		Número de Ciclo	OS .	-		1				2			
Cargar Garga Faisa de Controle de Capacidade 58 57 58 2 x 50 55 x 57 2 x 57 57 x 58		Defrigerente	Tipo	-				R-407 C					
Deposition Anti-Vibração sob o Equipamento Controle Controle de Capacidade - Transmissor de Temperatura na Eminda e Salda de Agua		Remigerante	Carga	kg	56	57	58	2 x 56	56 + 57	2 x 57	57 + 58		
Control of Common Control of Contro	Faixa de Controle d	le Capacidade		%	15 a	100				15 a 100 (7,5)	14 a 100 (7,0)		
Control Control Comando Coma	Dispositivo Anti-Vib			-									
Limpada de Piol			acidade										
Leitura de Priessor A 130 150 190 130 130 130 160 1													
Relé de Sobrecarga p/ Compressor A 130 160 190 130 130 130 160 160 160 160 160 190 190 130 130 130 160	de Operação			-									
Reide de Sobrecurga pi Ventilador A 5.5		Relé de Sobrecarga p/ Compressor		^	120	160				160	160 /100		
Termostato Intermo do Compressor °C Desliga 115 / Liga 93					130	100	190		130 / 100	100	1007190		
Sensor de Descarga Compressor °C Controle 130 - Desliga 140 / Liga 110		`											
Period de Aluação Segurarça Profeção Antil-Corpelamento Profeção Profeç													
Purpositive decoration Purpositive decorat													
Proteção Anti-Corgelamento Proteção Anti													
Controle da Alta kgflcm*G Desliga 28,5 / Liga 24,5	oogurunya												
Válvula de Alivio de Pressão Kgffcm*G S3.2 63.4 73.5 106.4 116.6 126.8 136.9				kgf/cm²G	Desliga 28,5 / Liga 24,5								
Consumo Nomination KW 53.2 63.4 73.5 106.4 116.6 126.8 136.9		Pressão	Baixa	kgf/cm²G				Controle 3,4 / Desliga 0,5		· ·			
Corrente Nomin		Válvula de Alívio	de Pressão	kgf/cm²G				30,6					
Fator de Potência		Corrente Nominal Fator de Potência EER											
Caracteristicase Caracterist													
COP													
Eléricas COP	Características												
Corrente de Particolor Fonte de Energia Comando	Elétricas			KWo/kWi									
Fonte de Energia Comando -				_									
Energia Comando -					310	4/0				000	000		
1,5m Altura e 1,0m Distància dB (A) 73 76 75 1,5m Altura e 1,0m Distància dB (A) 64,2 67,2 1,5m Altura e 1,0m Distància dB (A) 64,2 67,2 1,5m Altura e 1,0m Distància dB (A) 68 71 1,5m Altura e 1,0m Distància dB (A) 64,2 67,2 1,5m Altura e 1,0m Distància dB (A) 64,2 67,2 1,5m Altura e 1,0m Distància dB (A) 64,2 67,2 1,5m Altura e 1,0m Distància dB (A) 64,2 67,2 2,5m Altura e 1,0m Distància dB (A) 64,2 67,2 2,5m Altura e 1,0m Distància dB (A) 64,2 67,2 2,5m Altura e 1,0m Distància dB (A) 64,2 67,2 2,5m Altura e 1,0m Distància dB (A) 64,2 67,2 2,5m Altura e 1,0m Distància dB (A) 64,2 67,2 3,5m Altura e 1,0m Distància dB (A) 64,2 67,2 4,5m Altura e 1,0m Distància dB (A) 64,2 67,2 4,5m Altura e 1,0m Distància dB (A) 64,2 67,2 4,5m Altura e 1,0m Distància dB (A) 64,2 67,2 4,5m Altura e 1,0m Distància dB (A) 64,2 67,2 4,5m Altura e 1,0m Distància dB (A) 64,2 67,2 4,5m Altura e 1,0m Distància dB (A) 64,2 67,2 4,5m Altura e 1,0m Distància dB (A) 64,2 67,2 4,5m Altura e 1,0m Distància dB (A) 64,2 67,2 4,5m Altura e 1,0m Distància dB (A) 64,2 67,2 4,5m Altura e 1,0m Distància dB (A) 64,2 67,2 4,5m Altura e 1,0m Distància dB (A) 64,2 67,2 4,5m Altura e 1,0m Distància dB (A) 64,2 67,2 4,5m Altura e 1,0m Distància dB (A) 64,2 67,2 4,5m Altura e 1,0m Distància dB (A) 64,2 67,2 4,5m Altura e 1,0m Distància dB (A) 64,2 67,2 4,5m Altura e 1,0m Distancia dB (A) 64,2 67,2 4,5m Altura e 1,0m Distancia dB (A) 64,2 67,2 4,5m Altura e 1,0m Distancia dB (A) 64,2 67,2 4,5m Altura e 1,0m Distancia dB (A) 64,2 67,2 4,5m Altura e 1,0m Distancia dB (A) 64,2 67,2 4,5m Altura e 1,0m Distancia dB (A) 64,2 67,2 4,5m Altura e 1,0m Distancia dB (A) 64,2 dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) dB (
Nivel de Ruido						73	220 4 1			76			
Come Ventilador Especial dB A) 68 71	Nível de Ruído												
Conexões do Resfriador Entrada de Água e Saída de Água e S													
Conexões do Resfriador				, ,	CONTI		80,9mm						
Peso Líquido 1753 1835 1875 3239 3306 3417 3444	Conexões do Resfr	iador							ANSI B 16,5 -	# 150 PSI - Ø5"			
Peso Líquido 1753 1835 1875 3239 3306 3417 3444			pç			-	2						
Peso em Operação 1816 1912 1953 3357 3424 3558 3585	Peso Líquido				1753	1835	1875	3239	3306	3417	3444		
	Peso em Operação			ĸу	1816	1912	1953	3357	3424	3558	3585		

- A capacidade nominal e características elétricas são baseadas nas condições abaixo:
 .Temperatura de entrada da água no Resfriador: 12.2°C;
 .Temperatura de saída da água do Resfriador: 6.7°C;
 .Temperatura de entrada do ar no Condensador: 35°C.
 Dados elétricos são baseados em 220V/60Hz.

- Consumo indicado somente para o(s) compressor(es).
 EER e COP inclui consumo do(s) compressor(es) mais ventiladores.
 Para uso de ventiladores especiais o consumo elétrico é aumentado em 5%.

Item			Unid.	RCU140SAZ4A	RCU150SAZ4A	RCU160SAZ4A	RCU170SAZ4A	RCU180SAZ4A	RCU210SAZ4A	RCU240SAZ4A		
			kcal/h	377395	404611	431827	458741	485050	566395	646834		
Capacidade Nomin	nal (50 Hz)		kW	438,8	470,4	502,1	533,4	564,0	658,5	752,1		
			TR	124,8	133,8	142,8	151,7	160,4	187,3	213,9		
Acabamento Exter	no		-	A estrutura é cons	truída em chapa de aço tr	atada contra corrosão, pint	ura a pó eletrostática à bas	e de poliéster na cor bege	aplicada em chapa de aço	curada em estufa		
	Largura		mm				1891					
Dimensões	Profundidade		mm	4467			6591			8707		
	Altura		mm	_			2254					
	Economizer	T		S	N	N Com	N N	N N	S	N		
		Tipo	-				i Hermético - Parafuso HIT 50 ASC-Z/1 + 60					
		Modelo/Qtde	-	60 ASC-Z/2	50 ASC-Z/3	ASC-7/1	ASC-7/2		SC-Z/3	60 ASC-Z/4		
	Compressor	Potência	kW	2 x 39	3 x 32,4	2 x 32,4 + 39	32,4 + 2 x 39	3 x 39	3 x 39	4 x 39		
		Nº de Polos	-				2					
	_	Aquecedor de Óleo	kW		0,15 (por Compressor) Tubular de cobre com aletas de alumínio em corrente cruzada							
	Condensador	Tipo	-		6 x C50SAZ + 6 x	4 x C50SAZ + 8	2 x C50SAZ +		40. 000017			
		Modelo	-	8 x C60SAZ	C60SAZ	x C60SAZ	10 x C60SAZ	12 x C60SAZ	12 x C60SAZ	16 x C60SAZ		
		Tipo	-	_			Axial					
	M	Quantidade	pç	8			12			16		
	Ventilador	Pressão Estática Externa	mmca	0040	2700	2054	0	21	200	4000		
		Vazão de Ar Æ da Hélice	m³/min	2348	3720	3654	3588 710	35	522	4696		
Compartimento Frigorífico		Ventilação / Proteção	mm -				TFVE / IPW55					
igoriiio0		Potência	kW	8 x 1,1			12 x 1,1			16 x 1,1		
	Motor	Número de Pólos		V A 1,1			6			10 / 1,1		
		Rotação	rpm				1130					
		Tipo					SHELL & TUBE					
		Modelo	-	R140SAZ	R 150SAZ	R160AZ	R170SAZ	R180SAZ	R210SAZ	R240SAZ		
	Destinden	Vazão de Água	m³/h	76,0	82,4	87,0	92,6	97,9	114,0	130,3		
	Resfriador	Perda de Carga	mca	5,2	4,8	5,1	5	5,3	6,2	7,2		
		Fouling Factor	m².°C/W				0,000018					
		Isolamento Térmico	-				Poliuretano					
	Dispositivo de Co	ontrole de Refrigeração	-			Vál	vula de Expansão Termosta	ática				
	Número de Ciclos		-	2			3			4		
	Refrigerante	Tipo	-			1	R-407 C					
		Carga	kg	2 x 58	3 x 56	2 X 56 + 57	56 + 2 x 57	3 x 57	3 x 58	4 x 58		
Faixa de Controle			%	13 a 100 (6,5)	15 a 100 (5,0)*	15 a 100 (8,5)*	15 a 100 (4,5)* a Anti-Vibração sob o Equi	15 a 100 (5)*	13 a 100 (4,5)*	15 a 100 (7,5)*		
Dispositivo Anti-Vib	Controle de Cap	acidado					Temperatura na Entrada e					
Controle	Comando	acidade				Transmissor de	IHM	odida de rigaa				
de Operação	Lâmpada de Pile	nto	_			Power = Verde	- Operation = Vermelha - A	Narm = Amarela				
	Leitura de Pressão		-				smissor de Alta e Baixa Pre					
		arga p/ Compressor	Α	190	130	130/160	130/160	160	190	160		
	Relé de Sobrecarga p/ Ventilador		Α				6,5					
	Termostato Interno do Compressor		°C	Desliga 115 / Liga 93								
Donto de At	Sensor de Descarga Compressor		°C	Controle 130 - Desliga 140 / Liga 110								
Ponto de Atuação dos Dispositivos de	Termostato Con	trole By Pass	°C				Desliga 75 / Liga 110					
Segurança	Plug Fusível		°C		70 a 77							
	Proteção Anti-C		°C				Desliga 2,0 / Liga 6,0					
	Controle da	Alta	kgf/cm²G				Desliga 28,5 / Liga 24,5					
	Pressão Válvula de Alívio	Baixa	kgf/cm²G kgf/cm²G				Controle 3,4 / Desliga 0,5 30,6					
			kW kW	147,0	159,6	169,8	180,0	190,2	220,5	253,6		
	Consumo Nomin		A	432,2	477,6	505,3	533,0	560,7	648,3	747,6		
	Fator de Potêno		%	89,3	87,7	88,2	88,6	89,0	89,3	89,0		
	EER		Btu/h.W	10,19	10,06	10,09	10,11	10,12	10,19	10,12		
Características	COP		kWo/kWi	2,99	2,95	2,96	2,96	2,97	2,99	2,97		
Elétricas	IPLV			11,7	11,9	11,8	11,8	11,8	11,7	11,7		
	Corrente de Partida		Α	568	565	662	671	683	683	823		
	Fonte de	Força	-		·		V / 440V/ 60 Hz - Trifásico					
	Energia Comando		-			220 V	/ 60 Hz - Monofásico + or	u - 10%				
	1,5m Altura e 1,		dB (A)	76			77			78		
Nível de Ruído		1,5m Altura e 10m Distância		67,2			67,9			68,2		
	com Ventilador		dB (A)	71			72			73		
0	9. 4	Entrada de Água e Saída de Água	-	Ø Interno = 129,6mm				Ø Interno = 170,7mm				
Conexões do Resf	пафог			ANSI B 16,5 - # 150 PSI -Ø5"				# 150 PSI - 6"				
Poso Líquido		Qtde	pç	3472	4710	4832	2 4889	4956	5024	6420		
Peso Líquido	2		kg	3473 3615	4906	4832 5064	4889 5121	4956 5189	5031 5263	6735		
Peso em Operação				3010	4300	JU04	JIZI	0103	3203	0133		

Notas:

A capacidade nominal e características elétricas são baseadas nas condições abaixo: .Temperatura de entrada da água no Resfriador: 12.2°C; .Temperatura de saída da água do Resfriador: 6.7°C; .Temperatura de entrada do ar no Condensador: 35°C. Dados elétricos são baseados em 220V/60Hz. Consumo indicado somente para o(s) compressor(es). EER e COP inclui consumo do(s) compressor(es) mais ventiladores. Para uso de ventiladores especiais o consumo elétrico é aumentado em 5%.

Item			Unid.	RCU260SAZ4A	RCU280SAZ4A	RCU300SAZ4A	RCU320SAZ4A	RCU350SAZ4A	RCU390SAZ4A	RCU420SAZ4A		
			kcal/h	700963,2	754790,4	811036,8	862747,2	943790,4	1051142,4	1132488		
Capacidade Nomina	al (50 Hz)		kW	815,0	877,6	943,0	1003,1	1097,3	1222,2	1316,7		
			TR	231,8	249,6	268,2	285,3	312,1	347,6	374,5		
Acabamento Extern	10		-	A estrutura é cons	struída em chapa de aço tra	atada contra corrosão, pint	ura a pó eletrostática à bas	e de poliéster na cor bege	aplicada em chapa de aço	curada em estufa		
	Largura		mm	1891								
Dimensões	Profundidade		mm	87	'07		11159		13	287		
	Altura		mm				2254		•			
	Economizer			S	S	N	S	S	S	S		
		Tipo	-				i Hermético - Parafuso HIT					
		Modelo/Qtde		60 AS	GC-7/4	60 ASC-Z/5		C-Z/5	60AS	C-Z/6		
	Compressor	Potência	kW	4 x 39		5 x 39		: 39		39		
		Nº de Polos				0 x 00	2	. 00				
		Aquecedor de Óleo	kW				0,15 (por Compressor)					
		Tipo	-			Tuhular de cohre	com aletas de alumínio en	corrente cruzada				
	Condensador	Modelo		16 x C	60SAZ	20 x C60SAZ		60SAZ	24 x C	60SAZ		
		Tipo		10 % 0	000,12	20 X 0003AZ	Axial	00012	2180	000/12		
		Quantidade	pç	1	6		20		1 .	4		
	Ventilador	Pressão Estática Externa	mmca		· ·		0		ļ	-		
	Veridiador	Vazão de Ar		AG	96		5870		70	44		
			m³/min	40	130				, , ,	44		
Compartimento		Æ da Hélice	mm				710					
Frigorífico		Ventilação / Proteção	-	10	.11		TFVE / IPW55			.1.1		
	Motor	Potência	kW	16 3	¢1,1		20 x1,1		24	<1,1		
		Número de Pólos	-				6					
		Rotação	rpm				1130					
		Tipo	-				SHELL & TUBE					
		Modelo	-	R260SAZ	R280SAZ	R120+R180SAZ	R140+R2180SAZ	R140+R210SAZ	R180+R210SAZ	2 X R210SAZ		
	Resfriador	Vazão de Água	m³/h	141,0	152,0	163,4	174,2	189,9	211,8	228,2		
		Perda de Carga	mca	8	8,8	5,8	5,8	6,8	6,8	6,8		
		Fouling Factor	m².ºC/W				0,000018					
		Isolamento Térmico	-				Poliuretano					
	Dispositivo de Co	ntrole de Refrigeração	-			Vál	vula de Expansão Termost	ática				
	Número de Ciclo)S	-		4		5			3		
	Refrigerante	Tipo	-				R-407 C					
	rtenigerante	Carga	kg	2 x 57 + 2 x 58	4 x 58	5 x 57	3 x 57 + 2 x 58	5 x 58	3 x 57 + 3 x 58	6 x 58		
Faixa de Controle d	le Capacidade		%	13 a 100 (7)*	13 a 100 (6,5)*	15 a 100 (6)*	14 a 100 (5,5)*	15 a 100 (5,0)*	14 a 100 (7,0)*	13 a 100 (6,5)*		
Dispositivo Anti-Vib	ração		-			Borrach	a Anti-Vibração sob o Equi	pamento				
	Controle de Capacidade		-	Transmissor de Temperatura na Entrada e Saída de Água								
Controle	Comando		-	IHM								
de Operação	Lâmpada de Pilo	oto	-			Power = Verde	- Operation = Vermelha - A	Alarm = Amarela				
	Leitura de Pressão		-			Tran	smissor de Alta e Baixa Pre	essão				
	Relé de Sobrecarga p/ Compressor		Α	160/190 190 160 160/190 190 160/190 190								
	Relé de Sobreca	ırga p/ Ventilador	Α				6,5					
	Termostato Interno do Compressor		°C	Desliga 115 / Liga 93								
D. 1. 1. 1.	Sensor de Desc	arga Compressor	°C	Controle 130 - Desliga 140 / Liga 110								
Ponto de Atuação dos Dispositivos de	Termostato Controle By Pass		°C	Desliga 75 / Liga 110								
Segurança	Plug Fusível		°C	70 a 77								
	Proteção Anti-Congelamento		°C	Desliga 2,0 / Liga 6,0								
	Controle da	Alta	kgf/cm2G	Desliga 28,5 / Liga 24,5								
	Pressão	Baixa	kgf/cm2G				Controle 3,4 / Desliga 0,5					
	Válvula de Alívio	de Pressão	kgf/cm2G				30,6					
	Consumo Nominal Corrente Nominal		kW	273,8	294,0	317,0	337,2	367,5	410,7	441,0		
			Α	806,0	864,4	934,5	992,9	1080,5	1209,0	1296,6		
	Fator de Potênci	a	%	89,1	89,3	89,0	89,1	89,3	89,1	89,3		
	EER		Btu/h.W	10,16	10,19	10,15	10,15	10,19	10,16	10,19		
Características Elétricas	COP		kWo/kWi	2,98	2,99	2,97	2,97	2,99	2,98	2,99		
Eletricas	IPLV		-	11,7	11,7	11,8	11,7	11,8	11,7	11,8		
	Corrente de Partida		Α	823	823	963	963	963	1078	1078		
	Fonte de Força			220V / 380V / 440V/ 60 Hz - Trifásico + ou - 10%								
	Energia Comando		-			220 V	/ 60 Hz - Monofásico + o	u - 10%				
	1,5m Altura e 1,0m Distância		dB (A)	7	'8			79				
Nível de Ruído	1,5m Altura e 10	m Distância	dB (A)	68	3,2			69,2				
	com Ventilador Especial		dB (A)	7	3			74				
		Entrada de Água e Saída		CONTRA FLANGE -	Ø Interno = 170,7mm	CONTRA FLAN	NGE Ø Interno = 2x129,6m	m + 2x170,7mm	CONTRA FLANGE -	Ø Interno = 170,7mm		
Conexões do Resfr	Conexões do Resfriador de Água			ANSI B 16,5 -			16,5 - # 150 PSI - 2 x Ø5" ·			150 PSI - 4 x Ø6"		
		Qtde	pç		2			4				
Peso Líquido				6462	6572	3473+4956	3473+4936	3473+4956	4956+5031	5031+5031		
Peso em Operação			kg	6775	6886	3558+5189	3615+5189	3615+5263	4715+5263	5189+5263		
. ,									•			

A capacidade nominal e características elétricas são baseadas nas condições abaixo:
.Temperatura de entrada da água no Resfriador: 12.2°C;
.Temperatura de saída da água do Resfriador: 6.7°C;
.Temperatura de entrada do ar no Condensador: 35°C.
Dados elétricos são baseados em 220V/60Hz.


Consumo indicado somente para o(s) compressor(es).

EER e COP inclui consumo do(s) compressor(es) mais ventiladores.


Para uso de ventiladores especiais o consumo elétrico é aumentado em 5%.

3. Curvas de Capacidade


RCU050SAZ2(4)A




RCU060SAZ2(4)A




RCU070SAZ2(4)A




RCU100SAZ2(4)A




RCU110SAZ2(4)A




RCU120SAZ2(4)A




RCU130SAZ2(4)A




RCU140SAZ2(4)A




RCU150SAZ2(4)A




RCU160SAZ2(4)A




RCU170SAZ2(4)A




RCU180SAZ2(4)A




RCU210SAZ2(4)A




RCU240SAZ2(4)A




RCU260SAZ2(4)A




RCU280SAZ2(4)A




RCU300SAZ2(4)A




RCU320SAZ2(4)A




RCU350SAZ2(4)A



RCU390SAZ2(4)A



RCU420SAZ2(4)A



4. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

4.1. UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDOS HITACHI

Para iniciar a operação:

- 1. Abrir as válvulas de entrada e saída de água.
- 2. Certificar-se que todas as chaves de força estão desligadas e posicionar a chave de operação SW6 na placa de ajustes para operação Local ou Remoto.
- 3. Confirme se fases R, S e T estão corretamente conectadas.

A conexão de fase correta pode ser conferida por um indicador de seqüência de fase. Se as fases não estiverem corretamente conectadas, o compressor não opera devido a ativação de um dispositivo de proteção contra reversão de fase. Desligar o interruptor principal e trocar dois de três terminais, R, S e T e ligar o disjuntor novamente.

- 4. Ligar a bomba de água gelada.
- 5. Abrir completamente as válvulas de esfera nas linhas de líquido.
- 6. Ligar o Chiller: Modo Local > botão "ON"; Modo Remoto > botão liga remoto (fornecido pelo instalador).
- 7. Regular o termostato na temperatura desejada.

Desligar o Chiller:

- 1. Acionar o botão desliga, local ou remoto
- 2. Desligar o disjuntor principal quando o Chiller ficar parado por um longo período de tempo (ver orientações nos Capítulos 12.4 e 12.5).

Lâmpada piloto

A lâmpada vermelha indica a operação normal. Quando a lâmpada vermelha piscar ou a lâmpada laranja for ativada, qualquer um dos dispositivos de segurança pode estar funcionando. Acionar o serviço de manutenção para correção da falha.

Verificação diária

- 1. Checar a tensão de alimentação.
- 2. Checar se há sons anormais e vibração.
- 3. Checar a amperagem do Chiller.
- 4. Checar as pressões de operação.

Troubleshooting

Chiller não liga

- 1. O disjuntor principal foi acionado?
- 2. Os fusíveis estão OK?
- 3. Há circulação de água no sistema?
- 4. Os termostatos estão pedindo a operação de resfriamento?

Baixa capacidade de resfriamento

- 1. O Ar provido ao condensador é suficiente? (ver espaçamentos mínimos)
- 2. A temperatura de set point está correta?
- 3. As pressões operacionais estão normais?
- 4. Há água suficiente no sistema?
- 5. O filtro "Y" na entrada de água gelada está limpo?


Manutenção


- 1. Remover qualquer obstáculo a corrente de ar no condensador e limpe o mesmo.
- 2. Limpar o Chiller.
- 3. Limpar o Filtro "Y" na entrada de água gelada regularmente.
- 4.Limpeza do resfriador. (É recomendado que um especialista seja contatado para este tipo de trabalho).


5. COMPONENTES DO EQUIPAMENTO


5.1. DESENHOS DA ESTRUTURA


• Equipamento Resfriador de Líquidos Hitachi (exemplo de 2 compressores) Chiller sem Economizer















Chiller sem Economizer (ciclo 1) e com Economizer (ciclo 2)



Chiller com Economizers (ciclo 1 e ciclo 2) Economizer Válvula expansão para economizer Válvula solenóide para economizer VISTA B-B ┌▷◂ 0 CHILLER COM ECONOMIZER (CICLO I e CICLO II) 00000 (22) (2) 4 HRMT PCBB 40

5.2. COMPOSIÇÃO DOS CICLOS (MODELO CHILLER X MODELO COMPRESSOR X Nº DE CICLOS X Nº DE MÓDULOS)

						1 MÓDULO
MODELO			CIC	CLO		
ODZZC	1	2	3	4	5	6
RCU050SAZ	50ASC-Z	-	-	ı	-	-
RCU060SAZ	60ASC-Z	-	-	ı	ı	-
RCU070SAZ	60ASC-Z + Eco	ı	-	-	ı	-
RCU100SAZ	50ASC-Z	50ASC-Z	ı	-	ı	-
RCU110SAZ	50ASC-Z	60ASC-Z	-	ı	ı	-
RCU120SAZ	60ASC-Z	60ASC-Z	-	-	-	-
RCU130SAZ	60ASC-Z	60ASC-Z + Eco	ı	-	ı	-
RCU140SAZ	60ASC-Z + Eco	60ASC-Z + Eco	ı	-	-	-
RCU150SAZ	50ASC-Z	50ASC-Z	50ASC-Z	-	-	-
RCU160SAZ	50ASC-Z	50ASC-Z	60ASC-Z	-	-	-
RCU170SAZ	50ASC-Z	60ASC-Z	60ASC-Z	-	_	-
RCU180SAZ	60ASC-Z	60ASC-Z	60ASC-Z	-	-	-
RCU210SAZ	60ASC-Z + Eco	60ASC-Z + Eco	60ASC-Z + Eco	-	_	-
RCU240SAZ	60ASC-Z	60ASC-Z	60ASC-Z	60ASC-Z	-	-
RCU260SAZ	60ASC-Z	60ASC-Z	60ASC-Z + Eco	60ASC-Z + Eco	-	-
RCU280SAZ	60ASC-Z + Eco	60ASC-Z + Eco	60ASC-Z + Eco	60ASC-Z + Eco	-	-
					-	
						2 MÓDULOS
			CIC	CLO		
MODELO	1	2	3	4	5	6
		MÓDULO 1			MÓDULO 2	
RCU300SAZ	60ASC-Z	60ASC-Z	60ASC-Z	60ASC-Z	60ASC-Z	-
RCU320SAZ	60ASC-Z	60ASC-Z	60ASC-Z	60ASC-Z + Eco	60ASC-Z + Eco	-
RCU350SAZ	60ASC-Z + Eco	-				
RCU390SAZ	60ASC-Z	60ASC-Z	60ASC-Z	60ASC-Z + Eco	60ASC-Z + Eco	60ASC-Z + Eco
RCU420SAZ	60ASC-Z + Eco					

6. PREPARAÇÃO E VERIFICAÇÃO INICIAL

6.1. VERIFICAÇÃO INICIAL

Local da instalação

Confirmar que o local da instalação final é provido com tubulação de água e fontes de alimentação elétrica conveniente para o correto funcionamento do Chiller. Água com dureza muito alta deve ser evitada.

Espaço da instalação

Verificar para que não haja obstáculos que restrinjam o fluxo do Ar nos condensadores ou impeça o trabalho de manutenção no espaço especificado conforme Capítulo 5.2.

Fundação

Conferir e assegurar que a fundação seja plana, nivelada e com uma massa de 1,5 a 2 vezes o peso do Chiller em operação, levando em conta o gradiente de fundação Capítulo 5.2.

Deverão estar disponíveis equipamentos para içamento e movimentação horizontal conforme mostrado no capítulo 5.5 deste manual.

Os Chillers devem ser fixados com parafusos chumbadores em uma base de concreto tanto para instalações de piso quanto para instalações em laies.

É aconselhável, na instalação em locais próximos a gramados ou terra que se coloque pedriscos ao redor do Chiller para se evitar que haja obstrução do condensador pela aspiração destes componentes.

Chiller

Conferir se o Chiller chegou até o local de instalação sem danos em sua estrutura ou componentes, causado por falhas no transporte.

Transporte

Antes de iniciar a movimentação do Chiller certifiquese que o caminho a ser percorrido por ele é suficiente para as suas dimensões.

Modelo	Comprimento	Altura	Largura
RCU050SAZ			
RCU060SAZ	2348		
RCU070SAZ			
RCU100SAZ			
RCU110SAZ			
RCU120SAZ	4467		
RCU130SAZ			
RCU140SAZ			
RCU150SAZ			
RCU160SAZ			
RCU170SAZ	6591	2254	1891
RCU180SAZ			
RCU210SAZ			
RCU240SAZ			
RCU260SAZ	8707		
RCU280SAZ			
RCU300SAZ			
RCU320SAZ	11159		
RCU350SAZ			
RCU390SAZ	42207		
RCU420SAZ	13287		

6.2. POSICIONANDO O CHILLER



PERIGO

Se for detectado vazamento de gás pare o Chiller e contate o serviço de manutenção o mais rápido possível.

Não utilizar maçarico se o ciclo de refrigeração estiver pressurizado, pode haver risco de explosão.



ADVERTÊNCIA

Este Chiller é operado com refrigerante R-22, (R-407C opcional) que é não inflamável e não venenoso. Porém, o gás refrigerante é mais pesado que o ar de forma que o chão pode ficar coberto com gás refrigerante caso haja vazamento. Então, mantenha bem ventilado o ambiente para evitar asfixia durante a reparação do vazamento.



CUIDADO

Conferir para assegurar que válvulas estão abertas corretamente. Se não estiverem totalmente abertas, poderá causar sérios danos ao compressor devido a alta pressão.

Transporte


O Transporte do Chiller até o local de instalação deve ser feito com o mesmo embalado. Desembalar somente no momento da interligação e ativação. Providenciar material adequado para a movimentação e colocação do Chiller no local de instalação.





CUIDADO


Os modelos RCU300SAZ a RCU420SAZ são fornecidos em dois módulos porém os mesmos dever ser instalados sempre alinhados no comprimento como se fossem um só módulo.

Espaços para operação










Nota: A altura de parede deve ser menor ou igual a altura do Chiller.


Quando o Chiller é instalado em local onde o mesmo é cercado com paredes e há suspeita de obstrução de circulação de ar consultar este manual para os espaços mínimos recomendados.

Gradiente de Fundação

O Chiller deve ser instalado em uma posição vertical dentro do gradiente mostrado a seguir:




Gradiente de Fundação



JAMAIS INSTALE O CHILLER EM LOCAIS SOB TELHADOS E/OU QUALQUER TIPO DE COBERTURA. O NÃO CUMPRIMENTO IMPLICARÁ NO NÃO FUNCIONAMENTO DO CHILLER


6.3. CENTRO DE GRAVIDADE E DISTRIBUIÇÃO DE PESO NOS APOIOS




MODELO										RC	U S	AZ									
MODELO	50	60	70	100	110	120	130	140	150	160	170	180	210	240	260	280	300	320	350	390	420
								L	ocaliz	zação)										
1	407	448	472	394	394	454	454	459	291	303	303	303	307	308	306	314	521	526	526	394	394
2	341	382	392	437	437	473	473	478	354	368	368	368	370	373	372	379	557	562	562	482	482
3	552	542	545	782	793	806	819	828	694	779	790	790	802	714	712	734	806	828	828	790	790
4	516	540	544	772	786	807	818	828	768	812	826	826	857	815	812	832	807	828	828	826	826
5	-	-	-	429	446	448	449	450	962	968	979	993	973	1068	1067	1079	381	383	383	993	993
6	-	-	-	543	568	570	572	572	828	829	851	868	886	963	962	975	486	488	488	868	868
7	-	-	-	-	-	-		-	470	467	466	459	472	690	704	706	303	303	307	368	368
8	-	-	-	-	-	-	-	-	539	538	538	582	596	751	765	767	368	368	370	468	468
9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	461	473	485	790	790	802	303	307
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	592	602	615	826	826	857	386	370
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	993	993	973	790	802
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	868	868	886	826	857
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	459	459	472	993	973
14	-			-	-	-	-		-		-		-		-	-	582	582	596	468	886
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	459	472
16	<u> </u>			-	_	_			_			<u>. </u>			_			_		582	596
							F	eso	em (Oper	ação	*									
(kg)	1816	1912	1953	3357	3424	3558	3585	3615	4906	5064	5121	5189	5263	6735	6775	6886	8747	8804	8878	9978	10452
					ı	Loca	lizaç	ão d	o Ce	ntro	de G	ravio	lade								
Dimensão A	1236	1181	1176	2170	2150	2140	2140	2150	3516	3458	3458	3482	3490	4492	4519	4509	3482	3482	3490	3490	3490
Dimensão B	970	980	980	900	900	900	900	895	920	930	930	930	920	912	915	915	930	930	920	920	920
Dimensão C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2055	2070	2070	3246	3246
Dimensão D	<u> </u>			_	-	-			-	-	-	-			-	-	900	895	895	920	920
Dimensão h1	865	865	860	905	905	910	910	910	925	915	915	920	910	927	923	919	920	920	910	910	910
Dimensão h2	-	-	-	-	-	-		-	-		-			-	-	-	910	910	910	910	910

^{*} O peso do chiller poderá acrescer em até 10% para o caso de máquinas especiais

6.4. ESPAÇO PARA SERVIÇO E FUNDAÇÃO



6.4.1 MONTAGEM DOS AMORTECEDORES DE BORRACHA



6.4.2 RECOMENDAÇÕES


- Fundação:

Deve ter uma superfície plana e nivelada, com uma massa de 1,5 a 2 vezes o peso em operação do Chiller. Sobre a fundação deverá haver uma base de fixação, que poderá ser de concreto ou perfis de aço, sobre a qual o Chiller deverá ser fixado e que também auxiliará no escoamento de água, evitando que a mesma acumule sob o equipamento.

- Acabamento do piso:

- Outros dispositivos de amortecimento:

Como opção, não fornecida pela Hitachi, poderão ser utilizados amortecedores de vibração do tipo molas helicoidais porém observar para que a área do mesmo em contato com a base do Chiller seja maior que esta, na largura, e no comprimento colocar uma chapa de aço com dimensões 8x100x500mm para aumentar a área de contato a fim de se evitar danos à estrutura do equipamento. Ver exemplos a seguir:



6.5.1 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO

Na retirada do Chiller do veículo por meio de içamento deverão ser utilizados cabos de aço e barras de sustentação adequados, os quais deverão ser fixados nos olhais já existentes no Chiller. Oriente-se através das figuras abaixo para preparar o sistema de içamento:

Suspendendo a unidade :

- 1. Utilize cabos de aço e barras distanciadoras ou balancins na parte superior do Chiller, conforme mostram as figuras a seguir.
- 2. Utilize cabos de aço resistentes, observando o peso da unidade (vide tabela), que também é mostrado na etiqueta que acompanha o Chiller.
- 3. O comprimento dos cabos indicados nas tabelas refere-se a sistemas iguais aos indicados nas figuras a seguir.
- 4. Atente para que os cabos não se encostem aos painéis do aparelho.
- 5. Atente para que o aparelho não bata em nenhum obstáculo durante o transporte.

Em caso de movimentação horizontal, utilize roletes de mesmo diâmetro, uniformemente distribuídos sob a base do Chiller ou algum tipo de carro de transporte que suporte o peso do mesmo. Evite este tipo de movimentação pois o movimento em que exista o contato direto com o piso poderá acarretar danos à pintura e provocar a aceleração da corrosão nos pontos avariados.

6.O material utilizado para içamento bem como danos causados ao equipamento durante o transporte não são de responsabilidade da HITACHI.

É recomendado que o piso onde o chiller será instalado seja de concreto com acabamento o mais "liso" possível, de modo a não gerar o acúmulo de partículas. O acúmulo de tais poderá ser succionado pelo chiller ocasionando a obstrução dos condensadores.

Peso Líquido e Comprimento dos cabos de aço:

RCU050SAZ		1753		3850
RCU060SAZ		1835		3850
RCU070SAZ		1875		3850
RCU100SAZ		3239	<u></u>	4450
RCU110SAZ		3306	(mm)	4450
RCU120SAZ		3417		4450
RCU130SAZ		3444	aço	4450
RCU140SAZ	<u></u>	3473	de	4450
RCU150SAZ	(kg)	4710		5450
RCU160SAZ		4832	soqu	5450
RCU170SAZ	líquido	4889	ca	5450
RCU180SAZ	<u>=</u>	4956	dos	5450
RCU210SAZ	eso	5031		5450
RCU240SAZ	ď	6420	ji.	3000
RCU260SAZ		6462	mínimo	3000
RCU280SAZ		6572		3000
RCU300SAZ		3473+4956	ent	5450
RCU320SAZ		3473+4936	<u>ä</u> .	5450
RCU350SAZ		3473+4956	Comprimento	5450
RCU390SAZ		4956+5031	loʻ	5450
RCU420SAZ		5031+5031	O	5450



PERIGO

Não ficar sob o Chiller durante o transporte Em caso de movimentação vertical, em locais de tráfego de pedestres a área deverá ser isolada.




CUIDADO


Coloque proteção entre os cabos de aço e o Chiller para evitar danos a estrutura do mesmo.

Os procedimentos para a movimentação estão em uma etiqueta afixada ao Chiller.

Içamento com módulos até 3 compressores:



Içamento com módulos com 4 compressores (específico para modelos RCU240, 260 e 280SAZ:



6.5.2. Transporte por meio de roletes


Quando o Chiller for movimentado por meio de roletes estes devem ser distribuídos de maneira uniforme sob o Chiller. Seu comprimento deve ser de, no mínimo, 2000mm.


6.5.3. Inclinações durante o transporte




PERIGO

Não inclinar as unidades com mais de 30° no comprimento e 5° na largura. Inclinações superiores a estas podem tombar o Chiller.







7. INSTALAÇÃO

7.1. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Verificações iniciais



ADVERTÊNCIA

- Conferir os componentes elétricos selecionados, disjuntores, cabos, conduítes, conexões, etc. Estes devem estar de acordo com os dados mostrados na tabela de dados elétricos ou conforme legislação do local de instalação.
- Conferir se o cabo terra está devidamente instalado e conectado à unidade. Este cabo evita o choque elétrico.

Uso de geradores para alimentação do Chiller:

Os Geradores que trabalham com variação brusca de consumo elétrico, ativação, desativação ou variação de consumo em função de aumento e redução de carga, que é o caso dos nossos Chillers, necessitam de um CONTROLADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE que é um gerenciador das cargas acrescidas ou retiradas de seu ramal de alimentados e que controla a freqüência disponibilizada para a rede em Hz + ou - 5% independente das cargas.

Alguns geradores aplicados no mercado não possuem esse recurso tendo somente como padrão um Controlador Eletrônico de Tensão. Neste caso a falta do Controle Eletrônico de Velocidade pode desencadear um aumento excessivo na freqüência após a entrada e saída de operação dos compressores devido à necessidade do aumento ou redução repentina da velocidade do motor.

Isso pode gerar problemas na rede e nos equipamentos por ela alimentados.
Para estes casos é recomendável a associação de fusíveis ultra-rápidos para proteção dos circuitos de força e comando a fim de se evitar danos ao Chiller.

■ Dimensionamento dos disjuntores

- Para a alimentação do comando deverá ser utilizado disjuntor de 10 A.
- Para a alimentação dos compressores e ventiladores deverão ser utilizados disjuntores para painéis de distribuição de potência conforme segue:


- 1. Para dimensionar os disjuntores deverá ser levado em consideração os seguintes itens:
- Capacidade de interrupção limite Icu (obtida junto ao projeto elétrico da obra);
- Capacidade de interrupção em serviço lcs (% de lcu); dar preferência p/ disjuntores com 100% de capacidade de interrupção de lcu.
- Calibre do disjuntor em função da proteção térmica e magnética.

Estes dados podem ser verificados na etiqueta de identificação dos disjuntores.

2. Para definir o calibre do disjuntor utilizar o valor da **máxima corrente de operação**, já identificada na tabela de dados elétricos por circuito.

Para que não ocorra o desligamento durante a partida é necessário que os padrões mínimos representados no gráfico a seguir sejam atendidos: o térmico do disjuntor deverá ser regulado para uma corrente 10% acima da máxima corrente de operação, ou se for do tipo fixo não ultrapassar este valor e suportar na partida, a corrente de ajuste do térmico por um tempo não inferior a 10 segundos e o magnético do disjuntor deverá suportar um pico de corrente mínimo de 3x a corrente de partida do ciclo.

TÍPICA CURVA DE ATUAÇÃO DE UM DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO



Dimensionamento dos Cabos de alimentação do Circuito de Força:

Para o dimensionamento dos cabos de alimentação do circuito de força deverá ser levado em consideração:

 A alimentação do circuito de força do Chiller é <u>única</u>, independentemente do número de ciclos do equipamento. A corrente a ser utilizada como referência para o dimensionamento dos cabos de força é a máxima corrente de operação, já identificada na tabela de dados elétricos. Mesmo em instalações onde normalmente a temperatura de entrada do ar nos condensadores é baixa, essa corrente pode ser alcançada durante o início de operação como por exemplo em caso de temperatura de entrada de água gelada elevada que tem sua origem no funcionamento contínuo da bomba d'água com o Chiller parado.

Dimensionamento do Cabo de Proteção (Terra):

Para o dimensionamento do cabo de aterramento do Chiller deverá ser levado em consideração:

- Em alguns casos, podem ocorrer Interferência Eletromagnética nos circuitos de comando do Chiller, dificultando sua operação devido à variação nos sinais de pressão e temperatura por ela provocada. Para evitar essa Interferência Eletromagnética no funcionamento do Chiller é necessário garantir que o nível de aterramento não seja superior a 5 ohms;
- O Cabo de Proteção deverá ser dimensionado levando-se em conta a máxima corrente de operação de cada circuito.

Seguir sempre as recomendações NBR 5410 para complemento do dimensionamento dos Cabos de Proteção (Terra) e alimentação do circuito de força.


Procedimento para instalação do circuito de forca

Confirmar se a alimentação do Chiller não esta vindo de fontes utilizadas para outros fins que possam estar ligadas no momento de instalação ou serem interrompidas para manutenção do Chiller.

- 1. Instalar o quadro de força principal em local de fácil acesso e protegido contra intempéries.
- 2. Instalar os conduítes que interligam o quadro de força ao quadro do Chiller.
- Conectar os cabos firmemente ao barramento BR1 conforme a identificação. O cabo de aterramento do Chiller também deverá ser instalado neste momento;
- 4. Conectar o cabo de alimentação ao quadro de força principal.

O disjuntor de comando deve estar disponível para ser ligado com o Chiller parado devido a necessidade de aquecimento do óleo do cárter dos compressores.

Instalação do circuito de força



N°	ltem
1	Barramento
2	Quadro elétrico
3	Disjuntor Principal
4	Cabo de Alimentação
5	Aterramento
6	Fusíveis de proteção


Procedimento para instalação do circuito de controle





CUIDADO

Não alimentar o circuito de comando com a utilização de fase 380V + neutro, esta forma de obtenção da tensão de alimentação 220V não é permitida, sob o risco de ocorrer fuga de tensão provocando a queima dos componentes do comando e curtos circuítos.

Caso não disponível a tensão 220V utilizar trafo de comando. Vide esquema a seguir:









Caso o comando da bomba de água gelada seja instalado independente do Chiller, não conforme o esquema elétrico, é importante notar que o seu sistema de controle faça com que a mesma continue ligada por pelo menos 10 segundos após a parada do Chiller para evitar que haja congelamento da água no interior do resfriador.

As figuras a seguir mostram como devem ser feitas as interligações do circuito de comando.

■ Instalação Elétrica do circuito de controle

RCU050SAZ a RCU070SAZ

Obrigatório






26

ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA GELADA

"EXTERNA" P/



Opcional




INDICAÇÃO REMOTA:
PLR1 = ON > CHILLER EM OPERAÇÃO
PLR2 = ON > BOMBA EM OPERAÇÃO
PLO1 = ON > ALARME CICLO

(Capacidade dos contatos: 250V 5A) 1- Indicação contato SECO: Ligar direto

Fase R: —— Fase S:— —— Lâmpadas

Nota: O contato de BOMBA em operação PLR2 é mantido fechado por 10 s após o desligamento do Chiller. Esse é o tempo que o Chiller mantém a Bomba d'água ligada.



RCU100SAZ a RCU140SAZ

Obrigatório





3

27 _{PCBC}


52P1


ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA GELADA

26



Opcional





RCU150SAZ e RCU210SAZ


Obrigatório









Opcional







RCU240SAZ a RCU280SAZ

Obrigatório











Opcional



ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA GELADA




INDICAÇÃO REMOTA:
PLR1 = ON > CHILLER EM OPERAÇÃO
PLR2 = ON > BOMBA EM OPERAÇÃO
PLO1 = ON > ALARME CICLO 1)
PLO2 = ON > ALARME CICLO 2 > OPÇÃO DE INDICAÇÃO POR CICLO
PLO3 = ON > ALARME CICLO 3
(Copocidade dos contatos: 250V 5A)

3- P/alimentação EXIERNA (qualquer tensão AC ou DC):

Fase R: --
Fase S: --
Lâmpadas

Nota: O contato de BOMBA em aşeração PLR2 é mantido fechado por 10 s agôs o desligamento do Chiller. Esse é o tempo que o Chiller mantém a Bomba d'água ligada.



INDICAÇÃO REMOTA:

PLO4 = ON > ALARME CICLO 1 PLO5 = ON > ALARME CICLO 2 POPÇÃO DE INDICAÇÃO POR CICLO

(Capacidade dos contatos: 250V 5A)

1 - Indicação contato SECO: Ligar direto
2 - P/alimentação LOCAL (220V/50/60Hz):

2- P/alimentação LUCAL (2204) 30/ 03.1.,


(7) (0) (2)
Fase R: ●- -- ● Fase S: ●- -- ✓ Lâmpadas

3- P/alimentação EXTERNA (qualquer tensão AC ou DC):

3- P/oilmentogo ExterNa (qualquer tensoo AL ou DU):

Fose R: - - - ▼ Fose S: - - - ∑ Lômpodas

Nota: O contato de BOMBA em operação PLR2 é mantido fechado
por 10 s após o desligamento do Chiller. Esse é o tempo que o Chille
mantém a Bomba d'água lígada.



RL = ON > CHILLER EM OPERAÇÃO
OL1 = ON > ALARME GERAL MODULO 1
OL2 = ON > ALARME GERAL MODULO 2
OPÇÃO DE INDICAÇÃO GERAL

RCU300SAZ a RCU350SAZ

Obrigatório










Opcional




ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA GELADA



INDICAÇÃO REMOTA:
PIRTI = ON > CHILLER EN OPERAÇÃO
PIRZ = ON > BOUMA EM OPERAÇÃO
PIO = ON > ALARME CICLO 1)
PIOZ = ON > ALARME CICLO 2)
PIOZ = ON > ALARME CICLO 2)
PIOZ = ON > ALARME CICLO 3
(Capacidade dos contatos: 250V 5A)

1- Indicação contato SECO: Ligar direto 2- P/alimentação LOCAL (220V/50/60Hz):



INDICAÇÃO REMOTA:
PI_O4 = ON > ALARME CICLO 1\ OPÇÃO DE INDICAÇÃO POR CICLO PLOS = ON > ALARME (CICLO 2/ OPÇÃO DE INDICAÇÃO POR CICLO (Copacidade dos contatos: 250V 5A)

(Lapaciaae das Carlacies 2301 ×3).

1- Indicação contato SECO: Ligar direto
2- P/alimentação LOCAL (220V/50/60Hz):

7 30 Fase R: - - \sum \text{Lâmpadas}
3- P/alimentação EXTERNA (qualquer tensão AC ou DC):


3 - Y/aimendopo EXILYMA (qualquer tensoo AL ou DU):

Fase R: - -

This Res S: - -

Lâmpadas

Nota: O contato de BOMBA em operação PIRZ é mantido fechado por 10 s apôs o desligamento do Chiller. Esse é o tempo que o Chille mantém a Bomba d'àgua ligada.



RL = ON > CHILLER EM OPERAÇÃO
OL1 = ON > ALARME GERAL MODULO 1
OL2 = ON > ALARME GERAL MODULO 2

RCU390SAZ a RCU420SAZ

Obrigatório











Opcional




ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA GELADA



INDICAÇÃO REMOTA:
PLR1 = ON > CHILLER EN OPERAÇÃO
PLR2 = ON > BOUBA EM OPERAÇÃO
PLO1 = ON > ALARME CICLO 1
PLO2 = ON > ALARME CICLO 2
PLO3 = ON > ALARME CICLO 2
(Copocidade dos contlates: 250V 5A)
(Copocidade dos contlates: 250V 5A)

1- Indicação contato SECO: Ligar direto 2- P/alimentação LOCAL (220V/50/60Hz): Fase R: \bigcirc — \bigcirc Fase S: \bigcirc — \bigcirc Lâmpados




INDICAÇÃO REMOTA:

PLO4 = ON > ALARME CICLO 1 PLO5 = ON > ALARME CICLO 2 PLO6 = ON > ALARME CICLO 3

(Capacidade dos contatos: 250V 5A) Indicação contato SECO: Ligar direto
 P/alimentação LOCAL (220V/50/60Hz):

Fase R: — — ● Fase S: ● — — 《 Lômpadas 3 - P/alimentação EXTERNA (qualquer tensão AC ou DC):

Fase R: — — ● Fase S: — — 《 Lômpadas Nota: O contato de BOMBA em operação PLR2 é manida fechado por 10 s após o desigamento do Chiller. Esse é o tempo que o Chille mantém a Bomba d'água (igado).



RL = ON > CHILLER EM OPERAÇÃO
OL1 = ON > ALARME GERAL MODULO 1
OL2 = ON > ALARME GERAL MODULO 2
OPÇÃO DE INDICAÇÃO GERAL

Outras opções de Controle Remoto



CUIDADO

Toda ação externa sobre o controle do Chiller deve ser feita por pessoal especializado preferencialmente com consulta a HITACHI sob o risco de mau funcionamento ou danos irreversíveis aos componentes do Chiller


Notas:

- 1- Para instalação ou pedido com esses opcionais consultar a **HITACHI**.
- 2- Para controle liga/desliga remoto é necessário configurar o painel de controle, Capítulo 8.1 Ajustes do controlador / ajustes do controle de operação.
- 3- As proteções têm prioridade sobre os controles externos.


Para os itens a seguir os bornes de interligação deverão ser obtidos no esquema elétrico de cada aparelho.

Essas opções de controle podem ser fornecidas, **SOB CONSULTA**, e são conforme segue:

 Controle remoto ON/OFF a um contato SECO com sinal 24VDC para operação normal > 0VDC / alarme > 24VDC.





 Controle remoto ON/OFF a um contato SECO com sinal de pulso 1º pulso ON / 2º pulso OFF com sinal 24VDC para operação normal > 0VDC / alarme > 24VDC.



3. Controle remoto com Termostato externo:


Ação de termostato externo para controle do Chiller.





4. Controle externo independente do compressor (este controle é individual por compressor):


SHORT PINS	HOLD	LOAD UP	LOAD DOWN	STANDARD	THERMO OFF
7 - 1	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
5 - 1	ON	ON	OFF	OFF	OFF
3 - 1	ON	OFF	ON	OFF	OFF




5. Controle Condição Normal / Baixa Temperatura:

Para este caso existem 3 opções de controle de capacidade:


- 1 Controle de capacidade com modulação da Slide Valve em ambas as condições de operação (Condição Ar Condicionado).



- 2 - Controle de capacidade com modulação da Slide Valve na Condição Normal e Controle de capacidade 100% > 0 na Condição Termoacumulação (necessário o uso de termostato externo):



- 3 Controle de capacidade 100% > 0 em ambas as condições de operação (necessário o uso de termostato externo):



7.1.1. Dados Elétricos (60Hz)

R-22

DADOS ELETRIC	700 00.1L																									
			RCU	J050SA	Z2A	RCL	J060SA	Z2A	RCL	J070SA	Z2A	RCL	J100SA	Z2A	RCL	J110SA	Z2A	RCL	J120SA	Z2A	RCI	J130SA	Z2A	RCI	J140SA	Z2A
			220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440
	Consumo Nominal Total	kW		52,14			63,84			75,54			104,28			115,98			127,68			139,38			151,08	
Compressor	Corrente Nominal Total	Α	149	86	75	181	104	90	214	123	107	298	172	149	330	190	165	361	208	181	394	227	197	427	247	214
·	Corrente de Partida p/ Ciclo (C1 ~ C2)	Α	293	170	148	357	222	181	357	222	181	293	170	148	293 / 357	170 / 222	148 / 181	357	222	181	357	222	181	357	222	181
Motor do	Consumo Nominal Total	kW		6,36			6,36			6,36			12,72			12,72			12,72			12,72			12,72	
Ventilador	Corrente Nominal Total	Α	24	14	12	24	14	12	24	14	12	48	28	24	48	28	24	48	28	24	48	28	24	48	28	24
	Consumo Nominal	kW		58,50			70,20			81,90			117,00			128,70			140,40			152,10			163,80	
Total Geral	Corrente Nominal	Α	172	99	86	203	117	101	236	136	118	343	198	172	374	216	187	405	234	203	438	253	219	471	272	236
Total Gelai	Corrente de Partida	Α	410	238	206	474	290	239	474	290	239	513	297	258	577	349	291	590	358	298	590	358	298	590	358	298
	Fator de Potência	%		89,5			90,9			91,2			89,5			90,3			90,3			91,1			91,2	
Máxima Corrente	de Operação por Ciclo (C1 ~ C2)	Α	231	133	116	279	161	140	330	191	165	231	133	116	231 / 279	133 / 161	116 / 140	279	161	140	279 / 330	161 / 191	140 / 165	330	191	165
Número de Cio	clos por Equipamento						1												2							

			RCI	J150SA	Z2A	RCL	J160SA	Z2A	RCL	J170SA2	Z2A	RCL	J180SA	Z2A	RCL	J210SA	Z2A	RCL	J240SA	Z2A	RCI	J260SA	Z2A	RCI	J280SA	Z2A
			220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440
	Consumo Nominal Total	kW		156,42			168,12			179,82			191,52			226,62			255,36			278,76			302,16	
Compressor	Corrente Nominal Total	Α	447	258	224	479	276	239	510	295	255	542	313	271	641	370	320	722	417	361	788	455	394	854	493	427
	Corrente de Partida p/ Ciclo (C1 ~ C4)	Α	293	170	148	293/293/ 357	170/170/ 222	148/148/ 181	293/357/ 357	170/222/ 222	148/181/ 181	357	222	181	357	222	181	357	222	181	357	222	181	357	222	181
Motor do	Consumo Nominal Total	kW	19,08 19,08 19,08 19,08 19,08 19,08															25,44			25,44			25,44		
Ventilador	Corrente Nominal Total	Α	72	42	36	72	42	36	72	42	36	72	42	36	72	42	36	96	55	48	96	55	48	96	55	48
	Consumo Nominal	kW		175,50			187,20			198,90			210,60			245,70			280,80			304,20			327,60	
Total Geral	Corrente Nominal	Α	519	300	260	551	318	275	582	336	291	614	354	307	713	411	356	818	472	409	884	510	442	950	548	475
Total Gelai	Corrente de Partida	Α	636	368	320	700	420	353	713	429	359	730	441	368	730	441	368	884	531	445	884	531	445	884	531	445
	Fator de Potência	%		88,7			89,2			89,7			90,1			90,5			90,1			90,3			90,5	
Máxima Corrente	de Operação por Ciclo (C1 ~ C4)	Α	231	133	116	231/231/ 279	133/133/ 161	116/116/ 140	231/279/ 279	133/161/ 161	116/140/ 140	279	161	140	330	191	165	279	161	140	279*2/ 330*2	161*2/ 191*2	140*2/ 165*2	330	191	165
Número de Cio	clos por Equipamento									3												4				

			RCI	J300SA	Z2A	RCL	J320SA	Z2A	RCI	J350SA	Z2A	RCI	J390SA	Z2A	RCI	J420SA	Z2A
			220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440
	Consumo Nominal Total	kW		319,20			342,60			377,70			418,14			453,24	
Compressor	Corrente Nominal Total	Α	903	521	451	969	559	484	1068	616	534	1182	682	591	1281	740	641
Compressor	Corrente de Partida p/ Ciclo (C1 ~ C6)	Α	357	222	181	357	222	181	357	222	181	357	222	181	357	222	181
Motor do				31,80			31,80			31,80			38,16			38,16	
Ventilador	tilador Corrente Nominal Total			69	60	120	69	60	120	69	60	144	83	72	144	83	72
	Consumo Nominal	kW		351,00			374,40			409,50			456,30			491,40	
Total Geral	Corrente Nominal	Α	1013	585	507	1079	623	540	1178	680	589	1315	759	657	1414	816	707
Total Geral	Corrente de Partida	Α	1039	621	522	1039	621	522	1039	621	522	1179	704	593	1179	704	593
	Fator de Potência	%		90,9			91,0			91,2			91,1			91,2	
Máxima Corrente	a Corrente de Operação por Ciclo (C1 ~ C6)			161	140	279*3/ 330*2	161*3/ 191*2	140*3/ 165*2	330	191	165	279*3/ 330*3	161*3/ 191*3	140*3/ 165*3	330	191	165
Número de Ci	clos por Equipamento						5							(3		

R-407C

DADOS	ELÉTRICOS	60Hz

			RCL	J050SA	Z4A	RCL	J060SA	Z4A	RCL	J070SA	Z4A	RCI	J100SA	Z4A	RCL	J110SA2	Z4A	RCI	J120SA	Z4A	RCI	J130SA	Z4A	RCI	U140SA	Z4A
			220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440
	Consumo Nominal Total	kW		54,14			66,29			78,44			108,28			120,43			132,58			144,73			156,88	
Compressor	Corrente Nominal Total	Α	155	89	77	187	108	94	222	128	111	310	179	155	342	198	171	375	216	187	409	236	205	443	256	222
Compressor	Corrente de Partida p/ Ciclo (C1 ~ C2)	Α	293	170	148	357	222	181	357	222	181	293	170	148	293 / 357	170 / 222	148 / 181	357	222	181	357	222	181	357	222	181
Motor do	Consumo Nominal Total		6,36			6,36			6,36			12,72			12,72			12,72			12,72			12,72		
Ventilador	Corrente Nominal Total	Α	24	14	12	24	14	12	24	14	12	48	28	24	48	28	24	48	28	24	48	28	24	48	28	24
	Consumo Nominal	kW		60,50			72,65			84,80			121,00			133,15			145,30			157,45			169,60	
Total Geral	Corrente Nominal	Α	177	102	89	210	121	105	244	141	122	354	205	177	387	223	193	419	242	210	453	262	227	488	282	244
Total Gelai	Corrente de Partida	Α	410	238	206	474	290	239	474	290	239	519	300	261	583	352	294	596	362	301	596	362	301	596	362	301
	Fator de Potência	%		89,6			91,0			91,3			89,6			90,3			91,0			91,1			91,3	
Máxima Corrente	na Corrente de Operação por Ciclo (C1 - C2) A 231 133 116 279 161 140 330 191											231	133	116	231 / 279	133 / 161	116 / 140	279	161	140	279 / 330	161 / 191	140 / 165	330	191	165
Número de Ci	clos por Equipamento						1												2							

			RCI	J150SA	Z4A	RCI	J160SA	Z4A	RCL	J170SA	Z4A	RCI	J180SA	Z4A	RCL	J210SA	24A	RCL	J240SA	Z4A	RCL	1260SA	Z4A	RCI	J280SA	Z4A
			220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440
	Consumo Nominal Total	kW		162,42			174,57			186,72			198,87			235,31			265,16			289,45			313,75	
Commence	Corrente Nominal Total	Α	464	268	232	497	287	249	530	306	265	562	325	281	665	384	333	750	433	375	818	472	409	887	512	443
Compressor	Corrente de Partida p/ Ciclo (C1 ~ C4)	Α	293	170	357 222 181 357 222 181											357	222	181	357	222	181	357	222	181		
Motor do	Consumo Nominal Total	kW		19,08														25,44			25,44			25,44		
Ventilador	Corrente Nominal Total	Α	72	42	36	72	42	36	72	42	36	72	42	36	72	42	36	96	55	48	96	55	48	96	55	48
	Consumo Nominal	kW		181,50			193,65			205,80			217,95			254,39			290,60			314,89			339,19	
Total Geral	Corrente Nominal	Α	536	310	268	569	329	285	602	347	301	634	366	317	737	426	369	846	488	423	914	528	457	983	567	491
Total Gelal	Corrente de Partida	Α	648	375	326	712	427	359	726	437	366	744	449	375	744	449	375	907	544	456	907	544	456	907	544	456
	Fator de Potência	%		88,8			89,3			89,8			90,2			90,6			90,2			90,4			90,6	
	de Operação por Ciclo (C1 ~ C4)	Α	231	133	224/224/ 422/422/ 446/446/ 224/270/ 422/464/ 146/440/												165	279	161	140	279*2/ 330*2	161*2/ 191*2	140*2/ 165*2	330	191	165
Número de Ci	clos por Equipamento									3												4				

			RCI	J300SA	Z4A	RCL	J320SA	Z4A	RCI	J350SA	Z4A	RCL	J390SA	Z4A	RCL	J420SA	Z4A
			220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440	220	380	440
	Consumo Nominal Total	kW		331,44			355,74			392,19			434,18			470,63	
Compressor	Corrente Nominal Total	Α	937	541	469	1006	581	503	1108	640	554	1227	709	614	1330	768	665
·	Corrente de Partida p/ Ciclo (C1 ~ C6)	Α	357	222	181	357	222	181	357	222	181	357	222	181	357	222	181
Motor do	Consumo Nominal Total	kW		31,80			31,80			31,80		38,16				38,16	
Ventilador	Corrente Nominal Total	Α	120	69	60	120	69	60	120	69	60	144	83	72	144 83		72
	Consumo Nominal	kW		363,24			387,54			423,99			472,34			508,79	
Total Geral	Corrente Nominal	Α	1048	605	524	1116	644	558	1219	704	609	1360	785	680	1463	845	731
Total Gelai	Corrente de Partida	Α	1069	639	538	1069	639	538	1069	639	538	1217	727	612	1217	727	612
Fator de Potência %				91,0			91,1			91,3			91,1			91,3	
Máxima Corrente	e de Operação por Ciclo (C1 ~ C4)	A	279	161	140	279*3/ 330*2	161*3/ 191*2	140*3/ 165*2	330	191	165	279*3/ 330*3	161*3/ 191*3	140*3/ 165*3	330	191	165
Número de Ciclos por Equipamento			5						6								

- > Características elétricas são baseadas nas condições abaixo, exceto a máxima corrente de operação: Temperatura de entrada da água no Resfriador: 12.2°C. Temperatura de saida da água do Resfriador: 6.7°C. Temperatura de os no estrada do Condensador: 3.7°C.

7.1.2. Dados Elétricos 50Hz

R-22

	TRICOS	

			RCU050	SAZ2A	RCU060	SAZ2A	RCU070	SAZ2A	RCU100	SAZ2A	RCU110	SAZ2A	RCU120	SAZ2A	RCU130	SAZ2A	RCU140	SAZ2A
			220	380	220	380	220	380	220	380	220	380	220	380	220	380	220	380
	Consumo Nominal Total	kW	41	70	51,	10	60	43	83	40	92	80	102	2,20	111	,53	120),86
Compressor	Corrente Nominal Total	Α	120	69	144	83	171	99	240	139	264	152	288	166	315	182	342	197
	Corrente de Partida p/ Ciclo (C1 ~ C2)	Α	254	148	351	178	351	178	254	148	254 / 351	148 / 178	351	178	351	178	351	178
Motor do	Consumo Nominal Total	kW	5,	08	5,0	08	5,	08	10	16	10	16	10	,16	10	16	10	,16
Ventilador	Corrente Nominal Total	Α	20	12	20	12	20	12	40	23	40	23	40	23	40	23	40	23
	Consumo Nominal	kW	46	.78	56,	18	65	51	93	56	102	,96	112	2,39	121	,69	131	1,02
Total Geral	Corrente Nominal	Α	140	81	164	95	191	110	260	162	304	176	328	189	355	205	382	221
Total Geral	Corrente de Partida	Α	410	238	474	290	474	290	513	297	577	349	590	358	590	358	590	358
	Fator de Potência	%	89	,5	90	,9	91	,2	87	',7	88	,9	89	9,9	90	,0	90	1,0
Máxima Corrente	de Operação por Ciclo (C1 ~ C2)	Α	227	131	275	159	326	188	227	131	227 / 275	131 / 159	275	159	275 / 326	159 / 188	326	188
Número de Cicl	los por Equipamento				1									2				

			RCU150	SAZ2A	RCU160	SAZ2A	RCU17	SAZ2A	RCU18	OSAZ2A	RCU210	SAZ2A	RCU24	OSAZ2A	RCU260	SAZ2A	RCU28	SAZ2A
			220	380	220	380	220	380	220	380	220	380	220	380	220	380	220	380
	Consumo Nominal Total	kW	125	5,10	134	,50	143	3,90	153	3,30	181	,29	204	1,40	223	,06	241	,72
Compressor	Corrente Nominal Total	Α	360	208	384	222	408	236	432	249	513	296	576	333	630	364	684	395
	Corrente de Partida p/ Ciclo (C1 ~ C4)	A	254	148	254/254/ 351	148/148/ 178	254/351/ 351	148/178/ 178	351	178	351	178	351	178	351	178	351	178
Motor do	Consumo Nominal Total	kW	15	,24	15	24	15	,24	15	,24	15	24	20	,32	20	32	20	32
Ventilador	Corrente Nominal Total	Α	60	35	60	35	60	35	60	35	60	35	80	46	80	46	80	46
	Consumo Nominal	kW	140),34	149	,74	159	9,14	168	3,54	196	,53	224	1,72	243	,38	262	,04
Total Geral	Corrente Nominal	Α	420	242	444	256	468	270	492	284	573	331	656	379	710	410	764	441
Total Geral	Corrente de Partida	Α	636	368	700	420	713	429	730	441	730	441	884	531	884	531	884	531
	Fator de Potência %			7,7	88	,5	89	9,2	89	9,9	90	,0	89	9,9	90),0	90	0,0
Máxima Corrente	Máxima Corrente de Operação por Ciclo (C1 ~ C4)			131	227/227/ 275	131/131/ 159	227/275/ 275	131/159/ 159	275	159	326	188	275	159	275*2/ 326*2	159*2/ 188*2	326	188
Número de Cicl	los por Equipamento		3									- 4	1					

			RCU300	SAZ2A	RCU32	0SAZ2A	RCU35	0SAZ2A	RCU39	SAZ2A	RCU420	SAZ2A
			220	380	220	380	220	380	220	380	220	380
	Consumo Nominal Total	kW	255	,50	274	,16	302	2,15	334	,59	362	,58
Compressor	Corrente Nominal Total	Α	720	416	774	447	855	494	945	546	1026	592
Compressor	Corrente de Partida p/ Ciclo (C1 ~ C6)	Α	351	178	351	178	351	178	351	178	351	178
Motor do	Consumo Nominal Total	kW	25	,40	25	,40	25	,40	30	,48	30,	48
Ventilador	Corrente Nominal Total	Α	100	58	100	58	100	58	120	69	120	69
	Consumo Nominal	kW	280),90	299	9,56	327	7,55	365	5,07	393	,06
Total Geral	Corrente Nominal	Α	820	473	874	505	955	551	1065	615	1146	662
Total Geral	Corrente de Partida	Α	1039	621	1039	621	1039	621	1179	704	1179	704
Fator de Potência %			89	9,9	89	9,9	90	0,0	90	0,0	90	,0
Máxima Corrent	e de Operação por Ciclo (C1 ~ C6)	Α	275 159		275*3/ 326*2	159*3/ 188*2	326	188	275*3/ 326*3	159*3/ 188*3	326	188
Número de Cio	lúmero de Ciclos por Equipamento			5					6			

R-407C

			RCU050	SAZ4A	RCU060	SAZ4A	RCU070	SAZ4A	RCU100	SAZ4A	RCU110	SAZ4A	RCU120	SAZ4A	RCU130	SAZ4A	RCU14	SAZ4A
			220	380	220	380	220	380	220	380	220	380	220	380	220	380	220	380
	Consumo Nominal Total	kW	43	30	53,	10	62	75	86	,60	96	40	106	5,20	115	,85	125	,50
Compressor	Corrente Nominal Total	Α	120	69	150	87	178	103	240	139	270	156	300	173	328	189	355	205
	Corrente de Partida p/ Ciclo (C1 ~ C2)	A	254	148	351	178	351	178	254	148	254 / 351	148 / 178	351	178	351	178	351	178
Motor do	Consumo Nominal Total	kW	5,	08	5,0	8	5,	08	10	,16	10	16	10	,16	10	16	10	16
Ventilador	Corrente Nominal Total	Α	20	12	20	12	20	12	40	23	40	23	40	23	40	23	40	23
	Consumo Nominal	kW	48	38	58,	18	67	83	96	,76	106	,56	116	,36	126	,01	135	,66
Total Geral	Corrente Nominal	Α	140	81	170	98	198	114	280	162	310	179	340	196	368	212	395	228
Total Geral	Corrente de Partida	Α	410	238	474	290	474	290	519	300	583	352	596	362	596	362	596	362
	Fator de Potência	%	89	,6	91	,0	91	,3	90),7	90),2	89	9,8	90	,0	90),1
Máxima Corrente	Máxima Corrente de Operação por Ciclo (C1 ~ C2)		227	131	275	159	326	188	227	131	227 / 275	131 / 159	275	159	275 / 326	159 / 188	326	188
Número de Cic	Número de Ciclos por Equipamento				1								:	2				

			RCU150	SAZ4A	RCU160	SAZ4A	RCU17	SAZ4A	RCU18	SAZ4A	RCU210	SAZ4A	RCU24	OSAZ4A	RCU260	SAZ4A	RCU28	SAZ4A
			220	380	220	380	220	380	220	380	220	380	220	380	220	380	220	380
	Consumo Nominal Total	kW	129	,90	139	,70	149	,50	159	9,30	188	,25	212	2,40	231	,70	251	,00
Compressor	Corrente Nominal Total	Α	360	208	390	225	420	242	450	260	533	308	600	346	655	378	710	410
Compressor	Corrente de Partida p/ Ciclo	Α	254	148	254 / 254 /	148 / 148 /	254 / 351 /	148 / 178 /	351	178	351	178	351	178	351	178	351	178
	(C1 ~ C4)	^	204	140	351	178	351	178	301	170	301	170	331	170	331	170	331	170
Motor do	Consumo Nominal Total	kW	15	.24	15	.24	15	24	15	,24	15	.24	20	,32	20	32	20	32
Ventilador	Corrente Nominal Total	Α	60	35	60	35	60	35	60	35	60	35	80	46	80	46	80	46
	Consumo Nominal	kW	145	,14	154	,94	164	,74	174	,54	203	,49	232	2,72	252	,02	271	,32
Total Geral	Corrente Nominal	Α	420	242	450	260	480	277	510	294	593	342	680	393	735	424	790	456
Total Geral	Corrente de Partida	Α	648	375	721	427	726	437	744	449	744	449	907	544	907	544	907	544
	Fator de Potência	%	90	,7	90	,4	90	,1	89	9,8	90	,1	89	9,8	90	,0	90	,1
Máxima Corrente	de Operação por Ciclo (C1 ~ C4)	Α	227	131	227 / 227 / 275	131 / 131 / 159	227 / 275 / 275	131 / 159 / 159	275	159	326	188	275	159	275*2 / 326*2	159*2 / 188*2	326	188
Número de Cicl	Número de Ciclos por Equipamento							3							- 4	1		

			RCU300	SAZ4A	RCU320	0SAZ4A	RCU35	SAZ4A	RCU39	0SAZ4A	RCU420	SAZ4A
			220	380	220	380	220	380	220	380	220	380
	Consumo Nominal Total	kW	265	,50	284	,80	313	,75	347	7,55	376	,50
Compressor	Corrente Nominal Total	Α	750	433	805	465	888	513	983	567	1066	615
Compressor	Corrente de Partida p/ Ciclo (C1 ~ C6)	Α	351	178	351	178	351	178	351	178	351	178
Motor do	Consumo Nominal Total	kW	25	,40	25	,40	25	40	30	,48	30	48
Ventilador	Corrente Nominal Total	Α	100	58	100	58	100	58	120	69	120	69
	Consumo Nominal	kW	290	,90	310),20	339	,15	378	3,03	406	,98
Tatal Carel	Corrente Nominal	Α	850	491	905	523	988	570	1103	637	1186	685
Iolai Gerai	Total Geral Corrente de Partida		1069	639	1069	639	1069	639	1217	727	1217	727
Fator de Potência %		%	89	9,8	89	9,9	90	,1	90	0,0	90	,1
Máxima Corrente	e de Operação por Ciclo (C1 ~ C4)	Α	275	159	275*3/ 326*2	159*3/ 188*2	326	188	275*3/ 326*3	159*3/ 188*3	326	188
Número de Cic	los por Equipamento					5					3	

- S: Características elétricas são baseadas nas condições abaixo, exceto a máxima corrente de operação: .Temperatura de entrada da água no Resfriador: 12.2°C.
 .Temperatura de saída da água do Resfriador: 6.7°C.
 .Temperatura do ar na entrada do Condensador: 35°C.

7.2 PROCEDIMENTO PARA CONEXÃO ENTRE A TUBULAÇÃO DE ÁGUA E O CHILLER.

OBJETIVO:

- 1- Estabelecer o procedimento para conexão entre a tubulação do sistema e o Chiller;
- 2- Estabelecer o procedimento para limpeza do circuito de água gelada antes do start up, e entrada do Chiller em operação;
- Manutenção do resfriadores.

Estes procedimentos evitam que as impurezas contidas no sistema durante sua fabricação migrem para dentro do resfriador provocando seu entupimento total ou parcial causando perda de eficiência.

A Hitachi não estabelece critérios especiais para o projeto e instalação do sistema de água gelada, mas sim o mínimo necessário para a interligação desta ao Chiller.

DESCRIÇÃO:

As partículas contidas na tubulação como poeira são consideradas no fator de incrustação, porém partículas sólidas como areia e carepas de solda em grande quantidade podem passar pelos filtros e se depositar no interior do resfriador provocando seu entupimento.

Pequenas quantidades dessas partículas que passam pelos filtros podem circular normalmente pelo resfriador sem causar entupimento.

Os Resfriadores possuem um fluxo interno bastante turbulento evitando que, durante o funcionamento normal, ocorra perda de rendimento do mesmo em curto espaço de tempo.



CUIDADO

7.2.1. TUBULAÇÃO DE ÁGUA

Quando executar a tubulação de água:

- 1. As tubulações de água adquiridas oleadas deverão ser desengraxadas antes da montagem do circuito de água gelada.
- 2. Conectar todos os tubos o mais próximos possível do Chiller, de forma que a desconexão possa ser executada facilmente quando exigida.
 - 3. É recomendável o uso de juntas flexíveis na entrada e saída geral de água gelada para evitar que vibrações sejam transmitidas.
- 4. Deverão ser instalados registros gaveta na entrada e saída e válvula globo na saída geral de água gelada, não fornecidos. Estas deverão ser tomadas como mínimo para o bom funcionamento do Chiller.

Também deverão ser instaladas conexões roscadas na entrada de água (parte superior do tubo) para purga do ar, na saída de água (parte inferior do tubo) para dreno de água além de manômetros na entrada e saída de água.

- 5. A tubulação de água entre o filtro "Y" da Bomba e saída de água dos resfriadores deverá ser limpa internamente antes de ser conectada aos resfriadores para se evitar que partículas adentrem aos mesmos.
- 6. Executar a isolação das tubulações de água para evitar que ocorra troca de calor com o ambiente, isso reduz a performance do Chiller além de provocar a condensação do ar nas tubulações.
- 7. A tubulação de entrada e saída de água não é fornecida com o Chiller ficando aos cuidados do instalador a execução e instalação das mesmas. O item 6.3. mostra os detalhes recomendados para execução da tubulação de água.

7.3 CARACTERÍSTICAS DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA


RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:

- As sugestões para as interligações a seguir são mínimas, não refletindo portanto às necessidades de cada instalação. Fica a cargo do projetista e instalador a aplicação de recursos que venham beneficiar as instalações.
- Toda instalação deverá contar com itens básicos como termômetros, conexões para aplicação de chaves de fluxo, purgadores de ar, dreno, enfim, itens não fornecidos com o Chiller.
- Deverá ser feito suporte para que o peso das tubulações não seja transferido às conexões do Chiller evitando danificá-las.


Nota: Todas as unidades não indicadas deverão ser consideradas em milímetros (mm).

7.3.1 Especificações para montagem da tubulação de água dos Chillers Hitachi

■ Cuidados para Conexão entre a Tubulação de Água e o Resfriador do Chiller



A execução destes procedimentos evitará que tanto as impurezas quanto os gases e outros oriundos do processo de fabricação das tubulações do circuito de água gelada e/ou fluido a ser resfriado migrem para dentro do resfriador provocando a sua degradação seja por um entupimento ou por uma reação química interna provocando a sua corrosão (ver figura abaixo).





ADVERTÊNCIA

A fixação dos carretéis 03 às conexões 02 de entrada e saída do resfriador só poderá ser feita após a soldagem dos tubos, nenhum gás oriundo do processo de soldagem dos flanges aos tubos poderá migrar ao interior do resfriador, caso esta situação ocorra o risco de reações juntamente com a água se dará no interior do resfriador favorecendo o início do processo de corrosão dos tubos.

A boa resistência à corrosão inerente ao cobre e ligas de cobre dos tubos do trocador é devida à sua habilidade em formar uma camada protetora natural durante a operação do resfriador. Assim sendo, tubos novos sem uma camada protetora jamais devem operar com água contaminada e/ou fora dos parâmetros, da mesma forma que excesso de depósitos de "sujeiras" e/ou outros componentes poderão impedir a formação desta camada protetora. Por esta razão é sempre utilizada água limpa para o teste hidrostático do circuito de água gelada e/ou solução a ser resfriada. A utilização de água contaminada, água agressiva ou água pobre em oxigênio é rigorosamente desaconselhada.


Para pequenas paradas, é aconselhável a drenagem da água do interior do trocador, se não drenada é preferível que seja mantido um fluxo ainda que em baixa velocidade ao que deixar a água estagnada no seu interior.

Para paradas por longos períodos é recomendado:

1) Desconectar os tubos que interligam a entrada e


saída de água e/ou solução a ser resfriada do resfriador:

- 2) Tampar os bocais de entrada e saída do resfriador com flanges cegos de aço carbono e gaxetas. Em um dos flanges cegos instalar um manômetro com escala de 0 a 5 kgf/cm² no outro instalar uma válvula do tipo globo com diâmetro nominal de ½" BSP;
- 3) Pressurizar o resfriador com gás inerte (de preferência Nitrogênio) á uma pressão de 2kgf/cm². Esta pressão deverá ser verificada semanalmente, durante a fase de inoperação do resfriador de líquido.



N°	ltem
1	RESFRIADOR
2	CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA DO RESFRIADOR
3	FLANGE CEGO
4	MANOMETRO
5	PONTO PARA NITROGÊNIO

Recomendação de Fechamento Típico para Tubulação de Água Gelada



N°	ltem
1	RESFRIADOR
2	CARRETEL DE INTERLIGAÇÃO
3	CHAVE DE FLUXO
4	MANÔMETRO
5	VÁLVULA BORBOLETA DO "BY-PASS"
6	JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA
7	FILTRO Y
8	VÁLVULA GLOBO
9	VÁLVULA GAVETA

Notas:

- 1. A utilização do filtro "y" na entrada do resfriador é aconselhada porém facultativa. Ela garantirá uma maior segurança à integridade da limpeza do resfriador. Caso não seja instalado conforme proposto é de suma importância que ao menos na sucção das bombas os mesmos sejam instalados.
- 2. A tubulação de água gelada deverá ser isolada.

7.3.2. Teste de Vazamento e "Primeira" Circulação de Água no Sistema (Resfriador)

A rede hidráulica deve ser testada em 2 fases:

1º Teste com Pressão Pneumática:

A rede hidráulica deve ser pressurizada com nitrogênio com todos os registros e válvulas abertas e, com o auxílio de manômetros, devem-se checar as condições de pressão, após algumas horas.

2º Teste com Pressão Hidráulica:


A rede hidráulica deverá ser pressurizada com água de resfriamento com todos os registros e válvulas abertas. Todas as juntas por flanges, soldas ou outros devem ser verificadas com a bomba d'água em funcionamento.

É recomendado que na realização deste teste o resfriador seja by-passado, ver figura abaixo.




ADVERTÊNCIA

No momento da realização da "Primeira Circulação de Água no Sistema" é recomendado que esta água não circule pelo resfriador, ou seja, o fluxo deverá ocorrer através do "by-pass" proposto ilustrado na Figura 4, somente após a limpeza do sistema bem como a remoção dos residuais sólidos oriundos da fabricação das tubulações e outros é que o fluxo d'água através do resfriador poderá ser liberado.



Obs.: As ilustrações são apenas sugestivas deixando a cargo do instalador e/ou mantenedor total liberdade em alterar estas configurações desde que mantido as recomendações quanto ao processo.

■ Detalhe da tubulação da Chave de Fluxo




Nº	ltem
1	Chave de Fluxo (Water Flow Switch)
2	Luva de Alta Pressão (soldada na tubulação)
3	Sensor de Fluxo


Nota: Instalar a chave de fluxo o mais próximo possível da conexão de saída de água gelada (resfriador), sempre respeitando as dimensões indicadas no desenho esquemático.


■ Detalhe da tubulação de água para modelos RCU300 a 350SAZ

SUGESTÃO PARA MONTAGEM EM CAMPO - 5 CICLOS




DET. DOS REGISTROS







■ Detalhe da tubulação de água para modelos RCU390 e 420SAZ

SUGESTÃO PARA MONTAGEM EM CAMPO - 6 CICLOS



DET. DOS REGISTROS





7.4. TESTE CONTRA VAZAMENTOS

A rede hidráulica deverá ser testada em 2 fases:

1º Teste com pressão pneumática:

A rede hidráulica deverá ser pressurizada com nitrogênio com todos os registros e válvulas abertas e, com o auxílio de manômetros, deve-se checar as condições de pressão, após algumas horas.

2º Teste com pressão hidráulica:

Para este teste os Lacres devem ser recolocados na entrada e saída dos resfriadores.

A rede hidráulica deverá ser pressurizada com água de resfriamento com todos os registros e válvulas abertos. Todas as juntas por flanges, soldas ou outros devem ser verificados com a bomba d'água em funcionamento.

ESPECIFICAÇÕES DE VAZÃO E VOLUME DE ÁGUA

Modelo	Volume Interno Total	Vazão Máxima	Vazão Mínima
Iviodelo	do Resfriador (I)	(m3/h)	(m3/h)
RCU050SAZ2(4)A	63,52	44,5	16,2
RCU060SAZ2(4)A	77,02	47,5	19,4
RCU070SAZ2(4)A	77,02	47,5	23,1
RCU100SAZ2(4)A	118,77	90,0	22,4
RCU110SAZ2(4)A	118,77	95,0	35,0
RCU120SAZ2(4)A	141,17	95,0	39,4
RCU130SAZ2(4)A	141,17	95,0	42,0
RCU140SAZ2(4)A	141,17	95,0	46,2
RCU150SAZ2(4)A	196,83	139,3	47,9
RCU160SAZ2(4)A	232,33	142,5	52,7
RCU170SAZ2(4)A	232,33	142,5	58,0
RCU180SAZ2(4)A	232,33	142,5	56,3
RCU210SAZ2(4)A	232,33	190,0	60,4
RCU240SAZ2(4)A	312,93	190,0	78,7
RCU260SAZ2(4)A	312,93	190,0	83,8
RCU280SAZ2(4)A	312,93	190,0	92,5
RCU300SAZ2(4)A	376,95	237,5	95,7
RCU320SAZ2(4)A	376,95	237,5	102,5
RCU350SAZ2(4)A	376,95	285,0	116,6
RCU390SAZ2(4)A	464,15	332,5	126,7
RCU420SAZ2(4)A	464,15	380,0	130,8

■ Pressão de Trabalho

A pressão de trabalho não deverá ultrapassar a 10,5kgf/cm²G

7.5. CONTROLE DA ÁGUA



CUIDADO

Quando água industrial é aplicada para água de resfriamento, esta água raramente possui materiais sólidos depositados ou outras substâncias estranhas. Porém, quando a fonte geradora desta é de rio normalmente esta possui partículas sólidas e/ou materiais orgânicos em grandes quantidades.

Por isso é necessário que a água proveniente deste tipo de fonte seja tratada quimicamente antes de sua aplicação no Chiller.

Também é necessário a análise da qualidade da água pela checagem do pH , condutividade elétrica, conteúdo de íons de amônia, conteúdo de enxofre, e outros e, utilizar água industrial somente se a análise da água apresentar valores conforme as especificações na tabela a seguir:

QUALIDADE PADRÃO DA ÁGUA DE RESFRIAMENTO


	Item		Sistema de Água		Tendência	
			Água de Circulação (20°C ou menos)	Água de Reposição	Corrosão	Depósito de Partículas
ITENS PADRÃO	pH (25°C)		6,8~8,0	6,8~8,0	♦	*
	Condutividade Elétrica	(mS/m) (25°C) {S/cm} (25°C)	40 ou menos {400 ou menos}	30 ou menos {300 ou menos}	*	+
	Íon de Cloro	(mg Cl ⁻ /ℓ)	50 ou menos	50 ou menos	*	
	Íon de Sulfato	(mg SO ₄ 2-/{)	50 ou menos	50 ou menos	*	
	Consumo de Ácido (pH 4.8)	(mg CaCO₃/ℓ)	50 ou menos	50 ou menos		*
	Dureza Total	(mg CaCO₃/ℓ)	70 ou menos	70 ou menos		*
	Dureza de Cálcio	(mg CaCO₃/ℓ)	50 ou menos	50 ou menos		*
	Sílica L	(mg SiO₂/ℓ)	30 ou menos	30 ou menos		•
ITENS DE REFERÊNCIA	Total Ferro	(mg Fe /ℓ)	1,0 ou menos	0,3 ou menos	*	•
	Total Cobre	(mg Cu /ℓ)	1,0 ou menos	0,1 ou menos	•	
	Íon Sulfuroso	$(mg S^2-/\ell)$	Não pode ser detectado		•	
	Íon de Amônia	(mg NH ₄ ⁺ /ℓ)	1,0 ou menos	0,1 ou menos	•	
	Cloro Residual	(mg Cl / _{)	0,3 ou menos	0,3 ou menos	♦	
	Dióxido de Carbono em Suspensão	(mg CO ₂ /ℓ)	4,0 ou menos	4,0 ou menos	+	
	Índice de Estabilidade	•	-	-	♦	+

Notas:

- A indicação em "♠" na tabela refere-se à tendência de corrosão ou depósito de partículas.
- 2. Valores mostrados em { } são valores convencionais para referência.
- 3. Quando a temperatura for alta (acima de 40°C), a corrosão geralmente aumenta. Especialmente, quando a superfície do ferro/ aço não possui película protetora e mantém contato diretamente com a água, é desejável tomar medidas adequadas contra a corrosão, tal como aplicação de inibidor de corrosão e tratamento de desaeração.
- 4. Água urbana, água industrial e água originária de fontes subterrâneas devem ser utilizadas como fonte de água do sistema, desde que recebam o adequado tratamento químico e sejam seguidos os parâmetros recomendados, enquanto que a água desmineralizada, água reciclada e água abrandada devem ser evitadas, caso não haja um adequado controle sobre estes processos.
- 5. Os 15 itens listados acima expõem os fatores típicos de corrosão e grau de problemas.

7.6. CONEXÃO COM BMS

A conexão com sistemas de supervisão predial ou a instalação de sistemas inteligentes de comando remoto são abordados em manuais específicos que devem ser adquiridos junto a Hitachi. A seguir segue as possibilidades de comunicação e controles remotos:



Para controlar de 1 até o máximo de 8 Chillers por controlador pode ser fornecido um controlador que agrega todas as funções dos Chillers em um único painel que pode ser instalado em uma sala de controle central. O controle e monitoração se tornam fáceis e rápidos e sem os elevados custos de um gerenciador central do tipo supervisório quando este não se fizer necessário.

Este controlador possui as seguintes características:

- Display de cristal líquido;
- Controle de até 8 chillers de diferentes capacidades com possibilidade de expansão para até 8 controles e 64 chillers em uma mesma rede;
- Funções de controle (individualizado ou por grupo de chillers):
 - o Run / Stop;
 - Ajuste de set point de temperatura,
 - On / Off diferencial de temperatura de entrada e saída de água;
 - o Auto check control.
- Funções de monitoração (individualizado

ou por grupo de chillers);

- o Run / Stop;
- Modo de operação;
- Temperatura de set point ajustada;
- Alarme;
- o Código de alarme;
- Histórico de alarmes.
- Timer para programação horária:
 - Programação semanal com 3 programações por dia;
 - Função holiday (permite cancelar o funcionamento em feriados);
 - Habilita total ou parcialmente o chiller ou grupo de chillers.
- Conexão com cabo de sinal com comprimento máximo entre a central station e o último chiller de 1000m;
- Opção de controle local / remoto ou timer.

7.6.2. COMUNICAÇÃO COM SUPERVISÓRIOS


No caso de comunicação a um gerenciador central (central predial, ou sistema de automação predial), este poderá efetuar as seguintes intervenções no Chiller (item opcional):

- Para controle:
 - Ligar/Desligar;
 - Controle de demanda via rede ou sinal externo (4 a 20 mA);
 - Ajustar set-point da água gelada via rede ou sinal externo (temperatura de saída) (4 a 20mA).
- Monitoração:
 - Temperatura de entrada de água gelada no barrilete;
 - Temperatura de saída de água gelada no barrilete;


- Pressão de alta no compressor;
- Pressão de baixa no compressor;
- Demanda equivalente (valor aproximado);
- Horas de funcionamento do compressor;
- Indicação de alarme geral por ciclo:
- Status de operação do compressor.
- Sistema de comunicação com supervisórios:
 - Protocolo de comunicação: Modbus – RTU, padrão.

Outros sob consulta.

Sistema de Automação Predial (configuração tipo)



Há possibilidade de fornecimento de um sistema supervisório, somente para Chillers, onde um programa de monitoração é instalado direto em um PC com a mesma configuração de leitura e controle indicada anteriormente. Estas informações também podem ser compartilhadas com um gerenciador central.




7.6.4. LONWORKS

Este sistema é aplicado nas instalações já definidas para trabalhar em Lonworks como um todo devido à impossibilidade de interface com outros sistemas. Quando o BMS também utilizar o Lonworks a Hitachi pode fornecer opcionalmente uma Gateway que fará a comunicação do Chiller de forma direta.

Nota: As variáveis são baseadas no perfil da LonMark® para Chiller, Código 8040, entretanto, algumas funções e ajustes têm limitações. Os itens de controle e monitoração são conforme segue:


Controle e	ON/OFF Chiller			
Operação	Ajuste set point de saída de água			
	ON/OFF Chiller			
	Valor ajustado set point de saída de			
	água			
NA - mit - m - a = a	Controle de Capacidade			
Monitoração	Temp. de saída de água gelada			
	Temp. de entrada de água a resfriar			
	Código de Alarmes			
	Status de Operação			




7.7. SOFT-STARTER

Soft Starter é um dispositivo eletrônico opcional no Chiller, utilizado para controlar a corrente de partida do compressor.

O soft-starter controla a tensão sobre o bornes de alimentação do compressor variando a tensão eficaz aplicada ao mesmo. Assim, pode-se controlar a corrente de partida, proporcionando uma "partida suave", de forma a não provocar quedas de tensão elétrica bruscas na rede de alimentação, como ocorre em partidas diretas.



Partida "Estrela Triângulo"




Partida por "Soft Starter"

Pode-se observar no gráfico de partida direta que a brusca variação da corrente de partida (~5In). No gráfico partida por Soft Starter a corrente ID1 pode ser controlada.

No Chiller é utilizada a tecnologia by-pass, que utiliza-se de um contator para transpassar o Soft Starter após o compressor atingir sua velocidade nominal. fazendo com que o compressor seja alimentado diretamente pela rede.

A Configuração de partida dos Chillers com Soft Starter utiliza a tecnologia dentro do rolamento estrela, aumentando assim, a eficiência do controle.




O Soft Starter é uma solução econômica, que permite reduzir os custos de operação das máquinas, diminuindo os esforços mecânicos e melhorando suas disponibilidades.

No Chiller a corrente de partida por Soft Starter pode alcançar 10 a 13% a menos que em partidas Estrela Triângulo. Abaixo segue a tabela de configuração dos principais parâmetros do Soft Starter.

		ı						
			Compressores(TR)					
Descrição	Menu	Parâmetros		50			60 e 60E	
Regulagens								
Corrente Nominal 15%	SEt	In(A)	80	46	40	90	55	46
Corrente de Limitação		ILt(%)	300	350	350	300	350	350
Proteções								
Prot. Termica do Motor	Q	tHP	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Temp. Partida Excessiva	_ ਯੂ	tLS	25	25	25	25	25	25
Prot. Invesão de Fase		PHr	123	123	123	123	123	123
Regulagens Avançadas	das							
Tensão da rede (V)	<u> </u>	ULn	220	380	440	220	380	440
Frequência da rede (Hz)		FrC	AUT	AUT	AUT	AUT	AUT	AUT

Acessando Menu de Configurações:



- (1) A gestão do valor "XXX" visualizado e dada na tabela a seguir:
- (2) O menu St2 só e visível se a função "segundo parâmetros do motor" estiver configurada ver manual do Ssoft Starter.

Principais códigos de alarmes:

Valor visualizado	Condição		
Código de falha	Conversor em falha		
nLP	Conversor sem ordem de partida e:		
rdY	 potência não alimentada; 		
	potência alimentada.		
tbS	Retardo na partida não transcorrido		
HEA	Aquecimento do motor em execução		
Parâmetro de supervisão escolhido pelo usuário (menu SUP). Na regulagem de fábrica: corrente do motor.	Conversor com ordem de partida		
brL	Conversor em frenagem		
Stb	Esperando um comando (RUN ou STOP) no modo cascata.		

Falha Mostrada	Causa Provável	Solução
InF	Falha interna	Cortar e restabelecer a alimentação do controle. Se a falha persistir, enviar o conversor à Schneider Electric para reparos.
OEF	Sobrecorrente: • curto-circuito "impedante" na saída do conversor; • curto-circuito interno; • contator de by-pass colado; • subdimensionamento do conversor.	Desenergizar o conversor. • Verificar os cabos de ligação e o isolamento do motor. • Verificar os tiristores. • Verificar o contator de by-pass (contato colado). • Verificar o valor do parâmetro bSt no menu drC.
PIF	Inversão de fases A seqüência de fases da rede está em desacordo com a seleção feita em PHr no menu Proteção.	Inverter duas fases da rede ou selecionar PHr = no.
888	Falha de memória interna	Cortar e restabelecer a alimentação do controle. Se a falha persistir, enviar o conversor à Schneider Electric para reparos.
PHF	Perda de uma fase do motor Se a corrente do motor se tornar inferior a um nível regulável PHL em uma fase durante 0,5 s ou nas três fases durante 0,2 s. Esta falha é configurável no menu Proteção PrO, parâmetro PHL.	 Verificar a rede, a ligação do conversor e os dispositivos de isolamento eventualmente situados entre a rede e o conversor (contator, fusíveis, disjuntor, etc). Verificar a ligação do motor e os dispositivos de isolamento eventualmente situados entre o conversor e o motor (contatores, disjuntores, etc). Verificar o estado do motor. Verificar se a configuração do parâmetro PHL é compatível com o motor utilizado.
FrF	Freqüência da rede fora de tolerância Esta falha é configurável no menu Regulagens avançadas drC, parâmetro FrC.	 Verificar a rede. Verificar se a configuração do parâmetro FrC é compatível com a rede utilizada (grupo gerador, por exemplo).
SLF	Falha na ligação serial	Verificar a ligação do conector RS485.
EEF	Falha externa	Verificar a falha considerada.
SEF	Partida excessivamente longa	 Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc). Verificar o valor da regulagem tLS no menu PrO. Verificar o dimensionamento conversor-motor em relação à necessidade mecânica.
OLE	Sobrecarga de corrente	 Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc). Verificar o valor dos parâmetros LOC e tOL no menu PrO.
OLF	Falha térmica do motor	 Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc). Verificar o dimensionamento conversor-motor em em relação à necessidade mecânica. Verificar o valor do parâmetro tHP no menu PrO, e o do parâmetro In no menu Set. Verificar o isolamento elétrico do motor. Aguardar o resfriamento do motor antes de religar.
OHF	Falha térmica no conversor	 Verificar a mecânica (desgaste, folga mecânica, lubrificação, bloqueio, etc). Verificar o dimensionamento conversor-motor em em relação à necessidade mecânica. Verificar o funcionamento do ventilador, se o ATS 48 utilizado o possuir, assim como a livre passagem do ar e a limpeza do dissipador. Assegurar-se de que as precauções de montagem sejam respeitadas. Aguardar o resfriamento do ATS 48 antes de religar.

7.8. INSPEÇÃO FINAL DA INSTALAÇÃO

Inspecionar o trabalho de instalação de acordo com	4. O sistema de instalação elétrica está adequado?
	Dimensionamento dos cabos
todos os documentos e desenhos. A tabela a seguir	Dimensionamento dos fusíveis e disjuntores
mostra os itens mínimos para inspeção.	Dispositivos de proteção
	Dispositivos de operação e controle
7.8.1. LISTA DE VERIFICAÇÃO DO TRABALHO DE INSTALAÇÃO	Interlock da bomba e chave de fluxo
	Reaperto geral
1. O Chiller está corretamente montado e nivelado?	Tensão e freqüência de alimentação
2. O local de instalação é adequado?	C. As force D.O.T. de wede set a servet mental ment
Espaço para Fluxo de Ar no Condensador	As fases R,S,T da rede estão corretamente conectadas aos bornes R, S, T?
Espaço para o Trabalho de Manutenção	6. As válvulas de esfera da linha de líquido foram
Ruído e Vibração	totalmente abertas?
Sol e Chuva (partes elétricas fechadas)	7. O BMS, quando conectado, foi devidamente
Aparência	instalado e funciona como especificado?
3. O Sistema de tubulação de água está adequado?	
Diâmetro dos tubos	
Comprimento	
Juntas flexíveis	
Isolação	
Filtro "Y"	
Interligação entre resfriadores (barrilete de 2 a 6 ciclos)	
Dreno de água	
Controle da água	
Purgador de Ar	
Teste vazamento	

8. PARTIDA DO CHILLER (START UP)

<u>IMPORTANTE</u>: É de inteira responsabilidade da HITACHI ou representante por ela determinado a realização do START UP do Chiller ficando a cargo do cliente ou instalador a preparação prévia para que o mesmo possa ser executado de maneira satisfatória.



CUIDADO

O Chiller sai de fábrica com sua configuração padrão, ou seja em aplicações onde o mesmo operará em termoacumulação uma nova configuração deverá ser feita em campo (responsabilidade da HITACHI), de forma a adequar todos os componentes de segurança ao novo Set point. A não configuração implicará em uma operação vulnerável, colocando em risco a segurança do operador e a danos irreversíveis ao equipamento.

8.1. PREPARAÇÃO



CUIDADO

- É necessário ligar a alimentação do comando 12 horas antes da colocação dos compressores em operação. Isso se faz necessário para que os aquecedores de óleo do compressor eliminem o acúmulo de refrigerante líquido no interior dos compressores.
- Certificar-se de que todos os itens que compõem o sistema, elétrico, e hidráulicos foram checados para que o Chiller possa entrar em operação.
- Após soldada a tubulação de água e conectada ao resfriador, colocar os sensores THMof_nos poços e adicionar pasta térmica junto aos mesmos para modelos com 02 resfriadores.
- Certificar-se que as válvulas da linha de líquido estão abertas corretamente. Se as mesmas não estiverem poderá ocorrer sérios danos ao compressor devido à alta pressão de descarga

8.2. TIPOS DE APLICAÇÃO

8.2.1 Condição Padrão

- Temperaturas de saída da água gelada: 5 ~ 15°C.
- Temperatura de entrada do ar de condensação: 5 ~ 40°C.

8.2.2 Etileno Glicol

1- Ambientes com baixa temperatura

- Em regiões muito frias pode haver o congelamento da água nas tubulações durante o período em que o equipamento estiver parado.

Se a ligação elétrica da bomba de água estiver associada ao funcionamento do Chiller, conforme esquema elétrico, pode-se configurar o mesmo para que se faça a operação automática da bomba de água quando a temperatura ambiente atingir 2ºC a fim de se evitar o congelamento.

- A tabela a seguir mostra os itens necessários para manutenção da operação do equipamento: (multiplicar os fatores de correção pelos dados fornecidos na seleção do equipamento)

Temperatura Ambiente Mínima até	ōС	-5	-8
Percentual de Etileno Glicol	% (kg)	20	30

2- Baixa temperatura da solução

Quando for necessária a utilização do Chiller com temperaturas de saída da solução inferiores a 5°C deve ser adicionado à água Etileno Glicol.

Esta aplicação está subdividida em 2 categorias:

Fator correção da capacidade de resfriamento	%	99
Fator correção consumo elétrico	%	100
Fator correção da vazão da solução	%	100
Fator de correção da perda de carga no resfriador	%	104

Não adicionar à água quantidades inferiores às informadas pois o set point de segurança para anticongelamento não pode ser alterado.

8.3. INÍCIO DE OPERAÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA GELADA

8.3.1 Limpeza da rede hidráulica



CUIDADO

Em sistemas novos, antes da operação inicial, devem ser tomados os seguintes cuidados:

- Drenar e limpar mecanicamente as partes acessíveis, retirando todos os resíduos que podem estar depositados no sistema, (varetas de solda, pedra, areia, etc.).
- Repor a água no sistema eliminando todo ar existente no sistema.
- Consultar empresas químicas para tratamento da água do sistema.

8.3.2 Ajuste da vazão de água

Vazão de água por modelo

MODELO	VOLUME. TOTAL (litros)	VAZÃO NOMINAL (m³/h)	PERDA DE CARGA (mca)	VAZÃO MÁXIMA (m³/h)	VAZÃO MÍNIMA (m³/h)
RCU050SAZ	63,52	27,5	3,2	44,5	16,2
RCU060SAZ	77,02	32,6	4,3	47,5	19,4
RCU070SAZ	77,02	38,0	6,0	47,5	23,1
RCU100SAZ	118,77	55,3	3,9	90,0	22,4
RCU110SAZ	118,77	60,0	4,6	95,0	35,0
RCU120SAZ	141,17	65,3	3,8	95.0	39,4
RCU130SAZ	141,17	70,5	4,4	95,0	42,0
RCU140SAZ	141,17	76,0	5,2	95,0	46,2
RCU150SAZ	196,83	82,4	4,8	139,3	47,9
RCU160SAZ	232,33	87,0	5,1	142,5	52,7
RCU170SAZ	232,33	92,6	5,0	142,5	58,0
RCU180SAZ	232,33	97,9	5,3	142,5	56,3
RCU210SAZ	232,33	114,0	6,2	190,0	60,4
RCU240SAZ	312,93	130,3	7,2	190,0	78,7
RCU260SAZ	312,93	141,0	8,0	190,0	83,8
RCU280SAZ	312,93	152,0	8,8	190,0	92,5
* RCU300SAZ	376,95	* * (65,1+98,3)= 163,4	* * * (3,8 e 5,4) = 5,4	237,5	95,7
* RCU320SAZ	376,95	* * (75,9+98,3)= 174,2	* * * (5,2 e 5,4) = 5,4	237,5	102,5
* RCU350SAZ	376,95	* * (75,2+114,7)= 189,9	* * * (5,2 e 6,3) = 6,3	285,0	116,6
* RCU390SAZ	464,15	* * (97,7+114,1)= 211,8	* * * (5,4 e 6,3) = 6,3	332,5	126,7
* RCU420SAZ	464,15	* * (114,1+114,1)= 228,2	* * * (6,3 e 6,3) = 6,3	380,0	130,8

NOTAS:

- 1 * Equipamentos compostos por 02 módulos, dispondo desta forma de 02 resfriadores sendo 1 por módulo.
- 2 * * Vazão equivalente à soma das vazões dos 2 resfriadores.
- 3 * * * Perda individual de cada resfriador, considerado a maior perda. Para balanceamento das vazões de água recomenda-se a instalação de válvula globo nos ramais de saída da solução resfriada conforme ilustrado no "DETALHE DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PARA MODELOS RCU300SAZ à RCU420SAZ" nas páginas 39 e 40.

8.4. INÍCIO DA OPERAÇÃO DO CHILLER



CUIDADO

CONTROLE DE TENSÃO NOS COMPRESSORES

- 1- A queda de tensão admissível, causada pelo efeito do comprimento dos cabos de alimentação, não deverá ser superior a 2%.
 Caso a queda de tensão ultrapasse este valor, deverão ser utilizados cabos de maior seção.
- 2- A tensão durante a partida deverá ser maior que 85% da tensão nominal. Caso o valor seja inferior o compressor não entrará em operação tendendo a ser desligado por sobrecarga de corrente ou o disjuntor de alimentação será desarmado. É necessário rever a capacidade do transformador de alimentação do Sistema.
- 3- Para múltiplos compressores o suprimento de energia, transformador, deve fornecer potência suficiente para que os compressores que partirem por último não o façam com tensão abaixo dos 15% da nominal pois nesse caso pode acontecer:
 - Aumento do escorregamento, queda na rotação do motor;
 - Insuficiência de torque na partida;
 - Redução na lubrificação dos mancais;
 - Alta corrente na transição de Estrela para Triângulo com conseqüente desligamento por sobrecarga;
 - Desgaste prematuro dos contatos das contatoras de potência;
 - Desgaste prematuro dos rolamentos.
- 4- O desbalanceamento entre as fases não pode ser superior a 3% da tensão nominal.
- 5- A tensão de trabalho pode variar em ±10% da tensão nominal.

Tensões fora da faixa podem causar os mesmos danos citados no item 3 porém não sendo perceptível ao longo do tempo além de provocar a atuação das proteções prematuramente devido a:

- Aumento da corrente de operação;
- Aquecimento da bobina do estator;
- Aumento nas pressões de operação.

6- Os compressores possuem um sentido de rotação e este está protegido por um sistema que verifica a seqüência das fases sempre que o mesmo entra em operação. Entretanto é aconselhável que no start up seja feita uma verificação prévia da seqüência de fases com um Fasímetro nas réguas de força de cada compressor e, se detectada uma reversão desligar a chave geral e efetuar a inversão em 2 das 3 fases do ciclo correspondente (Cabos do cliente).

Antes de ser iniciada a operação do Chiller todas as verificações prévias deverão estar asseguradas para evitar mau funcionamento ou danos ao sistema.

IMPORTANTE:

O Start up deve ser executado como a seguir:

- 1. Ligar a bomba de água gelada e os fan coils e verificar suas condições de operação;
- Verificar se há fluxo de água suficiente no sistema;
- Ajustar a vazão de água às condições do projeto;
- Ajustar o valor de temperatura de saída de água gelada desejada;
- 5. Abrir as válvulas de esfera na linha de líquido de cada ciclo;
- Ligar o Chiller no modo local, após alguns minutos o compressor entrará em operação e os próximos, se houver, entrarão em operação com defasagem de 1 minuto entre eles e analisar as suas condições de operação;
- Verificar o sentido de rotação dos ventiladores (o correto é sentido de rotação <u>horário</u>). Para Chillers com opcionais com baixo nível de ruído (com ventiladores especiais) o sentido de rotação dos mesmos é <u>anti-horário</u>;
- 8. Após o sistema se estabilizar verificar as pressões e temperaturas de trabalho no painel de controle do Chiller;
- 9. Verificar se os dispositivos de controle e proteção estão operando corretamente.

Notas:

- O Chiller entra em operação 3 minutos depois de pressionado o botão Liga.
- O tempo de partida estrela triângulo do compressor é de 5 segundos, o mesmo permanece descarregado até a entrada em operação do último compressor acrescido de 30 segundos, quando se inicia o carregamento dos mesmos.
- Quando o compressor é desligado pode ser ouvido um ruído alto, que não é indício de anormalidade no mesmo, parando em alguns segundos. Isso acontece devido à reversão no sentido de rotação que resulta da diferença de pressão entre a descarga e a sucção. Uma válvula de retenção instalada na descarga do compressor impede o retorno do gás refrigerante já liberado para o sistema.

8.5. INSTRUÇÕES PARA O CLIENTE APÓS O START UP

Quando o Start Up estiver terminado instruir o Cliente sobre operação e manutenção periódica do Chiller indicando o uso do Manual que acompanha o mesmo.

Deve ser dada atenção especial aos seguintes avisos:



CUIDADO

- É necessário ligar a alimentação do comando 12 horas antes da colocação dos compressores em operação, se os mesmos estiverem parados por um longo período. Isso se faz necessário para que os aquecedores de óleo do compressor eliminem o acúmulo de gás refrigerante no estado líquido no interior dos compressores.
- Toda vez que o Chiller for ligado, o mesmo deverá permanecer nesta condição por, no mínimo 5 minutos. Este é o tempo mínimo necessário para promover o retorno do óleo que circula junto com o gás ao compressor. Caso o funcionamento seja interrompido antes de 5 minutos o nível de óleo do carter não será mantido e a lubrificação dos componentes ficará comprometida.
- Toda falha deve ser verificada e corrigida antes da retomada da operação do Chiller.


- Manter sempre as portas do Quadro elétrico bem fechadas para evitar entrada de água nos mesmos.
- Nunca exceder a 6 partidas por hora dos compressores. Excesso de partidas pode provocar, além dos problemas anteriormente citados, desgastes mecânicos que reduzem a vida útil dos compressores.

9. AJUSTE DO CONTROLADOR

	ITEM	DESCRIÇÃO	PADRÃO
	SW1	Botão ON (Liga)	
	SW2	Botão OFF (Desliga)	
	SW3 e SW4	Botões Check	
S SW	SW5	Ajuste Positivo/Negativo para Temperatura de saída de água gelada	Conforme aplicação
Š	SW6	Chave Comutação Local/Remoto	Conforme aplicação
Chaves	SW7	Operação forçada da Bomba (Se instalado conforme esquema elétrico)	Sempre OFF (p/ baixo)
	SW8	Chave Comutação Resfria/Aquece.	Sempre ON (p/ cima)
	SW9 ~ SW12	Não aplicável	Não alterar
	RSW1 e RSW2	Ajuste da Temperatura de Saída de Água Gelada	RSW1=7 RSW2=0: +7 ^o C
	RSW3 e RSW4	Não aplicável	Não alterar
RSW_	RSW5 e RSW6	Ajuste do limite de corrente	Conforme modelo
	RSW7	Ajuste do tempo de atuação do limitador de corrente e controle interno alta/baixa pressão	30min
Chaves	RSW8	Ajuste da Temperatura em que o CPR permanece na Zona Neutra	Posição 3: 2°C
	RSW9	Não aplicável	Não alterar
	DSW1	Modo de operação e Controle / Controle Remoto com sinal externo	Conforme aplicação
>	DSW2	Temporização de partida do 1º compressor	3 minutos
DSW	DSW3	Configuração de Compressores e Modo BMS	Conforme modelo
Se	DSW4	Configurações Gerais	Conforme modelo
Chaves	DSW5	Ajustes do Sistema de Controle de Capacidade Linear	Conforme aplicação
ည်	DSW6	Operação intermitente da bomba	Conforme aplicação
	DSW7 Ajuste de temperatura p/ controle de baixa pressão em termo- acumulação e controle parcial de capacidade		Conforme aplicação

Os itens indicados como "Não Aplicável" não podem ser alterados sob o risco de operação incorreta ou impossibilidade de operação do Chiller.

Lay out do Painel de Controle



9.1. AJUSTES DO CONTROLADOR

Chillers equipados com Soft Starters não devem ter os parâmetros de ajuste desses componentes alterados. A alteração desses ajustes pode resultar em avarias nos compressores devido à falta de lubrificação dos mancais durante a partida.


Instrumentos para comutação das Chaves:

Chaves SW: Chave seletora comum, comutação manual;

OFF

Chaves RSW: Comutação com chave de fenda pequena:

Chaves DSW: Comutação manual ou com chave de fenda pequena





CUIDADO

As chaves do Controlador são sensíveis portanto devem ser manuseadas com cuidado.

Ao ajustar o Controlador não deixar as chaves em posições intermediárias, isso pode acarretar falhas na operação.

Algumas das Chaves **DSW** tem múltiplas funções portanto antes de operar as mesmas, consultar o assunto específico nesse manual.

Outros ajustes das chaves não descritos neste manual não podem ser executados sob risco de operação incorreta ou impossibilidade de operação do Chiller.

O ajuste do CONTROLADOR é feito conforme seque:

OBS: Os valores dentro dos contornos em negrito são valores padrão.

Operação LOCAL/REMOTA da Bomba de Água Gelada, SW7

Se a ligação elétrica da bomba de água estiver associada ao funcionamento do Chiller, conforme esquema elétrico, esta chave permite que se faça a operação forçada da bomba para um eventual teste, sem que haja necessidade de se ligar o Chiller.

SW7 Posição ON > Liga bomba de água gelada.



Nota: Após o uso esta chave deve ser retornada para posição OFF (para baixo).

■ Operação intermitente da Bomba, DSW6-2

Se a ligação elétrica da bomba de água estiver associada ao funcionamento do Chiller, conforme esquema elétrico, esta chave permite que se faça a operação automática da bomba de água quando a temperatura ambiente atingir 2ºC a fim de se evitar o congelamento da água quando o Chiller estiver fora de operação.


Habilita funcionamento intermitente da bomba

DSW6	2
Posição	OFF

Cancela funcionamento intermitente da bomba

DSW6	2
Posição	ON

Gráfico de operação intermitente da bomba



- 0: Operação continua
- △: Operação intermitente
- X: Equipamento parado

Ajuste do Modo de Operação LOCAL/ REMOTO, SW6

O ajuste padrão é operação LOCAL (para cima), se o Chiller for operar no modo REMOTO alterar a posição da chave (para baixo).



Controle Local/Remoto (sem sinal com baixa tensão), CONTROLE PADRÃO para 2 contatos tipo botoeira à impulsão sem retenção:

DSW1	1	2	3	4	5
Posição	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

Interligações elétricas ver:

Instalação Elétrica do circuito de controle (Opcionais)

 Controle remoto ON/OFF a um contato SECO com sinal 24VDC para operação normal > 0VDC / alarme > 24VDC.

Este modo é efetivado somente se configurado com o comando desenergizado.

obs: O conector utilizado para comando remoto a um contato seco ou sinal de pulso é o mesmo, CN15 localizado na cpu.

Para configurar Controle remoto ON/OFF a um contato SECO proceder como segue:

- 1- Desligar força e comando
- 2- Colocar a Chave SW6 na posição REMOTO



3- Colocar a chave DSW1-4 na posição ON

DSW1	1	2	3	4	5
Posição	OFF	OFF	OFF	ON	OFF

- 4- Conectar os cabos conforme desenho (os nº do bornes estão no esquema elétrico) no controlador externo.
- 5- O Liga / Desliga é conforme segue: OFF > Desligado e ON > Ligado
- 6- Ligar o sistema.
- 7- informações para teste:
- O sistema deve estar sempre com alimentação de força e comando energizados.
- Nesta condição o botão Liga da IHM não funciona
- Nesta condição o botão desliga continua funcionando (segurança).
- Para operação Local retornar as chaves SW6 e DSW1-4 na posição original.
- 8- Contato adicional
- Os bornes 3 e 4 do Conector CN15 são contatos para indicação remota de operação / alarme com sinal de 24 VDC sendo:
- 0 VDC > operação e 24 VDC > alarme. Pode ou não ser utilizado.

Interligações elétricas ver:


Instalação Elétrica do circuito de controle (Outras opções de Controle Remoto item 1)

■ Controle remoto ON/OFF a um contato SECO com sinal de pulso 1º pulso ON / 2º pulso OFF com sinal 24VDC para operação normal > 0VDC / alarme > 24VDC.

Este modo é efetivado somente se configurado com o comando desenergizado.

Para configurar o Controle remoto ON/OFF a um contato SECO com sinal de pulso proceder como segue:

- 1- Desligar força e comando
- 2- Colocar a Chave SW6 na posição REMOTO



3- Colocar as chaves DSW1-4 e DSW1-5 na posição ON

DSW1	1	2	3	4	5
Posição	OFF	OFF	OFF	ON	ON

- 4- Conectar os cabos conforme desenho (os n^{ϱ} do bornes estão no esquema elétrico) no controlador externo.
- 5- O Liga / Desliga é conforme segue: 1º pulso ON / 2º pulso OFF.
- 6- Ligar o sistema
- 7- Informações para teste:
- O sistema deve estar sempre com alimentação de força e comando energizados.
- Nesta condição o botão Liga da IHM não funciona
- Nesta condição o botão desliga continua funcionando (segurança).
- O tempo de Pulso mínimo é de 100ms
- O intervalo mínimo entre os pulsos é de 100ms
- Para operação Local retornar as chaves SW6 e DSW1-4 e DSW1-5 na posição original
- 7- Contato adicional
- Os bornes 3 e 4 do Conector CN15 são contatos para indicação remota de operação / alarme com sinal de 24 VDC sendo:
- 0 VDC > operação e 24 VDC > alarme. Pode ou não ser utilizado.

Interligações elétricas ver:

Instalação Elétrica do circuito de controle (Outras opções de Controle Remoto item 2)

■ Controle remoto com termostato externo.

Aplicação: É aplicado em instalações que a operação ON/OFF do Chiller não pode depender de operadores. Este controle ON/OFF pode ser feito por um termostato instalado na tubulação de saída de água do Chiller.

Este modo é efetivado somente se configurado com o comando desenergizado.

Para configurar o Liga / Desliga remoto como Termostato Externo proceder como segue:

- 1- Desligar força e comando.
- 2- Colocar a Chave SW6 na posição REMOTO.



3- Colocar as chaves DSW1-3 e DSW1-4 na posição

ON	DSW1	1	2	3	4	5
	Posição	OFF	OFF	ON	ON	OFF

4- O termostato de controle da máquina não é ativado neste modo, porém a parada devido à redução de temperatura da água de saída é ativada. Também o retorno automático pelo termostato de entrada de água é ativado.

(O termostato do equipamento e o termostato externo devem estar ajustados com o mesmo valor).

5- O sinal ON/OFF é definido como:

ON > Ligado / OFF Desligado.

6- Durante este controle, o sinal de carregamento é enviado continuamente aos compressores.

- 7- Se houver um sinal externo para carregar, descarregar ou de thermo-off, estes tem prioridade para este controle. (ver controle externo independente do compressor).
- 8- O controle remoto padrão está disponível neste modo somente quando o sinal externo de thermo-off for ativado.

Interligações elétricas ver:

Instalação Elétrica do circuito de controle (Outras opções de Controle Remoto item 3)

A "Chave seletora" controla a entrada do termostato externo e a entrada do sinal do controle remoto para que os sinais não sejam enviados no mesmo tempo.

Obs.: Se ligar por "Remoto", controlar e desligar por remoto, se ligar por "Termostato externo", controlar e desligar por termostato externo.

Controle externo independente do compressor.

É possível emitir sinais (contato seco) individualmente por compressor visando **Controle de Demanda** para as funções de:

- □ Carregamento (LOAD UP);
- □ Descarregamento (LOAD DOWN);
- □ Zona neutra (estabilização) (HOLD) ou
- □ Parado por controle de capacidade (THERMO-OFF).

Interligações elétricas ver:

Instalação Elétrica do circuito de controle (Outras opções de Controle Remoto item 4)

- Ajuste de Temperatura de Saída de Água ou solução gelada
- Tabela de ajuste da Condição de Operação.

	R-22						
Condição de operação >	NORMAL	BAIXA TEM	PERATURA				
DSW4-3		OFF					
DSW4-7		OFF					
DSW4-4	OFF	C	N				
DSW7-1	-	ON OFF					
DSW7-2	-	OFF	ON				
Temperatura Saída Solução >	-	5 ~ -5ºC	-5 ~ -10ºC				
Set point Desligamento temperatura do gás na entrada do resfriador	-	-	-				
Set point anti congelamento	2ºC	-8ºC	-13ºC				
Concentração Monoetileno glicol	-	20%	30%				

	R-407C					
Condição de operação >	NORMAL	BAIXA TEM	PERATURA			
DSW4-3		OFF				
DSW4-7		ON				
DSW4-4	OFF	C	N			
DSW7-1	-	ON OFF				
DSW7-2	-	OFF	ON			
Temperatura Saída Solução >	-	5 ~ -5ºC	-5 ~ -10ºC			
Set point Desligamento temperatura do gás na entrada do resfriador	-3ºC	-15ºC	-20ºC			
Set point anti congelamento	2ºC	-8ºC	-13ºC			
Concentração Monoetileno glicol	-	20%	30%			




CUIDADO

Quando o Chiller for operar com temperaturas de saída de água gelada com valores entre 0 e 4ºC ou Termoacumulação de Gelo certificar-se que a CONCENTRAÇÃO da SOLUÇÃO está devidamente dentro da faixa de anticongelamento, Ver item 14.4 Tabelas, para Densidade de Monoetileno Glicol aplicada à temperatura que se deseja atingir

Nunca utilizar valores inferiores à 5°C sem que haja a adição de anti-congelantes na água de resfriamento, pois, nesse caso, é necessário alterar a configuração da placa de controle e, conseqüentemente os valores dos sets points de controle contra congelamento também serão alterados.


O ajuste é feito pelas chaves SW5, RSW1, RSW2 e DSW4-4:

A figura a seguir indica como os valores ajustados são apresentados no display:




Ajuste de Temperaturas para operação NORMAL e Termo-acumulação de Água:

Exemplo de ajuste para saída de água gelada a $7^{\circ}\mathrm{C}$



Exemplo de ajuste para saída de água gelada a 15°C




DSW4	4
Posição	OFF

Podem ser ajustados valores entre **5 e 15°C** valores inferiores o controlador subentende 5°C e valores superiores o controlador subentende 15°C.

Ajuste de Temperatura para operação com valores entre $0 + 4^{\circ}C$:

Nota: A alteração de Condição Normal de operação para Baixa temperatura só é efetivada se realizada com o comando desenergizado.

Exemplo de ajuste para saída de solução gelada a $+4^{\circ}\mathrm{C}$



DSW4	4
Posição	ON


Ajuste de Temperatura para operação em Termoacumulação de Gelo:

Set Point único:

Para que os compressores trabalhem sempre em regime de carregamento constante é necessária à associação desse controle ao Controle remoto com termostato externo; ver configuração.

Nota: A alteração de Condição Normal de operação para Baixa temperatura só é efetivada se realizada com o comando desenergizado.

Exemplo de ajuste para saída de solução gelada a -5°C



DSW4	4
Posição	ON

Podem ser ajustados valores entre -10 e -1ºC valores inferiores o controlador subentende -10ºC.

Controle de operação com DUPLO Set Point:

Além dos controles citados anteriormente é possível fazer até 3 tipos de controle com Duplo Set Point, conforme indicado na tabela a seguir:

(Os códigos PCN6 e CN8 indicam os pontos de interligação na CPU, PCBc, porém para interligação deve ser observado no esquema elétrico o Nº dos terminais disponibilizados nas réguas de interligação localizadas no quadro elétrico).

r	Modo de Operação Modo de Operação Tipo de Controle de Temperatura da Água		Ajuste do DSW1 (Operação com Termostato Exteno)	PCN6 – 1 e 3 (Ar Condicionado Ice Chiller)	Onde Ajustar a Temperatura de Saída de Água Gelada	Tipo de Sinal de Operação (Liga/Desliga)
1	Condição Normal	Controle capacidade linear	-	Open	Local (PCBb)	Local ou Remoto
ľ	Condição Normal	Controle capacidade linear	-	Close	Potenciômetro (CN8)	Local ou Remoto
2	Condição Normal	Controle capacidade linear	DSW1 - 3 e 4 > ON	Open	Local (PCBb)	Local ou Remoto
	Termoacumulação	100 ~ 0%	DSW1 - 3 e 4 > ON	Close	Potenciômetro (CN8)	Termostato Externo
3	Termoacumulação	100 ~ 0%	DSW1 - 3 e 4 > ON	Open	Local (PCBb)	Termostato Externo
3	Termoacumulação	100 ~ 0%	DSW1 - 3 e 4 > ON	Close	Potenciômetro (CN8)	Termostato Externo

Para operação com Duplo Set Point é necessária à instalação de um potenciômetro para se ajustar o 2º valor de temperatura de saída de água gelada. Este ajuste é feito conforme indicado a seguir:

AJUSTE PARA BAIXA TEMPERATURA.

CONTROLE DE SAÍDA.


AJUSTAR SOMENTE VALORES DENTRO
DA FAIXA DE TRABALHO DO CHILLER
INDICADOS NO MANUAL.

4 5 6

2 3

TEMP. °C. -15 -7 0 7 15 23 32

POSIÇÃO 1



temperatura ajustada em função da posição do potenciômetro.

Girar o potenciômetro até o display apresentar a temperatura desejada respeitando-se os limites de operação do equipamento. Usar a tabela de temperatura na etiqueta do potenciômetro como referência.

Modo de Operação 1:

Neste modo é possível realizar 2 configurações de operação onde:

1ª operação, ar condicionado, trabalha com o ajuste de set point estabelecido na placa de controles PCBb.

2ª operação, ar condicionado, trabalha com o ajuste de set point estabelecido no potenciômetro.

Interligações elétricas ver:

Instalação Elétrica do circuito de controle (Outras opções de Controle Remoto item 5 - 1)

Modo de Operação 2:

Neste modo é possível realizar 2 configurações de operação onde:

1ª operação, Ar Condicionado, trabalha com o ajuste de set point estabelecido na placa de controles PCBb.

2ª operação, Termoacumulação, trabalha com o ajuste de set point estabelecido no potenciômetro. Para esta operação o liga desliga deve ser executado através do termostato externo.

Interligações elétricas ver:

Instalação Elétrica do circuito de controle (Outras opções de Controle Remoto item 5

Modo de Operação 3:

Neste modo é possível realizar 2 configurações de operação onde:

1ª operação, Ar Condicionado, trabalha com o ajuste de set point estabelecido na placa de controles

PCBb. Para esta operação o liga desliga deve ser executado através do termostato externo.

2ª operação, Termoacumulação, trabalha com o ajuste de set point estabelecido no potenciômetro. Para esta operação o liga desliga deve ser executado através do termostato externo

Interligações elétricas ver:

Instalação Elétrica do circuito de controle (Outras opções de Controle Remoto item 5

Como funciona o Ajuste do Controle de Capacidade Linear:




Gráfico demonstrativo do Controle de Capacidade

Descrição do Funcionamento

- O microprocessador monitora a temperatura de saída de água gelada no resfriador (TSAG) a intervalos de tempos preestabelecidos. Ao ligarmos o Chiller a temperatura estará na faixa U1 com TEAG=TSAG (condição inicial) e o compressor com capacidade mínima. Para se levar a TSAG para Tset point, o compressor é "carregado" rapidamente.
- 2. Ao se atingir a faixa U2, ele diminui a velocidade, passando para o carregamento lento.
- 3. Estando na faixa N1 a válvula deslizante permanece parada.
- 4. Quando TSAG chega na faixa D1, o compressor começa a ser "descarregado" lentamente. Se o TSAG chegar ao limite mínimo da faixa D1, o compressor é desligado e o microprocessador passa a monitorar TEAG, armazenando o valor da TEAG, no momento do desligamento (TEAG set).
- Quando a TEAG sofre um acréscimo de DT2 (padrão = 2ºC) em relação ao TEAG set, o compressor é religado e carregado lentamente, reiniciando-se novamente o ciclo na zona U2.

Notas:

- 1. A temperatura de saída considerada para controle é a média das temperaturas de saída de cada resfriador, sempre que o Chiller possuir mais de um compressor.
- 2. O sensor de temperatura de retorno está instalado na entrada de água do resfriador no. 1 para qualquer modelo.
- 3. O microprocessador poderá a qualquer momento, mudar de faixa de operação para cima ou para baixo, dependendo da variação da carga térmica.

O ajuste dos parâmetros do **Controle de Capacidade** é feito pela combinação das chaves **RSW8 e DSW5** conforme segue:

1- Ajuste da Zona Neutra, chave RSW8

O ajuste padrão é 2°C, RSW8 posição 3 Novos valores conforme tabela:

RSW8	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Faixa ^º C	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	5.5

- 2- Ajustes para Carregamento Rápido, Carregamento Lento e Descarregamento, chave DSW5
- Diferencial de temperatura para desligamento pelo Controle de Capacidade:

O ajuste padrão é 1° C, DSW5 –1 ON e DSW5-2 OFF.

Novos valores conforme tabela:

DSW5	1	2	1	2	1	2	1	2
Posição	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
Faixa ^⁰ C	0.	.5	1.0		1.0 1.5		2.0	

 Diferencial de Temperatura p/ Religar depois de parada por Controle de Capacidade:

O ajuste padrão é 2°C, DSW5 -3 ON e DSW5-4 OFF.

DSW5	3	4	3	4	3	4	3	4
Posição	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
Faixa ^⁰ C	1.5		2.0		3.0		4.0	

 Diferencial de Temperatura para Carregamento Lento do Controle de Capacidade:

O ajuste padrão é 1°C, DSW5 –5 ON. Novo valor conforme tabela:

DSW5	5	5
Posição	ON	OFF
Faixa ^º C	1.0	3.0
· u.nu •		

Tempo de pulso para Carregamento Rápido do Controle de Capacidade:

O ajuste padrão é 12s, DSW5 –6 ON. Novo valor conforme tabela:

DSW5	6	6
Posição	ON	OFF
Tempo s	12	24

 Tempo de pulso para Carregamento Lento e Descarregamento do Controle de Capacidade:
 O ajuste padrão é 2s, DSW5 –7 ON e DSW5-8 ON.
 Novos valores conforme tabela:


DSW5	7	8	7	8	7	8	7	8
Posição	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
Tempo s	2	2	4		6		8	

- Ciclo de pulso para Carregamento Rápido, Lento e Descarregamento do Controle de Capacidade:
- O ajuste padrão é 60s, DSW5 -9 ON e DSW5-10 ON.


DSW5	9	10	9	10	9	10	9	10
Posição	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
Tempo s	6	0	Ś	90	12	20	3	0

- Ajuste do Controle Parcial dos Compressores
 - Este Sistema é aconselhável para as situações de pouca carga térmica, permitindo que o Chiller opere por mais tempo antes do seu desligamento pelo controle de saída de água
 - Este controle permite o funcionamento do Chiller em cargas parciais com o desligamento de parte dos compressores em função da queda de temperatura da água na saída dos resfriadores.
 - O controle é feito nos Chillers com 2 a 6 ciclos e é acionado pela chave DSW7 - 3 conforme mostrado na figura a seguir:

Controle padrão (DSW7-3: OFF)



Controle Parcial (DSW7-3: ON)



Para o correto funcionamento do Chiller em cargas parciais este sistema separa os compressores em 2 categorias:

- \bigcirc Compressores desligados pelo controle em cargas parciais. Nº 1,3,5
- ② Compressores desligados com T.S.A.G mínima. № 2,4,6

Portanto o acionamento dos compressores ocorre conforme tabela a seguir:

Nº de CICLOS	CICLO CONTROLADO
2	Nº 1
3	Nº 1 e 3
4	Nº 1 e 3
5	№ 1, 3 e 5
6	№ 1, 3 e 5

Os valores de temperatura mostrados no gráfico são conforme os ajustes padrão de fábrica podendo ser modificados conforme indicado no Manual de Operação. Porém o ajuste da ZONA de DESCARREGAMENTO Chave DSW5 – 1 e 2 deve ser alterado conforme a tabela a seguir:

IMPORTANTE: Para temperatura de saída mínima, 5°C, o valor máximo de ajuste da Zona de Descarregamento é de 1,5°C.

DS	W5	PADRÃO	Min. LOAD
1	2	Dsw7 - 3: OFF	Dsw7 - 3: ON
ON	ON	0,5	1,0
ON	OFF	1,0	1,5
OFF	ON	1,5	2,0
OFF	OFF	2,0	2,0

O "DF" também atua na mesma proporção da DSW7-3 para possibilitar o religamento somente dos compressores ímpares após "thermo off".

Valores mínimos de capacidade atingidos com o Controle Parcial:

Modelo	N° de	Nom.	Min.
	Cprs	LOAD	LOAD
RCU100SAZ2(4)A			7,5%
RCU110SAZ2(4)A			8,2%
RCU120SAZ2(4)A	2		7,5%
RCU130SAZ2(4)A			6,9%
RCU140SAZ2(4)A			6,4%
RCU160SAZ2(4)A		100%	4,7%
RCU170SAZ2(4)A	3		5,3%
RCU180SAZ2(4)A	3		5,0%
RCU210SAZ2(4)A		a 1(4,3%
RCU240SAZ2(4)A		5 8	7,5%
RCU260SAZ2(4)A	4	_	6,9%
RCU280SAZ2(4)A			6,4%
RCU300SAZ2(4)A			6,0%
RCU320SAZ2(4)A	5		5,6%
RCU350SAZ2(4)A			5,1%
RCU390SAZ2(4)A	6		4,6%
RCU420SAZ2(4)A	О		6.4%

OBS:

1- Como esse sistema trabalha com compressores pré-determinados para serem desligados primeiro, os compressores que continuarem em operação quando o Controle Parcial for acionado atingirão o prazo de overhaul primeiro. Atentar para esse item na programação do overhaul dos compressores.

Se qualquer dos compressores for colocado em manutenção pela chave **DSW3 1a 6** o Controle Parcial não funciona.

Ajuste do tempo de partida do 1ºcompressor

O ajuste padrão é 3 min., DSW2 -1 OFF e DSW2-2

Novos valores conforme tabela:

OBS: DSW2-3 e DSW2-4 Não podem ser alterados

DSW2	1	2	1	2	1	2
Posição	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
Tempo min.	6		10		3	

Para equipamentos que possuem Soft Starter para a partida dos compressores o tempo mínimo de ajuste é de 6 minutos

- Ajustes da chave DSW3
- Habilitação/ Desabilitação dos Compressores, DSW3-1 a DSW3-6
- Os compressores podem ser habilitados ou desabilitados para operação dependendo da necessidade da instalação.

Através da configuração da chave DSW3-1 a DSW3-6, cujo n^0 da chave indica o n^0 do compressor do ciclo correspondente, conforme o n^0 de Ciclos que o Chiller possuir.

O ajuste padrão é conforme tabelas a seguir:

DSW3	1	2	3	4	5	6
Posição	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Modelo RCU050SAZ2A(4A) a RCU070SAZ2A(4A)						

DSW3 Posição Modelo DSW3	1 ON RCU1	2 ON	3 OFF	4 OFF	5 OFF	6
Modelo			OFF	OFF	OFF	7
	RCU1	000 4 7		O. 1	OFF	OFF
DSW3		UUSAZ	2A(4A)	a RCU1	40SAZ	2A(4A)
	1	2	3	4	5	6
Posição	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
Modelo		RCU150SAZ2A(4A) a RCU210SAZ2A(4A)				
DSW3	1	2	3	4	5	6
Posição	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
Modelo			U240S CU280S	•	,	
DSW3	1	2	3	4	5	6
Posição	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
Modelo	RCU300SAZ2A(4A) a RCU350SAZ2A(4A)					
DSW3	1	2	3	4	5	6
Posição	ON	ON	ON	ON	ON	ON
Modelo	RCU3	90SAZ2	2A(4A) a	RCU4	20SAZ2	2A(4A)

Nota: As chaves indicadas como OFF nas tabelas acima devem ser mantidas sempre nessa posição, Isso indica que o Chiller não possui o compressor correspondente.

Colocar o Compressor em manutenção

Para colocar o compressor em manutenção basta posicionar a Chave correspondente na posição OFF Rearme do Compressor após falha

Quando um compressor entrar em falha, e somente depois de detectada a causa desta, comutar a chave DSW3-1 a 6 correspondente para OFF e em seguida para ON novamente. O compressor entrará em operação respeitando o intervalo de tempo de partida.

Caso ocorra uma falha que impossibilite o rearme do compressor de imediato é aconselhável a colocação do mesmo em manutenção a fim de evitar que o alarme do mesmo fique no Display da IHM. Caso isso ocorra a monitoração de outros ciclos ficará inibida. Nos casos em que houver necessidade de colocação de um ou mais compressores em manutenção os outros poderão continuar em funcionamento desde que os seus limites de operação sejam mantidos.



PERIGO

O Compressor em falha somente deve ser rearmado depois de detectada a causa da falha sob pena de, se não verificada corretamente, causar graves avarias ao mesmo ou sua queima.

Em hipótese alguma promova o religamento repetidas vezes sem antes avaliar as causas da falha.

O limite do nº de partidas do compressor é de 6 partidas por hora.

- Ajustes da chave DSW4
- Tipo de Controle da Temperatura de Saída da Água, DSW4-4

DSW4	4	NORMAL
Posição	OFF	INONIVIAL

DSW4	4	TERMOACUMULAÇÃO
Posição	ON	TENWOACOWOLAÇÃO

Tipo de Gás Refrigerante, DSW4-7

DSW4	7		R-22
Posição	OFF		11-22
DSW4	7	_	R-407C
Posição	ON	Г	1-4070

Tipo de compressor, DSW4-9 e DSW4-10

DSW4	9	10	CPR 50 TRs
Posição	ON	OFF	OFN 30 TNS
DSW4	9	10	CPR 60 TRs
Posição	ON	ON	CEN 60 THS

Ajuste do Limitador de Corrente, RSW5, RSW6 e RSW7


Estes Chillers possuem um dispositivo que permite limitar a corrente de operação dos compressores com base na corrente de operação de um ou dois dos compressores dependendo do modelo do Chiller conforme seque:

Modelo	Ciclo Base de Controle
RCU050SAZ2(4)A a RCU070SAZ2(4)A	1
RCU100SAZ2(4)A a RCU140SAZ2(4)A	2
RCU150SAZ2(4)A a RCU210SAZ2(4)A	2
RCU240SAZ2(4)A a RCU280SAZ2(4)A	2 e 4*
RCU300SAZ2(4)A a RCU350SAZ2(4)A	2 e 5**
RCU400SA72(4)A a RCU420SA72(4)A	200

- * Ciclo 2 controla compressores 1 e 2 e Ciclo 4 controla compressores 3 e 4.
- ** Ciclo 2 controla compressores 1,2 e3 e Ciclo 5 controla compressores 4, 5 e 6.
- ajuste é feito pelas chaves RSW5, RSW6 e RSW7 conforme segue:

RSW5: Ajusta o Nº decimal ex.: 0,7 RSW6: Ajusta a dezena ex.: 3

RSW7: Ajusta o tempo de atuação (cada dígito da chave indica tempo de 10min. Ex.: Posição 3=30min)



Sendo assim o valor ajustado para controle na configuração acima é de 3,7A por um ciclo de 30 minutos de monitoração.

Notas:

RSW5 e RSW6:

Ajustes inferiores a 1,0 o Limitador de Corrente subentende 1,0

Ajustes superiores a 5,0 o Limitador de Corrente subentende 5,0

RSW7:

Ajuste da chave igual a 0 ou 1 o Limitador de Corrente subentende 10min.

Tabela de ajuste padrão do Limitador de Corrente

60Hz	(CPR 50)	_	R 60 s nomon		CPR60 com Economomizer.								
	220	380	440	220	380	440	220	380	440						
RSW7	30min.														
RSW6	3	1	1	3	1	1	3	2	1						
RSW5	1	8	6	1	8	5	7	1	8						
Regulagem CS	3.1	1.8	1.6	3.1	1.8	1.5	3.7	2.1	1.8						
l Operação	122	70	62	150	88	73	180	100	87						
I Descarreg. (CS)	124	72	64	155	90	75	185	105	90						
I Regulagem (OR)	130	75	65	160	92	80	190	110	95						
		LIDO	PARA		B-407	7C			L						

50Hz	CPF	R 50	_	60 sem momizer.	CPR60 com Economomizer.				
	220	380	220	380	220	380			
RSW7			3	30min.					
RSW6	2	1	2	1	3	1			
RSW5	6	6	6	5	1	8			
Regulagem CS	2,6	1,6	2,6	1,5	3,1	1,8			
I Operação	102	59	125	72	150	87			
I Descarreg. (CS)	104	64	130	75	155	90			
I Regulagem (OR)	108	67	135	78	160	94			
	VÁLI	DO PARA	A R-22 e	R-407C					

Regulagem CS: Valor que, multiplicado pela constante da tabela, indica a corrente que quando atingida força o descarregamento dos compressores afim de mantê-los em valores pré-determinados pelo operador.

A tabela de correspondência de controle abaixo, que indica o tipo de compressor deve ser usada em conjunto com a tabela que identifica o ciclo base de controle para Chillers com compressores diferentes por circuito, para configuração do novo limite de demanda.

EX:

RCU110SAZ

Ciclo1 > Compressor 50.

Ciclo 2 > Compressor 60 . (O Sensor de Corrente está instalado no Ciclo 2 portanto utilizar os dados do ciclo de 60TRs sem economizer).

Este valor pode ser alterado, **sempre para menos**, para ser utilizado como controlador de demanda dos compressores efetuando-se o cálculo a seguir:

Compressor	50	60
Constante de multiplicação	40	50

Como regular novo valor de corrente Regulagem CS x Constante de multiplicação = Novo valor de corrente

Ex.: CPR 50 220V/60Hz

Regulagem padrão: 3,1 = 124A

Nova Regulagem: 2,8 = 112A (2,8 x 40 =

112A)

I Operação: Corrente máxima de operação do compressor sem que haja atuação do Limitador de Corrente ou proteção contra sobrecarga.

I Descarregamento (CS): Corrente que, quando atingida pelo ciclo que está sendo monitorado, opera o descarregamento parcial dos compressores imediatamente.

Funcionamento:

- 1- Quando a corrente de operação ultrapassa a corrente de ajuste do CS o controlador inicia o descarregamento dos compressores dando um pulso nas válvulas de descarregamento de todos os ciclos até que a corrente do compressor monitorado atinja 95% do valor ajustado acrescido de um tempo extra de 12 segundos.
- Após a atuação do Limitador de Corrente o sistema passa a monitorar a corrente do compressor durante o tempo estabelecido pelo ajuste da chave RSW7 (padrão 30 min.) ignorando a atuação do Controle de Capacidade (carregamento) enquanto durar o controle.




Gráfico de atuação do Limitador de Corrente

Nota:

Outra maneira de Controlar a DEMANDA dos compressores é através de um controle opcional individual por compressor que permite o controle de:

- 1- Carregamento;
- 2- Descarregamento;
- 3- Zona neutra (estabilização) ou
- 4- Parado por controle de capacidade

Notas:

Para instalação ou pedido com esses opcionais consultar a HITACHI.

As proteções têm prioridade sobre os controles externos.

I Regulagem (OR): Corrente de corte por sobrecarga do compressor.

Notas:

Se o Chiller for desligado pelo controle de capacidade durante a atuação do limitador de corrente o mesmo é desligado.

O ciclo de funcionamento, novo pulso para descarregamento, só é dado após o tempo estabelecido pela chave RSW7.

Este controle tem prioridade na atuação das válvulas dos compressores.

Caso o valor do ajuste de atuação do Limitador seja alterado, este se torna válido somente no novo ciclo da chave RSW7.

Durante a atuação do Limitador de Corrente é mostrado na IHM o código de alarme Ct.

Caso o compressor monitorado pelo Limitador de Corrente esteja parado o Limitador de Corrente não funciona.


Este controle é válido somente para os compressores, portanto a corrente de operação dos motores dos ventiladores não tem influência direta sobre esse sistema.

9.2. GRAVAÇÃO DOS AJUSTES DE FÁBRICA / CLIENTE

Nota:


Os ajustes já gravados nas figuras não podem ser alterados.

Ajuste de Fábrica (start up)



Ajustado por.	
Ass:	Data:

■ Novo ajuste (cliente)



Ajustado por:	
Ass:	Data:
	90

10. OPERAÇÃO DO PAINEL DE CONTROLE

10.1. INDICAÇÃO DE ALARMES

Se o Chiller estiver operando sob condições anormais, um alarme é indicado, conforme tabela a seguir, e a lâmpada de alarme no painel de controle irá acender indicando o motivo da falha.

O alarme pode ser parcial, para um ciclo específico parando somente o ciclo em questão ou total, parando o Chiller como por exemplo falta de fluxo de água.

CÓE	IGO	001775420	
88	88	CONTEÚDO	COMPONENTE
C1~C6	Ct	ATIVAÇÃO DO CONTROLE DE DEMANDA PELO SENSOR DE CORRENTE	CS
C1~C6	F1∼F6	SOBRECARGA DE CORRENTE NO MOTOR DO VENTILADOR	ORFC1~6
C1~C6	H1~H6	ALTA PRESSÃO DE DESCARGA	PSH1∼6
C1~C6	L1∼L6	BAIXA PRESSÃO DE SUCÇÃO	SPS1~6
C1~C6	P6	PARADA MOMENTÂNEA POR CONTROLE DE BAIXA PRESSÃO/TEMP. GÁS	C1~C6
C1~C6	05	INVERSÃO OU FALTA DE FASE	BR1∼6
C1~C6	6E	ATUAÇÃO DO FLOW SWITCH	
11	11	FALHA NO SENSOR DE TEMPERATURA DE ENTRADA DE ÁGUA	ТНМі
C1~C6	12	FALHA NO SENSOR DE TEMPERATURA DE SAÍDA DE ÁGUA FRONTAL	THMof1∼6
C1~C6	21	FALHA NO SENSOR DE TEMP. DE ENTR. DO REFRIG. NO RESFRIADOR	THMr1∼6
22	22	FALHA NO SENSOR DE TEMPERATURA DO AR EXTERNO	THMa
C1~C6	23	FALHA NO SENSOR DE TEMPERATURA DE DESCARGA	THMd1~6
C1~C6	25	FALHA NO SENSOR DE TEMPERATURA DE SAÍDA DE ÁGUA TRASEIRO	THMot1∼6
C1~C6	26	FALHA NO SENSOR DE TEMPERATURA DE SUCÇÃO	THMs1~6
C1~C6	27	FALHA NO SENSOR DE PRESSÃO DE DESCARGA	DPS1~6
C1~C6	28	FALHA NO SENSOR DE PRESSÃO DE SUCÇÃO	SPS1~6
40	40	OPERAÇÃO INCORRETA NA PLACA PCBB	PCBB
C1~C6	51~56	SOBRECARGA DE CORRENTE NO COMPRESSOR	OR1~6
C1~C6	61~66	ALTA TEMPERATURA NA DESCARGA DO COMPRESSOR	THMd1~6
C1~C6	71~76	TERMOSTATO INTERNO DO COMPRESSOR	IT1~6
80	80	BAIXA TEMPERATURA DA ÁGUA NA ENTRADA DO BARRILETE	ТНМі
C1~C6	81~86	BAIXA TEMPERATURA DA ÁGUA NA SAÍDA DO RESFRIADOR	THMo1∼6
C1~C6	91~96	BAIXA TEMPERATURA DO REFRIGERANTE NA ENTRADA DO RESFRIADOR	THMr1∼6
C1~C6	t1~t6	BAIXA TEMPERATURA DE SUCÇÃO	THMs1∼6
SP	SP	FALHA NO INTERTRAVAMENTO COM BOMBA DE ÁGUA	CMP
CP	CP	ERRO DE INTERLIGAÇÃO OU FALHA DE COMUNICAÇÃO ENTRE CPUS	PCBc1 / PCBc2


Alarmes Opcionais:

Caso haja necessidade de instalação de outros componentes de segurança, Flow Switch independente por ciclo por exemplo podem ser utilizados os bornes PCN205 e PCN206 da placa de controle do compressor.

** Os códigos 61 ~ 66 são os mesmos registrados

para a alta temperatura de descarga, THMd1 ~ 6, portanto se utilizar o opcional deve-se investigar os dois itens para identificar a causa do alarme.

C1~C6	41~46	OPCIONAL	PCN206
C1~C6	61~66	OPCIONAL **	PCN205




10.2 INDICAÇÃO NORMAL

Se o Chiller estiver operando sob condições normais de funcionamento então a indicação é conforme tabela a seguir:


C1~C6	C.o	TESTE DE CORTE PELA PRESSÃO DE DESCARGA	C1~C6
C1~C6	88	INDICAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE FORÇA E COMANDO OK	TB1 1-2/TBF1~6
C1~C6	PU	AGUARDANDO INTERTRAVAMENTO DA BOMBA DE ÁGUA	C1~C6
C1~C6	oF	EQUIPAMENTO PARADO PELO CONTROLE DE CAPACIDADE	C1~C6
C1~C6	Со	EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO	C1~C6

10.3 COMO OPERAR O PAINEL DE CONTROLE


MODO DE OPERAÇÃO DA INTERFACE HOMEM MÁQUINA



Início de Operação




Indicação do Controle de Capacidade Este modo indica em como o controlador está atuando sobre o Chiller conforme segue:




Registro de ocorrência de Alarmes

Os alarmes ocorridos são registrados na memória do controlador e podem ser verificados a qualquer tempo e são apresentados conforme exemplo a seguir:



Nota: Se durante a verificação do registro de alarme ocorrer qualquer alarme este modo e alterado para o alarme ocorrido no instante em que o mesmo ocorrer.

■ Verificação Normal



11.SISTEMA DE CONTROLE

Operação standard para RCU050SAZ a RCU070SAZ

Control Controle de aparelho	CC	ONTRO	LE DE	PART	IDA				CONTR	ROLE DE	CAPA	CIDAD	E			DISPOSITIVO DE SEGURANÇA			DESLIGAMENTO				
		OFF	ON		_			_					_				024		, ,	ON	ON	ON	OFF
Chave de força principal Chave de operação	RESF/DESL	UFF	ON	ON.	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	-	· ·	<u> </u>	_	<u> </u>	· ·	<u> </u>	<u> </u>	⊢÷-	-	OFF	ON	OFF	ON	UFF
Load UP	RESF/DESL	·-	-	ON	<u> </u>	<u> </u>	<u>.</u>	\frac{\frac}{\frac}}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fir}}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fra		<u> </u>	<u> </u>	-	<u> </u>	<u> </u>	\ \frac{1}{22}	<u> </u>	<u> </u>	-	OFF	ON	OFF	<u> </u>	-
Controlador Zona Neutra		÷	-	-	-	<u> </u>	- "	A	*	-	-	H :	<u> </u>	H :	_ A	*	*	*			-	-	-
Load Down		-	-	-	-		-		-	· 😾	₩.	☆	<u> </u>	-	-	- ^-	<u> </u>	-	-		-	-	-
Dispositivo de segurança	No. 1	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	OPN	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS
Bomba de resfriamento de água	CPUE	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
Indicador de Fornecimento de força	LED VERDE	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
Indicador de operação	LED VERM	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
Indicador de alarme	LED AMAR	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Aquecedor de óleo	OH	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
Motor do compressor	MC	OFF	OFF	OFF	STA (ULD) 25%	DLT (ULD) 25%	DLT (ULD) 25~99%	DLT (FLD) 100%	DLT (FLD) 100%	DLT (ULD) 85~99%	DLT (ULD) 25~85%	DLT (ULD) 25%	OFF	STA (ULD) 25%	DLT (ULD) 25~99%	DLT (ULD) 25~99%	DLT (ULD) 25~99%	OFF	OFF	DLT (ULD) 25~99%	OFF	OFF	OFF
Motor do ventilador	MFC11~14	OFF	OFF	OFF				Conf. Cor	trole de c	ondensação)		OFF	ON(Qtd		trole de cor	ndensação)	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
Sistema Economizer	PSE	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN/CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN
Somente RCU070SAZ	SVCE	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF/ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCB	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Válvula solenóide	SVCA	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCC	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Temporização do programa				3min.	∫V _{5se}		Oseg.														100	seg.	

CLS: Close

CLS: Close
OPN: Open
STA: Star
DLT: Delta
ULD: Unload
FLD: Full Load

★: Alterando carga do compressor

★: Mantendo carga do compressor

Operação standard para RCU100SAZ a RCU140SAZ

Controle Controle de aparelho	CONTROLE DE PARTIDA								CONTROLE DE CAPACIDADE										DISPOSITIVO DE SEGURANÇA					DESLIGAMENTO			
Chave de força principal		OFF	ON							-				-	-							-	ON	ON	ON	OFF	
Chave de operação	RESF/DESL			ON	,	-	,	,			·		-									OFF	ON	OFF			
Load UP			-		,	-			×	¥			-	-			×			☆	٠	-		-			
Controlador Zona Neutra		-			,	-	,	,			*		-	-			-	_*_	*			-	*			,	
Load Down		-				-	,			-		×	×	¥	-			-			-	-			-		
Dispositivo de segurança	No. 1	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	OPN CLS	OPN	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	
Bomba de resfriamento de água	CPUE	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	
Indicador de fornecimento de forca	LED VERDE	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	
Indicador de operação	LED VERM	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	
Indicador de alarme	LED AMAR	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
Aquecedor de óleo	OH1	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	
Aquecedor de oleo	OH2	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	
	MC1	OFF	OFF	OFF	STA (ULD) 25%	DLT (ULD) 25%	DLT (ULD)	DLT (ULD)	DLT (ULD)	DLT (FLD)	DLT (FLD)	DLT (ULD)	DLT (ULD)	DLT (ULD)	OFF	STA (ULD)	DLT (ULD)	DLT (ULD)	DLT (ULD)	OFF	OFF	OFF	DLT (ULD)	OFF	OFF	OFF	
Motor do compressor		-			25%	25%	25% STA	25% DLT	25-99%	100% DLT	100% DLT	85-99%	25-85% DLT	25% DLT		25% STA	25-99% DLT	25-99%	25-99%	DIT	\vdash	_	25-99%				
	MC2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	(ULD) 25%	(ULD)	DLT (ULD) 25-99%	(FLD)	(FLD)	DLT (ULD) 85~99%	(ULD) 25-85%	(ULD) 25%	OFF	(ULD)	(ULD) 25~99%	DLT (ULD) 25-99%	DLT (ULD) 25-99%	DLT (ULD) 25-99%	OFF	OFF	DLT (ULD) 25-99%	OFF	OFF	OFF	
	MFC11-14	OFF	OFF	OFF				ON/ Otd	. Conf. Cor	trole de			20.00%	2070	OFF	ON/ Ot	d. Conf. Con			OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	
Motor do ventilador	MFC21-24	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF						condensacă	n)		OFF	ON(Qtd. Conf. Controle de condensat				cão)	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	
	PSE1	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN/CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	
Sistema Economizer	PSE2	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN/CLS	OPN/CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	
Somente RCU140 SAZ	SVCE1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF/ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
Comonio 1100110_o/L	SVCE2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF/ON	OFF/ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
	SVCB1	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
	SVCA1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
Válvula solenóide	SVCC1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
vaivuia solenoide	SVCB2	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
	SVCA2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
	SVCC2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
Temporização do programa				3min.		iseg. 60seg.		√ seg. 30s	ieg.										meçar por últi sete os interva		ia			10s	seg.		

CLS: Close
OPN: Open
STA: Star
DLT: Delta
ULD: Unload
FLD: Full Load

* : Alterando carga do compressor
: Mantendo carga do compressor

Operação standard para RCU150SAZ a RCU210SAZ

Control	le de estágio			CO	NTRC	DLE DI	E DAE	STIDA					C	ONTRO	LE DE (CIDAI)E		
Controle de aparelho				CO	NINC		L FAF	אטוור					C	ONTAC	DE DE	JAFA	CIDAL			
Chave de força principal		OFF	ON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chave de operação	RESF/DESL	-		ON		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Load UP		-	٠	-		-		-	-	-	☆	☆	-	-	-	-	-	-	☆	-
Controlador Zona Neutra		-		-	-	-	,	-		-	-	-	_*		-	-	-	-		*
Load Down		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	☆	☆	☆	-	-	-	-
	No. 1	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS
Dispositivo de segurança	No. 2	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS
	No. 3	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS
Bomba de resfriamento de água	CPUE	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
Indicador de	LED VERDE	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
fornecimento de força	LLD VLIDL	OII	OIV	ON	ON	OIV	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
Indicador de operação	LED VERM	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
Indicador de alarme	LED AMAR	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	OH1	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
Aquecedor de óleo	OH2	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
	OH3	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
				l	STA	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	l	STA	DLT	DLT
	MC1	OFF	OFF	OFF	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(FLD)	(FLD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	OFF	(ULD)	(ULD)	(ULD)
		_		┝	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25~99%	100%	100%	85~99%	25~85%	25%	_	25%	25~99%	25~99%
Mater de communectu	MC2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	STA	DLT	DLT	DLT	DLT (III D)	DLT (FLP)	DLT (FLD)	DLT	DLT	DLT	OFF	STA	DLT	DLT
Motor do compressor	MC2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	(ULD)	(ULD)	(ULD) 25%	(ULD)	(ULD)	(FLD)	(FLD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	OFF	(ULD)	(ULD)	(ULD)
		\vdash		⊢			25%	25%	STA	25% DLT	25~99% DLT	100% DLT	100% DLT	85~99% DLT	25~85% DLT	25% DLT	_	25% STA	25~99% DLT	25~99% DLT
	MC3	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(FLD)	(FLD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	OFF	(ULD)	(ULD)	(ULD)
	WIGO	011	011	l ~	011	011	011	011	25%	25%	25~99%	100%	100%	85~99%	25~85%	25%	"	25%	25~99%	25~99%
	MFC11~14	OFF	OFF							-0,1	Controle of			00-0070	20.0070	25/0	OFF	2070	*1*	20-0070
Motor do ventilador	MFC21~24	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF			014 (Q1		d. Conf. Co			രാട്ട് വ			OFF	-	*1*	
Wotor do vermidado	MFC31~34	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		OIT (Q	ON (Qtd. (-ãn)		OFF		*1*	
	PSE1	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN
	PSE2	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN
Sistema Economizer	PSE3	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN
Somente RCU210 SAZ	SVCE1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Somenie 1100210SAZ	SVCE2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCE2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCE3	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
	SVCA1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCC1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
	SVCB2	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
Válvula solenóide	SVCA2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCC2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
	SVCB3	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
	SVCA3	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCC3	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
Temporização do programa				3min.		iseg. 60seg		5seg. 60seg		5seg.	30seg.							cc s re	o compreso omeçar po será o prim iniciar, rep ervalos de	r último eiro a ete os

CLS: Close OPN: Open STA: Star DLT: Delta ULD: Unload

FLD: Full Load

★: Alterando carga do compressor

★: Mantendo carga do compressor

1 ON (Qtd. Conf. Controle de condensação)

Operação standard para RCU150SAZ a RCU210SAZ (Continuação)

Controle de apare		e de estágio	DISPO	OSITIVO	DE SEGL	JRAN	ÇA	DES	SLIGA	MENT	0
Chave de força pr				l		1		ON	ON	ON	OFF
		RESF/DESL		-	-	-	OFF	ON		ON	OFF
Chave de operaçã	Load UP	RESF/DESL	-	☆	☆	_	UFF	ON	OFF		⊢∸⊢
Controlador Zona			*			-	-	*	-	-	\vdash
Controlador Zona			_	-	-	-			-	-	
	oad Down	NI- 4	- 01.0					- 01.0			-
Dispositivo de seg	uranca	No. 1 No. 2	CLS CLS	OPN CLS	OPN OPN	OPN OPN	CLS	CLS CLS	CLS CLS	CLS CLS	CLS
Dispositivo de seg	jurariça	No. 3	CLS	CLS	CLS	OPN	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS
Bomba de resfriar	nonto		CLS	CLS	CLS	OFIN	CLS	CLS			
de água	Herito	CPUE	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
Indicador de											-
fornecimento de fo	orca	LED VERDE	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
Indicador de opera		LED VERM	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
Indicador de opera		LED VERW	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
muicauoi de alaim	IC	OH1	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
Aquecedor de óle	n	OH2	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
Aquecedor de ore	5	OH3	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
		MC1	DLT (ULD) 25~99%	OFF	OFF	OFF	OFF	DLT (ULD) 25~99%	OFF	OFF	OFF
Motor do compres	lotor do compressor		DLT (ULD) 25~99%	DLT (ULD) 25~99%	OFF	OFF	OFF	DLT (ULD) 25~99%	OFF	OFF	OFF
		мсз	DLT (ULD) 25~99%	DLT (ULD) 25~99%	DLT (ULD) 25~99%	OFF	OFF	DLT (ULD) 25~99%	OFF	OFF	OFF
		MFC11~14	*1*	0FF	0FF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
Motor do ventilado	or.	MFC21~24		1*	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
Woldi do verillado	וע	MFC31~34		*1*	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
			ODNIKOLO		ODN						_
		PSE1	OPN/CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN
C:-t		PSE2	OPN/CLS	OPN/CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN
Sistema Economiz		PSE3	OPN/CLS	OPN/CLS	OPN/CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN
Somente RCU210	_SAZ	SVCE1	OFF/ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
		SVCE2	OFF/ON	OFF/ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
		SVCE3	OFF/ON	OFF/ON	OFF/ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
		SVCB1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
		SVCA1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
		SVCC1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
V/4h mile selen (131)		SVCB2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Válvula solenóide		SVCA2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
		SVCC2	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
		SVCB3	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
		SVCA3	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Temporização do	programa	SVCC3	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF \10s	OFF seg.	OFF
									10s	seg.	

CLS: Close OPN: Open STA: Star DLT: Delta ULD: Unload FLD: Full Load

FLD: Full Load

: Alterando carga do compressor
: Mantendo carga do compressor

1 ON (Qtd. Conf. Controle de condensação)

Operação standard para RCU240SAZ a RCU280SAZ

Controle de estágio CONTROLE DE PARTIDA CONTROLE DE CAPA										ACIDA	ADE											
Controle de aparelho										•							<u> </u>	0, ,				
Chave de forca principal		OFF	ON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chave de operação	RESF/DESL	-	-	ON	-	-		-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-	-
Load UP		-	-	-	-	-			-	-	٠	,	☆	☆	-		-	-	-		☆	-
Controlador Zona Neutra		-	-	-	-	-		-	-	-	٠	٠	-	-	*		-	-	-		-	*
Load Down		-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	☆	☆	☆	-		-	-
-	No. 1	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS
Dispositivo de segurança	No. 2	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS
Dispositivo de segurariça	No. 3	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS
	No. 4	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS
Bomba de resfriamento de água	CPUE	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
Indicador de	LED VERDE	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
fornecimento de forca	. == ==																					
Indicador de operação	LED VERM	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
Indicador de alarme	LED AMAR	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	OH1 OH2	OFF OFF	ON ON	ON ON	OFF ON	OFF ON	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	ON ON	OFF	OFF OFF	OFF OFF
Aquecedor de óleo	OH2 OH3	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF OFF	OFF	OFF
	OH3	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
	J	<u>٠</u> ٠٠	Ŭ.,	<u> </u>	STA	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	<u> </u>	STA	DLT	DLT
	MC1	OFF	OFF	OFF	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD) 25%	(ULD) 25~99%	(FLD) 100%	(FLD) 100%	(ULD) 85~99%	(ULD) 25~85%	(ULD)	OFF	(ULD)	(ULD) 25~99%	(ULD) 25~99%
					2070	2070	STA	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT		STA	DLT	DLT
	MC2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(FLD)	(FLD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	OFF	(ULD)	(ULD)	(ULD)
Motor do compressor		\vdash	\vdash	\vdash			25%	25%	STA	DLT	DLT	25% DLT	25~99% DLT	100% DLT	100% DLT	85~99% DLT	25~85% DLT	25% DLT	_	25% STA	25~99% DLT	25~99% DLT
	мсз	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(FLD)	(FLD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	OFF	(ULD)	(ULD)	(ULD)
	00	٠		``	0	0	0		25%	25%	25%	25%	25~99%	100%	100%	85~99%	25~85%	25%	0	25%	25~99%	25~99%
			\vdash						2070	2070	STA	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT		STA	DLT	DLT
	MC4	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(FLD)	(FLD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	OFF	(ULD)	(ULD)	(ULD)
											25%	25%	25~99%	100%	100%	85~99%	25~85%	25%		25%	25~99%	25~99%
	MFC11~14	OFF	OFF	OFF					. (ON(Qtd	. Conf.	Control	e de conde	nsação)				OFF		*1*	
Motor do ventilador	MFC21~24	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF				(DN(Qtd	. Conf.	Controle d	e conde	nsação)			OFF		*1*	
Wotor do vertilador	MFC31~34	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF			(ON(Qtd	I. Conf. Co	ntrole d	e conde	nsação)			OFF		*1*	
	MFC41~44	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		(ON(Qtd. C	onf. Co	ntrole de	e condensa	ação)		OFF		*1*	
	PSE1	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN
	PSE2	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN
	PSE3	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN
Sistema Economizer	PSE4	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN
Somente RCU260SAZ e	SVCE1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
RCU280_SAZ	SVCE2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCE3	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCE4	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCB1	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
	SVCA1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCC1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
	SVCB2 SVCA2	OFF OFF	OFF OFF	ON OFF	ON OFF	ON OFF	ON	ON OFF	ON OFF	ON OFF	ON OFF	ON	OFF OFF	OFF	OFF OFF	OFF ON	OFF ON	OFF ON	ON OFF	ON OFF	OFF OFF	OFF OFF
	SVCA2 SVCC2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Válvula solenóide	SVCB3	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
	SVCA3	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCC3	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
	SVCB4	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
	SVCA4	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCC4	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	QFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
Temporização do programa				J,	1.	Λ	₩	, 1	. / ∖∏	, 1	. / [[]	. /	Λ							Λ	O compressor que	
		l		V.	¥Ψ	<u> </u>	\	ر∠/	- Ψ	ٰلِحــٰ	ĮΨ	y V	30seg.								meçar por	
		l		3min.	´ \ ,5	iseg.		5seg.	111	5seg.		seg.	30seg.							será o primeiro a		
		l			V_	60seg.	¥لا	60seg	>	60seg	\geq		l								einiciar, rep	
		l											I							Int	ervalos de	partida

CLS: Close OPN: Open STA: Star DLT: Delta ULD: Unload

FLD: Full Load

: Alterando carga do compressor
: Mantendo carga do compressor

1* ON (Qtd. Conf. Controle de condensação)

Operação standard para RCU240SAZ a RCU280SAZ (Continuação)

Controle de a		le de estágio	D	ISPOSITI	IVO DE S		DESLIGAMENTO						
Chave de for							T .	_	ON	ON	ON	OFF	
Chave de lor		RESF/DESL	-				-	OFF	ON	OFF	CIV	-	
Chave de op	Load UP	HLSI/DLSL		☆	☆	☆	H	OII	ON	011	<u> </u>	-	
Controlador	Zona Neutra		*	-	-	-	÷	-	*	-	-	-	
Controlador	Load Down			-		-	-	-		-	-	-	
	Load Down	No. 1	CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	
		No. 2	CLS	CLS	OPN	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	
Dispositivo d	e segurança	No. 3	CLS	CLS	CLS	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	
		No. 4	CLS	CLS	CLS	CLS	OPN	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	
Bomba de re	sfriamento												
de água		CPUE	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	
Indicador de													
fornecimento	de forca	LED VERDE	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	
Indicador de		LED VERM	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	
Indicador de		LED AMAR	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
		OH1	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	
Various des	م فامه	OH2	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	
Aquecedor d	e oleo	OH3	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	
		OH4	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	
			DLT						DLT				
		MC1	(ULD)	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	(ULD)	OFF	OFF	OFF	
			25~99%						25~99%				
			DLT	DLT					DLT				
		MC2	(ULD)	(ULD)	OFF	OFF	OFF	OFF	(ULD)	OFF	OFF	OFF	
Motor do con	npressor		25~99%	25~99%					25~99%	<u> </u>			
		мсз	DLT	DLT	DLT	055	055	055	DLT	055			
			(ULD)	(ULD)	(ULD)	OFF	OFF	OFF	(ULD)	OFF	OFF	OFF	
			25~99%	25~99%	25~99%	DLT			25~99%	 			
		MC4	DLT (ULD)	DLT (ULD)	DLT (ULD)	DLT (ULD)	OFF	OFF	DLT (ULD)	OFF	OFF	OFF	
		WC4	(ULD) 25~99%	(ULD) 25~99%	(ULD) 25~99%	25~99%	011	011	25~99%	011	011	011	
		MFC11~14	*1*	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	
		MFC21~24		1*	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	
Motor do ven	tilador	MFC31~34		*1*	OH	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	
		MFC41~44			1*	OH	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	
		PSE1	OPN/CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	
		PSE2	OPN/CLS	OPN/CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	
		PSE3	OPN/CLS	OPN/CLS	OPN/CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	
Sistema Eco	nomizor											_	
		PSE4	OPN/CLS	OPN/CLS	OPN/CLS	OPN/CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	
Somente RC	0200_SAZ	SVCE1	OFF/ON	OFF OFF(ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
		SVCE2	OFF/ON	OFF/ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
		SVCE3	OFF/ON	OFF/ON	OFF/ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
		SVCE4	OFF/ON	OFF/ON	OFF/ON	OFF/ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
		SVCB1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
		SVCA1	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	
		SVCC1 SVCB2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
		SVCB2 SVCA2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
		SVCC2	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
Válvula soler	noide	SVCB3	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		
		SVCA3	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
		SVCC3	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
		SVCB4	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
		SVCA4	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
		SVCC4	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF		OFF	
Temporizacã	o do programa									10se	eg.		

CLS: Close OPN: Open STA: Star DLT: Delta ULD: Unload FLD: Full Load

FLD: Full Load

☆ : Alterando carga do compressor

★ : Mantendo carga do compressor

1 ON (Qtd. Conf. Controle de condensação)

Operação standard para RCU300SAZ a RCU350SAZ

_																								
Controle de aparelho	_	_		_	_	_	_	_			_			_		_	_				_			
Chave de força principal	DEGE/DEGI	OFF	ON	- 01	-	·	·	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-		
Chave de operação Load UP	RESF/DESL	H	-	ON	<u> </u>	H-	H	-	-	-	-	-	-	-	☆	☆	<u> </u>	-	-	-	-	-	☆	_
Controlador Zona Neutra		H	H-	_	H	H-	Ė	_	_	_	-	_		_	- A	_ A	*		-	-	i i	-	_ A	*
Load Down		÷	<u> </u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H÷.	-	-	☆	☆	☆	-	-		<u> </u>
Loud Bowii	No. 1	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS
	No. 2	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS
Dispositivo de segurança	No. 3	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS
	No. 4	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS
D	No. 5	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS
Bomba de resfriamento	CPUE	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
de água Indicador de																-	-				Н			
fornecimento de forca	LED VERDE	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
Indicador de operação	LED VERM	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
Indicador de alarme	LED AMAR	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	OH1	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
A	OH2	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
Aquecedor de óleo	OH3 OH4	OFF	ON ON	ON	ON ON	ON ON	ON ON	ON	OFF	OFF	OFF OFF	OFF	OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	ON ON	OFF	OFF OFF	OFF OFF
	OH4 OH5	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
	5110	ŬI.	J.1	J14	STA	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	<u> </u>	STA	DLT	DLT
	MC1	OFF	OFF	OFF	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(FLD)	(FLD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	OFF	(ULD)	(ULD)	(ULD)
					25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25~99%	100%	100%	85~99%	25~85%	25%		25%	25~99%	25~99%
							STA	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT (ULD)	DLT	DLT		STA	DLT	DLT (ULD)
	MC2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	(ULD)	(ULD)	(ULD) 25%	(ULD) 25%	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD) 25~99%	(FLD) 100%	(FLD) 100%	(ULD) 85~99%	(ULD) 25~85%	(ULD)	OFF	(ULD)	(ULD) 25~99%	(ULD) 25~99%
							25%	25%	STA	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	25~99% DLT	DLT	DLT	85~99% DLT	25~85% DLT	DLT	Н	STA	25~99% DLT	25~99% DLT
Motor do compressor	MC3	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(FLD)	(FLD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	OFF	(ULD)	(ULD)	(ULD)
									25%	25%	25%	25%	25%	25%	25~99%	100%	100%	85~99%	25~85%	25%		25%	25~99%	25~99%
											STA	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT		STA	DLT	DLT
	MC4	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	(FLD)	(FLD)	(ULD)	(ULD)	(ULD)	OFF	(ULD)	(ULD)	(ULD)
		\vdash				_	_				25%	25%	25%	25%	25~99%	100%	100%	85~99%	25~85%	25%		25%	25~99%	25~99%
	MC5	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	STA (ULD)	DLT (ULD)	DLT (ULD)	DLT (FLD)	DLT (FLD)	DLT (ULD)	DLT (ULD)	DLT (ULD)	OFF	STA (ULD)	DLT (ULD)	DLT (ULD)
	IVIOS	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	25%	25%	25~99%	100%	100%	85~99%	25~85%	25%	011	25%	25~99%	25~99%
	MFC11~14	OFF	OFF	OFF							ON(Qtd	. Conf.	Control	e de co	ndensaçã						OFF		*1*	
	MFC21~24	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF					C				e de conc						OFF		*1*	
Motor do ventilador	MFC31~34	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF				(Controle						OFF		*1*	
	MFC41~44 MFC51~54	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF	OFF	OFF	OFF			. Conf. Co			lensação) de condens	00000)		OFF		*1*	-
	PSE1	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN
	PSE2	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN
	PSE3	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN
	PSE4	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN
Sistema Economizer	PSE5	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN
	SVCE1 SVCE2	OFF OFF	OFF OFF	OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF OFF	OFF OFF	ON	ON	ON ON	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF	OFF OFF	OFF OFF
	SVCE2 SVCE3	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCE4	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCE5	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCB1	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
	SVCA1 SVCC1	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF	OFF OFF	OFF	OFF	OFF OFF	OFF ON	OFF ON	OFF OFF	ON OFF	ON OFF	ON OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF ON	OFF OFF
	SVCC1 SVCB2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCA2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCC2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
	SVCB3	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
Válvula solenóide	SVCA3	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCC3	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
	SVCB4 SVCA4	OFF	OFF OFF	ON OFF	ON OFF	ON OFF	ON OFF	ON OFF	ON OFF	ON	ON OFF	ON OFF	ON OFF	ON OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF ON	OFF ON	OFF ON	ON OFF	ON	OFF OFF	OFF OFF
	SVCC4	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
	SVCB5	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
	SVCA5	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
	SVCC5	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
Temporização do programa				1/	1	不	小	, 不	1	, <u>1</u> 1	· 1\1\	1	·ΛŢ,	ΛI	\wedge							' ' '	compres	
				W .	≥/ Y-	ک	}	<u></u>	Ι¥		Y	seg.	V	Y 1	\searrow								meçar po	
				3min.		iseg. 60seg.		5seg. / _{60seg.}		5seg. 60seg.		oseg. 60seg:		seg.	30seg.								erá o prin einiciar, re	
					w_	JUSEY.	→ ₩	JUSEY.	>' ₹	JUSEY.	> ₹	JUJEY.	≯										ervalos de	p = 1 = 0
		L													L_									
																								-

CLS: Close OPN: Open STA: Star DLT: Delta ULD: Unload

FLD: Full Load

★: Alterando carga do compressor

★: Mantendo carga do compressor

1 ON (Qtd. Conf. Controle de condensação)

Operação standard para RCU300SAZ a RCU350SAZ (Continuação)

Controle de a		le de estágio	DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DESLIGAM										
Chave de forc			_		_			Ι.	_	ON	ON	ON	OFF
Chave de loit		RESF/DESL	-	-		-	-	-	OFF	ON	OFF	-	-
Onave de ope	Load UP	TILOT/BLOE	-	☆	☆	☆	☆		-	-	-	-	-
Controlador	Zona Neutra		*	-	-	-	-	<u> </u>	-	*		-	-
Controlador	Load Down		-	_	_		_	_		-			_
	Load Down	No. 1	CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS
		No. 2	CLS	CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS
Dispositivo de	e segurança	No. 3	CLS	CLS	CLS	OPN	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS
	,	No. 4	CLS	CLS	CLS	CLS	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS
		No. 5	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	OPN	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS
Bomba de res de água	sfriamento	CPUE	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
Indicador de fornecimento	de força	LED VERDE	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
Indicador de		LED VERM	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
Indicador de a		LED AMAR	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
		OH1	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
		OH2	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
Aquecedor de	e óleo	OH3	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
		OH4	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
		OH5	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
		MC1	DLT (ULD) 25~99%	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	DLT (ULD) 25~99%	OFF	OFF	OFF
		MC2	DLT (ULD) 25~99%	DLT (ULD) 25~99%	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	DLT (ULD) 25~99%	OFF	OFF	OFF
Motor do com	pressor	мсз	DLT (ULD) 25~99%	DLT (ULD) 25~99%	DLT (ULD) 25~99%	OFF	OFF	OFF	OFF	DLT (ULD) 25~99%	OFF	OFF	OFF
			DLT (ULD) 25~99%	DLT (ULD) 25~99%	DLT (ULD) 25~99%	DLT (ULD) 25~99%	OFF	OFF	OFF	DLT (ULD) 25~99%	OFF	OFF	OFF
			DLT (ULD)	DLT (ULD)	DLT (ULD)	DLT (ULD)	DLT (ULD)	OFF	OFF	DLT (ULD)	OFF	OFF	OFF
		ME044 44	25~99% *1*	25~99%	25~99%	25~99%	25~99%	OFF	OFF	25~99%	055	055	٥٢٢
		MFC11~14 MFC21~24	**	OFF *	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	ON ON	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF
Motor do vent	tilador	MFC31~34		*1*	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
Wiotor do vern	illadoi	MFC41~44			1*	OH	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
		MFC51~54			*1*		011	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
		PSE1	OPN/CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN
		PSE2	OPN/CLS	OPN/CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN
		PSE3	OPN/CLS	OPN/CLS	OPN/CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN
		PSE4	OPN/CLS	OPN/CLS	OPN/CLS	OPN/CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN
Sistema Ecor	nomizer	PSE5	OPN/CLS	OPN/CLS	OPN/CLS	OPN/CLS	OPN/CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN
Olsterna Ecol	IOITIIZCI	SVCE1	OFF/ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
		SVCE2	OFF/ON	OFF/ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
		SVCE3	OFF/ON	OFF/ON	OFF/ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
		SVCE4	OFF/ON	OFF/ON	OFF/ON	OFF/ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
		SVCE5	OFF/ON	OFF/ON	OFF/ON	OFF/ON	OFF/ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
		SVCB1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
		SVCA1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
		SVCC1 SVCB2	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF
		SVCB2 SVCA2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
		SVCA2 SVCC2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
		SVCG2 SVCB3	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Válvula solen	óide	SVCB3	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
• α.α σσιστι		SVCA3	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
		SVCB4	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
		SVCA4	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
		SVCC4	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
		SVCB5	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
		SVCA5	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
		SVCC5	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Temporização	o do programa										10seg.	y	

CLS: Close OPN: Open STA: Star DLT: Delta ULD: Unload

FLD: Full Load

Lack Control C

Operação standard para RCU390SAZ a RCU420SAZ

Controle de estágio Controle de aparelho Controle de aparelho Controle de aparelho Controle de aparelho Controle de stágio																											
Chave de força principal		OFF	ON			-	-	-	-		-			-				-									
Chave de operação	RESF/DESL	-	-	ON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
Load UP		-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	☆	☆	-	-	-	-	-	-	☆	-	
Controlador Zona Neutra		-	-	-	-	•		-	•		-		-				-		*	-	-		-	-	-	*	
Load Down		-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		☆	☆	☆	-	-		-	
	No. 1	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	
	No. 2	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	
Dispositivo de segurança	No. 4	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	
	No. 5	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	
	No. 6	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	CLS	
Bomba de resfriamento de água	CPUE	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
Indicador de fornecimento de forca	LED VERDE	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
Indicador de operação	LED VERM	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
Indicador de alarme	LED AMAR	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
	OH1	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF									
	OH2	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF							
Aquecedor de óleo	OH3	OFF	ON	ON	NO	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	NO	OFF	OFF	OFF	
] ·	OH4 OH5	OFF	ON	ON ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF OFF	OFF	OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF	ON	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	
	OH5 OH6	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	
			-	-	STA	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	DLT	-	STA	DLT	DLT								
	MC1	OFF	OFF	OFF	(ULD) 25%	(ULD) 25%	(ULD) 25%	(ULD) 25%	(ULD) 25~99%	(FLD) 100%	(FLD) 100%	(ULD) 85~99%	(ULD) 25~85%	(ULD) 25%	OFF	(ULD) 25%	(ULD) 25~99%	(ULD) 25~99%									
	MC2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	STA (ULD)	DLT (ULD)	DLT (ULD)	DLT (ULD)	DLT (ULD)	DLT (ULD)	DLT (ULD)	DLT (ULD)	DLT (ULD)	DLT (ULD)	DLT (ULD) 25~99%	DLT (FLD) 100%	DLT (FLD) 100%	DLT (ULD) 85~99%	DLT (ULD) 25~85%	DLT (ULD)	OFF	STA (ULD) 25%	DLT (ULD) 25~99%	DLT (ULD) 25~99%	
	MC3	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	STA (ULD)	DLT (ULD)	DLT (ULD)	DLT (ULD)	DLT (ULD)	DLT (ULD)	DLT (ULD)	DLT (ULD)	DLT (ULD)	DLT (FLD)	DLT (FLD)	DLT (ULD)	DLT (ULD)	DLT (ULD)	OFF	STA (ULD)	DLT (ULD)	DLT (ULD)	
Motor do compressor		_		\vdash					25%	25%	25% STA	25% DLT	25% STA	25% DLT	25% DLT	25% DLT	25~99% DLT	100% DLT	100% DLT	85~99% DLT	25~85% DLT	25% DLT		25% STA	25~99% DLT	25~99% DLT	
	MC4	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	(ULD) 25%	(ULD) 25%	(ULD) 25%	(ULD) 25% DLT	(ULD) 25%	(ULD) 25%	(ULD) 25~99% DLT	(FLD) 100% DLT	(FLD) 100%	(ULD) 85~99%	(ULD) 25~85% DLT	(ULD) 25% DLT	OFF	(ULD) 25%	(ULD) 25~99% DLT	(ULD) 25~99%	
	MC5	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	STA (ULD) 25%	(ULD) 25%	DLT (ULD) 25%	DLT (ULD) 25%	(ULD) 25~99%	(FLD) 100%	DLT (FLD) 100%	DLT (ULD) 85~99%	(ULD) 25~85%	(ULD) 25%	OFF	STA (ULD) 25%	(ULD) 25~99%	DLT (ULD) 25~99%	
	MC6	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	STA (ULD) 25%	DLT (ULD) 25%	DLT (ULD) 25~99%	DLT (FLD) 100%	DLT (FLD) 100%	DLT (ULD) 85~99%	DLT (ULD) 25~85%	DLT (ULD) 25%	OFF	STA (ULD) 25%	DLT (ULD) 25~99%	DLT (ULD) 25~99%	
	MFC11~14	OFF	OFF	OFF							10	I(Qtd. 0	Conf. Co	ontrole	de cond	lensaçã	io)						OFF	F *1*			
	MFC21~24	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF						10					densação)						OFF		*1*		
Motor do ventilador	MFC31~34	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		_			10				de conder						OFF		*1*		
	MFC41~44	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF				01	I(Qtd. 0		ontrole de						OFF		*1*	_	
	MFC51~54 MFC61~63	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON		Conf. Con				~ . \		OFF		*1*	_	
-	PSF1	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	V(Qtd. Co	CLS	CLS	CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	
	PSE2	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	
	PSE3	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	
	PSE4	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	
	PSE5	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	
Sistema Economizer	PSE6 SVCE1	OPN	OPN	OPN OFF	OPN	OPN	OPN	OPN	OPN	CLS	CLS	CLS	OPN OFF	OPN	OPN	OPN	OPN OFF	OPN									
	SVCE1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
	SVCE3	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
	SVCE4	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
	SVCE5	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
	SVCE6 SVCB1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
	SVCA1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	
	SVCC1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	
	SVCB2	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	
	SVCA2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON		OFF	OFF	OFF	
	SVCC2 SVCB3	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF	OFF	OFF	ON OFF	OFF OFF	
	SVCB3 SVCA3	OFF OFF	OFF	OFF	ON OFF	OFF	ON OFF	ON	ON OFF	ON OFF	ON	ON OFF	OFF	ON OFF	OFF	ON OFF	OFF OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON OFF	ON OFF	OFF	OFF	
Váluula calanáida	SVCC3	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	
Válvula solenóide	SVCB4	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	
	SVCA4	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	
	SVCC4	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	
	SVCB5 SVCA5	OFF	OFF	ON	ON OFF	ON	ON	ON	ON OFF	ON OFF	ON	ON OFF	ON	ON OFF	ON OFF	ON	OFF OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON OFF	ON OFF	OFF OFF	OFF OFF	
	SVCA5	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	
	SVCB6	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	
	SVCA6	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	
T	SVCC6	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	
Temporização do programa				W.	AN	_个	- 1社	/ 小	八儿	/〔个	小//	· 【小	· /\\/	· 【1	宝宝	دالالا	1								compress		
				3min.	→ ¥ 5	isea.	\	5seg.	۱¥	5sea.	Y	5seq.	Y-	5seti.	¥	Sseg.	30seg.								meçar po erá o prim		
					Ψ̈́	60seg	↲⇃	60seg	u	60seg	\sqrt{V}	60seg	$\exists V$	60seg	لد	y.	19								iniciar, rep		
I							~ .						_		/									inte	and the state	portido	
													-											inte	rvalos de	partiua	
																								inte	rvaios de	partiua	

CLS: Close
OPN: Open
STA: Star
DLT: Delta
ULD: Unload
FLD: Full Load

★: Alterando carga do compressor

★: Mantendo carga do compressor

1 ON (Qtd. Conf. Controle de condensação)

Operação standard para RCU390SAZ a RCU420SAZ

PSE2 OPNICLS OPNICLS OPN O	ON OFF
Chave de operacido	
Load UP	CLS OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF
Controlador Zona Neutra X	CLS OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF
Load Down	CLS OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF
No. 1	CLS OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF
No. 2	CLS OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF
No. 3	CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF
No. 5	CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS CLS OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF
No.6 CLS CLS	CLS CLS OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF
Bomba de resfriamento CPUE ON ON ON ON ON ON ON O	OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF
de adoua	ON OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF
Motor do compressor Motor do ventilador Motor do NonClass Motor do ventilador Motor do NonClass Motor do N	ON OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF
Motor do compressor Motor do ventilador Motor do ventilador Motor do ventilador	OFF OFF ON OFF
	OFF OFF ON OFF
Indicador de alarme	OFF OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF OFF OFF
Aquecedor de óleo OH1	ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF OFF OFF
Aquecedor de óleo OH2	ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF
Aquecedor de óleo OH3 OFF OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON ON OPF ON OH OH OFF ON OH OH OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF O	ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF OFF OFF
Aquecedor de oleo OH4 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OF OF ON ON ON ON OFF ON OH6 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OF	ON OFF ON OFF ON OFF OFF
OH5	ON OFF ON OFF
OH6	ON OFF OFF OFF
MC1	OFF OFF
MC1	
MC2	OFF OFF
MC3	
Motor do compressor MC4	OFF OFF
MC5	OFF OFF
MC6	OFF OFF
MFC11-14	OFF OFF
MFC11-14	011
MFC21-24	OFF OFF
MFC31-34	OFF OFF
MFC41~44	OFF OFF
MFC51-54	OFF OFF
MFC61~63 ON (Qtd. Conf. Controle de condensação) OFF OFF ON OFF PSE1 OPNICLS OPN OPN </td <td>OFF OFF</td>	OFF OFF
PSE1 OPNICLS OPN OP	OFF OFF
PSE2 OPN/CLS OPN/CLS OPN O	OPN OPN
PSE3 OPNICLS OPNICLS OPNICLS OPN	OPN OPN
	OPN OPN
DOES ORNIGIO ORNIGIO ORNIGIO ORNIGIO ORNIGIO ORNI ORNI ORNI ORNI ORNI	OPN OPN
	OPN OPN
	OPN OPN
SVCE1 OFF/ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF	OFF OFF
SVCE2 OFF/ON OFF/ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF	OFF OFF
SVCE3 OFF/ON OFF/ON OFF OFF <th< td=""><td>OFF OFF</td></th<>	OFF OFF
SVEE\$ 0FF/ON 0FF/ON 0FF/ON 0FF/ON 0FF 0FF 0FF 0FF 0FF 0FF 0FF 0FF 0FF 0F	OFF OFF
SVCE6 OFF/ON OFF/ON OFF/ON OFF/ON OFF/ON OFF/ON OFF OFF OFF OFF	OFF OFF
SVCB1 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OF	OFF OFF
SVCA1 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF	OFF OFF
SVCC1 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF	OFF OFF
SVCB2 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF	OFF OFF
SVCA2 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF	OFF OFF
SVCC2 OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF	OFF OFF
SVCB3 OFF OFF </td <td>OFF OFF</td>	OFF OFF
SVCC3 OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF	OFF OFF
Válvula solenóide SVCB4 OFF	OFF OFF
SVCAA OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF O	OFF OFF
SVCC4 OFF ON ON ON OFF OFF OFF OFF OFF	OFF OFF
SVCB5 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF	OFF OFF
SVCA5 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF	OFF OFF
SVCC5 OFF ON ON ON OFF OFF OFF OFF	OFF OFF
SVCB6 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OF	
SVCA6 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OF	OFF OFF
SVCC6 OFF ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF Temporização do programa	OFF OFF
10seg.	

CLS: Close OPN: Open STA: Star

DLT: Delta

ULD: Unload
FLD: Full Load

☆ : Alterando carga do compressor

★ : Mantendo carga do compressor

1 ON (Qtd. Conf. Controle de condensação)

12. CONTROLES INTERNOS

A seguir os principais controles que podem atuar sobre o funcionamento do Chiller sem que haja interferência do operador ou fontes externas a fim de proteger o mesmo contra possíveis anomalias.

■ Alta Temperatura da Água

Caso a temperatura da água ultrapasse 65ºC por aquecimento causado pelo funcionamento da bomba d'água e o Chiller estar parado é mostrado um alarme "PU" intermitente na IHM. É necessário desligar a bomba ou ligar o Chiller a fim de baixar a temperatura.

Se a temperatura baixar de 60° C o alarme é cancelado.

■ Início de Carregamento dos Compressores

O intervalo de partida entre compressores é de 1 minuto tanto para início de operação quanto para retorno pelo controle de capacidade.

O carregamento dos compressores é iniciado após a entrada do último compressor em operação triângulo acrescido de 30 segundos.

Sequência de Partida dos Compressores

O controlador faz a reversão na ordem de partida dos compressores automaticamente. Este controle funciona somente se o compressor operar por 2 horas consecutivas que é o tempo mínimo para registro no controlador para efeito de reversão da ordem de partida.

Controle de Operação dos Ventiladores

A operação dos ventiladores depende da temperatura de entrada do ar nos condensadores e da pressão de descarga de cada ciclo conforme segue:



- FUNCIONAMENTO DOS VENTILADORES.
- 1-TEMPERATURA DO AR EXTERNO ACIMA DE 20°C: TODOS OS VENTILADORES FUNCIONAM;
- 2-TEMPERATURA DO AR EXTERNO MENOR OU IGUAL A 20°C: PARAM OS VENTILADORES FC_1;
- 3-TEMPERATURA DO AR EXTERNO MENOR OU IGUAL A 12°C E PRESSÃO DE DESCARGA MENOR OU IGUAL A 19kgf/cm2: PARAM OS VENTILADORES FC_4;
- 4-TEMPERATURA DO AR EXTERNO MENOR OU IGUAL A 0°C E PRESSÃO DE DESCARGA MENOR OU IGUAL A 8,5kg/cm2: PARAM OS VENTILADORES FC 3:
- 5-OS VENTILADORES FC_2 TEM FUNCIONAMENTO CONTÍNUO.
- ** O TRAÇO "_" INDICA O Nº DO CICLO DE REFRIGERAÇÃO.

■ Falta de Tensão Momentânea

Se ocorrer uma falta de tensão de até 2 segundos o Chiller continua a operar normalmente.

Caso a falta de tensão seja superior a 2 segundos o Chiller é parado por segurança, porém não há indicação de alarmes.

Reação do controlador:

Sob condição normal de funcionamento:
 Reinicia a operação automaticamente após 3 minutos.

2. Com um dos ciclos em alarme:

Mesmo que o item 1., porém com a indicação do alarme ocorrido no ciclo parado.

3. Com alarme geral:

Reinicia somente a operação da bomba, se esta estiver ligada conforme o esquema elétrico, e indica o último alarme que foi mostrado antes da parada.

4. Com o Chiller parado:

atua conforme segue:

Nada ocorre.

Controle de Sobrecorrente nos Compressores

Ver capítulo 8.1. AJUSTES DO CONTROLADOR (funcionamento do Limitador de Corrente)

■ Controle Contra Baixa Pressão de Sucção

Durante o funcionamento do compressor a pressão de sucção é constantemente monitorada para se evitar o congelamento da água dentro do resfriador.

Caso a pressão de sucção atinja um valor inferior a 2,9kgf/cm2 (3,4kgf/cm2 para R-407C) o controlador

- Emite um pulso de descarregamento de 10 segundos e mantém o compressor na zona neutra por 30 minutos
- 2. Se, durante estes 30 minutos, a pressão baixar daquele valor novamente é dado mais um pulso de descarregamento de 10 segundos e o tempo de 30 minutos em zona neutra é renovado.


Caso a pressão de sucção atinja um valor de 2,5kgf/cm2 (3.1kgf/cm2 para R407C) durante 1.5 minutos o compressor é parado indicando alarme P6.

Se a pressão de sucção aumentar desse valor por mais de 1.5 minutos ocorre o reset do alarme e o compressor volta a operar após 3 minutos.

Isso só pode acontecer mais uma vez nos próximos 30minutos após o reset do primeiro alarme, se ocorrer mais de uma vez o compressor é parado e o alarme é alterado para C1~C6 = L1~L6.

Este tempo vai interferir no funcionamento do Chiller como um todo, ou seja, se um compressor apresentar a sua pressão nos valores indicados acima, todos os compressores serão descarregados e mantidos nesta condição pelo tempo de regulagem da chave RSW7.

Normalmente isso ocorre por falta de gás refrigerante no ciclo ou resfriador parcialmente entupido, ver capítulo 13 Solução de Problemas.



Operação Residual da Bomba

Se a instalação da bomba for feita conforme o esquema elétrico o controlador opera a mesma automaticamente por 10 segundos após a parado do Chiller a fim de proteger os resfriadores contra congelamento da água dentro dos resfriadores.



CUIDADO

Caso o comando da bomba de água gelada seja instalado independente do Chiller, não conforme o esquema elétrico, é importante notar que o seu sistema de controle faça com que a mesma continue ligada por pelo menos 10 seg. após a parada do Chiller para se evitar que haja congelamento da água no interior dos resfriadores.

■ Controle de capacidade parcial III

Se durante a operação do Chiller um ou mais compressores forem colocados em manutenção pela chave DSW3- 1 ~ 6 e forem colocados novamente em operação após a manutenção os compressores serão religados e carregados de maneira a ficarem com cargas similares às daqueles que já tiverem em operação. Portanto, para esta condição podemos ter compressores com diferentes status de carregamento no mesmo instante.

Ex de um Chiller com 3 compressores:

C1 NU (Zona Neutra)

C2 UP (Carregamento)

C3 UP (Carregamento)

Controle Contra Alta Temperatura na Descarga do Compressor

Se a temperatura na descarga do compressor atingir 130°C, e permanecer neste valor por mais de 1 minuto, o compressor é desligado e religado novamente.

Se a temperatura de descarga do compressor atingir 140ºC o compressor é desligado e religado

novamente. Caso essa condição ocorra por três vezes dentro de 90 minutos o compressor é desligado e é mostrado o alarme C1~C6 > 61~66.

Controle Contra Baixa Temperatura do Refrigerante na Entrada do Resfriador (Somente p/ modelos com R-407C)

Caso a temperatura do refrigerante atinja o valor de **Ajuste de Desligamento** conforme indicado na tabela abaixo por um tempo superior a 10 segundos o compressor correspondente é desligado e é mostrado o alarme C1~C6 > P6. Após 3 minutos o mesmo é religado.

Caso esse alarme se repita 3 vezes em um intervalo de 30 minutos, na 3ª vez é mostrado o alarme C1~C6 > 91~96. Nesse caso o compressor não retornará automaticamente devendo o Chiller ser desligado, verificada a causa e religado novamente.


	R-407C						
Condição de operação >	NORMAL	BAIXA TEM	PERATURA				
DSW4-3		OFF					
DSW4-7		ON					
DSW4-4	OFF	C	N				
DSW7-1	-	ON	OFF				
DSW7-2	-	OFF	ON				
Temperatura Saída Solução >	-	5 ~ -5ºC	-5 ~ -10ºC				
Set point Desligamento							
temperatura do gás na entrada	-3ºC	-15ºC	-20ºC				
do resfriador							
Set point anti congelamento	2ºC	-8ºC	-13ºC				
Concentração Monoetileno glicol	-	20%	30%				

■ Controle de Partida dos compressores

O código "PU PU" também pode se apresentar nas situações em que se tentar partir o compressor e este estiver com carga, caso haja desligamento do Chiller durante o funcionamento à plena carga.

Se o mesmo não se mantiver em operação este código é apresentado por 3 segundos porém a reentrada do compressor é acionada e o tempo de partida ajustado é renovado para aumentar o tempo de acionamento da válvula solenóide SVCB responsável pelo recolhimento do cilindro de controle de capacidade à condição de 15%, assim o compressor retorna a operação automaticamente.

O Controle procede como segue:



13. MANUTENÇÃO

O Chiller deve ser inspecionado periodicamente de acordo com os avisos indicados no **Capítulo 7 Partida do Chiller** para assegurar um bom desempenho e a manutenção da confiabilidade do mesmo. Os avisos adicionais a seguir devem receber atenção especial



ADVERTÊNCIA

Se um incêndio acontecer acidentalmente, desligar o disjuntor principal e usar extintor específico para a extinção do tipo de incêndio ocorrido.

Não operar o Chiller próximo a produtos inflamáveis como gases, vernizes, óleo de pintura, etc. a fim de se evitar incêndio ou uma explosão.

Sempre desligar o disjuntor geral quando for efetuar serviços de manutenção no Chiller.

O Chiller possui partes quentes como o lado da descarga dos compressores, tubos de descarga e coletores de descarga dos condensadores, portanto não tocar nessas partes sob o risco de queimaduras graves.



CUIDADO

Execute manutenção periódica de acordo com as "INSTRUÇÕES" para manter o Chiller em boas condições de operação.

Não utilizar estes Chillers parar resfriar ou aquecer água potável. Obedecer a códigos e regulamentos locais

Desligar todos os disjuntores principais se houver vazamento de gás refrigerante ou vazamento de água.

13.1. TABELA DE PRAZOS PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA

ITEM	SERVIÇOS	Mensal	Trimest.	Semest.	Anual
	Limpeza dos painéis	•			
Chiller	Verificação de danos à pintura	•			
	Verificação de ruídos/vibrações	•			
	Verificar vazamento/reaperto		•		
	Verificar obstrução filtro secundário			•	
Circuito de gás	Verificar válvula de expansão			•	
refrigerante	Verificação do plug fusível		•		
omgoramo	Verificação do superaquecimento		•		
	Verificação do sub-resfriamento		•		
	Verificar pressão de sucção	•			
	Verificar pressão de descarga	•			
	Verificar aquecedor do óleo do cárter	•			
	Verificar bornes e conexões		•		
Compressor	Verificar horas de operação	•			
	Verificar correntes de operação	•			
	Verificar tensões	•			
	Verificar isolamento elétrico				•
	Verificar temperatura do cárter	•			
	Limpeza das pás da hélice			•	
Ventiladores do	Verificar rolamentos dos motores			•	
Chiller	Verificar tensão dos motores	•			
	Verificar correntes dos motores	•			
Serpentina -	Vide rotinas de manutenção dos				
Condensador	condensadores				
	Verificar pressão entrada/saída água	•			
	Verificar temp. entrada/saída água	•			
Resfriador	Atuação da Chave de Fluxo		•		
	Verificar vazamento nas conexões e		-		
	juntas hidráulicas	•			
	Verificar nível e a coloração do óleo,				
Sist.	se a coloração estiver escura ou				
Lubrificação	muita escura, há necessidade de	•			
Labimoação	troca do óleo mesmo antes do prazo				
	de overhaul dos CPRs				
	Verificar contatos dos contatores de		•		
	força				
	Inspeção geral e reaperto		•		
Quadro Elétrico	Verificar ponto de atuação dos transmissores de pressão				•
	Verificar intertravamentos				•
			 		•
	Verificar operação dos transmissores de controle				•
	Verificar as válvulas/purgadores			•	
Rede Hidráulica	Limpar os filtros de água	•			
de Água do	Refazer danos à pintura / isolamento			•	
Resfriador	Limpar inspecionar bombas de água			•	
	Analisar qualidade da água		-		•

■ ROTINAS DE MANUTENÇÃO DOS CONDENSADORES

ITEM	SERVIÇOS	PERIODICIDADE
1	Inspeção visual superficial do (s) condensador (es)	semanal
2	Preencher a "Folha de Leitura" item 12.16	quinzenal
3	Inspeção visual minuciosa do (s) condensador (es)	mensal
4	Lavagem do condensador	mensal
5	Reaplicar o verniz anti-corrosão (quando existir)	Semestral ou quando necessário
6	Pentear as aletas amassadas	quando necessário

Notas:

- 1 As rotinas de limpeza das superfícies são essenciais p/ manter as propriedades de operação da unidade, eliminando a contaminação e removendo os resíduos nocivos com eficiência a vida do condensador será aumentada proporcionando por sua vez o aumento da vida do resfriador.
- 2 O descarte do(s) produto(s) químico utilizado na manutenção e/ou limpeza dos condensadores deverá ser executado conforme a legislação local.
- 3 Seguir rigorosamente o **Plano de Manutenção Preventiva** com o registro de cada manutenção;

- 4 As cores dos painéis (serpentinas) podem se alterar de forma e tonalidades diferentes dependendo da incidência dos raios solares sobre o Chiller;
- 5 O Chiller não deve ficar exposto diretamente à ventos em qualquer de suas faces para evitar o acúmulo precipitado de partículas causadoras de oxidação e corrosão;
- 6 Qualquer parada do Chiller tanto no aguardo do start-up da planta quanto durante a operação do mesmo que resulte em mais de 5 dias sem operação, o Chiller deverá ter sua parte superior e faces dos condensadores protegidos contra o depósito de partículas causadoras de corrosão;

13.2. COMPONENTES

■ Compressor

Os compressores parafuso HITACHI foram dimensionados para trabalhar até 24000 horas sob condições normais de operação desde que o ciclo de refrigeração permaneça selado e as condições de manutenção indicadas neste manual sejam seguidas.

■ Condensador

Inspecione o condensador e remova qualquer acumulo de sujeira, a intervalos regulares. Outros obstáculos como

grama e pedaços de papel que poderia restringir Fluxo de ar, também deveria ser removido.

■ Equipamento elétrico

Verificar sempre as tensões de comando e alimentação do circuito de força, amperagens e balanceamento entre as fases. Verificar também se há oxidação nos contatos, contatos soltos, materiais estranhos entre outros que possam prejudicar o funcionamento ou danificar os componentes ou Chiller.

■ Controle e Dispositivos de Proteção

Não reajuste os dispositivos de segurança no campo a menos que os mesmos estejam com valores diferentes daqueles descritos no Capítulo 12.12.

13.3 LUBRIFICAÇÃO

■ Compressor

Os compressores saem de fábrica com carga completa de óleo não sendo necessário, portanto, adicionar óleo ao mesmo desde que o ciclo de refrigeração permaneça selado.

Por este óleo ser altamente higroscópico, absorve umidade, sempre que o compressor for aberto devese também efetuar a troca do óleo pois mesmo com a execução de vácuo por um longo período, não é possível a retirada da umidade do mesmo.

Tipo de CPR	Gás Refrigerante	Tipo de Óleo	Carga de Óleo Total (I)		
50ASC-Z	R-22				
30A3C-2	R-407C	SW220HT	6		
60ASC-Z	R-22	30022011	0		
00ASC-Z	R-407C				

O compressor pode trabalhar até 24000 horas, conforme acima mencionado, sem a necessidade de manutenção. Este tempo pode ser controlado através de horímetros instalados junto ao painel de controle. Após este período o mesmo deverá ser parado para ser efetuado o overhaul. Consultar a HITACHI para que este serviço possa ser executado.

A coloração do óleo do compressor deverá ser verificada regularmente para o melhor funcionamento do mesmo, se a coloração estiver escura ou muito escura, há necessidade de troca de óleo mesmo antes do prazo para overhaul do compressor. Este serviço deve ser executado por pessoal especializado.

■ Retirada do óleo


A retirada deve ser feita com a alimentação do comando desligada preferencialmente com o óleo ainda quente para facilitar a sua remoção.

Não há necessidade de inclinação do compressor para retirada total do óleo.

Não utilizar produtos químicos ou panos que soltem fibras para limpeza do carter.

Dentro do carter há um ímã para retenção de partículas metálicas, portanto antes de recolocar o flange do carter deve-se limpar o ímã e também o filtro de óleo.


Ao recolocar o flange do carter atentar para sua posição pois, se colocado fora desta, o sistema de lubrificação não irá funcionar e conseqüentemente o compressor pode ser avariado.



Carga de óleo

- Depois de efetuada a manutenção; overhaul, conserto de vazamentos, etc. retirar o flange cego localizado no separador de óleo do compressor.
- Com um vasilhame graduado fazer a carga de óleo na quantidade especificada na tabela ou igual à retirada do compressor para os casos de manutenção exclusiva neste, com o auxílio de um funil para evitar o derramamento do mesmo.
- Recolocar o flange cego no compressor **Notas:**
- Este processo deve ser feito o mais rápido possível para se evitar que o óleo do compressor absorva umidade.
- Usar somente o óleo especificado pela HITACHI.
 O uso de óleo não especificado pode afetar o rendimento do Chiller.

Quando for necessária a troca do óleo é aconselhável também a troca do gás refrigerante pois o óleo nele contido pode ter perdido suas propriedades e também pode provocar o escurecimento precoce da nova carga de óleo.



Em nenhum outro ponto do compressor é permitido se fazer a carga de óleo.

Esta é a única manutenção permitida no interior do compressor feita por técnico especializado que não seja da Hitachi ou por ela indicado por escrito. O descarte do óleo retirado do compressor deve ser executado conforme legislação local.



CUIDADO

O óleo utilizado no Compressor Parafuso Hitachi foi especialmente desenvolvido para ele, não adicione qualquer outro tipo de óleo que não tenha a aprovação Hitachi.


A não observância destes itens coloca em grave risco o funcionamento do Chiller.

■ Motor dos ventiladores

Os rolamentos dos motores dos ventiladores são prélubrificados não necessitando portanto de lubrificação adicional.

Recomenda-se a cada overhaul de compressor, fazer uma análise minuciosa de ruído e vibração nos rolamentos dos motores e substituí-los se necessário.





Ν°					Ιt	en	า			
1	HÉLICE	DE	ALUMÍNIO	_	(PADR.	ÃO))			
2	HÉLICE	DE	CLORETO	DE	VÍNIL	-	(OPCIONAL /	BAIXO	RUÍDO)	

<u>NOTA</u>: Quando realizados a substituição dos rolamentos dos motores, atentar-se ao sentido de rotação dos ventiladores, pois existe o risco de sua inversão.

13.4. PARADAS POR LONGOS PERÍODOS

Quando o Chiller for parado por longos períodos devese fazer a limpeza dos painéis, condensadores, etc. Deve –se também recolher o gás refrigerante dentro dos condensadores e fechar as válvulas de esfera na linha de líquido. O Chiller deve ser coberto a fim de se

evitar que os condensadores sejam sujos.

Em caso de regiões muito frias é aconselhável que a água do sistema seja drenada ou se acrescente uma solução anti-congelante.

13.5. RETORNO DE OPERAÇÃO DEPOIS DE PARADAS LONGAS

Depois de paradas longas o procedimento para colocar o Chiller novamente em operação é conforme segue:

- 1. Inspecionar e limpar completamente o Chiller.
- 2. Limpar as tubulações de água e o filtro "Y". Inspecionar a bomba e os acessórios da tubulação de água.
- 3. Reapertar todas as conexões da instalação elétrica e painéis.



CUIDADO

É necessário ligar a alimentação do comando 12 horas antes da colocação dos compressores em operação. Isso se faz necessário para que os aquecedores de óleo do compressor eliminem o acúmulo de refrigerante líquido no interior dos compressores.

13.6. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS

A substituição de peças deve ser feita com consulta a lista de sobressalentes.



CUIDADO

Não substitua peças do Chiller por peças que não sejam equivalentes.

13.7. CICLO DE REFRIGERAÇÃO

Filtro da Linha de Líquido e Sucção do Compressor

Verificar, sempre que o ciclo de refrigeração for aberto se há partículas no filtro da linha de líquido e de sucção do compressor.

Os Chillers tem como opcional o uso de filtro secador. Toda manutenção que requerer a abertura do ciclo de refrigeração deverá ter seus elementos filtrantes substituídos. Seguir o procedimento abaixo:

Sempre que for necessário realizar reparos em um ciclo de refrigeração (abertura do ciclo) os elementos filtrantes da carcaça do filtro secador do ciclo deverão ser trocados.


Os elementos filtrantes devem ser montados conforme procedimento abaixo obedecendo a sequencia de operações descritas entre os itens 1 a 10 a seguir:

- 1. Certifique-se que o conjunto do filtro esteja completamente sem pressão e retire o bujão;
- 2. Remova o flange do conjunto;
- 3. Solte os parafusos de fixação do conjunto;
- 4. Retire os porta suportes dos elementos filtrantes;
- 5. Limpe toda a parte interna;
- 6. Abra o recipiente lacrado e retire o elemento filtrante:
- 7. Não reponha a gaxeta do flange, a menos que ela esteja defeituosa. Havendo a reposição da gaxeta esta deverá ser lubrificada com uma fina camada de óleo antes do uso:
- 8. O prato com tela é o primeiro a ser montado, a tela deverá estar para dentro do furo do elemento filtrante. O último a ser montado é o prato com retentor, a posição correta deste deverá ser com a aba para fora afim de centralizar a mola no flange.

IMPORTANTE:

A gaxeta com diâmetro maior deverá ser colocada no lado externo do prato com tela, entre o prato e a carcaça, para evitar que o líquido passe pela carcaça sem passar pelo elemento filtrante.

- 9. Colocar os parafusos de fixação e firmar as partes:
- 10. Recolocar a montagem na carcaça, apertar os parafusos do flange e testar contra vazamento.



Notas:

- 1. As operações compreendidas entre 6 e 10 deverão ser feitas o mais rápido possível afim de evitar que o elemento filtrante absorva umidade ambiente.
 - 2. Na substituição das pedras não descartar este "feltro", pois na compra dos elementos filtrantes somente os feltros que serão montados entre às pedras é que acompanham os refis.

Obs.: O filtro secador é um opcional a máquina padrão não sai c/ F. S.

Sempre que o ciclo sofrer manutenções em que o mesmo fique exposto à umidade, ciclo aberto, o óleo do compressor deverá ser trocado pois o mesmo pode absorver umidade perdendo suas características e prejudicando os componentes do compressor.

- Depois de efetuada a manutenção; overhaul, conserto de vazamentos, etc. retirar o flange cego localizado no separador de óleo do compressor.
- Com um vasilhame graduado fazer a carga de óleo na quantidade especificada com o auxílio de um funil para evitar o derramamento do mesmo.
- Recolocar o flange cego no compressor

Notas:

- Este processo deve ser feito o mais rápido possível para se evitar que o óleo do compressor absorva umidade.
- Usar somente o óleo especificado pela HITACHI.
 O uso de óleo não especificado pode afetar o rendimento do Chiller.

■ Carga de refrigerante

Inspecionar a carga de refrigerante do sistema conferindo as pressões de descarga e sucção. Executar um teste de vazamento, sempre que algum componente do ciclo de refrigeração for substituído. Quando a carga de gás refrigerante for exigida, seguir as instruções dadas para três casos (para efetuar corretamente os trabalhos ver Capítulo 12.8 procedimentos e Serviços):

1. Quando o gás refrigerante vazar completamente.

Antes de carregar o ciclo com o gás refrigerante o mesmo deve ser completamente evacuado e desidratado. Um manifold e uma bomba de vácuo devem ser providenciados para a execução dos trabalhos.

- Abrir completamente a válvula de esfera na linha de líquido.
- Efetuar a carga de óleo
- Conectar as juntas de inspeção na linha de líquido e na sucção do compressor do ciclo a ser recuperado.
- Conectar a bomba de vácuo e executar o vácuo.
- Efetuar a carga de refrigerante no ciclo de refrigeração pelo lado de baixa pressão utilizando uma balança para uma carga correta. A carga de gás para cada Chiller consta na etiqueta de identificação do mesmo.

Caso a temperatura ambiente esteja muito baixa impedindo a transferência do gás refrigerante do cilindro para o ciclo será necessário ligar o Chiller para que a carga de gás refrigerante possa ser completada.

Nota: Para se evitar uma mudança na composição do gás refrigerante R-407C não utilizar os mesmos equipamentos como cilindros de carga de gás, manifold, etc. utilizadas para outros fluidos refrigerantes.

2. Quando for necessária carga de gás refrigerante adicional para R-22.

Neste caso deve-se tomar especial cuidado para que o complemento de gás refrigerante não fique muito inferior nem muito superior ao nominal que é indicado na etiqueta de identificação do Chiller.

Conseqüências:

 Carga excessiva: Aumento no consumo elétrico e pressões de trabalho além da redução na vida útil de alguns componentes.

- Carga insuficiente: Perda de rendimento, baixa pressão de sucção (vários desligamento por baixa pressão), perigo de congelamento no resfriador, e falta de lubrificação nos compressores.
- Operar a bomba de água gelada e o Chiller.
- Efetuar a carga de gás refrigerante no ciclo de refrigeração pelo lado de baixa pressão aos poucos.
- Conferir as pressões depois que ciclo de refrigeração se estabilizar.



CUIDADO

Se o Chiller possuir mais de um ciclo de refrigeração colocar todos os que não estiverem sendo verificados em manutenção desligando inclusive o disjuntor de alimentação daqueles ciclos.

3. Quando for necessária carga de gás refrigerante adicional para R-407C.

Nota:

- 1. Para o gás refrigerante R-407C a carga de refrigerante sempre deve ser executada na fase líquida.
- 2. Quando necessária a execução da carga de fluído refrigerante nos chillers que dispõe de economizers, se faz oportuna a abertura da válvula solenóide (através de sua energização) instalada no início do ramal do economizer de modo a permitir o procedimento das tubulações do circuito com o fluído refrigerante.

Como este gás é uma composição de 3 gases, quando ocorrer vazamentos no ciclo de refrigeração esta composição pode ser alterada dependendo da proporção em que a mesma for liberada para a atmosfera. Em testes realizados pelos fabricantes desses gases pode ser constatado que há uma redução em até 10% da capacidade para uma recarga de até 50% em peso portanto quando for necessária a adição de fluído refrigerante levar em conta estes valores.

Para carga de gás refrigerante repetir os procedimentos do item 2. do capítulo 12.7.

■ Teste de vazamento

Para realizar o teste de vazamento podem ser usados vários procedimentos como o uso de detectores, lamparinas ou água e sabão.

Para o gás refrigerante R-22 qualquer destes procedimentos podem detectar facilmente o vazamento porém para o gás refrigerante R-407C alguns processos podem ser demorados ou mesmo não eficazes recomendando-se então para esses casos o uso de equipamento específico.

1. Teste sem gás refrigerante no ciclo

- Pressurizar o ciclo com 1kg de gás refrigerante (somente usar detector ou lamparina).
- Completar a pressurização com nitrogênio seco até atingir 13kgf/cm2.
- Procurar por vazamentos em pontos suspeitos como soldas ou conexões.
- Depois de encontrado e eliminado o vazamento repetir a operação para confirmar a eficácia do trabalho executado.

Notas:

- Caso seja utilizado um detector eletrônico não há necessidade de pressurizar o ciclo com nitrogênio.
- 2- Quando suspeitar que o vazamento é no resfriador:
- Fechar as válvulas de entrada e saída de água
- Drenar a água contida no resfriador
- Efetuar o teste no resfriador



PERIGO

Jamais introduzir oxigênio, acetileno ou outros gases inflamáveis no ciclo de refrigeração. Eles são extremamente perigosos e podem causar explosão

2. Teste com gás refrigerante no ciclo

- Nesse caso o uso de equipamentos básicos além da verificação das pressões de trabalho podem identificar se há vazamentos no ciclo de refrigeração
- Se for detectada a presença de vazamentos o gás refrigerante deverá ser recolhido e, se necessário disposto apropriadamente.
- Executar os procedimentos do item 1.

■ Vácuo

Deve ser realizado após o teste de vazamento e antes da carga de gás refrigerante, sendo para isso necessário uma bomba de alto vácuo e um vacuômetro, preferencialmente eletrônico.

Bomba de Vácuo

Trata-se de uma rotativa com capacidade de atingir até 500μ. Não adianta utilizar uma bomba de pistão pois sua capacidade de vácuo, cerca de = 700μ, não é compatível com o nível de vácuo exigido.

Antes de se iniciar o vácuo a bomba deve ser testada, devendo atingir no mínimo 200µ. Caso contrário, deve-se trocar o óleo da mesma pois este deve estar contaminado. Se o problema persistir deve-se previamente fazer uma manutenção na bomba de vácuo.

Vacuômetro

Instrumento utilizado para leitura do nível de vácuo que estiver sendo executado.

Deve-se dar preferência a vacuômetros eletrônicos por serem mais precisos nas leituras dos baixos níveis de vácuo exigidos.


Método de Vácuo

Existem diversos métodos de execução de vácuo, a seguir um dos procedimentos é recomendado:

- Realizar o 1º vácuo até atingir 500μ no vacuômetro.
- Quebrar o vácuo, introduzindo gás refrigerante, até atingir uma pressão levemente acima de zero.
- 3. Realizar um novo vácuo de 500µ.

13.9 DIAGRAMA DE CICLO DE REFRIGERAÇÃO (SEM ECONOMIZER)

MODELOS 50, 60, 100, 110, 120(ciclo1), 150, 160, 170, 180, 240 e 300TR (HLS1968)



ESQUEMA PARA 1 CIRCUÍTO, SEM ECONOMIZER.

_____ TUBO REFRIGERANTE

CONEXÃO POR FLANGE


CONEXÃO POR UNIÃO OU PORCA CURTA

Ν°	ITEM
1	COMPRESSOR
2	CONDENSADOR
3	RESFRIADOR
4	FILTRO DE LINHA
5	VÁLVULA DE EXPANSÃO
6	VÁLVULA DE RETENÇÃO
7	VÁLVULA SOLENÓIDE BY PASS DE LÍQUIDO
8	JUNTA DE INSPEÇÃO
9	VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO
10	PRESSOSTATO DE ALTA PRESSÃO

Ν°	ITEM
11	PLUG FUSÍVEL
12	VÁLVULA DE ESFERA
13	TUBO CAPILAR
14	SENSOR DE ALTA PRESSÃO
15	SENSOR DE BAIXA PRESSÃO
16	VISOR DE LÍQUIDO
Α	MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO
В	MANÔMETRO DE BAIXA PRESSÃO
С	REGISTRO
D	CILINDRO PARA CARGA DE GÁS REFRIGERANTE
Ε	BOMBA DE VÁCUO

13.10 DIAGRAMA DE CICLO DE REFRIGERAÇÃO (COM ECONOMIZER)

MODELOS 70, 130(ciclo2), 140, 210, 260, 280(MÓDULO 1), 320, 350, 390 e 420TR (HLS1968)



TUBO REFRIGERANTE UNIÃO POR SOLDA

CONEXÃO POR FLANGE

CONEXÃO POR UNIÃO OU PORCA CURTA

N°	ITEM
1	COMPRESSOR
2	CONDENSADOR
3	RESFRIADOR
4	ECONOMIZER
5	FILTRO DE LINHA
6	VÁLVULA DE EXPANSÃO CICLO
7	VÁLVULA DE RETENÇÃO
8	VÁLVULA SOLENÓIDE BY PASS DE LÍQUIDO
9	JUNTA DE INSPEÇÃO
10	VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO
11	VÁLVULA SOLENÓIDE PARA ECONOMIZER
12	PRESSOSTATO DE ALTA PRESSÃO

N°	ITEM
13	PLUG FUSÍVEL
14	VÁLVULA DE ESFERA
15	TUBO CAPILAR
16	SENSOR DE ALTA PRESSÃO
17	SENSOR DE BAIXA PRESSÃO
18	PRESSOSTATO DE ALTA PARA ECONOMIZER
19	VÁLVULA DE EXPANSÃO PARA ECONOMIZER
20	VISOR DE LÍQUIDO
Α	MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO
В	MANÔMETRO DE BAIXA PRESSÃO
С	REGISTRO
D	CILINDRO PARA CARGA DE GÁS REFRIGERANTE
Ε	BOMBA DE VÁCUO

■ Ao Remover o Compressor

Para remover o compressor orientar-se pelos seguintes procedimentos.

- Se o Chiller estiver sendo operado remotamente mudar a chave Local/Remoto no painel de controle para o modo Local.
- 2. Se o Chiller possuir mais de um compressor colocar aqueles que não sofrerão manutenção em manutenção no painel de controle.
- 3. Ligar a bomba de água gelada e o Chiller por 10 minutos e verificar se o óleo está estável.
- 4. Desligar o Chiller e fechar a válvula de esfera na linha de líquido.
- Ligar o Chiller e acompanhar a queda da pressão de sucção no painel de controle. O controle irá desligar o compressor por falha de baixa pressão com 0,05Mpa.
- 6. Esperar que as pressões de sucção e descarga se estabilizem. Se o valor da pressão de sucção atingir 0.05Mpa, repetir a operação 5 por mais 4 ou 5 vezes.
- 7. Colocar o compressor em manutenção no painel de controle e desligar o disjuntor do ciclo correspondente.
- 8. Após este procedimento quase todo o gás refrigerante estará recolhido no condensador.
- Remover os parafusos dos tubos de Sucção e Descarga.


- * A remoção do compressor com ou sem recolhimento do fluído refrigerante (no condensador) deverá ser feita através da retirada dos parafusos "allen" existentes no ítem 4 (flange de descarga) de modo a manter a válvula de retenção anexada à tubulação de descarga. Este procedimento garantirá a estanquidade do circuito mantido sob pressão.
- 10. Remover os cabos elétricos dos compressores.
- Remover as porcas de fixação dos compressores.
- 12. Remover os compressores.



CUIDADO

Os cabos dos compressores estão corretamente identificados por COR e Anilhas de identificação e amarrados de maneira a serem conectados cada um à sua FASE, portanto não soltar a amarração e sempre que for reconectar verificar se as fases estão corretamente ligadas.

O relê contra inversão de fase atua somente na alimentação externa do Chiller portanto uma inversão acidental nos terminais dos contatores ou na caixa de bornes do compressor pode causar a queima do compressor.



No	Item
1	Compressor Parafuso
2	Tubo de Sucção
3	Flange de Sucção (Compressor/Tubo de Sucção)
4	Flange de Descarga 1 (Compressor/Válvula de Retenção)
5	Válvula de Retenção
6	Flange de Descarga 2 (Válvula de Retenção/Tubo de Descarga)
7	Tubo de Descarga

13.12 TORQUES DE APERTO

13.12.1. TORQUE DE APERTO PARA PARAFUSOS SEXTAVADOS

	TORQUE (N.m)								
DIMENSÃO	SEM CLAS	SIFICAÇÃO	CLASSIFICADO						
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo					
M5	4,0	5,5	5,0	7,5					
M6	6,0	9,0	8,4	12,0					
M8	14,0	20,0	18,0	26,0					
M10	29,0	42,0	38,5	55,0					
M12	42,0 60		53,5	76,5					
M16	87,5	125,0	116,5	166,5					
M20	186,5	266,5	249,0	356,0					
M24	317,0	453,5	423,5	605,0					
M30	630,0	900,0	840,0	1200,0					
M36	1100,0	1580,0	1470,0	2100,0					

13.12.2. TORQUE DE APERTO EM PORCAS CURTAS


DIÂMETRO EXTERNO DO TUBO	CHAVE DE BOCA	TORQUE				
mm - (pol)	mm	N.m - (kgf.cm)				
6,35 (1/4")	16	15 (150)				
9,52 (3/8")	21	40 (400)				
12,70 (1/2")	24	55 (550)				
15,88 (5/8")	27	70 (700)				
19,05 (3/4")	34	100 (1000)				


							MODEL	O - RCU	SAZ A					
			RCU050	RCU060	RCU070	RCU100				RCU140	RCU150	RCU160	RCU170	
	Pressão de Alta (Pressosta Eletromecânico)	to	Rearme Automático, um para cada Compressor											
	Desliga	kgf/cm²						28.5						
	Liga	kgf/cm²	28,5 24,5											
	Pressão de Alta (Sensor)	Ngi/oiii												
	Liga	kgf/cm²	Descarregamento do Compressor 28,0											
	Pressão de Baixa (Sensor)	Ngi/oiii				Rearme /	Automático		a cada Co	nmnraeen	r			
	Controle ou Desliga	kgf/cm²		Cont	trole 2,5 (F					_		I07 C		
	Desliga Segurança	kgf/cm²		Con	1016 2,3 (1	(-ZZ) / J,	1 (11-407 C	0,5	Daixa (Ci	iiperatura	1122 6 114	107 C		
	Termostato Interno					Rearme A	Automático		a cada Co	ompresso	r			
	Desliga	°C		Rearme Automático, um para cada Compressor 115										
	Liga	°C		93										
	Relé de Sobrecarga					Rearme	Manual,		cada Con	nressor				
							130					130	130	
	220V/60Hz	A	130	160	160	130	160	160	160	160	130	160	160	
	380V/60Hz	Α	75	92	92	75	75 92	92	92	92	75	75 92	75 92	
ssor	440V/60Hz	Α	65	80	80	65	65 80	80	80	80	65	65 80	65 80	
Do Compressor	220V/50Hz	Α	108	135	135	108	108	135	135	135	108	108	108	
So	220 0/00/12		100	100	100	100	135	100	100	100	100	135	135	
å	380V/50Hz	Α	67	78	78	67	67 78	78	78	78	67	67 78	67 78	
	Aquecedor de Óleo		Um para cada Compressor											
	-	W	150											
	Termostato Descarga		Um para cada Compressor											
	Desliga (Controle)	°C	130											
	Desliga (Segurança)	°C	140											
	Liga	°C	110											
	Tempo de Operação		Regulável											
	Anti-reciclagem	mim.	3, 6 ou 10											
	Partida > Star Delta	seg.	5											
	Partida sem Carga	seg.						30						
	Fusiveis					1		se tipo N	H1		1		1	
	220V/60 e 50Hz	Α	250	315	315	250	250 315	315	315	315	250	250 315	250 315	
	380V/60 e 50Hz	Α	160	160	200	160	160	160	160 200	160 200	160	160	160	
	440V/60Hz	Α	160	160	200	160	160	160	160	160	160	160	160	
opt	Fusível (Alimentação) Fusível (Sequencia Fase)				<u> </u>		<u>Um p</u>	ara cada	200 Fase	200				
Doman	Fusível (Alimentação)	Α						10						
ပိ	Fusível (Sequencia Fase)	Α				_		10	_		_			
	Plug Fusível			-			Um pa	ra cada (Circuito					
	Temperatura Fusão	°C						70~77						
	Proteção Anti-Congelamen						Um pa	ra cada (Circuito					
	Desliga	°C						2,0						
	Liga	°C						6,0						
유	Termost. Desc. p/ by pass					Rearme a	automátic		a cada co	mpressor	•			
Do Ciclo	Desliga	•€						75						
å	Liga	°C						110						
	Termost. Ar ext. p/ controle	vent. °C					Rear	me Auton 20	nático					
	Desliga Liga	°C						22						
	Válvula de Alívio	U		E.	echament	n automó	tico /SE A		A DEVE	CED CITO	CTITLIÍN	/)		
	Inicio de Operação	kgf/cm²		irt	oonament	o autollid	uoo (SE A	33	A DEVE	ULIN SUB	<u> </u>	7)		
-	1 3	kPA	<u> </u>					3226						
adoi	5.1/ 1.0:							a cada ve						
I iii	Relé de Sobrecarga						Rea	arme Mar	nual					
Š	220V/60Hz	A						6,5						
r do	380V/60Hz	A						3,9						
Do Motor do Ventilador	440V/60Hz	A						3,3						
00	220V/50Hz	Α						7,2						
	380V/50Hz	Α						4,2						


						МС	DELO - F	RCU SAZ	' A							
			RCU180	RCU210	RCU240			RCU300		RCU350	RCU390	RCU420				
	Pressão de Alta (Pressosta Eletromecânico)	to			Rear	me Auton	nático, um	n para cad	la Compr	essor						
	Desliga	kqf/cm²					28	3,5								
	Liga	kgf/cm²						l,5								
	Pressão de Alta (Sensor)	. Ng., oiii		Descarregamento do Compressor 28,0 Rearme Automático, um para cada Compressor Controle 2,5 (R-22) / 3,1 (R-407 C) / 0,9 p/ baixa temperatura R22 e R407 C												
	Liga	kgf/cm²														
	Pressão de Baixa (Sensor)	g., 0111														
	Controle ou Desliga	kgf/cm²														
	Desliga Segurança kgf/cm² 0,5															
	Termostato Interno Rearme Automático, um para cada Compressor															
	Desliga	°C			rtour	mo maton	•	15	ia compi	00001						
	Liga	%	93													
	Relé de Sobrecarga		Rearme Manual, um para cada Compressor													
	220V/60Hz	A	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160				
	380V/60Hz	Α	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92				
essor	440V/60Hz	Α	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80				
Do Compressor	220V/50Hz	Α	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135				
8	380V/50Hz	Α	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78				
	Aquecedor de Óleo Um para cada Compressor															
	- W 150															
	Termostato Descarga Um para cada Compressor															
	Desliga (Controle) °C 130															
	Desliga (Segurança) °C 140															
	Liga	°C					11	10								
	Tempo de Operação						Regu	ılável								
	Anti-reciclagem	mim.					3, 6	ou 10								
	Partida > Star Delta	seg.						5								
	Partida sem Carga	seg.					3	0								
	Fusiveis	1	Base tipo NH1													
	220V/60 e 50Hz	Α	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315				
	380V/60 e 50Hz	Α	160	200	160	160 200	200	160	160 200	200	160 200	200				
	4.40.7/0011		400		400	160		400	160		160					
	440V/60Hz	Α	160	200	160	200	200	160	200	200	200	200				
용	Fusível (Alimentação) Fusível (Sequencia Fase)						Um para d	cada Fase)							
Do	Fusível (Alimentação)	Α	10													
និ	Fusível (Sequencia Fase)	Α	10													
	Plug Fusível					U	m para ca	ada Circui	to							
	Temperatura Fusão	°C					70-	~77								
	Proteção Anti-Congelamen	to				U	m para ca	ada Circui	to							
	Desliga	°C					2	,0								
	Liga	°C					6	,0								
	Termost. Desc. p/ by pass	líquido			Rea	rme autor	nático, un	n para cad	la compre	essor						
Do Ciclo	Desliga	°C						5								
8	Liga	°C						10								
	Termost. Ar ext. p/ controle	vent.						utomático)							
	Desliga 	°C						.0								
	Liga	°C 22 Fechamento automático (SE ACIONADA DEVE SER SUBSTITUÍDA)														
	Válvula de Alívio	1		Fecha	mento aut	omático (VE SER	<u>SUBSTI1</u>	(UÍDA)					
	Inicio de Operação	kgf/cm² kPA						3 26								
J.C		1				He		da ventilad	dor							
lado	Relé de Sobrecarga					UI		Manual	JUI							
enti	220V/60Hz	А						,5								
<u> </u>	380V/60Hz	A						<u>,5 </u>								
ord	440V/60Hz	A						, 3 ,3								
Do Motor do Ventilador	220V/50Hz	A						,2								
മ	380V/50Hz	A						,2								
			•													

13.14 LIMITES DE OPERAÇÃO

Após pelo menos 20 minutos de operação verificar se o Chiller está trabalhando dentro dos limites de operação mostrados nos gráficos a seguir.









CUIDADO

Manutenção Periódica

É necessária uma manutenção periódica de acordo com as **instruções deste manual** para que o Chiller funcione em boas condições de operação.

Fogo

Se ocorrer incêndio desligar totalmente a rede elétrica e usar extintores sempre observando a finalidade do mesmo, o uso incorreto ou uso de extintores inadequados podem não obter eficácia na extinção do incêndio ou provocar sua propagação.

Gases Inflamáveis

Não operar o Chiller perto de gases inflamáveis como laca, pintura, óleo, etc. A fim de se evitar incêndio ou explosão.

Ativação de Dispositivo de Segurança

No caso ser ativados qualquer dos dispositivos de segurança e o Chiller for parado, remova a causa da obstrução e reinicie a operação do Chiller. Os dispositivos de proteção são utilizados para proteger o Chiller de uma operação anormal.

Então, se um dos dispositivos de segurança é ativado, remova a causa usando como referência a lista de "Troubleshooting" no Capítulo 13 deste manual

Portas do Quadro Elétrico

Não operar o Chiller com as portas do quadro elétrico abertas, elas são a única proteção contra choque elétrico. Para executar serviços de manutenção sempre desligar o disjuntor geral.

Partes Quentes

O Chiller possui partes quentes como o lado da descarga dos compressores, tubos de descarga e coletores de descarga dos condensadores, portanto não tocar nessas partes sob o risco de queimaduras graves.

Finalidade

Não utilizar estes Chillers parar resfriar ou aquecer água potável. Obedeça a códigos e regulamentos locais.

Falha

Desligar todos os disjuntores principais se houver vazamento de refrigerante ou vazamento de água.

Fusível

Utilizar fusíveis e disjuntores de proteção adequados. Não usar arames de aço ou arames de cobre em vez de fusíveis. Se for utilizado, acidentes sérios como incêndio podem acontecer.

Dispositivos de Segurança

Não provocar curto circuito nos dispositivos de segurança, eles são a garantia de proteção do Chiller em situações anormais.

Ajustes dos dispositivos de segurança

Não alterar os ajustes dos dispositivos de segurança, isso pode incorrer em sérios danos ao Chiller. Não tocar nos componentes elétricos durante o funcionamento do Chiller.

Não fazer acionamento mecânico nas bobinas dos contatores, isso pode incorrer em sérios danos ao Chiller ou provocar curto circuito no mesmo ou na instalação.

13.15 REGISTRO DE TESTE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

MODELO: RCU	MFG.N°	
COMPRESSOR	MFG.N°	
NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE	DATA:	
Há fluxo de água adequado para o resfriador?		
A tubulação de água foi checada contra vazamento?		
O equipamento foi operado por pelo menos 20 minuto	os?	
Checar temperatura ambiente:		
°C		
Checar temperatura da água gelada:		
Entrada °C Saída	°C	
Checar vazão de água		
m³/h		
Checar temperatura da linha de sucção e superaqueo Temperatura da linha de sucção °C	cimento °C °C	°C
Superaquecimento deg	deg deg	deg
Checar pressão Pressão de descarga Mpa	Mpa Mpa	Мра
Pressão de sucção Mpa	Мра Мра	Мра
Checar corrente de operação	AA	А
Checar voltagem para o sistema R-S, S-T, T-R=	V	
O equipamento foi checado contra vazamento de refr	rigerante?	
O equipamento está limpo dentro e fora?		
Todos os painéis do gabinete estão livres de batidas?	?	

13.16 REGISTROS DIÁRIOS

Modelo:					
Data:					
Clima:					
Tempo de Operação: Iní	cio,		 Parada	()
	Tempo de amostra				
	Número do Compres	sor			
Temperatura Ambiente	DB	С			
Temperatura 7 ambiente	WB	C			
	Pressão	MPa			
	Alta	IVII a			
Compressor	Pressão	MPa			
	Baixa	۵			
	Voltagem	V			
	Corrente	A			
Temperatura de	Entrada	С			
resfriamento da água	Saída	C			
Corrente de operação da					
		Α			
NOTAS:		<u>'</u>	 <u>'</u>	<u></u>	
NOTAS.					

14. TROUBLESHOOTING

- A tabela a seguir tem como objetivo facilitar a detecção e solução de possíveis problemas que possam ocorrer.
- As falhas são identificadas no painel de controle através de códigos que podem ser verificados na etiqueta de controle e operação fixada no Chiller ou no Capítulo 9.1. deste manual



CUIDADO

Para todos os casos antes que o compressor ou Chiller atingido pela falha seja colocado novamente em operação é necessário antes ser analisada a causa da ocorrência da falha para que não haja repetição da mesma.

Problema	Possível causa	Verificação / Ação corretiva				
	Ciclo sem alimentação de força	Ligar a alimentação				
	Fusível queimado ou disjuntor desarmado	Verificar se há curto circuito				
	/ mau contato (quadro do cliente)	Verificar se há cabos soltos. Reapertar ou				
		trocar, se necessário				
Motor do ventilador	Bobina do contator queimada / mau	Analisar causas e consertar ou trocar				
não funciona	contato					
Tido farioloria	Relê de sobrecarga desarmado	Resetar o relê				
	Baixa voltagem	Verificar a tensão de alimentação				
	Cabos do motor em curto / mau contato	Verificar terminais nos motores e				
		contatores, reapertar ou trocar, se				
		necessário				
	Motores do ventilador não funcionam	Verificar itens anteriores				
	Interlock da bomba d'água está aberto	Verificar contator da bomba				
		Houve desarme por sobrecarga? resetar				
	Acionada alguma proteção elétrica	Analisar as causas e resetar com chave				
		DSW3 1 a 6 (ver as causas seguintes)				
	Fusível do trifásico queimado ou com mau	Trocar o fusível danificado				
	contato (Display da IHM apaga contínuo					
_ ~	quando o fusível está queimado ou					
Compressor não	apaga em intervalos quando é mau					
funciona	contato)					
	Conexão das fases na régua de força	Inverter 2 das 3 fases R,S e T na régua de				
	incorreta	força do Chiller				
	Conectores dos trafos de comando soltos	Verificar e recolocar os conectores				
	Trafo de comando com defeito ou	Trocar o componente				
	queimado	Tracer a componente				
	Bobina do contator de força ou auxiliar queimada (nesse caso somente os	Trocar o componente				
	ventiladores entram em operação)					
	Pressão de descarga excessiva	Verificar se o Chiller está operando denti				
	1 1033do de descarga excessiva	dos limites de operação.				
Compressor parado		Condensador sujo ou com obstrução,				
por alta pressão		limpar				
P	Pressostato de alta desregulado ou com	Reajustar ou substituir, se necessário.				
	defeito	, ,				
	Pressões de descarga e sucção	Verificar se o Chiller está operando dentro				
	excessivas	dos limites de operação.				
	Tensão de alimentação fora dos limites,	Verificar Tensões de alimentação.				
Compressor parado	falta de fase ou desbalanceadas					
por sobrecorrente	Terminais soltos	Verificar fixação dos terminais dos				
		contatores réguas de força e disjuntores.				
	Motor do compressor queimado	Reparar ou substituir, se necessário				
	Relê de sobrecarga atuado	Resetar o relê de sobrecarga				
Compressor não	Fusível do trifásico queimado ou com mau	Trocar fusível danificado				
aparece no display	contato					
como habilitado	Cabos RST na placa do CPR soltos	Verificar os cabos e reconectar				
	Chave DSW3 1 ~ 6 acionada por	Verificar se há manutenção no CPR				
	operador	desligado				
	Chave DSW3 1 ~ 6 em posição	Verificar e corrigir posicionamento da				
	intermediária	chave				

Problema	Possível causa	Verificação / Ação corretiva				
	Temperatura de saída de água muito baixa	Verificar ajuste na placa de controle				
Compressor parado por	Termistor com defeito	Verificar se a mau funcionamento e substituir, se				
termostato anticongelamento		necessário				
termostato anticongelamento	Baixa vazão de água	Verificar rotação da bomba díágua				
	Ar na tubulação de água	Purgar o ar da tubulação de água				
	Tensão de alimentação fora dos limites, falta de	Verificar Tensões de alimentação.				
	fase ou desbalanceadas	·				
	Superaquecimento excessivo	Verificar se há vazamentos.				
Compressor parado por		Válvula solenóide by pass travada aberta,				
termostato interno ou de		destravar com leves batidas e substituir, se				
descarga		necessário.				
	Componente com defeito	Verificar a atuação e substituir, se necessário.				
	Pressões de descarga e sucção excessivas	Verificar se o Chiller está operando dentro dos				
		limites de operação.				
	Ajuste do termostato	Reajustar o termostato				
	Pressões de descarga e sucção excessivas	Verificar se o Chiller está operando dentro dos				
Capacidade insuficiente		limites de operação.				
	Válvulas solenóides do compressor com defeito	Verificar atuação das válvulas de carregamento e				
		descarregamento e substituir, se necessário.				
	Peças internas desgastadas	Para o compressor para manutenção				
Compressor com ruído	Retorno de líquido para o compressor	Verificar o superaquecimento do compressor e				
		funcionamento da válvula de expansão.				
Ruídos incomuns	Parafusos soltos	Reaperto geral				
Descarregamento pelo	Ajuste da temperatura de saída da água	Verificar valor ajustado e corrigir				
controle de capacidade não	Termistor de saída com defeito	Testar e substituir, se necessário				
funciona	Válvulas solenóides do compressor com defeito	Verificar atuação das válvulas de				
Tariciona		descarregamento e substituir, se necessário.				
	Filtro da linha de líquido entupido	Limpar o filtro				
	Temperatura do ar de condensação acima do limite	Verificar se o Chiller está operando dentro dos				
		limites de operação.				
	Condensador sujo ou com obstrução	Condensador sujo ou com obstrução, limpar				
Alta pressão de descarga	Válvula de retenção travada ou esfera	Verificar as válvulas, no caso da válvula de				
	parcialmente fechada	retenção dar leves batidas para destravar				
	Pressões de descarga e sucção excessivas	Verificar se o Chiller está operando dentro dos				
		limites de operação.				
	Gás não condensado na linha de líquido	Verificar se todos os ventiladores estão operando				
	Temperatura do ar de condensação abaixo do	Verificar se o Chiller está operando dentro dos				
	limite	limites de operação.				
Baixa pressão de descarga	Carga de gás refrigerante insuficiente	Adicionar gás refrigerante				
Dana process de decearga	Vazamento de gás refrigerante	Recuperar ou substituir o componente avariado				
	Pressão de sucção muito baixa	Verificar se o Chiller está operando dentro dos				
		limites de operação.				
	Alta temperatura da água na entrada do resfriador	Verificar a isolação das tubulações de água				
Alta pressão de sucção		Verificar as especificações das instalações				
	Alteração no ajuste da válvula de expansão	Consultar a fábrica para efetuar o ajuste padrão				
Baixa pressão de sucção	Baixa temperatura da água na entrada do	Verificar as especificações das instalações				
	resfriador					
	Alteração no ajuste da válvula de expansão	Consultar a fábrica para efetuar o ajuste padrão				
	Carga de gás refrigerante insuficiente	Adicionar gás refrigerante				
	Excesso de óleo dentro do resfriador	Purgar o óleo				
	Alta incrustação ou partículas no resfriador	Efetuar a limpeza do resfriador				
Sem leitura nos sensores de	Conectores dos trafos de comando soltos	Verificar e recolocar os conectores				
pressão e temperatura e sem	Trafo de comando com defeito ou queimado	Trocar o componente				
sinal de alarme						

14.1. FOLHA DE LEITURA DOS CONDENSADORES

TIPO:	Tubular de col	ore com aletas de		()	Alumínio	0
 Modelo:			\neg	()	Cobre	
ivioueio.				Quant.		
Temperatu	ra do Ar Externo			Anterior / _ C	_/ Lo	eitura Atual / / °C
Temperatu	ra do Ar de Saída dos Con	densadores	0(С		°C
Diferencial	de Temperat ura		0(С		°C
				1 11 11	. ,	
Corrente de	os Ventiladores (A)	CICLO I	V1	Leitura Anter	or/ V3	/
Corronto di	oo vontillaadi oo (i i)	CICLO II	V1	V2	V3	V4
		CICLO III	V1	V2	V3	V4
		CICLO IV	V1	V2	V3	V4
				Leitura Atua	al / /	
		CICLO I	V1	V2	V3	
		CICLO II	V1	V2	V3	V4
		CICLO III	V1	V2	V3	V4
ı.		CICLO IV	V1	V2	V3	V4
Há ruído	e/ou vibração anorma	l nos ventiladores	?	sim ()]	não()
Há ruído	e/ou vibração anorma	I nos motores?		sim ()]	não()
As hélice	es estão balanceadas?			sim ()		não()
As serpent	inas dos condensadores es	stão limpas?		Data ve sim ()	erificação _]	_/ <u>_</u> / não(_)
O aletado o	das serpentinas estão em p	perfeito estado?		sim ()]	não()
Quando foi	i realizada a última manute	nção dos condensado	res?			<u> </u>
Nota:	 A lavagem dos conden AR. Atentar-se aos riscos o lava jato de alta pressão, O preenchimento desti bem como a corrente dos da obstrução por particula 	de amassamento do al pois o jato deverá ser a folha de leitura é cor ventiladores, estas inf	etado dos tr disperso no nplementad formações s	rocadores qua sentido longit o com a análi ão de extrema	indo na util tudinal ao a se do difer a importân	lização de bomba de aletado encial de temperatura
			·			

Problema	Possível causa	Verificação / Ação corretiva
Todos os ciclos não	CPU nova e não configurada	Programar CPU (Assistência Técnica)
funcionam	Interligações externas não executadas	Verificar esquema elétrico e rever interligações
Tarioioriam	Falta alimentação de força e ou comando	Verificar causas e estabelecer alimentação
	Conectores dos trafo de comando solto	Verificar e recolocar os conectores
	Trafo de comando com defeito ou queimado	Trocar o componente
Válvulas de	Bobina da válvula queimada	Trocar componente
carregamento não	Terminal do sensor de corrente solto	Recolocar (não há alarme para este caso)
funcionam	Sensor com defeito	Trocar componente (não há alarme para este
lancionam	Serisor com deletto	caso)
	Pressão de Sucção atingiu o valor mínimo	Ver capítulo 11 Controles internos. Pode haver
	l ressao de odeção atingia o valor minimo	falta de gás refrigerante.
Pressões e temperaturas	Trafo de comando com baixa isolação ou	Trocar o componente
altas com o ciclo parado	queimado	Trocal o componente
Alarme 51 ~ 56 ao ligar o	CPU ou Placa do CPR com defeito	Verificar causas e substituir componente
ū	Falha não identificada em um dos ciclos	Religar o Chiller e monitorar no display
Chiller / CPR (*Ver nota)		
Chiller desliga e display	Falta de tensão por mais de 3 s	Verificar suprimento de energia e regularizar
mostra C1 ~ C6 88	IHM ou contator auxiliar de partida c/ defeito	Verificar atuação e substituir componentes
Variações constantes	Falta de aterramento	Verificar aterramento do Chiller
nos sinais analógicos de		Dever ser menor que 5 ohms
Pressão e temperatura		
Variação na operação	Chiller instalado próximo a geradores de força	Ver item 6.1 Instalações elétricas, uso de
sem causa local aparente		geradores
Alarmes que não	Conectores soltos nas placas ou ligação	Verificar causas e corrigir, se neces sário. Os
constam na lista	especial efetuada no campo	alarmes que não constam na lista também não
	PCBc > PCN211 ~ PCN213	estão nos esquemas elétricos dos Chillers.
	PCBd > PCN205 e PCN206	
Compressor não carrega	Um dos ciclos com entupimento no trocador de	Limpeza de todos os trocadores, se há sujeira
mesmo com temperatura	placas. Ex:	em um os outros também podem apresentar
de saída de água alta	- Ciclo 1 entupido > delta T alto e saída já perto	problemas.
(Ver também item	do set point: os outros param de carregar e	Dependendo do grau de entupimento podem
Válvulas de	ficam em zona neutra, somente se a PS atingir	ser feitos 2 tipos de intervenção:
carregamento)	o valor de descarregamento.	a) Retrolavagem
	- Se a temp. de saída continuar abaixando o	b) Limpeza química (Alfa Laval)
	Chiller inteiro é desligado e indica Thermo Of	
	DSW4- 6 na posição OFF (um sensor de saída	DSW4-6 na posição ON (um sensor para cada
	geral)	Trocador de placas)
Chiller que utiliza	Operação simultânea ou combinada entre o	Se ligar por "Remoto", controlar e desligar por
Termostato Externo,	controle liga/desliga por Remoto ou por THEX.	remoto, se ligar por "Termostato externo",
THEX, não liga	Na IHM aparece C1 ~ C6 of porém os CPRs	controlar e desligar por termostato externo.
	não ligam.	Em alguns casos é necessário retirar a
		alimentação do comando para o reset.
Modulo 2 para Chiller	Erro de ligação no start up	Verificar ligações e efetuar a correção
dividido não funciona	CPU módulo 2 com defeito	Trocar o componente
Alarmes ñ identificados:		·
Alarme AP AP	Jumper CPU solto	Verificar conector PCN9
Alarme 6C 6C	Jumper CPU solto	Verificar conector PCN11
Alarme 14 14	Jumper CPU solto	Verificar conector PCN12
Alarme 13 13	Jumper CPU solto	Verificar conector PCN13
Chiller não parte e cicla	- Partida com compressor carregado	O compressor será religado após 3 minutos.
o display	- Alta corrente na partida	Verificar condições da instalação (disjuntor,
PuPu>C1~C6 OFF	- Baixa potência do transformador de	
ui u>01~00 OFF	I	cabos, etc).
	alimentação	Verificar condições da instalação (aumentar
	- Baixa tensão no circuito de força de partida	"taps" do transformador).
	(-15% nominal)	Verificar fontes de alimentação e corrigir tensão
	- Baixa tensão do comando na partida	mínima.
	(-15% nominal)	Corrigir tensão do comando.
		Se a origem for a mesma do circuito de força,
		deve-se buscar outra origem e isolar o circuito
		de comando do circuito de força.

Rearme do Compressor após falha

Quando um compressor entrar em falha, e somente depois de detectada a causa desta, comutar a chave DSW3-1 a 6 correspondentes para OFF e em seguida para ON novamente. O compressor entrará em operação respeitando o intervalo de tempo de partida.

Caso ocorra uma falha que impossibilite o rearme do compressor de imediato é aconselhável a colocação do mesmo em manutenção a fim de se evitar que o alarme do mesmo fique no Display da IHM. Caso isso ocorra a monitoração de outros ciclos ficará inibida.

* Todo alarme não identificado ocorrido no Chiller será apresentado como 51 ~ 56, dependendo do ciclo em alarme. O processador é programado para monitorar e controlar algumas falhas antes que elas se efetivem e, quando o alarme ocorre de outra forma e o processador não o identifica o alarme mostrado no display é o citado anteriormente.

15. TABELAS

15.1. TABELA DE PRESSÃO MANOMÉTRICA X TEMPERATURA DO R-22

							TABELA D								
						MANO	MÉTRICA x TE	MPERAT		2-22					
	Pressão		Temperatura		Pressão		Temperatura		Pressão		Temperatura		Pressão		Temperatura
Мра	Kgf/cm2	psi	°C	Мра	Kgf/cm2	psi	°C	Мра	Kgf/cm2	psi	°C	Мра	Kgf/cm2	psi	°C
0,29	3,0	42,6	-6,9	0,90	9,2	130,6	23,5	1,51	15,4	218,7	42.1	2,12	21,6	306,7	55,9
0,30	3,1	44,0	-6,2	0,91	9,3	132,1	23,9	1,52	15,5	220,1	42.3	2,13	21,7	308,1	56,1
0,31	3,2	45,4	-5,4	0,92	9,4	133,5	24,2	1,53	15,6	221,5	42.6	2,14	21,8	309,6	56,3
0,32	3,3	46,9	-4,8	0,93	9,5	134,9	24,6	1,54	15,7	222,9	42.8	2,15	21,9	311,0	56,5
0,33	3,4	48,3 49.7	-4,1 -3.4	0,94	9,6 9,7	136,3 137.7	25,0	1,55	15,8	224,4 225,8	43,0 43.3	2,16	22,0 22.1	312,4	56,7 56.9
0,34	3,5 3,6	51,1	-3,4	0,95 0,96	9,7	139,2	25,3 25,6	1,56 1,57	15,9 16,0	225,6	43.5	2,17 2,18	22,1	313,8 315,2	57.1
0,36	3,7	52,5	-2,1	0,90	9,9	140,6	26,0	1,58	16,1	228,6	43.8	2,19	22,3	316,7	57,3
0,37	3,8	54,0	-1.5	0.98	10,0	142,0	26,3	1,59	16,2	230,0	44.0	2,19	22,4	318,1	57,5
0,38	3,9	55,4	-0.9	0,99	10,1	143,4	26,6	1,60	16,3	231,5	44.2	2,21	22,5	319,5	57,7
0,39	4,0	56,8	-0,2	1,00	10,2	144,8	27,0	1,61	16,4	232,9	44.5	2,22	22,6	320,9	57,9
0,40	4,1	58,2	0,3	1,01	10,3	146,3	27,4	1,62	16,5	234,3	44.7	2,23	22,7	322,3	58,0
0,41	4,2	59,6	0,9	1,02	10,4	147,7	27,4	1,63	16,6	235,7	45,0	2,24	22,8	323,8	58,2
0,42	4,3	61,1	1,5	1,03	10,5	149,1	28,0	1,64	16,7	237,1	45,2	2,25	22,9	325,2	58,4
0,43	4,4	62,5	2,1	1,04	10,6	150,5	28,3	1,65	16,8	238,6	45,5	2,26	23,0	326,6	58,6
0,44	4,5	63,9	2,6	1,05	10,7	151,9	28,6	1,66	16,9	240,0	45,7	2,27	23,1	328,0	58,8
0,45	4,6	65,3	3,2	1,06	10,8	153,4	29,0	1,67	17,0	241,4	45,9	2,28	23,2	329,4	59,0
0,46	4,7	66,7	3,8	1,07	10,9	154,8	29,3	1,68	17,1	242,8	46,2	2,28	23,3	330,9	59,2
0,47	4,8	68,2	4,3	1,08	11,0	156,2	29,6	1,69	17,2	244,2	46,4	2,29	23,4	332,3	59,4
0,48	4,9	69,6	4,9	1,09	11,1	157,6	29,9	1,70	17,3	245,7	46,6	2,30	23,5	333,7	59,6
0,49	5,0	71,0	5,4	1,10	11,2	159,0	30,2	1,71	17,4	247,1	46,9	2,31	23,6	335,1	59,8
0,50 0,51	5,1 5,2	72,4 73,8	5,9 6,5	1,11 1,12	11,3 11,4	160,5 161,9	30,6 30,9	1,72 1,73	17,5 17,6	248,5 249,9	47,1 47,4	2,32 2,33	23,7 23,8	336,5 338,0	59,9 60,1
0,51	5,2	75,8	7,0	1,12	11,4	163,3	31,2	1,73	17,6	251,3	47,4	2,33	23,8	339,4	60,3
0,52	5,4	76,7	7,0	1,13	11,6	164,7	31,5	1,74	17,7	252,8	47.8	2,34	24,0	340.8	60,5
0,54	5,5	78,1	8,0	1,15	11,7	166,1	31,8	1,76	17,0	254,2	48,0	2,36	24,0	342,2	60,7
0,55	5,6	79.5	8.5	1.16	11.8	167.6	32,1	1,77	18.0	255,6	48.2	2,37	24.2	343.6	60.9
0,56	5.7	80.9	9.1	1,17	11.9	169.0	32.4	1.77	18.1	257.0	48.5	2,38	24.3	345.1	61.1
0,57	5,8	82.4	9.4	1.18	12,0	170.4	32,7	1.78	18,2	258.4	48.7	2,39	24.4	346.5	61.2
0,58	5,9	83,8	9,9	1,19	12,1	171,8	33,0	1,79	18,3	259,9	48,9	2,40	24,5	347,9	61,4
0,59	6,0	85,2	10,4	1,20	12,2	173,2	33,3	1,80	18,4	261,3	49,1	2,41	24,6	349,3	61,6
0,60	6,1	86,6	10,9	1,21	12,3	174,7	33,6	1,81	18,5	262,7	49,4	2,42	24,7	350,7	61,8
0,61	6,2	88,0	11,4	1,22	12,4	176,1	33,9	1,82	18,6	264,1	49,6	2,43	24,8	352,2	62,0
0,62	6,3	89,5	11,8	1,23	12,5	177,5	34,2	1,83	18,7	265,5	49,8	2,44	24,9	353,6	62,2
0,63	6,4	90,9	12,2	1,24	12,6	178,9	34,5	1,84	18,8	267,0	50,0	2,45	25,0	355,0	62,3
0,64	6,5	92,3	12,7	1,25	12,7	180,3	34,7	1,85	18,9	268,4	50,2	2,46	25,1	356,4	62,5
0,65	6,6	93,7	13,2	1,26	12,8	181,8	35,0	1,86	19,0	269,8	50,5	2,47	25,2	357,8	62,7
0,66 0,67	6,7 6.8	95,1 96.6	13,6 14.1	1,27	12,9	183,2	35,3	1,87 1.88	19,1	271,2	50,7 50.9	2,48	25,3 25,4	359,3 360.7	62,9 63.0
0,67	6,8	98,0	14,1	1,27	13,0 13,1	184,6 186.0	35,6 35,9	1,88	19,2 19,3	272,6 274,1	50,9	2,49	25,4	360,7	63,0
0,68	7,0	99,4	15,0	1,28	13,1	187.4	36,2	1,99	19,3	274,1	51,1	2,50	25,5	363,5	63,4
0,09	7,0	100,8	15,4	1,30	13,2	188,9	36,5	1,90	19,4	276,9	51,4	2,52	25,7	364,9	63,6
0,70	7.2	100,0	15,4	1,31	13,4	190.3	36,7	1.92	19.6	278.3	52.0	2,53	25,8	366.4	63.8
0,72	7,3	103,7	16,2	1,32	13,5	191,7	37,0	1,93	19,7	279,7	52,2	2,54	25,9	367,8	63,9
0,73	7,4	105,1	16,6	1,33	13,6	193,1	37,3	1,94	19,8	281,2	52,4	2,55	26,0	369,2	64,1
0,74	7,5	106,5	17,0	1,34	13,7	194,5	37,6	1,95	19,9	282,6	52,6	2,56	26,1	370,6	64,3
0,75	7,6	107,9	17,4	1,35	13,8	196,0	37,8	1,96	20,0	284,0	52,6	2,57	26,2	372,0	64,4
0,76	7,7	109,3	17,8	1,36	13,9	197,4	38,1	1,97	20,1	285,4	52,8	2,58	26,3	373,5	64,6
0,76	7,8	110,8	18,2	1,37	14,0	198,8	38,4	1,98	20,2	286,8	53,0	2,59	26,4	374,9	64,8
0,77	7,9	112,2	18,6	1,38	14,1	200,2	38,6	1,99	20,3	288,3	53,2	2,60	26,5	376,3	65,0
0,78	8,0	113,6	19,0	1,39	14,2	201,6	38,9	2,00	20,4	289,7	53,4	2,61	26,6	377,7	65,1
0,79	8,1	115,0	19,4	1,40	14,3	203,1	39,2	2,01	20,5	291,1	53,7	2,62	26,7	379,1	65,3
0,80	8,2	116,4	19,8	1,41	14,4	204,5	39,4	2,02	20,6	292,5	53,9	2,63	26,8	380,6	65,5
0,81	8,3	117,9	20,2	1,42	14,5	205,9	39.7	2,03	20,7	293,9	54,1	2,64	26,9	382,0	65,6
0,82	8,4 8.5	119,3 120,7	20,6 21,0	1,43 1.44	14,6 14.7	207,3 208.7	40.0 40.2	2,04 2,05	20,8	295,4 296,8	54,3 54,5	2,65 2,66	27,0 27,1	383,4 384,8	65,8 66,0
0,83	8,6	120,7	21,4	1,44	14,7	210,2	40.2	2,05	21,0	298,8	54,5	2,66	27,1	386,2	66,2
0,85	8,7	123,5	21,4	1,45	14,8	211,6	40.5	2,06	21,0	299,6	54,7	2,68	27,3	387,7	66,3
0,85	8.8	125,5	22,1	1,40	15.0	213.0	41.7	2.08	21,1	301.0	55.1	2,69	27.4	389.1	66.5
0,87	8,9	126.4	22.5	1,48	15,1	214.4	41.3	2,00	21,2	302,5	55,3	2,70	27.5	390.5	66.7
0,88	9,0	127,8	22,8	1,49	15,2	215,8	41.5	2,10	21,4	303,9	55,6	2,71	27,6	391,9	66,8
0,89	9,1	129,2	23,2	1,50	15,3	217,3	41.8	2,11	21,5	305,3	55,7	2,72	27,7	393,3	67,0
														,-	


15.2. TABELA DE PRESSÃO MANOMÉTRICA X TEMPERATURA DO R-407C (CONDENSAÇÃO)

					BAANIOBAI	TDIO A	TEMPEDATU		ÃO	NDENO	10101				
	Pressão		Temperatura	1	Pressão	ETRICA	X TEMPERATU	RA DO R	-407C (CC Pressão	NDENSA	AÇAO) Temperatura		Pressão		Temperatura
Мра	Kgf/cm2	psi	°C	Мра	Kgf/cm2	psi	°C	Мра	Kgf/cm2	psi	°C	Мра	Kgf/cm2	psi	°C
0,10	1,0	14,2	_	0,88	9,0	127,8	18,5	1,67	17,0	241,4	40,9	2,45	25,0	355,0	56,8
0,11	1,1	15,6		0,89	9,1	129,2	18,8	1,68	17,1	242,8	41,1	2,46	25,1	356,4	57,0
0,12	1,2	17,0		0,90	9,2	130,6	19,2	1,69	17,2	244,2	41,4	2,47	25,2	357,8	57,2
0,13	1,3 1,4	18,5 19,9		0,91	9,3 9,4	132,1 133,5	19,5 19,9	1,70	17,3 17,4	245,7 247,1	41,6 41,8	2,48	25,3 25,4	359,3 360,7	57,3 57,5
0,15	1,5	21,3	-23,1	0,93	9,5	134,9	20,3	1,72	17,5	248,5	42,1	2,50	25,5	362,1	57,7
0,16	1,6	22,7	-22,1	0,94	9,6	136,3	20,6	1,73	17,6	249,9	42,2	2,51	25,6	363,5	57,9
0,17	1,7	24,1	-21,1	0,95	9,7	137,7	20,9	1,74	17,7	251,3	42,5	2,52	25,7	364,9	58,1
0,18	1,8	25,6	-20,2	0,96	9,8	139,2	21,3	1,75	17,8	252,8	42,7	2,53	25,8	366,4	58,2
0,19	1,9 2,0	27,0 28,4	-19,2 -18,4	0,97 0,98	9,9 10,0	140,6 142,0	21,6 21,9	1,76 1,77	17,9 18,0	254,2 255,6	42,9 43,1	2,54 2,55	25,9 26,0	367,8 369,2	58,4 58,6
0,21	2,1	29,8	-17,5	0,99	10,0	143,4	22,2	1,77	18,1	257,0	43,4	2,56	26,1	370,6	58,8
0,22	2,2	31,2	-16,6	1,00	10,2	144,8	22,5	1,78	18,2	258,4	43,6	2,57	26,2	372,0	58,9
0,23	2,3	32,7	-15,9	1,01	10,3	146,3	22,8	1,79	18,3	259,9	43,9	2,58	26,3	373,5	59,1
0,24	2,4	34,1	-15,1	1,02	10,4	147,7	23,2	1,80	18,4	261,3	44,1	2,59	26,4	374,9	58,3
0,25 0,25	2,5 2,6	35,5 36,9	14,3 -13,5	1,03 1,04	10,5 10,6	149,1 150,5	23,5 23,9	1,81 1,82	18,5 18,6	262,7 264,1	44,3 44,5	2,60 2,61	26,5 26,6	376,3 377,7	59,5 59,6
0,26	2,7	38,3	-12,8	1,04	10,7	151,9	24,2	1,83	18,7	265,5	44,7	2,62	26,7	379,1	59,8
0,27	2,8	39,8	-12,0	1,06	10,8	153,4	24,5	1,84	18,8	267,0	44,9	2,63	26,8	380,6	59,9
0,28	2,9	41,2	-11,2	1,07	10,9	154,8	24,8	1,85	18,9	268,4	45,1	2,64	26,9	382,0	60,1
0,29	3,0	42,6	-10,5	1,08	11,0	156,2	25,1	1,86	19,0	269,8	45,3	2,65	27,0	383,4	60,3
0,30	3,1	44,0 45,4	-9,8 -9,1	1,09 1,10	11,1 11,2	157,6 159,0	25,3	1,87 1,88	19,1 19,2	271,2 272,6	45,5 45,7	2,66 2,67	27,1 27,2	384,8	60,4 60,6
0,31	3,2 3,3	46,9	-9,1 -8,5	1,10	11,2	160,5	25,6 25,9	1,88	19,2	272,6	45,7	2,67	27,2	386,2 387,7	60,8
0,32	3,4	48,3	-7,8	1,12	11,4	161,9	26,3	1,90	19,4	275,5	46,1	2,69	27,4	389,1	61,0
0,34	3,5	49,7	-7,1	1,13	11,5	163,3	26,6	1,91	19,5	276,9	46,4	2,70	27,5	390,5	61,1
0,35	3,6	51,1	-6,5	1,14	11,6	164,7	26,9	1,92	19,6	278,3	46,6	2,71	27,6	391,9	61,3
0,36	3,7	52,5	-5,9	1,15	11,7	166,1	27,2	1,93	19,7	279,7	46,8	2,72	27,7	393,3	61,5
0,37	3,8 3,9	54,0 55,4	-5,3 -4,7	1,16	11,8 11,9	167,6 169,0	27,5 27,8	1,94 1,95	19,8 19,9	281,2 282,6	47,0 47,2	2,73	27,8 27,9	394,8 396,2	61,6 61,8
0,39	4,0	56,8	-4,1	1,18	12,0	170,4	28,1	1,96	20,0	284,0	47,4	2,75	28,0	397,6	61,8
0,40	4,1	58,2	-3,5	1,19	12,1	171,8	28,4	1,97	20,1	285,4	47,6	2,76	28,1	399,0	62,1
0,41	4,2	59,6	-2,9	1,20	12,2	173,2	28,7	1,98	20,2	286,8	47,8	2,77	28,2	400,4	62,2
0,42	4,3	61,1	-2,3	1,21	12,3	174,7	29,0	1,99	20,3 20,4	288,3	48,0	2,78 2,79	28,3	401,9	62,4
0,43	4,4 4,5	62,5 63,9	-1,8 -1,2	1,22	12,4 12,5	176,1 177,5	29,2 29,5	2,00	20,4	289,7 291,1	48,2 48,4	2,79	28,4 28,5	403,3 404,7	62,5 62,7
0,45	4,6	65,3	-0,6	1,24	12,6	178,9	29,8	2,02	20,6	292,5	48,6	2,80	28,6	406,1	62,9
0,46	4,7	66,7	-0,1	1,25	12,7	180,3	30,1	2,03	20,7	293,9	48,8	2,81	28,7	407,5	63,0
0,47	4,8	68,2	0,4	1,26	12,8	181,8	30,3	2,04	20,8	295,4	49,0	2,82	28,8	409,0	63,2
0,48	4,9 5,0	69,6 71,0	1,0 1,5	1,27 1,27	12,9 13,0	183,2 184,6	30,6 30,9	2,05 2,06	20,9 21,0	296,8 298,2	49,2 49,4	2,83 2,84	28,9 29,0	410,4 411,8	63,3 63,5
0,50	5,0	71,0	2,0	1,28	13,1	186,0	31,2	2,00	21,0	299,6	49,4	2,85	29,0	413,2	63,6
0,51	5,2	73,8	2,5	1,29	13,2	187,4	31,4	2,08	21,2	301,0	49,8	2,86	29,2	414,6	63,8
0,52	5,3	75,3	3,0	1,30	13,3	188,9	31,7	2,09	21,3	302,5	50,0	2,87	29,3	416,1	64,0
0,53	5,4	76,7	3,6	1,31	13,4	190,3	32,0	2,10	21,4	303,9	50,2	2,88	29,4	417,5	64,1
0,54	5,5	78,1	4,1	1,32	13,5	191,7	32,3	2,11	21,5 21,6	305,3	50,4	2,89	29,5 29,6	418,9	64,3
0,55 0,56	5,6 5,7	79,5 80,9	4,6 5,0	1,33	13,6 13,7	193,1 194,5	32,5 32,8	2,12 2,13	21,6	306,7 308,1	50,6 50,7	2,90	29,6	420,3 421,7	64,4 64,6
0,57	5,8	82,4	5,5	1,35	13,8	196,0	33,1	2,14	21,8	309,6	50,9	2,92	29,8	423,2	64,7
0,58	5,9	83,8	6,0	1,36	13,9	197,4	33,3	2,15	21,9	311,0	51,1	2,93	29,9	424,6	64,9
0,59	6,0	85,2	6,5	1,37	14,0	198,8	33,6	2,16	22,0	312,4	51,3	2,94	30,0	426,0	65,1
0,60	6,1	86,6	6,9	1,38	14,1	200,2	33,8	2,17	22,1	313,8	51,5	2,95	30,1	427,4	65,2
0,61	6,2 6,3	88,0 89,5	7,4 7,8	1,39 1,40	14,2 14,3	201,6	34,1 34,4	2,18 2,19	22,2 22,3	315,2 316,7	51,7 51,9	2,96 2,97	30,2 30,3	428,8 430,3	65,4 65,5
0,63	6,4	90,9	8,2	1,41	14,3	203,1	34,6	2,19	22,3	318,1	52,1	2,98	30,3	430,3	65,7
0,64	6,5	92,3	8,6	1,42	14,5	205,9	34,9	2,21	22,5	319,5	52,3	2,99	30,5	433,1	65,8
0,65	6,6	93,7	9,1	1,43	14,6	207,3	35,1	2,22	22,6	320,9	52,5	3,00	30,6	434,5	66,0
0,66	6,7	95,1	9,5	1,44	14,7	208,7	35,4	2,23	22,7	322,3	52,7	3,01	30,7	435,9	66,2
0,67	6,8 6,9	96,6 98,0	10,5 10,4	1,45 1,46	14,8 14,9	210,2 211,6	35,6 35,9	2,24	22,8 22,9	323,8 325,2	52,9 53,1	3,02	30,8	437,4 438,8	66,3 66,5
0,68	7,0	98,0	10,4	1,46	15,0	213,0	35,9 36,1	2,25	23,0	325,2	53,1	3,03	30,9	438,8	66,6
0,70	7,1	100,8	11,2	1,48	15,1	214,4	36,4	2,27	23,1	328,0	53,5	3,05	31,1	441,6	66,8
0,71	7,2	102,2	11,6	1,49	15,2	215,8	36,7	2,28	23,2	329,4	53,6	3,06	31,2	443,0	66,9
0,72	7,3	103,7	12,0	1,50	15,3	217,3	36,9	2,28	23,3	330,9	53,8	3,07	31,3	444,5	67,0
0,73	7,4	105,1	12,4	1,51	15,4	218,7	37,1	2,29	23,4	332,3	54,0	3,08	31,4	445,9	67,2
0,74 0,75	7,5 7,6	106,5 107,9	12,8 13,2	1,52 1,53	15,5 15,6	220,1 221,5	37,4 37,6	2,30 2,31	23,5 23,6	333,7 335,1	54,2 54,3	3,09	31,5 31,6	447,3 448,7	67,3 67,5
0,75	7,0	107,9	13,6	1,53	15,7	222,9	37,8	2,32	23,7	336,5	54,5	3,11	31,7	450,1	67,6
0,76	7,8	110,8	14,0	1,55	15,8	224,4	38,1	2,33	23,8	338,0	54,7	3,12	31,8	451,6	67,8
0,77	7,9	112,2	14,4	1,56	15,9	225,8	38,3	2,34	23,9	339,4	54,9	3,13	31,9	453,0	68,0
0,78	8,0	113,6	14,8	1,57	16,0	227,2	38,5	2,35	24,0	340,8	55,1	3,14	32,0	454,4	68,1
0,79	8,1	115,0	15,2	1,58	16,1	228,6	38,8	2,36 2,37	24,1	342,2	55,2	3,15	32,1 32,2	455,8	68,3
0,80	8,2 8,3	116,4 117,9	15,6 15,9	1,59 1,60	16,2 16,3	230,0 231,5	39,0 39,3	2,37	24,2 24,3	343,6 345,1	55,4 55,6	3,16 3,17	32,2	457,2 458,7	68,4 68,5
0,81	8,4	119,3	16,3	1,61	16,4	232,9	39,5	2,38	24,3	346,5	55,8	3,17	32,3	460,1	68,7
0,83	8,5	120,7	16,7	1,62	16,5	234,3	39,7	2,40	24,5	347,9	55,9	3,19	32,5	461,5	68,8
0,84	8,6	122,1	17,0	1,63	16,6	235,7	40,0	2,41	24,6	349,3	56,1	3,20	32,6	462,9	68,9
0,85 0,86	8,7 8,8	123,5 125,0	17,4 17,8	1,64 1,65	16,7 16,8	237,1 238,6	40,2 40,4	2,42	24,7	350,7	56,3				
									24,8	352,2	56,5				

15.3. TABELA DE PRESSÃO MANOMÉTRICA X TEMPERATURA DO R-407C (EVAPORAÇÃO)

						,	TABELA D								
			·			ÉTRICA	x TEMPERATU	IRA DO R		APORAÇ			5		I =
Мра	Pressão	:	Temperatura °C	Mara	Pressão Kgf/cm2		Temperatura °C	Mara	Pressão Kgf/cm2	:	Temperatura °C	Mara	Pressão Kgf/cm2		Temperatura °C
0,10	Kgf/cm2 1,0	psi 14,2		Mpa 0,88	9,0	psi 127,8	24,3	Mpa 1,67	17,0	psi 241,4	45,9	Mpa 2,45	25,0	psi 355,0	60,9
0,10	1,1	15,6		0,89	9,1	129,2	24,6	1,68	17,1	242,8	46,1	2,46	25,1	356,4	61,1
0,12	1,2	17,0		0,90	9,2	130,6	25,0	1,69	17,2	244,2	46,3	2,47	25,2	357,8	61,2
0,13	1,3	18,5		0,91	9,3	132,1	25,3	1,70	17,3	245,7	46,5	2,48	25,3	359,3	61,4
0,14	1,4	19,9	10.0	0,92	9,4	133,5	25,6	1,71	17,4	247,1	46,7	2,49	25,4	360,7	61,5
0,15 0,16	1,5	21,3	-16,3 -15,3	0,93	9,5 9,6	134,9 136,3	26,0	1,72	17,5 17,6	248,5 249,9	46,9 47,2	2,50	25,5	362,1	61,7 61,9
0,17	1,6 1,7	22,7 24,1	-14,4	0,94 0,95	9,0	137,7	26,3 26,6	1,73 1,74	17,7	251,3	47,4	2,51 2,52	25,6 25,7	363,5 364,9	62,1
0,18	1,8	25,6	-13,5	0,96	9,8	139,2	27,0	1,75	17,8	252,8	47,6	2,53	25,8	366,4	62,2
0,19	1,9	27,0	-14,0	0,97	9,9	140,6	27,3	1,76	17,9	254,2	47,8	2,54	25,9	367,8	62,4
0,20	2,0	28,4	-11,7	0,98	10,0	142,0	27,6	1,77	18,0	255,6	48,0	2,55	26,0	369,2	62,6
0,21 0,22	2,1 2,2	29,8 31,2	-10,9 -10,1	0,99 1,00	10,1 10,2	143,4 144,8	27,9	1,77 1,78	18,1	257,0 258,4	48,2 48,4	2,56	26,1	370,6	62,7 62,9
0,22	2,2	32,7	-10,1	1,00	10,2	146,3	28,2 28,5	1,78	18,2 18,3	259,9	48,6	2,57 2,58	26,2 26,3	372,0 373,5	63,1
0,24	2,4	34,1	-8,5	1,02	10,4	147,7	28,8	1,80	18,4	261,3	48,8	2,59	26,4	374,9	63,2
0,25	2,5	35,5	-7,7	1,03	10,5	149,1	29,1	1,81	18,5	262,7	49,0	2,60	26,5	376,3	63,4
0,25	2,6	36,9	-6,9	1,04	10,6	150,5	29,5	1,82	18,6	264,1	49,2	2,61	26,6	377,7	63,5
0,26	2,7	38,3	-6,2	1,05	10,7	151,9	29,8	1,83	18,7	265,5	49,4	2,62	26,7	379,1	63,7
0,27	2,8	39,8	-5,4	1,06	10,8	153,4	30,1	1,84	18,8	267,0	49,7	2,63	26,8	380,6	63,9
0,28	2,9	41,2	-4,7 -4,0	1,07	10,9 11,0	154,8	30,4 30,7	1,85 1,86	18,9 19,0	268,4 269,8	49,9 50.1	2,64	26,9 27,0	382,0 383,4	64,0
0,29	3,0 3,1	42,6 44,0	-4,0 -3,3	1,08 1,09	11,0	156,2 157,6	30,7	1,86	19,0	269,8	50,1 50,3	2,65 2,66	27,0	383,4	64,2 64,3
0,31	3,2	45,4	-2,7	1,10	11,2	159,0	31,2	1,88	19,2	272,6	50,4	2,67	27,2	386,2	64,4
0,32	3,3	46,9	-2,0	1,11	11,3	160,5	31,5	1,89	19,3	274,1	50,6	2,68	27,3	387,7	64,6
0,33	3,4	48,3	-1,4	1,12	11,4	161,9	31,8	1,90	19,4	275,5	50,8	2,69	27,4	389,1	64,7
0,34	3,5	49,7	-0,7	1,13	11,5	163,3	32,1	1,91	19,5	276,9	51,0	2,70	27,5	390,5	64,8
0,35	3,6 3,7	51,1 52,5	-0,1 0,6	1,14	11,6 11,7	164,7 166,1	32,4 32,7	1,92	19,6 19,7	278,3 279,7	51,2 51,4	2,71	27,6 27,7	391,9 393,3	65,0 65,1
0,36	3,8	54,0	1,1	1,15	11,7	167,6	33,0	1,93	19,7	281,2	51,4	2,72	27,7	393,3	65,3
0,38	3,9	55,4	1,7	1,17	11,9	169,0	33,3	1,95	19,9	282,6	51,8	2,74	27,9	396,2	65,5
0,39	4,0	56,8	2,3	1,18	12,0	170,4	33,6	1,96	20,0	284,0	52,0	2,75	28,0	397,6	65,6
0,40	4,1	58,2	2,9	1,19	12,1	171,8	33,8	1,97	20,1	285,4	52,2	2,76	28,1	399,0	65,8
0,41	4,2	59,6	3,5	1,20	12,2	173,2	34,1	1,98	20,2	286,8	52,4	2,77	28,2	400,4	65,9
0,42	4,3	61,1	4,0	1,21	12,3	174,7	34,4 34,6	1,99	20,3	288,3	52,6	2,78	28,3	401,9	66,1
0,43	4,4 4,5	62,5 63,9	4,6 5,1	1,22 1,23	12,4 12,5	176,1 177,5	34,9	2,00	20,4 20,5	289,7 291,1	52,8 53,0	2,79 2,79	28,4 28,5	403,3 404,7	66,3 66,4
0,45	4,6	65,3	5.7-	1,24	12,6	178,9	35,2	2,02	20,6	292,5	53,1	2,80	28,6	406,1	66,6
0,46	4,7	66,7	6,2	1,25	12,7	180,3	35,5	2,03	20,7	293,9	53,3	2,81	28,7	407,5	66,7
0,47	4,8	68,2	6,7	1,26	12,8	181,8	35,7	2,04	20,8	295,4	53,5	2,82	28,8	409,0	66,8
0,48	4,9	69,6	7,3	1,27	12,9	183,2	36,0	2,05	20,9	296,8	53,7	2,83	28,9	410,4	67,0
0,49 0,50	5,0 5,1	71,0 72,4	7,8 8,3	1,27 1,28	13,0 13,1	184,6 186,0	36,2 36,5	2,06	21,0 21,1	298,2 299,6	53,9 54,1	2,84 2,85	29,0 29,1	411,8 413,2	67,1 67,2
0,50	5,1	73,8	8,8	1,20	13,1	187,4	36,7	2,07	21,1	301,0	54,3	2,86	29,1	414,6	67,4
0,52	5,3	75,3	9,2	1,30	13,3	188,9	37,0	2,09	21,3	302,5	54,5	2,87	29,3	416,1	67,6
0,53	5,4	76,7	9,7	1,31	13,4	190,3	37,3	2,10	21,4	303,9	54,7	2,88	29,4	417,5	67,7
0,54	5,5	78,1	10,2	1,32	13,5	191,7	37,5	2,11	21,5	305,3	54,8	2,89	29,5	418,9	67,9
0,55 0,56	5,6	79,5 80,9	10,7	1,33 1,34	13,6	193,1	37,8 38,0	2,12 2,13	21,6 21,7	306,7 308,1	55,0 55,2	2,90 2,91	29,6 29,7	420,3 421,7	68,0 68,2
0,56	5,7 5,8	82,4	11,1 11,6	1,34	13,7 13,8	194,5 196,0	38,3	2,13	21,7	309,6	55,2 55,4	2,91	29,7	421,7	68,3
0,58	5,9	83,8	12,1	1,36	13,9	197,4	38,5	2,15	21,9	311,0	55,5	2,93	29,9	424,6	68,4
0,59	6,0	85,2	12,6	1,37	14,0	198,8	38,8	2,16	22,0	312,4	55,7	2,94	30,0	426,0	68,6
0,60	6,1	86,6	13,0	1,38	14,1	200,2	39,0	2,17	22,1	313,8	55,9	2,95	30,1	427,4	68,7
0,61	6,2	88,0	13,5	1,39	14,2	201,6	39,3	2,18	22,2	315,2	56,1	2,96	30,2	428,8	68,9
0,62 0,63	6,3	89,5 90,9	13,9	1,40 1,41	14,3 14,4	203,1 204,5	39,6 39,8	2,19 2,20	22,3 22,4	316,7 318,1	56,3 56,4	2,97 2,98	30,3 30,4	430,3 431,7	69,0 69,1
0,63	6,4 6,5	90,9	14,3 14,7	1,41	14,4	204,5	39,8 40,1	2,20	22,4	318,1	56,4 56,6	2,98	30,4	431,7	69,1
0,65	6,6	93,7	15,2	1,43	14,6	207,3	40,3	2,22	22,6	320,9	56,8	3,00	30,6	434,5	69,4
0,66	6,7	95,1	15,6	1,44	14,7	208,7	40,6	2,23	22,7	322,3	57,0	3,01	30,7	435,9	69,5
0,67	6,8	96,6	16,0	1,45	14,8	210,2	40,8	2,24	22,8	323,8	57,1	3,02	30,8	437,4	69,7
0,68	6,9	98,0	16,4	1,46	14,9	211,6	41,1	2,25	22,9	325,2	57,3	3,03	30,9	438,8	69,8
0,69 0,70	7,0 7,1	99,4 100,8	16,8 17,2	1,47 1,48	15,0 15,1	213,0 214,4	41,3 41,5	2,26 2,27	23,0 23,1	326,6 328,0	57,5 57,7	3,04 3,05	31,0 31,1	440,2 441,6	69,9 70,1
0,70	7,1	100,8	17,2	1,48	15,1	214,4	41,5 41,8	2,27	23,1	328,0	57,7 57,8	3,05	31,1	441,6	70,1
0,71	7,2	102,2	18,0	1,50	15,2	217,3	42,0	2,28	23,3	330,9	58,0	3,00	31,3	444,5	70,2
0,73	7,4	105,1	18,4	1,51	15,4	218,7	42,2	2,29	23,4	332,3	58,2	3,08	31,4	445,9	70,5
0,74	7,5	106,5	18,8	1,52	15,5	220,1	42,5	2,30	23,5	333,7	58,4	3,09	31,5	447,3	70,6
0,75	7,6	107,9	19,2	1,53	15,6	221,5	42,7	2,31	23,6	335,1	58,5	3,10	31,6	448,7	70,8
0,76	7,7	109,3	19,6	1,54	15,7	222,9	42,9	2,32	23,7	336,5	58,7	3,11	31,7	450,1	70,9
0,76 0,77	7,8 7,9	110,8 112,2	20,0 20,3	1,55 1,56	15,8 15,9	224,4 225,8	43,2 43,4	2,33 2,34	23,8 23,9	338,0 339,4	58,9 59,1	3,12 3,13	31,8 31,9	451,6 453,0	71,0 71,2
0,77	8,0	113,6	20,3	1,56	16,0	225,8	43,4	2,34	24,0	340,8	59,1	3,13	32,0	454,4	71,3
0,79	8,1	115,0	21,1	1,58	16,1	228,6	43,8	2,36	24,1	342,2	59,4	3,15	32,1	455,8	71,5
0,80	8,2	116,4	21,4	1,59	16,2	230,0	44,0	2,37	24,2	343,6	59,6	3,16	32,2	457,2	71,6
0,81	8,3	117,9	21,8	1,60	16,3	231,5	44,3	2,38	24,3	345,1	59,8	3,17	32,3	458,7	71,7
0,82	8,4	119,3	22,1	1,61	16,4	232,9	44,5	2,39	24,4	346,5	60,0	3,18	32,4	460,1	71,9
0,83	8,5 8,6	120,7 122,1	22,5 22,9	1,62 1,63	16,5 16,6	234,3 235,7	44,7 45.0	2,40 2,41	24,5 24,6	347,9 349,3	60,1 60,3	3,19 3,20	32,5 32,6	461,5 462,9	72,0 72,1
0,85	8,7	123,5	23,2	1,64	16,7	235,7	45,0	2,41	24,6	350,7	60,3	3,20	32,0	402,9	12,1
0,86	8,8	125,0	23,6	1,65	16,8	238,6	45,4	2,42	24,8	352,2	60,6				
0,87	8,9	126,4	23,9	1,66	16,9	240,0	45,7	2,44	24,9	353,6	60,8				

15.4. TABELA DE DENSIDADE DE SOLUÇÕES AQUOSAS DE MONOETILENO GLICOL (% EM PESO)



DADOS	PRINCIPAIS

PROTOCOLO: MODBUS - RTU HARDWARE: RS485 VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO: 38400 bps DATA BITS: 8

			E VARIÁ		
ENDEREÇO 400038		DESCRIÇÃO Tag do Controlador	FATOR	FAIXA	UNIDADE
400053	Leitura	Versão	x 0.01		
				-1 0	Desabilitado Desligado
				1	Descarregamento
				3	Estabilização Carregamento Lento
400055	Leitura	Status do Chiller		4	Carregamento Rápido
				5 6	Inicializando Termoacumulação
				7	Desabilitado para Termoacumulação
				8 9	Habilitado para Modo Normal Termoacumulação + Descarregamento
400059	Leitura/escrita	Habilitação		0	Desabilitado
400059	Leitura	Temperatura TSR	L v 0 1	1	Habilitado °C
400067	Leitura/escrita	Offset Temp TSR	x 0.1 x 0.1		°C
400071	Leitura	Status Sensor TSR		0 11	Normal Falha
400088	Leitura	Temperatura TER	x 0.1	11	°C
400091	Leitura/escrita	Offset Temp TER	x 0.1	0	°C Normal
400095	Leitura	Status Sensor TER		0 11	Normal Falha
400112	Leitura	Set Point	x 0.1	5~15	°C
		Temperatura Remoto Set Point	-		
400115	Leitura/escrita	Temperatura Remoto Offset	x 0.1		℃
400119	Leitura	Set Point Temperatura Remoto Status		0 11	Normal Falha
400185	Leitura	Set Point Demanda	x 0.1		kW/h
		Remoto Set Point Demanda			
400188	Leitura/escrita	Remoto Offset	x 0.1		kW/h
400192	Leitura	Set Point Demanda Status		0 11	Normal Falha
400206	Leitura	Consumo Total	x 0.1	11	kW/h
400208	Leitura	Compressor 01 Status		0 -1 (FFFF Hex)	Desligado Ligado
400209	Leitura	Compressor 02 Status		0	Desligado
400209	Leitura	Compressor oz Status		-1 (FFFF Hex)	Ligado Desligado
400210	Leitura	Compressor 03 Status		-1 (FFFF Hex)	
400211	Leitura	Compressor 04 Status		0 -1 (FFFF Hex)	Desligado Ligado
400212	Leitura	Compressor 05 Status		0	Desligado
400212	Leitura	Compressor 00 Status		-1 (FFFF Hex)	Ligado Desligado
400213	Leitura	Compressor 06 Status		-1 (FFFF Hex)	
400215	Leitura	Saída Digital 01 Status		0	Desligado
400216	Leitura	Saída Digital 02 Status		-1 (FFFF Hex)	Desligado
400210	Leitura	Saída Digital 02 Status		-1 (FFFF Hex)	
400217	Leitura	Saída Digital 03 Status		0 -1 (FFFF Hex)	Desligado Ligado
400218	Leitura	Saída Digital 04 Status		0	Desligado
400001	L citura/cocrita	Horímetro CP 01	w 0.1	-1 (FFFF Hex) XXXX000,0~	-
400221	Leitura/escrita	Parte Baixa	x 0.1	XXXX999,9	Horas
400222	Leitura/escrita	Horímetro CP 01 Parte Alta		0000XXX,X~ 9999XXX,X	Horas
400232	Leitura/escrita	Horímetro CP 02	x 0.1	XXXX000,0~	Horas
		Parte Baixa Horímetro CP 02		XXXX999,9 0000XXX,X~	
400233	Leitura/escrita	Parte Alta	1	9999XXX,X	Horas
400243	Leitura/escrita	Horímetro CP 03 Parte Baixa	x 0.1	XXXX000,0~ XXXX999,9	Horas
400244	Leitura/escrita	Horímetro CP 03		0000XXX,X~	Horas
		Parte Alta Horímetro CP 04		9999XXX,X XXXX000,0~	
400254	Leitura/escrita	Parte Baixa	x 0.1	XXXX999,9	Horas
400255	Leitura/escrita	Horímetro CP 04 Parte Alta		0000XXX,X~ 9999XXX,X	Horas
400265	Leitura/cocrite	Horímetro CP 05	v 0 1	9999XXX,X XXXX000,0~	Horae
400265	Leitura/escrita	Parte Baixa	x 0.1	XXXX999,9	Horas
400266	Leitura/escrita	Horímetro CP 05 Parte Alta		0000XXX,X~ 9999XXX,X	Horas
400276	Leitura/escrita	Horímetro CP 06	x 0.1	XXXX000,0~	Horas
		Parte Baixa Horímetro CP 06		XXXX999,9 0000XXX,X~	
400277	Leitura/escrita	Parte Alta		9999XXX,X	Horas
400287	Leitura/escrita	Set Point de Temperatura	x 0.1		°C

40005		Set Point de			1,147
400291	Leitura/escrita	Demanda	x 0.1		kW/h
400296	Leitura	Modo de Controle	}	0 1	Temp + Demanda Temperatura
		Pressão de Alta		2	Demanda
400302	Leitura	Ciclo 01	x 0.01		kgf/cm2
400305	Leitura/escrita	Pressão de Alta Ciclo 01 Offset	x 0.01		kgf/cm2
400309	Leitura	Pressão de Alta Ciclo 01 Status Sensor		0 11	Normal Falha
400326	Leitura	Pressão de Baixa Ciclo 01	x 0.01		kgf/cm2
400329	Leitura/escrita	Pressão de Baixa Ciclo 01 Offset	x 0.01		kgf/cm2
400333	Leitura	Pressão de Baixa Ciclo 01 Status Sensor	'	0 11	Normal Falha
400350	Leitura	Pressão de Alta	x 0.01		kgf/cm2
400353	Leitura/escrita	Ciclo 02 Pressão de Alta	x 0.01		kgf/cm2
	Leitura	Ciclo 02 Offset Pressão de Alta Ciclo 02		0	Normal
		Status Sensor Pressão de Baixa	x 0.01	11	Falha
400374	Leitura	Ciclo 02 Pressão de Baixa			kgf/cm2
	Leitura/escrita	Ciclo 02 Offset Pressão de Baixa Ciclo 02	x 0.01	0	kgf/cm2 Normal
400381	Leitura	Status Sensor		11	Falha
400398	Leitura	Pressão de Alta Ciclo 03	x 0.01		kgf/cm2
400401	Leitura/escrita	Pressão de Alta Ciclo 03 Offset	x 0.01		kgf/cm2
400405	Leitura	Pressão de Alta Ciclo 03 Status Sensor	'	0 11	Normal Falha
400422	Leitura	Pressão de Baixa Ciclo 03	x 0.01		kgf/cm2
400425	Leitura/escrita	Pressão de Baixa	x 0.01		kgf/cm2
400429	Leitura	Ciclo 03 Offset Pressão de Baixa Ciclo 03		0	Normal
		Status Sensor Pressão de Alta	0.04	11	Falha
	Leitura	Ciclo 04 Pressão de Alta	x 0.01		kgf/cm2
400449	Leitura/escrita	Ciclo 04 Offset Pressão de Alta Ciclo 04	x 0.01	0	kgf/cm2 Normal
400453	Leitura	Status Sensor		11	Falha
400470	Leitura	Pressão de Baixa Ciclo 04	x 0.01		kgf/cm2
400473	Leitura/escrita	Pressão de Baixa Ciclo 04 Offset	x 0.01		kgf/cm2
400477	Leitura	Pressão de Baixa Ciclo 04 Status Sensor		0 11	Normal Falha
400494	Leitura	Pressão de Alta Ciclo 05	x 0.01		kgf/cm2
400497	Leitura/escrita	Pressão de Alta Ciclo 05 Offset	x 0.01		kgf/cm2
400501	Leitura	Pressão de Alta Ciclo 05 Status Sensor	'	0 11	Normal
400518	Leitura	Pressão de Baixa	x 0.01	- 11	Falha kqf/cm2
	Leitura/escrita	Ciclo 05 Pressão de Baixa	x 0.01		kqf/cm2
	Leitura	Ciclo 05 Offset Pressão de Baixa Ciclo 05	N 0.0 1	0	Normal
		Status Sensor Pressão de Alta	0.04	11	Falha
400542	Leitura	Ciclo 06 Pressão de Alta	x 0.01		kgf/cm2
400545	Leitura/escrita	Ciclo 06 Offset Pressão de Alta Ciclo 06	x 0.01	0	kgf/cm2 Normal
400549	Leitura	Status Sensor		11	Falha
400566	Leitura	Pressão de Baixa Ciclo 06	x 0.01		kgf/cm2
400569	Leitura/escrita	Pressão de Baixa Ciclo 06 Offset	x 0.01		kgf/cm2
400573	Leitura	Pressão de Baixa Ciclo 06 Status Sensor		0 11	Normal Falha
400588	Leitura	Alarme Geral		0 11	Normal Alarme
400606	Leitura/escrita	Set Point Ativo		0	Externo Interno
400607	Leitura/escrita	Tempo de Ciclo para Descarregamento		0	s
400608	Leitura/escrita	Pulso para		0	s
400612	Leitura	Descarregamento Percentual do Consumo Total		-	%
400672	Leitura/escrita	Máximo Consumo	x 0.1		kW
	Leitura/escrita	Tipo de Controle		0	Normal Com Termoacumulação
400674					
400674	Leitura/escrita	Comando para Termoacumulação		0	Normal Liga Termoacumulação

UNIDADE	MULTIPLIQUE	POR	PARA OBTER	UNIDADE
JAUL	JETH EIGGE	PRESSÃO	. AIG OFFER	JDADE
kgf/cm ²	Quilos por centímetro quadrado	0,098067	Mega Pascal	MPa
kgf/cm ²	Quilos por centímetro quadrado	14,223	Libras por polegada quadrada	psi
kgf/cm ²	Quilos por centímetro quadrado	10	Metros coluna d'água	mca
kgf/cm ²	Quilos por centímetro quadrado	32,809	Pés coluna d'água	ft H ₂ O
kgf/cm ²	Quilos por centímetro quadrado	0,9807	Bar	bar
MPa	Mega Pascal	145	Libras por polegada quadrada	psi
MPa	Mega Pascal	102	Metros coluna d'água	mca
MPa	Mega Pascal	334,6	Pés coluna d'água	ft H₂O
MPa	Mega Pascal	10	Bar	bar
psi	Libras por polegada quadrada	0,7031	Metros coluna d'água	mca
psi	Libras por polegada quadrada	2,307	Pés coluna d'água	ft H ₂ O
psi	Libras por polegada quadrada	0,068948	Bar	bar
mca	Metros coluna d'água	3,281	Pés coluna d'água	ft H₂O
mca	Metros coluna d'água	0,098064	Bar	bar
Bar	Bar	33,456	Pés coluna d'água	ft H₂O
μ	Mícrons	0,9677	mTorr	Torr
mTorr	Torr	0,0199	Polegadas mercúrio	inHg
		VAZÃO		
m³/h	Metros cúbicos por hora	0,2778	Litros por segundo	l/s
m³/h	Metros cúbicos por hora	4,403	Galões por minuto	gpm
m³/h	Metros cúbicos por hora	264,2	Galões por hora	gph
m³/min	Metros cúbicos por minuto	35,315	Pés cúbicos por minuto	cfm
I/s	Litros por segundo	15,85	Galões por minuto	gpm
l/s	Litros por segundo	951	Galões por hora	gph
		POTÊNCIA		
kW	Quilowatt	1,360	Cavalo Vapor	CV
kW	Quilowatt	1,341	Horse Power	HP
kW	Quilowatt	860	Quilocalorias por hora	kcal/h
kW	Quilowatt	0,2844	Toneladas de Refrigeração por hora	TR/h
kW	Quilowatt	3413	British Thermal Unit por hora	Btu/h
CV	Cavalo Vapor	0,9863	Horse Power	HP
kcal/h	Quilocalorias por hora	0,00033047	Toneladas de Refrigeração por hora	TR/h
kcal/h	Quilocalorias por hora	3,968	British Thermal Unit por hora	Btu/h
TR	Toneladas de Refrigeração por hora	12000	British Thermal Unit por hora	Btu/h
		TEMPERATURA		
°C	Grau Celsius	(°C x 9/5) + 32	Grau Fahrenheit	°F
°F	Grau Fahrenheit	(°F - 32) x 5/9	Grau Celsius	°C
		VOLUME		
m ³	Metros cúbicos	264,2	Galões americanos	gl
m ³	Metros cúbicos	35,315	Pés cúbicos	ft ³
I	Litros	0,2642	Galões americanos	gl
gl	Galões americanos	0,1337	Pés cúbicos	ft ³
		COMPRIMENTO		
m	Metros	39,37	Polegadas	in
m	Metros	3,281	Pés	ft
in	Polegadas	2,54	Centímetros	cm
ft	Pés	30,48	Centímetros	cm
		PESO		
kg	Quilogramas	2,205	Libras	lb
kg	Quilogramas	35,274	Onças	oz
0Z	Onças	28,35	Gramas	gr

HITACHI

CHECK LIST DE START-UP DE RESFRIADORES DE LÍQUIDO

- ITENS DE VERIFICAÇÃO -	
1 - MANÔMETRO Deverão ser instalados nas tubulações de entrada e saída dos condensadores e resfriadores (utilizar válvula de esfera c/ alívio).	
2 - TERMÔMETRO Deverão ser instalados nas tubulações de entrada e saída dos condensadores e resfriadores.	
3 - FILTRO "Y" Deverão ser instalados nos circuítos de água gelada e condensação de preferência na entrada dos trocadores. É aconselhável a substituíção dos núcleos filtrante dos mesmos após a colocação do equipamento em marcha. Após a realização da limpeza e/ou substituíção do elemento filtrante efetuar a troca da água dos sistemas (água gelada e água de condensação).	
4 - PURGADORES Deverão ser instalados nos pontos mais altos dos circuítos de água gelada e de condensação.	
5 - TANQUE DE EXPANSÃO e/ou CAIXA DE COMPENSAÇÃO No circuíto de água gelada deverá ser instalado o TANQUE DE EXPANSÃO, objetivando a reposição dágua por perdas no sistema e também absorver as dilatações do volume do sistema, para simplificar sua instalação o mesmo deverá ser instalado no ponto mais alto do circuíto de água gelada e ser conectado à tubulação de sucção do sistema de bombeamento. A CAIXA DE COMPENSAÇÃO deverá ser instalada no circuíto de condensação e sua principal função é complementar o volume dágua perdido pela ação da evaporação e por outras perdas oriundas do circuíto.	
6 - DISJUNTORES Deverão ser instalados, com calibre em função da proteção térmica e magnética ou CHAVES SECCIONADORAS com fusíveis dimensionados de acordo com as especificações do equipamento.	
7 - DISJUNTORES P/ ALIMENTAÇÃO DO COMANDO Deverá ser instalado um disjuntor para o circuíto de comando independente do circuíto de alimentação do(s) compressor(es).	
8 - INTERTRAVAMENTO ELÉTRICO (Interlock de Bombas) o circuito elétrico deve ser feito de tal forma que o grupo de água só possa entrar em operação após estarem ligadas exatamente o nº de bombas de água gelada e/ou condensação especificadas no projeto para funcionamento efetivo (01 par de cabos sem tensão entre o quadro de comando das bombas e o quadro do chiller deverá ser previsto para este fim).	
9 - CHAVES DE FLUXO Deverão ser instaladas nas tubulações de <u>SAÍDA</u> de água gelada e de condensação.	
10 - VÁLVULAS GAVETA Deverão ser instaladas nas tubulações de entrada e saída dos condensadores e resfriadores.	_
11 - VÁLVULAS GLOBO Deverão ser instaladas nas trubulações de saída dos condensadores e resfriadores para a <i>REGULAGEM DA VAZÃO</i> .	_
12 - DRENO Os circuítos de água gelada e condensação deverão possuir drenos com registros para esvaziamento do volume dágua.	
13 - TRATAMENTO DE ÁGUA	
14 - RALOS Tanto o circuíto de água gelada quanto o de água de condensação deverão ter a análise da qualidade da água verificada e conferida com as variáveis.	
15 - BLOQUEIO HIDRAÚLICO (Chave de Bóia) Nenhum equipamento deve operar caso não haja água no(s) tanque(s) de expansão e da(s) torre (s) de resfriamento.	
16 - PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE FASE A instalação deverá ter proteção contra falta, inversão de fase e oscilação de tensão.	
17 - JUNTAS FLEXÍVEIS Deverão ser instaladas juntas flexíveis nas tubulações de água gelada e de condensação para evitar que vibrações sejam transmitidas e/ou absorvidas	
RECOMENDAÇÕES	
1 - Verificar se todos os circuítos frigoríficos do equipamento permanecem pressurizados (checar juntas de alta e baixa pressão).	
2 - Verificar se não houve danos ao Chiller durante o transporte e/ou movimentação do equipamento até a base.	
3 - Alimentar o comando do equipamento (bornes 01 e 02) com tensão de 220V, 24 horas antes do start-up para aquecimento do óleo do cárter dos compressores.	
Hitachi Δr Condicionado do Brasil I tda	

HIIACH		
--------	--	--

1ª Via - Hitachi 2ª Via - Instalador 3ª Via - Cliente

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

RELA	IORIO DE IN	SPEÇAO					
Revendedor:							
equipamento:		Nº Fabr.:			Tensão	:	
Modelo(s) do(s) compressor(es):							
I ^o (s) de fabr. do(s) compressor(es):							
Condensador(es) Remoto(s):							
N°(s) de fabr. do(s) Condensador(es):							
N° da Confirmação: Data:		Nº Nota Fiscal:			Data:		
° Usuário:		Tel.:					
Endereço:		Cid.:			Est.:		
- ITENS DE VERIFICAÇÃO -			- TES				
 A instalação do equipamento permite fácil acesso para a manutenção? 		Ligar o equipamento conforn o ciclo efetuar as medições:	ne as inst	ruções de	operação	o, após e	estabilizar
 O equipamento foi nivelado corretamente e os drenos de água condensada adequadamente instalados? 		Temperaturas	or: no-BU:		°C -	BS:	
- Foram apertadas todas as conexões elétricas?			mento:		°C		
		TEMPERATURAS	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Ciclo 4	Unid.
- Foram verificadas as fixações dos terminais na(s) caixa(s)		Entrada água gelada Saída água gelada					}
do(s) compressor(es) herméticos?	$_{-}\square$	Entrada Cond. (ar / água)					1
		Saída Cond. (ar / água)					
- Estão apertados os parafusos de fixação das polias, rotores,		Sucção Linha de líquido					°C
rolamentos e mancais?		Óleo (cárter)					1
		Superaquecimento (DT)					1
 Foram verificadas as rotações dos ventiladores, tensões das correias e alinhamento das polias? 	_□ '	Sub-resfriamento (DT)					
	- -	PRESSÕES	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Ciclo 4	Unid.
 Estão as válvulas de serviço abertas e as tampas suficientemente apertadas? 		Descarga Sucção					kgf/cm²G
aportadas:		Óleo					
- Foi executado o teste geral de vazamento de refrigerante?	– ⊔ ;	TENOÕEO	R-S	S-T	R-T	District.	1
- Foi executada a limpeza geral do equipamento?		TENSÕES Equipamento Inoperante	K-5	5-1	K-I	Unid.	ł
		Equipamento em operação				V]
Estão operando corretamente os dispositivos de proteção do equipamento (Teste Estático) e da instalação?		CORRENTES	l R	s	т	Unid.	ī
equipamento (Teste Estatico) e da instalação:	- □	Compressor nº 1	- IX			Oniu.	İ
1 - Foram abertos todos os registros das tubulações		Compressor nº 2					
hidráulicas?	–⊔	Compressor nº 3 Compressor nº 4	-	-			
2 - Recarga de Refrigerante / / kg		Motor do evaporador				Α	
		Motor do condensador nº 1					
 Comprimento equivalente e real das tubulações de líquido, gás refrigerante e diâmetros. 		Motor do condensador nº 2 Motor do condensador nº 3					
gas reingerante e diametros.		Motor do condensador nº 4					
		TOTAL]
Líquido (m) Gás (m) Diâmetro (mm)		NOTA: Este relatório é para	uso dera	l em toda	nocea lini	ha	
Equiv. Real Equiv. Real Liq. Gás		Dependendo do tipo)
° ciclo		deverão ser preench	idos.				
o ciclo							
² Ciclo							
Isolamento Compr.1 Compr.2 Compr.3 Compr.4 Unid.							
- carcaça							
V - carcaça							
V - carcaça Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Unid.							
- carcaça							
- carcaça							
V - carcaça							
V - carcaça							
V - carcaça Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Unid. usível / Disj. it. dos cabos 4 - Foram atendidos todos os quesitos básicos de instalação do(s) equipamento(s) conforme Boletim Técnico							
Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Unid. usível / Disj. it. dos cabos 4 - Foram atendidos todos os quesitos básicos de instalação do(s) equipamento(s) conforme Boletim Técnico NOTAÇÕES COMPLEMENTARES:	□			DATA:			1
V - carcaça Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Unid. Susível / Disj. Id. dos cabos mm² 4 - Foram atendidos todos os quesitos básicos de instalação do(s) equipamento(s) conforme Boletim Técnico ANOTAÇÕES COMPLEMENTARES: DATA TÉRMINO DA INSTALAÇÃO: / / VIS	STO DO CLIENTE:			DATA:			/
Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Unid. Fusivel / Disj. Bit. dos cabos				DATA:			

HIIACH		
--------	--	--

1ª Via - Hitachi 2ª Via - Instalador 3ª Via - Cliente

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

RELA	IORIO DE IN	SPEÇAO					
Revendedor:							
equipamento:		Nº Fabr.:			Tensão	:	
Modelo(s) do(s) compressor(es):							
I ^o (s) de fabr. do(s) compressor(es):							
Condensador(es) Remoto(s):							
N°(s) de fabr. do(s) Condensador(es):							
N° da Confirmação: Data:		Nº Nota Fiscal:			Data:		
° Usuário:		Tel.:					
Endereço:		Cid.:			Est.:		
- ITENS DE VERIFICAÇÃO -			- TES				
 A instalação do equipamento permite fácil acesso para a manutenção? 		Ligar o equipamento conforn o ciclo efetuar as medições:	ne as inst	ruções de	operação	o, após e	estabilizar
 O equipamento foi nivelado corretamente e os drenos de água condensada adequadamente instalados? 		Temperaturas	or: no-BU:		°C -	BS:	
- Foram apertadas todas as conexões elétricas?			mento:		°C		
		TEMPERATURAS	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Ciclo 4	Unid.
- Foram verificadas as fixações dos terminais na(s) caixa(s)		Entrada água gelada Saída água gelada					}
do(s) compressor(es) herméticos?	$_{-}\square$	Entrada Cond. (ar / água)					1
		Saída Cond. (ar / água)					
- Estão apertados os parafusos de fixação das polias, rotores,		Sucção Linha de líquido					°C
rolamentos e mancais?		Óleo (cárter)					1
		Superaquecimento (DT)					1
 Foram verificadas as rotações dos ventiladores, tensões das correias e alinhamento das polias? 	_□ '	Sub-resfriamento (DT)					
	- -	PRESSÕES	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Ciclo 4	Unid.
 Estão as válvulas de serviço abertas e as tampas suficientemente apertadas? 		Descarga Sucção					kgf/cm²G
aportadas:		Óleo					
- Foi executado o teste geral de vazamento de refrigerante?	– ⊔ ;	TENOÕEO	R-S	S-T	R-T	District.	1
- Foi executada a limpeza geral do equipamento?		TENSÕES Equipamento Inoperante	K-5	5-1	K-I	Unid.	ł
		Equipamento em operação				V]
Estão operando corretamente os dispositivos de proteção do equipamento (Teste Estático) e da instalação?		CORRENTES	l R	s	т	Unid.	ī
equipamento (Teste Estatico) e da instalação:	- □	Compressor nº 1	- IX			Oniu.	İ
1 - Foram abertos todos os registros das tubulações		Compressor nº 2					
hidráulicas?	–⊔	Compressor nº 3 Compressor nº 4	-	-			
2 - Recarga de Refrigerante / / kg		Motor do evaporador				Α	
		Motor do condensador nº 1					
 Comprimento equivalente e real das tubulações de líquido, gás refrigerante e diâmetros. 		Motor do condensador nº 2 Motor do condensador nº 3					
gas reingerante e diametros.		Motor do condensador nº 4					
		TOTAL]
Líquido (m) Gás (m) Diâmetro (mm)		NOTA: Este relatório é para	uso dera	l em toda	nocea lini	ha	
Equiv. Real Equiv. Real Liq. Gás		Dependendo do tipo)
° ciclo		deverão ser preench	idos.				
o ciclo							
² Ciclo							
Isolamento Compr.1 Compr.2 Compr.3 Compr.4 Unid.							
- carcaça							
V - carcaça							
V - carcaça Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Unid.							
- carcaça							
- carcaça							
V - carcaça							
V - carcaça							
V - carcaça Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Unid. usível / Disj. it. dos cabos 4 - Foram atendidos todos os quesitos básicos de instalação do(s) equipamento(s) conforme Boletim Técnico							
Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Unid. usível / Disj. it. dos cabos 4 - Foram atendidos todos os quesitos básicos de instalação do(s) equipamento(s) conforme Boletim Técnico NOTAÇÕES COMPLEMENTARES:	□			DATA:			1
V - carcaça Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Unid. Susível / Disj. Id. dos cabos mm² 4 - Foram atendidos todos os quesitos básicos de instalação do(s) equipamento(s) conforme Boletim Técnico ANOTAÇÕES COMPLEMENTARES: DATA TÉRMINO DA INSTALAÇÃO: / / VIS	STO DO CLIENTE:			DATA:			/
Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Unid. Fusivel / Disj. Bit. dos cabos				DATA:			

HIIACH		
--------	--	--

1ª Via - Hitachi 2ª Via - Instalador 3ª Via - Cliente

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

RELA	IORIO DE IN	SPEÇAO					
Revendedor:							
equipamento:		Nº Fabr.:			Tensão	:	
Modelo(s) do(s) compressor(es):							
I ^o (s) de fabr. do(s) compressor(es):							
Condensador(es) Remoto(s):							
N°(s) de fabr. do(s) Condensador(es):							
N° da Confirmação: Data:		Nº Nota Fiscal:			Data:		
° Usuário:		Tel.:					
Endereço:		Cid.:			Est.:		
- ITENS DE VERIFICAÇÃO -			- TES				
 A instalação do equipamento permite fácil acesso para a manutenção? 		Ligar o equipamento conforn o ciclo efetuar as medições:	ne as inst	ruções de	operação	o, após e	estabilizar
 O equipamento foi nivelado corretamente e os drenos de água condensada adequadamente instalados? 		Temperaturas	or: no-BU:		°C -	BS:	
- Foram apertadas todas as conexões elétricas?			mento:		°C		
		TEMPERATURAS	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Ciclo 4	Unid.
- Foram verificadas as fixações dos terminais na(s) caixa(s)		Entrada água gelada Saída água gelada					}
do(s) compressor(es) herméticos?	$_{-}\square$	Entrada Cond. (ar / água)					1
		Saída Cond. (ar / água)					
- Estão apertados os parafusos de fixação das polias, rotores,		Sucção Linha de líquido					°C
rolamentos e mancais?		Óleo (cárter)					1
		Superaquecimento (DT)					1
 Foram verificadas as rotações dos ventiladores, tensões das correias e alinhamento das polias? 	_□ '	Sub-resfriamento (DT)					
	- -	PRESSÕES	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Ciclo 4	Unid.
 Estão as válvulas de serviço abertas e as tampas suficientemente apertadas? 		Descarga Sucção					kgf/cm²G
aportadas:		Óleo					
- Foi executado o teste geral de vazamento de refrigerante?	– ⊔ ;	TENOÕEO	R-S	S-T	R-T	District.	1
- Foi executada a limpeza geral do equipamento?		TENSÕES Equipamento Inoperante	K-5	5-1	K-I	Unid.	ł
		Equipamento em operação				V]
Estão operando corretamente os dispositivos de proteção do equipamento (Teste Estático) e da instalação?		CORRENTES	l R	s	т	Unid.	ī
equipamento (Teste Estatico) e da instalação:	- □	Compressor nº 1	- IX			Oniu.	İ
1 - Foram abertos todos os registros das tubulações		Compressor nº 2					
hidráulicas?	–∐	Compressor nº 3 Compressor nº 4	-	-			
2 - Recarga de Refrigerante / / kg		Motor do evaporador				Α	
		Motor do condensador nº 1					
 Comprimento equivalente e real das tubulações de líquido, gás refrigerante e diâmetros. 		Motor do condensador nº 2 Motor do condensador nº 3					
gas reingerante e diametros.		Motor do condensador nº 4					
		TOTAL]
Líquido (m) Gás (m) Diâmetro (mm)		NOTA: Este relatório é para	uso dera	l em toda	nocea lini	ha	
Equiv. Real Equiv. Real Liq. Gás		Dependendo do tipo)
° ciclo		deverão ser preench	idos.				
o ciclo							
² Ciclo							
Isolamento Compr.1 Compr.2 Compr.3 Compr.4 Unid.							
- carcaça							
V - carcaça							
V - carcaça Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Unid.							
- carcaça							
- carcaça							
V - carcaça							
V - carcaça							
V - carcaça Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Unid. usível / Disj. it. dos cabos 4 - Foram atendidos todos os quesitos básicos de instalação do(s) equipamento(s) conforme Boletim Técnico							
Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Unid. usível / Disj. it. dos cabos 4 - Foram atendidos todos os quesitos básicos de instalação do(s) equipamento(s) conforme Boletim Técnico NOTAÇÕES COMPLEMENTARES:	□			DATA:			1
V - carcaça Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Unid. Susível / Disj. Id. dos cabos mm² 4 - Foram atendidos todos os quesitos básicos de instalação do(s) equipamento(s) conforme Boletim Técnico ANOTAÇÕES COMPLEMENTARES: DATA TÉRMINO DA INSTALAÇÃO: / / VIS	STO DO CLIENTE:			DATA:			/
Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Unid. Fusivel / Disj. Bit. dos cabos				DATA:			



Hitachi Ar Condicionado do Brasil Ltda.

Enderecos:

São Paulo:

Avenida Paulista nº 854, 7º Andar - Cep: 01310-913 • Rio de Janeiro:

Praia de Botafogo nº 228, Grupo 607 - Bairro Botafogo Cep: 22250-040 • Recife:

R. Esporte Club de Recife nº 280 SI.405

Ed. Empres. Albert Einstein - Ilha do Leite - Cep: 50070-450

Av. Djalma Batista, 3496 - Cond. Art Center - Sl. 19 e 20 Parque 10 - CEP 69050-010

• Brasília: SHS - Quadra 6 - Bloco C - Salas 609 e 610

Cep: 70322-915

• Porto Alegre: Av. Severo Dullius nº 1395 Sl. 504 - Centro Empres. Aeroporto

Cep: 90200-310

Certificado de Garantia

O equipamento abaixo especificado está garantido nos termos deste certificado contra os defeitos comprovados de fabricação ou de material, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de emissão da Nota Fiscal pela Hitachi Ar Condicionado do Brasil Ltda. A garantia compreende a reposição ou conserto em nossa fábrica de São José dos Campos (SP), de peças que apresentarem defeitos durante o período mencionado, desde que tenha sido comprovado pelo Departamento Técnico da Hitachi que o equipamento foi operado devidamente, e o defeito foi resultante única e exclusivamente por falhas de fabricação. A garantia não compreende a reposição de peças sujeitas ao desgaste natural, tais como: lâmpadas, correias, fusíveis, pinturas, contatores, etc.

Esta garantia perde efeito quando:

O equipamento for consertado ou ajustado por pessoal não credenciado pela Hitachi;

For substituído ou alterado qualquer dos componentes ou características técnicas do equipamento especificados no Catálogo Técnico, sem autorização prévia do Departamento Técnico da Hitachi;

O equipamento for operado indevidamente, fora das especificações técnicas fornecidas pela Hitachi, ou em instalações precárias, em desacordo com as normas da Engenharia de Ar Condicionado;

As condições de suprimento de energia elétrica forem inadequadas;

A placa de identificação do equipamento ou dos componentes internos for alterada ou eliminada;

Os danos resultarem de transporte, queda, incêndio, inundação ou outro motivo de força maior;

Se a avaria ocorrer antes da aprovação, pelo Departamento Técnico da Hitachi do "Relatório de Inspeção" devidamente preenchido pelo nosso Representante Autorizado;

For constatado pelo Departamento Técnico da Hitachi dados divergentes no preenchimento do "Relatório de Inspeção".

As obrigações decorrentes desta garantia serão cumpridas pela Hitachi Ar Condicionado do Brasil Ltda, em sua fábrica de São José dos Campos (SP), correndo por conta do beneficiário da garantia todas as despesas de transporte, seguro, embalagem ou outras de qualquer natureza, inclusive as fiscais.

Esta garantia é intransferível; beneficia apenas o primeiro usuário que adquirir o equipamento através de nosso representante autorizado; abrange o(s) compressor(es) de nossa fabricação pelo prazo de 3 (três) anos a contar da emissão da Nota Fiscal pela Hitachi, nas condições acima discriminadas, desde que a utilização do equipamento seja em condições normais e o mesmo esteja coberto por contrato de manutenção ou vistoria (registro no verso deste certificado) com empresa credenciada pela Hitachi Ar Condicionado do Brasil Ltda.

Equipamento:		
Modelo:	Série:	
N.° da Nota Fiscal da <i>Hitachi Ar Condicionado do Brasil</i>	l Ltda.:	Data:
Primeiro Usuário:		
Endereço:		
Representante Autorizado:		

Assinatura do Representante Autorizado



As especificações deste catálogo estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso, para possibilitar a Hitachi trazer as mais recentes inovações para seus clientes.

HITACHI

Hitachi Ar Condicionado do Brasil Ltda.

São Paulo - SP Av. Paulista, 854 - 7º Andar Bela Vista CEP 01310-913 Tel.: (0xx11) 3549-2722 Fax: (0xx11) 3287-7184/7908

Manaus - AM Av. Djalma Batista, 3496 Cond. Art Center - Sl. 19 e 20 Parque 10 CEP 69050-010 Tel.: (0xx92) 3236-6118/5393

Rio de Janeiro - RJ Praia de Botafogo, 228 - Grupo Bairro Botafogo

CEP 22250-040 Tel.: (0xx21) 2551-9046 Fax: (0xx21) 2551-2749

Brasília - DF SHS - Quadra 6 Bloco C - Salas 609 e 610 CEP 70322-915 Tel.: (0xx61) 3322-6867 Fax: (0xx61) 3321-1612 Recife - PE Rua Esporte Clube de Recife, 280 Ed. Empresarial A. Einstein - SI. 405 Ilha do Leite CEP 50070-450

Tel.: (0xx81) 3423-2311 Fax: (0xx81) 3231-7884 Emissão: Jul/2008 Rev.: 03 **IHCT2-RCUAR010**

Visite: www.hitachiapb.com.br

Porto Alegre - RS Av. Carlos Gomes, 403 Ed. Atrium Center - SI. 608 Bairro Mont Serrat CEP 90480-003 Tel.: (0xx51) 3328-3842 Fax: (0xx51) 3328-7944